Dell Premier uppladdningsbar Active-penna

PN7522W

Användarhandbok



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

(i) OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

MARNING: En VARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

© 2021-2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Innehåll

Kapitel 1: Vad finns i lådan?	4
Kapitel 2: Funktioner	6
Kapitel 3: Konfigurera PN7522W	8
Ansluta och ladda pennan	
Manuell Bluetooth-parkoppling	8
Kapitel 4: Dell Peripheral Manager	10
Kapitel 5: Hålla ditt PN7522W	11
Kapitel 6: Specifikationer	
Kapitel 7: Sätta tillbaka pennspetsen	13
Kapitel 8: Tile	
Kapitel 9: Felsökning	15
Kapitel 10: Lagstadgade uppgifter	16
Kapitel 11: Lagredogörelse	
Kapitel 12: Få hjälp och kontakta Dell	

Vad finns i lådan?



- 1. Dell Premier laddningsbar Active-penna
- 3. Spetsborttagare
- 5. Dokument

(i) OBS: Anteckna PPID-numret som finns bakom lådan eller behåll lådan för garanti.



- 2. USB-C till USB-C-kabel
- 4. Pennspets (2)

(i) OBS: PPID-numret kan också anges från en sekundär plats på penncylindern.



Funktioner



Tabell 1. Funktioner hos PN7522W

Funktion		Funktionalitet	
1	Spets	Flytta spetsen över en pekskärm för att flytta pekaren. På så sätt kan du skriva, rita och markera objekt.	
2	Nedre cylinderknapp	Tryck på och håll nere cylinderknappen längst ned och dra spetsen över det område som du vill radera. Information om hur du ändrar funktionen för den här knappen finns i Dell Peripheral Manager.	
3	Övre cylinderknapp	Tryck på den övre cylinderknappen för att öppna snabbmenyn eller högerklicka. Information om hur du ändrar funktionen för den här knappen finns i Dell Peripheral Manager.	
4	USB Type-C-laddningsport	(i) OBS: Kontrollera att den b	
		Anslut USB-C-kabeln till USB-C-porten på pennan och den bärbara datorn för att ladda PN7522W och för att upprätta Bluetooth-parkoppling med den bärbara datorn, om den inte är parkopplad än. När pennan har parats ihop med den bärbara datorn via Bluetooth laddas Dell Peripheral Manager ner automatiskt.	
5	Lysdiodsindikator	Blå	
		Blinkar – Bluetooth-parkoppling aktiverad	
		• Fast sken (i tre sekunder) – Bluetooth är parkopplat	
		Vit	
		Blinkar – uppdaterar den fasta programvaran för pennan	
		 Fast sken – pennan laddas 	
		Gult	
		Blinkar – pennbatteriet är lågt	
		Grön	
		Blinkar – Tile lokaliserar pennan	
6	Övre knapp	Innan du parkopplar PN7522W med den bärbara datorn trycker du och håller intryckt i tre sekunder för att aktivera parkopplingsläget.	
		När du har parkopplat PN7522W med den bärbara datorn:	
		 Enkel tryckning – starta pennmenyn Dubbel tryckning – ta en skärmbild Lång tryckning (1,5 s) – starta Fästisar Tryck och håll ned eller tryck två gånger i följd för att väcka din Bluetooth- parkopplade bärbara dator från viloläge. OBS: Den här funktionen är endast tillgänglig på datorer som stöder modernt vänteläge. 	

Tabell 1. Funktioner hos PN7522W (fortsättning)

Funktion	Funktionalitet
	(i) OBS: Dessa funktioner är endast tillgängliga i Windows 10 och Windows 11.
	() OBS: Dessa funktioner kan ändras genom att omprogrammera knappens funktion i Dell Peripheral Manager (DPeM). Mer information om hur du installerar DPeM finns i Dell Peripheral Manager.
	När du använder Microsoft PowerPoint i presentationsläge:
	 Tryck och håll intryckt för att gå till nästa bild Tryck snabbt två gånger för att återgå till föregående bild OBS: Dessa funktioner i Microsoft Powerpoint är endast tillgängliga om Dell Peripheral Manager (DPeM) är installerat. Mer information om hur du installerar DPeM finns i Dell Peripheral Manager.



Konfigurera PN7522W

Ansluta och ladda pennan

Anslut pennan till den bärbara datorn för att aktivera den automatiskt. Pennan fungerar bara efter den här aktiveringen.



Följ dessa steg för att ansluta och ladda pennan:

- 1. Om du vill ladda PN7522W ansluter du den ena änden av Type C-kabeln till laddningsporten och den andra änden till den bärbara datorn eller surfplattan.
- 2. När du ansluter PN7522W till den bärbara datorn eller surfplattan visas ett popup-fönster där du uppmanas att parkoppla pennan med den bärbara datorn via Bluetooth.
- 3. Klicka på Anslut för att bekräfta Bluetooth-parkopplingen.

(i) OBS: Ta inte bort USB-C-kabeln förrän pennan är fulladdad.

Manuell Bluetooth-parkoppling

Om denna uppgift

Utför följande steg om du inte automatiskt kan parkoppla pennan via USB-C-kabelanslutningen.

(i) OBS: Du kan endast använda PN7522W på utvalda bärbara Dell-datorer. En lista över enheter som stöds finns på www.dell.com.

(i) OBS: Om PN7522W redan finns med under Bluetooth-enheter tar du bort den från listan innan du utför följande steg.

Steg

- 1. Tryck på och håll nere Bluetooth-knappen i tre sekunder för att aktivera parkopplingsläget. Lampan för Bluetooth-parkoppling börjar blinka blått för att bekräfta att parkopplingsläget är aktiverat.
- 2. | Windows-sökning skriver du Bluetooth.
- 3. I listan som visas trycker eller klickar du på Bluetooth och andra enheter.
- 4. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat.
- 5. I listan med enheter under Bluetooth och andra enheter trycker eller klickar du på Dell PN7522W -> Parkoppla.

(i) OBS: Om PN7522W inte finns med i listan kontrollerar du att parkopplingsläget är aktiverat på pennan.

6. Bekräfta parkopplingen på både pennan och enheten.

Lampan för Bluetooth-parkoppling lyser med fast blått sken i några sekunder för att indikera att parkopplingen är klar och släcks sedan. Efter lyckad parkoppling ansluts enheten och pennan automatiskt när Bluetooth är aktiverat och befinner sig inom Bluetoothräckvidden.

Dell Peripheral Manager

Använd Dell Peripheral Manager (DPeM) för att anpassa pennknapparna, ändra tryckkänslighet och så vidare. Den senaste versionen av DPeM installeras automatiskt på din bärbara dator eller surfplatta när du konfigurerar pennan. Installationen kan ta cirka 20 minuter att slutföra. Om DPeM inte installeras automatiskt gör du så här:

- 1. Se till att du har de senaste uppdateringarna för Windows och drivrutinerna installerade på din bärbara dator eller surfplatta.
 - () OBS: Läs kunskapsbasartikeln Windows Update: Vanliga frågor och svar om hur du installerar den senaste versionen av Windows och uppdateringar.
 - OBS: Använd SupportAssist-programmet för att uppdatera drivrutinerna på din bärbara dator och gå till SupportAssist för datorer och surfplattor.
 - **OBS:** Mer information om hur du uppdaterar drivrutiner manuellt finns i avsnittet **Hur laddar jag ner och installerar en drivrutin?** i Dells kunskapsbasartikel Vanliga frågor och svar om drivrutiner och nedladdningsbara filer.
- 2. Installera DPeM.
 - a. Gå till nedladdningssidan för Dell Peripheral Manager.
 - b. Tryck eller klicka på Ladda ner.
 - c. När du har laddat ner installationsprogrammet för DPeM trycker eller klickar du på installationsprogrammet för att starta installationen och följer sedan anvisningarna på skärmen.

Hålla ditt PN7522W

5

Håll i PN7522W medan du håller i en penna. Justera handtaget så att du enkelt kan använda cylinderknappen. Se till att du inte av misstag trycker på cylinderknapparna när du ritar eller placerar pennan.



Specifikationer

Modell		PN7522W
Mått och vikt:		
	Längd	155 mm (6,10 tum)
	Diameter	9,80 mm (0,38 tum)
	Vikt	14,20 g (0,031 lb)
Trådlös		Bluetooth Smart Low Energy 5.0
Räckvidd för trådlöst		10 m (32,80 ft)
Bläckteknik		AES 1.0/2.0WGP
Detekterbar höjd för pennans spets		5 mm till 10 mm (0,20 tum till 0,39 tum)
Batterier		Laddningsbart litiumjonbatteri
Operativsystem som stöds		Windows 10Windows 11
Temperatur:		
	Förvaring	-10 °C till 55 °C (14 °F till 131 °F)
	Drift	5 °C till 40 °C (41 °F till 104 °F)
Fuk	tighet	30 % till 80 %
Övriga		(i) OBS: Vi rekommenderar att du inte exponerar pennan för alkohol eller lösningsmedel (inklusive desinfektionsmedel).

Tabell 2. Specifikationer för PN7522W

7

Sätta tillbaka pennspetsen

När pennspetsen på PN7522W är utsliten eller skadad byter du ut pennspetsen med hjälp av spetssatsen som visas på följande bild.









Du kan installera **Tile** på **Android**- eller **Apple iOS**-enheter. Med den kan du hitta PN7522W i programmet **Tile**. Mer information finns hjälpinformationen för programmet **Tile** på din enhet.



Om du vill aktivera Tiles parkopplingsläge på pennan för att synkronisera appen Tile med pennan via Bluetooth trycker du och håller in pennans övre och nedre knappar.



Felsökning

9

() OBS: Du kan endast använda PN7522W med utvalda bärbara Dell-datorer. En lista över bärbara datorer som stöds finns på www.dell.com.

Tabell 3. Felsökning av Dell Active-pennan

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Pennknappar fungerar inte, pennan skriver inte eller ritar inte på din bärbara dator.	Den bärbara datorn har inte stöd för pennan.	Pennan fungerar endast med bärbara Dell- datorer som stöds.
	Batteriet är helt urladdat.	Ladda pennan med hjälp av USB-C-kabeln som medföljer i lådan.
	Ladda pennan med hjälp av USB-C-kabeln som medföljer i lådan.	Anslut pennan till den bärbara datorn med hjälp av USB-C-kabeln som medföljer i lådan.
Pennan parkopplas inte automatiskt med den bärbara datorn när den är ansluten med USB Type-C-kabeln under första konfigurationen.	Swift Pair-funktionen är inte aktiverad i Windows.	På den bärbara datorn går du till Windows- inställningar, klickar eller trycker på Enheter , sedan Bluetooth och andra enheter och väljer sedan Visa aviseringar för att ansluta med Swift Pair .
	USB-C-kabeln fungerar inte.	Byt USB-C-kabel.
Det går inte att parkoppla Active-pennan till den bärbara datorn.	Bluetooth-drivrutinen är inaktuell.	Installera den senaste Bluetooth-drivrutinen på den bärbara datorn.
Lampan för Bluetooth-parkoppling tänds inte.	Batteriet är helt urladdat.	Ladda pennan med USB-C-kabeln som medföljer i lådan.
Standardfunktioner för pennknappar fungerar inte som förväntat.	Standardfunktionen ändras eller skrivs över.	Starta DPeM för att kontrollera funktionstilldelningen för knapparna.
Tile-appen hittar inte pennan.	Pennan kan vara utanför Tiles Bluetooth- räckvidd.	Se till att använda den här funktionen inom Tiles Bluetooth-räckvidd på 10 meter i ett oblockerat område.
		Om du har tappat bort pennan på en plats mer än 10 meter bort följer du anvisningarna för appen Tile för att visa den senaste platsen.
Pennskalet lossnar.	Alkoholbaserad vätska kan skada pennskalet.	Undvik att använda ett alkoholbaserat rengöringsmedel eller desinficeringsmedel direkt på pennan.
	Olämplig förvarings- och drifttemperatur samt luftfuktighet kan skada pennkroppen.	Se specifikationerna för att hitta mer information om pennans förvarings- och driftspecifikationer.

Lagstadgade uppgifter

Garanti

Begränsad garanti och returpolicyer

Dell-märkta produkter har tre års begränsad maskinvaruservice. Vid köp tillsammans med ett Dell-system gäller systemgarantin.

För kunder i USA:

Detta köp och din användning av den här produkten omfattas av Dells slutanvändaravtal som finns på **www.dell.com/terms**. Det här dokumentet innehåller en bindande skiljedomsklausul.

För kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika:

Dell-märkta produkter som säljs och används är föremål för tillämpliga nationella konsumenträttigheter, villkoren i alla detaljhandelsförsäljningsavtal som du har angett (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och Dells avtalsvillkor för slutanvändare.

Dell kan även tillhandahålla ytterligare maskinvaruservice. Fullständig information om Dells slutanvändaravtal och garantivillkor finns på **www.dell.com**, där du väljer ditt land i listan längst ned på startsidan och sedan klickar på länken med villkor för slutanvändarvillkoren eller supportlänken för garantivillkor.

För kunder utanför USA:

Dell-märkta produkter som säljs och används är föremål för tillämpliga nationella konsumenträttigheter, villkoren i alla detaljhandelsförsäljningsavtal som du har angett (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och Dells garantivillkor. Dell kan även tillhandahålla ytterligare maskinvaruservice. Fullständig information om Dells garantivillkor finns på **www.dell.com**, där du väljer ditt land i listan längst ned på startsidan och sedan klickar på länken med villkor eller supportlänken för garantivillkor.

Lagredogörelse

FCC-meddelanden (endast USA) och annan laginformation

FCC-meddelanden och annan laginformation finns på webbplatsen för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Denna enhet överensstämmer med kraven i del 15 av FCC-bestämmelserna. Den får endast användas under förutsättning att följande två villkor är uppfyllda:

1. Enheten får inte orsaka störningar.

2. Enheten måste klara av alla störningar, även störningar som kan orsaka oönskade effekter.

CAUTION: Ändringar eller modifieringar på den här enheten som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCCföreskrifterna. De här gränserna är utformade för att ge acceptabelt skydd mot störningar när utrustningen installeras i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan stråla i radioområdet och kan, om den inte har installerats och används i enlighet anvisningarna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att det inte uppstår störningar i enskilda fall. Om utrustningen orsakar störningar i radio- eller TV-mottagning, vilket fastställas genom att enheten stängs av och slås på igen, kan användaren försöka rätta till problemet genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Vrida eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett eluttag på en annan krets från den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.

Skärmade kablar måste användas med den här enheten för att säkerställa att de överensstämmer med klass B FCC-gränserna.

Få hjälp och kontakta Dell

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

OBS: Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp online:

Tabell 4. Få hjälp och kontakta Dell

Information om Dell-produkter och tjänster	www.dell.com/support
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows
Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.	www.dell.com/support