Precision 5770

Guía de conexión de pantalla externa

Modelo reglamentario: P92F Tipo reglamentario: P92F003 Marzo de 2022 Rev. A00



Notas, precauciones y advertencias

(i) NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

© 2022 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Otras marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Antes de empezar	4
Compruebe las opciones de gráficos de la computadora	4
Modos de conexión	4
Activar modo de salida directa de la controladora de gráficos directa	5
Apagar la pantalla interna	5
Capítulo 2: Conectar pantallas externas	7
Gráficos integrados	7
Gráficos discretos	
Capítulo 3: Solución de problemas	13
Capítulo 4: Obtención de ayuda y contacto con Dell	14

Antes de empezar

Puede conectar hasta cuatro pantallas externas de 4K o dos pantallas de 5K o superiores, con los puertos Thunderbolt 4 (USB-C) disponibles en su Precision 5770.

Antes de comenzar, asegúrese de lo siguiente:

- Compruebe las opciones de gráficos de la computadora
- Verifique los puertos disponibles en las pantallas externas y decida el modo de conexión.

Compruebe las opciones de gráficos de la computadora

La cantidad de pantallas externas soportadas depende del tipo de tarjeta gráfica disponible en la computadora.

() NOTA: En computadoras con una tarjeta gráfica NVIDIA RTX A3000 o NVIDIA RTX A2000 instalada, puede conectar hasta cuatro pantallas externas o dos pantallas 8K habilitando el modo de Salida directa de la controladora de gráficos directa en el BIOS. Para obtener más información sobre cómo habilitar este modo, consulte Habilitación modo de Salida directa de la controladora de gráficos directa.

Para obtener más información sobre la tarjeta gráfica disponible en la computadora, ejecute Dell SupportAssist en el equipo o analice el hardware en www.dell.com/support.

A continuación, se enumeran las opciones gráficas que se pueden instalar en la computadora:

- Gráficos Intel Iris X^e (Gráficos integrados)
- Intel UHD Graphics (Gráficos integrados)
- NVIDIA RTX A2000 (gráficos discretos)
- NVIDIA RTX A3000 (gráficos discretos)

Modos de conexión

Según los conectores disponibles en la pantalla externa, puede conectar las pantallas a los puertos Thunderbolt 4 (USB -C) en la computadora mediante las siguientes opciones:

- Cables, adaptadores o estaciones de acoplamiento Thunderbolt 4
- Cables, adaptadores o estaciones de acoplamiento USB-C
- NOTA: Para experimentar la resolución máxima compatible con las pantallas externas, utilice los cables adecuados. Por ejemplo, utilice cables DisplayPort o HDMI para la resolución de 4K y superiores.
- (i) NOTA: Las estaciones de acoplamiento USB-C o Thunderbolt se pueden utilizar para conectar pantallas externas a la computadora mediante un solo cable USB-C mientras se carga la computadora. Para obtener más información sobre los tipos de estaciones de acoplamiento disponibles en Dell, consulte el artículo de la base de conocimientos 000124295 en www.dell.com/support.

NOTA: Los adaptadores USB-C también se pueden utilizar para conectar pantallas externas a la computadora, aunque no permiten la carga de alimentación al mismo tiempo. Para obtener más información sobre los tipos de adaptadores USB-C disponibles en Dell, consulte el artículo de la base de conocimientos 000125728 en www.dell.com/support.

Estos son los puertos Thunderbolt 4 (USB-C) disponibles en la computadora:

- (i) NOTA: Cuando conecte una pantalla indirectamente mediante un adaptador o una estación de acoplamiento, se recomienda conectar primero la pantalla a la estación de acoplamiento y, a continuación, conectar la estación de acoplamiento al puerto Thunderbolt 4 (USB-C) en la computadora.
- (i) NOTA: Los dispositivos conectados a los puertos del lado izquierdo de la computadora tienen prioridad sobre los puertos de la derecha. Cuando conecte pantallas externas, se recomienda conectar las pantallas a los puertos izquierdos.



Activar modo de salida directa de la controladora de gráficos directa

Puede conectar cuatro pantallas externas o dos pantallas 8K en computadoras con la tarjeta gráfica discreta NVIDIA RTX A3000 o NVIDIA RTX A2000 instalada. Para hacerlo, debe activar el modo de **Salida directa de la controladora de gráficos directa** en el BIOS de la computadora. Cuando están activadas, las señales gráficas se envían a la pantalla externa mediante la tarjeta gráfica discreta en lugar de gráficos integrados. De manera predeterminada, este modo está deshabilitado en el BIOS.

Para cambiar el modo de Salida directa de la controladora de gráficos directa en el BIOS:

- 1. Reinicie la computadora y presione **<F2>** inmediatamente para ingresar al BIOS.
- 2. En la pantalla del BIOS, seleccione Pantalla.
- 3. Seleccione el modo de Salida directa de la controladora de gráficos directa.
- 4. Seleccione Habilitar.
- 5. Guarde los cambios y salga del BIOS.

Para obtener más información sobre cómo acceder al BIOS y configurarlo, consulte el Manual de servicio de la computadora en www.dell.com/support.

Apagar la pantalla interna

Es posible que haya instancias en las que desee apagar la pantalla interna de la computadora para conectar más pantallas externas.

Puede apagar la pantalla de la computadora mediante el Intel HD Graphics Command Center.

Para apagar la pantalla, haga lo siguiente:

- 1. En la barra de búsqueda de Windows, escriba Intel Graphics Command Center y presione < Enter>.
- 2. Acepte el acuerdo de licencia de software del Intel Graphics Command Center.
- 3. En la ventana de Intel Graphics Command Center, haga clic en Pantalla. La lista de pantallas activas se muestra en la sección Pantallas conectadas.

- 4. Haga clic en los puntos suspensivos (...) en la esquina superior derecha de la pantalla principal y, a continuación, haga clic en Extender > Pantalla 2.
- 5. Haga clic en los puntos suspensivos (...) en la esquina superior derecha de la pantalla 2 y, a continuación, haga clic en Establecer como pantalla primaria.
- 6. Haga clic en los puntos suspensivos (...) en la esquina superior derecha de la pantalla de la computadora y, a continuación, haga clic en **Deshabilitar**.

Conectar pantallas externas

Puede conectar hasta cuatro pantallas externas a los puertos Thunderbolt 4 (USB-C) de su computadora.

La cantidad de pantallas soportadas depende de lo siguiente:

- Ya sea que utilice gráficos integrados o gráficos discretos.
- Si la pantalla interna está activada o desactivada.
- En computadoras con tarjeta gráfica discreta NVIDIA RTX A3000 o NVIDIA RTX A2000 instalada, si el modo de Salida directa de la controladora de gráficos directa.
- La estación de acoplamiento también puede limitar la cantidad de pantallas externas soportadas. Consulte la documentación que viene con la estación de acoplamiento para obtener más información.

En la siguiente tabla, se resume la cantidad de pantallas externas soportadas:

Tabla 1. Soporte con pantalla (hasta 4K/60 Hz)

Tarjeta gráfica	Modo de salida directa de la controladora de gráficos directa	Pantallas externas compatibles con la pantalla interna de la computadora encendida	Pantallas externas compatibles con la pantalla interna de la computadora apagada
Intel UHD Graphics (Gráficos integrados)	N/D	3	4
Gráficos Intel Iris X ^e (Gráficos integrados)	N/D	3	4
NVIDIA RTX A2000	N/D	3	4
NVIDIA RTX A3000	N/D	3	4
NVIDIA RTX A3000	Activado	4	4

Tabla 2. Soporte con pantalla (hasta 8K/60 Hz)

Tarjeta gráfica	Modo de salida directa de la controladora de gráficos directa	Pantallas externas compatibles con la pantalla interna de la computadora encendida	Pantallas externas compatibles con la pantalla interna de la computadora apagada
Intel UHD Graphics (Gráficos integrados)	N/D	1	2
Gráficos Intel Iris X ^e (Gráficos integrados)	N/D	1	2
NVIDIA RTX A2000	N/D	1	2
NVIDIA RTX A3000	N/D	1	2
NVIDIA RTX A3000	Activado	2	2

Gráficos integrados

Conexión de pantallas externas a Precision 5770 con gráficos integrados

- **NOTA:** Cuando conecte una pantalla indirectamente mediante un adaptador o una estación de acoplamiento, se recomienda conectar primero la pantalla a la estación de acoplamiento y, a continuación, conectar la estación de acoplamiento al puerto Thunderbolt 4 (USB-C) en la computadora.
- (i) NOTA: Los dispositivos conectados a los puertos del lado izquierdo de la computadora tienen prioridad sobre los puertos de la derecha. Cuando conecte pantallas externas, se recomienda conectar las pantallas a los puertos izquierdos.

Con la pantalla interna encendida

Puede conectar pantallas externas directamente a puertos Thunderbolt 4 (USB-C) o hasta dos pantallas externas mediante una estación de acoplamiento.

• Conecte una pantalla externa mediante un cable USB-C o Thunderbolt directo:



• Conecte una pantalla externa mediante un adaptador USB-C a Thunderbolt/HDMI/DisplayPort:



• Conecte hasta dos pantallas externas mediante una estación de acoplamiento USB-C:



• Conecte hasta tres pantallas externas mediante cables USB-C o Thunderbolt directos:



• Conecte hasta tres pantallas externas mediante una estación de acoplamiento USB-C:



Con la pantalla interna apagada

() NOTA: Asegúrese de apagar la pantalla interna de la computadora antes de conectar las pantallas externas. Para obtener más información, consulte Apagar la pantalla interna.

Puede conectar hasta cuatro pantallas externas directamente a los puertos Thunderbolt 4 (USB-C).

Conecte cuatro pantallas externas mediante cables USB-C o Thunderbolt directos:



Gráficos discretos

Conexión de pantallas externas a Precision 5770 con gráficos discretos

Si tiene una tarjeta gráfica discreta instalada en la computadora, como NVIDIA RTX A3000, puede conectar hasta cuatro pantallas externas o dos pantallas 8K.

(i) NOTA: El modo de Salida directa de la controladora de gráficos directa debe estar activado para conectar cuatro pantallas externas.

(i) NOTA: Cuando conecte una pantalla indirectamente mediante un adaptador o una estación de acoplamiento, se recomienda conectar primero la pantalla a la estación de acoplamiento y, a continuación, conectar la estación de acoplamiento a un puerto Thunderbolt 4 (USB-C) en la computadora.

NOTA: Los dispositivos conectados a los puertos del lado izquierdo de la computadora tienen prioridad sobre los puertos de la derecha. Cuando conecte pantallas externas, se recomienda conectar las pantallas a los puertos izquierdos.

Si tiene una tarjeta discreta NVIDIA RTX A3000 con el modo de Salida directa de la controladora de gráficos directa desactivado, la cantidad máxima de pantallas externas soportadas es la misma que la opción de gráficos integrados.

• Conecte dos pantallas externas mediante una estación de acoplamiento y dos pantallas externas más mediante un adaptador USB-C a HDMI/DisplayPort/Thunderbolt 4:



Solución de problemas

Las pantallas 8K no pueden seleccionar 8K@60Hz

Pregunta

Cuando conecto directamente una pantalla 8K a la computadora mediante un cable Thunderbolt o Type-C, la salida de la pantalla solo ejecuta 8K@30Hz.

Causa

Esto se debe a una limitación de hardware (HDMI 8k@60Hz requiere soporte con VESA DSC 1.2a PCON IC que no es soportado por el sistema).

Solución alternativa

El sistema funciona según lo previsto.

No hay pantalla en el monitor mientras se conecta el monitor a través de la estación de acoplamiento Dell WD15 al sistema

Pregunta

Cuando conecto un monitor de pantalla a la computadora mediante una estación de acoplamiento Dell WD15 Thunderbolt con el modo de Salida directa de la controladora de gráficos directa (modo dGPU) activado, no hay salida de pantalla.

Causa

Esto se debe a una limitación de hardware en la estación de acoplamiento Dell WD15 mientras el modo de Salida directa de la controladora de gráficos directa está activado en el sistema.

Solución alternativa

Utilice el modo iGPU predeterminado cuando conecte la estación de acoplamiento Dell WD15 o utilice las estaciones de acoplamiento Dell WD19 o WD22 más recientes.

La resolución de salida de la pantalla no puede alcanzar 4K@60Hz cuando se conecta el monitor de pantalla con una llave HDMI a DP o DP a HDMI desde la estación de acoplamiento al sistema

Pregunta

Cuando conecto un monitor de pantalla a la computadora mediante una llave de HDMI a DP o de DP a HDMI de una estación de acoplamiento Thunderbolt Dell WD19/WD22, la resolución de salida de la pantalla no puede alcanzar 4K@60Hz (solo 4K@30Hz).

Causa

Esto se debe a una limitación de hardware durante la conexión de llaves a la estación de acoplamiento Thunderbolt Dell WD19/WD22 (ancho de banda gráfico limitado).

Solución alternativa

Conecte el monitor directamente a los puertos HDMI o DP de la estación de acoplamiento Thunderbolt.

Obtención de ayuda y contacto con Dell

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los productos y servicios de Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:

Tabla 3. Recursos de autoayuda

Recursos de autoayuda	Ubicación de recursos	
Información sobre los productos y servicios de Dell	www.dell.com	
Mi aplicación de Dell	Deell	
Sugerencias	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Comunicarse con Soporte	En la búsqueda de Windows, ingrese Contact Support y presione Entrar.	
Ayuda en línea para el sistema operativo	www.dell.com/support/windows	
	www.dell.com/support/linux	
Acceda a las soluciones principales, los diagnósticos, los controladores y las descargas, además de obtener más información sobre la computadora mediante videos, manuales y documentos.	La computadora Dell se identifica de manera única con una etiqueta de servicio o código de servicio rápido. Para ver recursos de soporte relevantes para su computadora Dell, ingrese la etiqueta de servicio o el código de servicio rápido en www.dell.com/support. Para obtener más información sobre cómo encontrar la etiqueta de servicio de la computadora, consulte Localizar la etiqueta de servicio en la computadora.	
Artículos de la base de conocimientos de Dell para diferentes inquietudes sobre la computadora	 Vaya a www.dell.com/support. En la barra de menú, en la parte superior de la página Soporte, seleccione Soporte > Base de conocimientos. En el campo de búsqueda de la página Base de conocimientos, ingrese la palabra clave, el tema o el número de modelo y, a continuación, haga clic o toque el icono de búsqueda para ver los artículos relacionados. 	

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, el soporte técnico o el servicio al cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

(i) NOTA: Puesto que la disponibilidad varía en función del país/región y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su país/región.

NOTA: Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos de Dell.