## Dell Universal Dock UD22

Användarhandbok





Regelmodell: K22A Regeltyp: K22A001 MAJ 2022 Rev. A00

### Anmärkningar, försiktighetsåtgärder och varningar

(i) NOTE: En ANMÄRKNING anger viktig information som hjälper dig att använda produkten på ett bättre sätt.

CAUTION: Ett FÖRSIKTIGHETSMEDDELANDE anger antingen potentiell skada på maskinvara eller dataförlust och talar om hur du ska undvika problem.

WARNING: En VARNING anger risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

© 2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

## Innehåll

Kapitel 1:	Introduktion	4
Kapitel 2:	Paketinnehåll	5
Kapitel 3:	Maskinvarukrav	7
Kapitel 4:	Identifiera delar och funktioner	8
Kapitel 5:	Viktig information	12
Kapitel 6:	Snabb installation av maskinvara	13
Kapitel 7:	Installation av externa bildskärmar	16
	Uppdatera grafikdrivrutinerna för datorn	16
	Konfigurera bildskärmarna	16
	Visa skärmbandbredd	17
	Skärmupplösningstabell	17
Kapitel 8:	Tekniska specifikationer	19
	LED-statusindikatorer	19
	Dockningsspecifikationer	19
	Smart och anpassningsbar strömförsörjning	21
Kapitel 9:	Dell Universal Dock UD22, uppdatering av inbyggd programvara	22
Kapitel 10:	Vanliga frågor och svar	25
Kapitel 11:	Felsöka Dell Universal Dock UD22	26
	Symptom och lösningar	26
Kapitel 12:	Få hjälp	29

## Introduktion

1

Dell Universal Dock UD22 är en enhet som kopplar ihop all din kringutrustning med datorn med ett USB Type-C-kabelgränssnitt. Genom att ansluta datorn till dockningsstationen kan du komma åt all kringutrustning (mus, tangentbord, stereohögtalare, extern hårddisk och stora skärmar) utan att behöva ansluta var och en till datorn.

CAUTION: Uppdatera datorns BIOS, grafikdrivrutiner och Dell Universal Dock UD22-drivrutinen till de senaste versionerna på <u>www.dell.com/support</u> INNAN du använder dockningsstationen. Äldre BIOS-versioner och drivrutiner kan leda till att datorn inte identifierar dockningsstationen eller inte fungerar optimalt. Kontrollera alltid om rekommenderad fast programvara finns tillgänglig för dockningsstationen på <u>www.dell.com/support</u>.

## 2 Paketinnehåll

Dockningsstationen levereras med de komponenter som visas nedan:

### Tabell 1. Förpackningens innehåll

Innehåll	Specifikationer
	<ol> <li>Dell Universal Dock UD22 med USB Type-C- kabel</li> <li>Nätadapter på 130 W från Dell</li> <li>Strömsladd</li> </ol>
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	Vägledning för snabbinstallation (QSG)

Innehåll	Specifikationer
	Information om säkerhet, miljö och föreskrifter
<text>          No.         <t< th=""><th></th></t<></text>	
Image: Part of the section of the	

### Tabell 1. Förpackningens innehåll (forts.)

## Maskinvarukrav

3

Innan du använder Dell Universal Dock UD22 ska du se till att systemet har ett USB Type-C med DisplayPort Alt Mode som är utformat för att stödja dockningsstationen.

## Identifiera delar och funktioner



### Figur 1. Ovanifrån

1. USB Type-C-kabel (ansluts till datorns USB Type-C-port)



### Figur 2. Vy framifrån

Ō

ō

3.

- 1. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-port
- 2. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-port med PowerShare
  - USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps)-port med PowerShare



### Bild 3. Vy från höger

1. Kensington nano lock slot





### Figur 4. Vy bakifrån





### Figur 5. Vy nerifrån

1. Service tag-etikett

2. Två VESA-monteringsplatser

## Viktig information

5

Drivrutinen för Dell Universal Dock UD22 Synaptics (DisplayLink, USB Graphic och USB Network Interface Controller Driver) måste installeras innan dockningsstationen kan användas för att få full funktionalitet. Dell rekommenderar att du uppdaterar datorns BIOS och grafikdrivrutin till den senaste versionen innan du använder dockningsstationen. Äldre BIOS-versioner och drivrutiner kan leda till att dockningsstationen inte identifieras av datorn eller att den inte fungerar optimalt.

### Uppdatera drivrutiner i systemet

Vi rekommenderar att du uppdaterar följande drivrutiner i systemet innan du använder Dell Universal Dock UD22:

- 1. System-BIOS
- 2. Grafikdrivrutin
- 3. USB-styrenhetsdrivrutin
- 4. Ethernet-drivrutin

### CAUTION: Äldre BIOS-versioner och drivrutiner kan leda till att dockningsstationen inte identifieras av systemet eller inte fungerar optimalt.

För Dell-system kan du gå till <u>www.dell.com/support</u> och ange Service Tag-numret eller Express Service-koden för att hitta alla relevanta drivrutiner. Mer information om hur du hittar Service Tag-numret för datorn finns i **Hitta Service Tag-numret på** datorn.

För system som inte kommer från Dell går du till respektive tillverkares supportsida för att hitta de senaste drivrutinerna.

### Uppdatera Dell USB-C Universal Dock – UD22-drivrutinsuppsättning

För att säkerställa att dockan fungerar korrekt rekommenderar vi starkt att du installerar den senaste fasta programvaran som finns tillgänglig för UD22.

Alla tillgängliga drivrutiner finns på www.dell.com/support.

## Snabb installation av maskinvara

#### Steg

1. Uppdatera systemets BIOS, grafik och drivrutiner från <u>www.dell.com/support/drivers</u>.



2. Anslut nätadaptern till ett eluttag. Anslut sedan nätadaptern till 7.4 mm DC-in-ingången på Dell Universal Dock UD22.



### Figur 6. Ansluta nätadaptern

Anslut USB Type-C-kabeln till dator/laptop.
 Uppdatera den fasta programvaran och drivrutinen för Dell Universal Dock UD22 från <u>www.dell.com/support/drivers</u>.



(i) **NOTE:** Computers requiring more than 90 W power input must also be connected to their own power adapter for charging and operating at full performance.

### Figur 7. Ansluta USB Type-C-kabeln

4. Anslut flera bildskärmar till dockningsstationen efter behov.



Figur 8. Ansluta flera bildskärmar

## Installation av externa bildskärmar

#### Ämnen:

Uppdatera grafikdrivrutinerna för datorn Konfigurera bildskärmarna Skärmbandbredd Skärmupplösningstabell

### Uppdatera grafikdrivrutinerna för datorn

I Microsoft Windows operativsystem ingår endast VGA-grafikdrivrutiner. För optimala grafikprestanda rekommenderar vi därför att du installerar Dell-grafikdrivrutiner som gäller för din dator från <u>dell.com/support</u> under avsnittet **Video** 

### (i) NOTE:

- 1. För separata Nvidia-grafiklösningar på de Dell-system som stöds:
  - a. Installera först den Intel Media Adapter-grafikdrivrutin som gäller för din dator.
  - b. Installera sedan den separata Nvidia-grafikdrivrutin som gäller för datorn.
  - Läs datorns användarhandbok för att kontrollera om du behöver installera Intel Media Adapter-

grafikdrivrutin eller separat Nvidia-grafikdrivrutin, eller båda.

- 2. För separata AMD-grafiklösningar på de Dell-system som stöds:
  - a. Installera först den Intel Media Adapter-grafikdrivrutin som gäller för din dator.
  - b. Installera sedan den separata AMD-grafikdrivrutin som gäller för datorn.

### Konfigurera bildskärmarna

Om du ansluter två bildskärmar följer du dessa steg:

#### Steg

- 1. Klicka på knappen Start och välj sedan Inställningar.
- 2. Klicka på System och välj Skärm.

3. I avsnittet Flera skärmar ändrar du skärmkonfigurationen efter behov.

Settings			- 0	×
යි Home	Display			
Find a setting $ ho$ System	Rearrange your displays Select a display below to change the settings for it. Press and hold (or select) a display, then drag to rearrange it.	Get help Give feedback		
🖵 Display				
(小) Sound				
Notifications & actions				
J Focus assist				
🕐 Power & sleep				
Battery	Identify Detect			
- Storage				
- Tablet	Brightness and color			
曰 Multitasking	Change brightness for the built-in display			
Projecting to this PC	Night light Off			
X Shared experiences	Night light settings			

### Visa skärmbandbredd

- DisplayPort High Bit Rate 2 (HBR2) är DP 1.2 (5,4 Gbps maximal länkhastighet per kanal). Med DP-overhead och UD22 MSTskärmbandbredd är den effektiva datahastigheten 4,25 Gbps per kanal.
- DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) är DP 1.4 (8,1 Gbps maximal länkhastighet per kanal). Med DP-overhead och UD22 MSTskärmbandbredd är den effektiva datahastigheten 6,25 Gbps per kanal.
- DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) med DSC-komprimering (Display Stream Compression) 1:2.1-förhållande eller högre är DP 1.4 (8,1 Gbps x 2,1 = 17,02 Gbps maximal länkhastighet per kanal). Med DP-overhead och UD22 MST-skärmbandbredd är den effektiva datahastigheten 13,125 Gbps per kanal.

### Tabell 2. Skärmbandbredd

Upplösning		Minsta bandbredd som krävs (Dator stöds)	
	СVТ	CVT-RB	CVT-RB v2
FHD (1920 × 1080) @60 Hz ×1	4,15	3,33	3,2
FHD (1920 × 1080) @60 Hz ×2	8,3	6,66	6,4
QHD (2560 × 1440) @60 Hz ×1	7,49	5,8	5,63
QHD (2560 × 1440) @60 Hz ×2	14,98	11,6	11,26
4K (3840 × 2160) @30 Hz x1	8,13	6,31	6,18
4K (3840 × 2160) @30 Hz ×2	16,26	12,62	12,36
4K (3840 × 2160) @60 Hz ×1	17,1	12,8	12,54
4K (3840 × 2160) @60 Hz ×2	34,2	25,6	25,08

### Skärmupplösningstabell

Tabell 3. Dell Universal Dock UD22-skärmupplösning och uppdateringsfrekvens (när UD22-dockningsdrivrutinen är installerad i datorn)

Dator och Dell Universal Dock UD22 USB Type-C-specifikation och bandbredd		Dell Universal Dock UD22 max. upplösning och uppdateringsfrekvens			
USB över USB Type-C	DP Alternative	USB Graphic Mode		DP Alternative Mode	
	Mode över USB Type-C	DisplayPort-1 (nära HDMI)	DisplayPort-2 (nära Ethernet RJ-45)	НДМІ	USB Type-C MFDP
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 eller Gen1	HBR2 x2 lanes = 8,5 Gbps (Avaktivera dator-DSC)	4K (3840 × 2160) @60 Hz	4K (3840 × 2160) @60 Hz	HDMI och USB Type-C MFDP delar på 8,5 Gbps • 4K (3840 x 2160) @30 Hz x1 • GHD (2560 x 1440) @60 Hz x1 • FHD (1920 x1080) @60 Hz x2 • Manuell användarinställning	
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 eller Gen1	HBR3 x2 lanes = 12,5 Gbps (dator-DSC avaktiverad)	4K (3840 × 2160) @60 Hz	4K (3840 × 2160) @60 Hz	<ul> <li>HDMI och USB Type-C MFDP delar på 12,5 Gbps</li> <li>4K (3840 x 2160) @30 Hz x1</li> <li>QHD (2560 x 1440) @60 Hz x2 (när CVT-RB eller CVT-RB v2 stöds av datorn)</li> <li>QHD (2560 x 1440) @60 Hz x 2 (när CVT stöds av datorn)</li> <li>FHD (1920 x1080) @60 Hz x2</li> <li>Manuell användarinställning</li> </ul>	
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 eller Gen1	HBR3 x2 lanes = 26,25 Gbps (DSC aktiverat och DP- kompressionsförhållande = 1:2.1 eller högre)	4K (3840 × 2160) @60 Hz	4K (3840 × 2160) @60 Hz	HDMI och USB Type-C MFE • 4K (3840 x 2160) @60 Hz CVT-RB v2 stöds av dator • 4K (3840 x 2160) @60 Hz datorn) • QHD (2560 x 1440) @60 I • Manuell användarinställnin	P delar på 26,25 Gbps : x 2 (när CVT-RB eller n) : x 1 (när CVT stöds av Hz x 2

### Tabell 4. Dell Universal Dock UD22-skärmupplösning och uppdateringsfrekvens (när UD22-dockningsdrivrutinen INTE är installerad i datorn eller i datorns BIOS-miljö)

Dator och Dell Universal Dock UD22 USB Type-C-specifikation och bandbredd		Dell Universal Dock UD22 max. upplösning och uppdateringsfrekvens			
		USB Graphic Mode	DP Alternat	DP Alternative Mode	
USB över USB Type-C	DP Alternative Mode över USB Type-C	DisplayPort-2 (nära Ethernet RJ-45)	DisplayPort-1 (nära HDMI) eller USB Type-C MFDP (stöder endast en skärm åt gången)	HDMI	
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 eller Gen1	HBR2 x2 lanes = 8,5 Gbps (Avaktivera dator-DSC)	Ingen skärm	DP-1/USB Type-C MFDP och HDMI delar på 8,5 Gbps • 4K (3840 x 2160) @30 Hz x1 • QHD (2560 x 1440) @60 Hz x1 • FHD (1920 x1080) @60 Hz x2 • Manuell användarinställning		
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 eller Gen1	HBR3 x2 lanes = 12,5 Gbps (Dator-DSC inaktiverad)	Ingen skärm	<ul> <li>DP-1/USB Type-C MDFP och HDMI delar på 12,5 Gbps</li> <li>4K (3840 x 2160) @30 Hz x 2 (när CVT-RB eller CVT- RB v2 stöds av datorn)</li> <li>4K (3840 x 2160) @30 Hz x 1 (när CVT stöds av datorn)</li> <li>QHD (2560 x 1440) @60 Hz x 2 (när CVT-RB eller CVT-RB v2 stöds av datorn)</li> <li>QHD (2560 x 1440) @60 Hz x 2 (när CVT stöds av datorn)</li> <li>FHD (1920 x1080) @60 Hz x2</li> <li>Manuell användarinställning</li> </ul>		
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 eller Gen1	HBR3 x2 lanes = 26,25 Gbps (DSC aktiverat och DP- kompressionsförhållande = 1:2.1 eller högre)	Ingen skärm	<ul> <li>DP-1/USB Type-C MFDP och</li> <li>4K (3840 x 2160) @60 Hz : RB v2 stöds av datorn)</li> <li>4K (3840 x 2160) @60Hz x datorn)</li> <li>QHD (2560 x 1440) @60 Hz</li> <li>FHD (1920 x1080) @60 Hz</li> <li>Manuell användarinställning</li> </ul>	HDMI delar på 26,25 Gbps x 2 (när CVT-RB eller CVT- x 1 (när CVT stöds av z x 2 x2	

i NOTE:Om bildskärmar med högre upplösning används gör grafikdrivrutinen en bedömning baserad på bildskärmsspecifikationer och visningskonfigurationer. Vissa upplösningar stöds eventuellt inte och kommer därför att tas bort från Windows Display Control Panel.

i NOTE: Linux-operativsystemet kan inte fysiskt stänga av den inbyggda skärmen, antalet externa skärmar är ett mindre än de skärmantal som anges i tabellerna ovan.

Om datahastigheten för Display Port är HBR2 är den maximala upplösningen som Linux stöder 8192 x 8192 (med inbyggd skärm plus extern skärm).

(i) NOTE: Upplösningsstödet är också beroende av skärmens upplösning för EDID (Extended Display Identification data).

## Tekniska specifikationer

### Ämnen:

LED-statusindikatorer Dockningsspecifikationer Smart och anpassningsbar strömförsörjning

### **LED-statusindikatorer**

### LED för strömadapter

### Tabell 5. LED-indikator för strömadapter

Tillstånd	LED-beteende
Strömadaptern är ansluten till ett vägguttag	Fast vitt sken

### Indikator för dockningsstatus

### Tabell 6. LED-indikatorer för Dell Universal Dock UD22

Tillstånd	LED-beteende
Dockan får ström från strömadaptern (utan datoranslutning)	Fast orange sken
Dockan får ström från strömadaptern (med datoranslutning)	Fast vitt sken

### Tabell 7. RJ45 LED-indikatorer

Tillstånd	LED-beteende	
Ethernet-länkindikatorer	Fast grönt sken	
Ethernet-aktivitetsindikator	Blinkar orange	

### Dockningsspecifikationer

### Tabell 8. Dockningsspecifikationer

Funktioner	Specifikationer
Standard	USB 3.2 Gen2 Type-C
Videoportar	<ul> <li>Två DisplayPort++ 1.2-portar</li> <li>HDMI 2.0</li> <li>USB 3.2 Gen2 Type-C med DisplayPort 1.4 Alt Mode</li> </ul>

Funktioner	Specifikationer
Nätverksport	<ul> <li>RJ45 Ethernet-port</li> <li>Stöd för Wake On LAN från S3 (viloläge) och S0iX (modernt vänteläge) viloläge med utvalda Dell-system. Se plattformens installationsguide för mer information.</li> <li>Stöd för MAC-adressgenomströmning med utvalda Dell-system. Se plattformens installationsguide för mer information.</li> <li><b>NOTE: Funktionen Wake On LAN stöds endast på datorer med Windows-operativsystem</b></li> </ul>
USB-portar	<ul> <li>Front:</li> <li>USB 3.2 Gen 2-port, stöd för max. 0.9 A @ 5 V (4.5 W)</li> <li>USB 3.2 Gen 2-port med PowerShare och BC 1.2, stöd för max. 2 A @ 5 V (10 W)</li> <li>USB 3.2 Gen 2 Type-C-port med PowerShare och BC 1.2</li> <li>Stöd för max. 3 A @ 5 V (15 W), när bakre USB Type-C inte är ansluten till enheten</li> <li>Stöd för max. 1.5 A @ 5 V (7.5 W), när bakre USB Type-C är ansluten till enheten</li> <li>Baksida:</li> <li>USB 3.2 Gen 2-port, stöd för max. 0.9 A @ 5 V (4.5 W)</li> <li>USB 3.2 Gen 2 Type-C-port med DisplayPort 1.4 Alt Mode, stöd för max. 1.5 A @ 5 V (7.5 W)</li> </ul>
DC-in-port	7.4 mm DC-in-port
USB Type-C-kabellängd	0.8 m
Strömförsörjning	96 W till system med 130 W nätadapter via PowerDelivery 3.0
Operativsystem som stöds	<ul> <li>Windows: Windows 10/11</li> <li>Linux-Ubuntu: Vi rekommenderar 20.04/21.10 och senare</li> <li>Mac OS: Vi rekommenderar 12.2.1 och senare</li> <li>Chrome OS R100 och senare</li> </ul>

### Tabell 9. Miljöspecifikationer

Funktioner	Specifikationer			
Temperaturintervall	<ul> <li>I drift: 0 °C-35 °C (32 °F-95 °F)</li> <li>Ej i drift: -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)</li> </ul>			
Relativ luftfuktighet	<ul> <li>I drift: 10 % till 80 % (icke-kondenserande)</li> <li>Ej i drift: 5 % till 90 % (icke-kondenserande)</li> </ul>			
Dimension	166 mm x 76 mm x 32 mm (6.53 inch x 2.99 inch x 1.26 inch)			
Vikt	416 g (0.92 lb)			
VESA-monteringsalternativ	Ja – två Φ4 mm (M4 x 0,7-skruvar), 100 mm x 100 mm VESA-monteringshål			
Operativsystem som stöds	<ul> <li>Windows: Windows 7/8/10/11</li> <li>Linux-Ubuntu: Vi rekommenderar 20.04/21.10</li> <li>Mac OS: Vi rekommenderar 12.2.1</li> <li>Chrome OS R100 och senare</li> </ul>			

### Tabell 10. Specifikationer för strömadapter

Specifikationer för strömadapter	130 W
Ingångsspänning	100 till 240 VAC
Ingångsström (max)	2,5 A/1,8 A
Ingångsfrekvens	50 till 60 Hz
Utgångsström	6,67 A (kontinuerlig)
Nominell utspänning	19.5 VDC
Vikt (lb)	0,94
Vikt (g)	425
Mått (tum)	1,0 × 3,0 × 6,1
Mått (mm)	25,4 x 76,2 x 154,7
Driftstemperaturområde	0 °C till 40 °C 32 °F till 104 °F
Förvaring	-40 °C till 70 °C -40 °F till 158 °F

### Smart och anpassningsbar strömförsörjning

Dell Universal Dock UD22 har en maximal strömförsörjning till datorn på 96 W (4,8 A @ 20 V). Dockan identifierar de USB-portar som är anslutna och själva dockans strömförbrukning för att dynamiskt leverera ström till datorn för strömbalansering.

### Table 11. Normal dockningsladdning och smart/adaptiv strömförsörjning till datorn

Skärmladdning	USB-port och Ethernet-laddning	Anpassningsbar strömförsörjning till datorn
Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Maximum. 96 W
2* skärmar @4K/60 Hz	<ul> <li>USBx1: 4,5 W (för tangentbord/mus/USB-minnen/USB SSD-enhet)</li> <li>USB Type-Cx1: 7,5 W (för tangentbord/mus/USB- minnen/USB SSD-enhet)</li> <li>USB med BC1.2 x1: 10 W (för USB-hårddisk för USB HDD-enheter/mobiltelefoner)</li> <li>RJ45 Ethernet: 1 Gbit/s full aktiv (för HD-strömmande spel/hämtning)</li> </ul>	Maximum. 75 W
3* skärmar vid 4K/60 Hz (DP x2 + HDMI x1)	<ul> <li>USBx3:13.5W (för tangentbord/möss/USB-minnen/ USB SSD-enheter)</li> <li>USB Type-Cx2: 15 W (för USB-docka/USB-hårddiskar/ mobiltelefoner)</li> <li>USB med BC1.2x1: 10 W (för USB-hårddisk för USB HDD-enhet/mobiltelefon)</li> <li>RJ45 Ethernet: 1 Gbit/s full aktiv (för HD-strömmande spel/hämtning)</li> </ul>	Maximum. 60 W
4* skärmar @4K/60 Hz	<ul> <li>USBx3: 13.5W (för tangentbord/möss/USB-minnen/ USB SSD-enheter)</li> <li>USB Type-Cx2: 15 W (för USB-docka/USB-hårddiskar/ mobiltelefoner)</li> <li>USB med BC1.2 x1: 10 W (för USB-hårddisk för USB HDD-enhet/mobiltelefon)</li> <li>RJ45 Ethernet: 1 Gbit/s full aktiv (för HD-strömmande spel/hämtning)</li> </ul>	Maximum. 60 W

## Dell Universal Dock UD22, uppdatering av inbyggd programvara

# Fristående uppdateringsverktyg för inbyggd programvara för dockningsstation

### i NOTE: Dell Universal Dock UD22 Firmware Update Utility stöder endast system med operativsystemet Microsoft Windows. Information som tillhandahålls är avsedd för Microsoft Windows-användare som kör det körbara verktyget.

Hämta verktyget för uppdatering av fast programvara för Dell Universal Dock UD22 från <u>www.dell.com/support</u>. Anslut dockningsenheten till systemet och starta verktyget i administrativt läge.

1. När du kör verktyget för uppdatering av fast programvara installeras alla nödvändiga drivrutiner för uppdatering av fast programvara automatiskt.

Dell Firmware Update Utility   UD2	2
Driver Installation	
Please wait for a minute, Installing dr	iver now
Dock HUB Driver Installation	17%

2. Följande bild av det grafiska användargränssnittet (GUI) visar ett scenario när programmet körs utan en docka ansluten till systemet. Klicka på **Exit Button** för att stänga programmet.

Dell Firmware Update Utility   UD22 - 3						— ×
1						
New Package Vers	ion: 1.0.1.2	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
aCamina Tana	Undeceded		PD	N/A	N/A	
eservice rag:			MCU	N/A	N/A	
Power Source:	<b>i</b> 100%		VMM	N/A	N/A	
			HUB	N/A	N/A	
						Exit

- 3. Följande bild av det grafiska användargränssnittet (GUI) visar ett scenario när programmet körs med en docka ansluten till systemet.
  - a) Alla versioner av den fasta programvaran i Dell Universal Dock UD22 är uppdaterade. Du kan klicka på **Exit Button** för att stänga uppdateringsverktyget för inbyggd programvara direkt.

→ Dell Firmware Update Utility   UD22>					— ×	
1 2-4-4				Firmware Sta	up to date	
New Package Versi	ion: 1.0.1.2	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
Detect Status:	Detected		PD	0C.02.15.19	0C.02.15.19	Up to Date
eservice Tag:	1888483		MCU	C920	C920	Up to Date
Power Source:	<b>V</b> 100%		VMM	6.04.005	6.04.005	Up to Date
			HUB	0754/0823/0723	0754/0823/0723	Up to Date
						Exit

b) När det finns en tillgänglig uppdatering av den fasta programvaran klickar du på **Upgrade button** för att uppdatera dockningsstationens fasta programvara.

Dell Firmware U	Jpdate Ut	ility   UD22	2		— ×
	<u></u> b	Do not interrupt egins.Interruption	the procedure or change n of the upgrade proced	e the power source of ure may make your s	nce it ystem unstable.
1		Plua-in ti	Before You Cor	ntinue Exit :	all running
		adaj	pter	L <sub>®</sub> app	plications
New Package Version: 1.0.1.2	Chatura	Chin Manua	Comment Managine	Alexy Meneters	Descure Datata
Detect Status: Detected	Status	PD Chip Name	OC 02 15 19	0C 02 15 19	Progress Details
eService Tag: 1RRK4K3		мси	C918	C920	Out of Date
Power Source: 🖊 100%		VMM	6.04.005	6.04.005	Up to Date
		HUB	0754/0823/0723	0754/0823/0723	Up to Date
			Installation time: no m	tore than 3 min	ograde Exit

4. Vänta tills uppdateringen av den fasta programvaran har slutförts. Förloppsindikatorn visar hur många procent som har slutförts och installationstiden visar hur lång tid som har gått.

Dell F	irmware U	pdate U	tility   UD22	2		
0			Do not interrupt begins.Interruptio	the procedure or change n of the upgrade proced	e the power source of ure may make your s	nce it ystem unstable.
· anno	A			Before You Cor	tinue	
			Plug-in t ada	he power pter	Exit app	all running dications
New Package Vers	ion: 1.0.1.2					
Detect Status:	Detected	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
eService Tag:	1RRK4K3		PD	0C.02.15.19	0C.02.15.19	Up to Date
		- <del>Q</del> -	MCU	C918	C920	Updating
Power Source:	번 100%		VMM	6.04.005	6.04.005	Up to Date
			HUB	0754/0823/0723	0754/0823/0723	Up to Date
		Updating F	irmware Data			15%
				Installation time: 15s		

5. När uppdateringen av den fasta programvaran är slutförd till 100 % ansluter du (koppla från och sätt i igen) nätadaptern från Dell Universal Dock UD22 för att slutföra uppgraderingen av den fasta programvaran.



6. Följande grafiska användargränssnitt (GUI) visas efter att nätadaptern (dra ur och sätt i igen) har startats från Dell Universal Dock UD22 och uppgraderingen av den fasta programvaran har slutförts. Klicka på **Exit Button** för att stänga programmet.

Dell F	irmware U	Ipdate Ui	tility   UD22	2		— ×
-				Upgrade Succ	up to date	
New Package Vers Detect Status: eService Tag: Power Source:	ion: 1.0.1.2 Detected 1RRK4K3 . 100%	Status	Chip Name PD MCU VMM HUB	Current Version 0C.02.15.19 C920 6.04.005 0754/0823/0723	New Version 0C.02.15.19 C920 6.04.005 0754/0823/0723	Progress Details Up to Date Up to Date Up to Date Up to Date
		Upgrade S	iuccess			Exit

7. Följande grafiska användargränssnitt (GUI) visas när verktyget inte kan uppdatera den senaste fasta programvaran på Dell Universal Dock UD22. Klicka på **Upgrade button** för att försöka igen.

			Do not interrupt begins.Interruption	the procedure or chang n of the upgrade proced	e the power source lure may make your	once it system unstable.
1 0-mm				Before You Con	ntinue	
			Plug-in ti ada	he power pter	Exi a	t all running pplications
New Package Vers	ion: 1.0.2.3	-	-	-		
Detect Status:	Detected	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
eService Tag:	ABCDEFG	- X	MCU	0.1.9.0	0.1.12.0	Wait for Upgrade
Power Source:	₩ 100%	ŏ	VMM	6.04.005	6.04.106	Wait for Upgrade
		×	HUB	8262/7271	8266/7271	Update Fail
		Update F	ailed			

Om du vill ha mer information om följande tekniska ämnen för IT-tekniker kan du läsa administratörshandboken för Dell Universal Dock UD22:

• Steg-för-steg, fristående DFU (uppdatering av fast programvara för dockningsstation) och verktyg för drivrutinsuppdatering.

10

## Vanliga frågor och svar

#### 1. Fläkten fungerar inte efter anslutning till systemet.

- Fläkten utlöses av temperaturen. Dockans fläkt roterar inte förrän dockan är tillräckligt varm för att utlösa ett temperaturgränsvärde.
- Vice versa stannar inte fläkten även om du kopplar bort dockningsstationen från systemet om den inte är tillräckligt sval.

### 2. Dockan fungerar inte efter fläktljud med hög hastighet.

 När du hör ett högt fläktljud är det en varning om att dockan är i någon form av varmt tillstånd. Till exempel kan ventilen i dockan vara blockerad eller så arbetar dockan i en miljö med hög arbetstemperatur (> 35 °C) osv. Ta bort dessa onormala tillstånd från dockan. Om du inte tar bort det onormala tillståndet kan dockan i värsta fall stängas av genom överhettningsskyddsmekanismen. När detta inträffar kopplar du bort USB Type-C-kabeln från systemet och tar bort strömmen till dockningsstationen. Vänta sedan 15 sekunder och koppla in strömmen till dockningsstationen för att återställa den online igen.

#### 3. Jag hör ett fläktljud när jag ansluter dockans nätadapter.

• När du ansluter nätadaptern och startar dockningsstationen slås fläkten på en stund och stängs sedan av. Det är en del av konstruktionen och dockningsstationen fungerar som förväntat.

#### 4. Jag hör ett högt fläktljud. Vad är fel?

• Fläkten är konstruerad för att köras med fem olika hastigheter baserat på dockans aktivitetsnivå eller arbetsbelastning. Fläkten körs vanligen på den lägsta hastighetsinställningen tills dockningsstationen når en termisk tröskel på grund av arbetsbelastningen på den. Fläkten kan sedan köras med en av dess två höghastighetsinställningar enligt beskrivningen i tabellen nedan:

Tillstånd	Tillståndsnamn	Fläkthastighet (rpm)
0	Fläkt av	0
1	Fläkt minimum	3 000
2	Fläkt låg	3 500
3	Fläkt medel	4 200
4	Fläkt medel-hög	4 700
5	Fläkt hög	5 100

#### 5. Vad är laddningsstationsfunktionen?

• Dell Universal Dock UD22 kan ladda din mobiltelefon eller powerbank även utan att vara ansluten till systemet. Kontrollera bara att dockningsstationen är ansluten till en extern strömkälla. Dockningsfläkten roterar automatiskt om dockningsstationen blir för varm. Detta är normalt.

#### 6. Varför visas fönstret för installation av maskinvara när jag ansluter en USB-enhet till dockningsstationsportarna?

 När en ny enhet ansluts meddelar USB-hubbdrivrutinen Plug and Play (PnP)-hanteraren att en ny enhet har upptäckts. PnP-hanteraren ber hubbdrivrutinen om alla maskinvaru-ID:n för enheten och meddelar sedan Windows-operativsystemet att en ny enhet måste installeras. I det här scenariot ser användaren ett fönster för installation av maskinvara. Mer information finns i Microsoft-artiklar. <u>https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/step-1--the-new-device-is-identified\_https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/identifiers-for-usb-devices
</u>

### 7. Varför slutar kringutrustning som är ansluten till dockningsstationen att svara när den har återställts efter ett strömavbrott?

• Dell-dockan är utformad för att endast fungera med växelström och har inte stöd för att driva systemets strömkälla tillbaka (drivs av systemets USB Type-C-port). En händelse med strömavbrott gör att inga enheter på dockan fungerar. Även när du återställer nätströmmen kanske dockningsstationen inte fungerar korrekt eftersom dockningsstationen fortfarande behöver förhandla om ett lämpligt strömavtal med systemets USB Type-C-port och upprätta en EC-till-docka-EC-anslutning.

## Felsöka Dell Universal Dock UD22

### Ämnen:

• Symptom och lösningar

### Symptom och lösningar

### Tabell 12. Symptom och lösningar

Symptom	Föreslagna lösningar
<ol> <li>Ingen bild på skärmarna som är anslutna till HDMI- eller DisplayPort-porten (DP) på dockningsstationen.</li> </ol>	<ul> <li>Se till att den senaste BIOS-versionen och drivrutinerna för systemet och dockningsstationen är installerade i systemet.</li> <li>Kontrollera att systemet är ordentligt anslutet till dockningsstationen. Försök att koppla bort och återansluta dockningsstationen till datorsystemet.</li> <li>Koppla bort båda ändarna av videokabeln och kontrollera om det finns skadade/böjda stift. Anslut kabeln till skärmen och dockningsstationen på ett säkert sätt.</li> <li>Kontrollera att videokabelns HDMI, DisplayPort eller USB Type-C är korrekt ansluten till skärmen och dockningsstationen. Se till att välja rätt videokälla på skärmen (se dokumentationen för bildskärmen för mer information om hur du ändrar videokällan).</li> <li>Kontrollera upplösningsinställningarna på ditt system. Skärmen kan ha stöd för högre upplösningar än vad dockningsstationen har stöd för. Se tabellen med skärmupplösning för mer information om maximal upplösningskapacitet.</li> <li>Om bildskärmen är ansluten till dockningsstationen kan videoutgången på systemet vara inaktiverad. Du kan aktivera videoutgången med hjälp av Kontrollpanelen i Windows eller läsa i användarhandboken för ditt system.</li> <li>Om bara en bildskärm visas, medan den andra inte gör det, går du till Egenskaper för bildskärm i Windows och väljer utgången för den andra bildskärmen under flera bildskärmar.</li> <li>Med Intel-grafik och systemets LCD-skärm kan endast två extra skärmar användas.</li> <li>För separat Nvidia- eller AMD-grafik har dockan stöd för tre externa skärmar plus systemets LCD-skärm.</li> </ul>
2. Bilden på den anslutna skärmen är förvrängd eller flimrar.	<ul> <li>Återställ bildskärmen till fabriksinställningarna. Mer information om hur du återställer bildskärmen till fabriksinställningarna finns i användarhandboken till bildskärmen.</li> <li>Kontrollera att videokabelns HDMI, DisplayPort eller USB Type-C är ordentligt ansluten till skärmen och dockningsstationen.</li> <li>Koppla bort och återanslut skärmarna från dockningsstationen.</li> <li>Stäng först av dockningsstationen genom att koppla bort USB Type-C-kabeln och sedan ta bort nätadaptern från dockningsstationen.</li> </ul>

### Tabell 12. Symptom och lösningar (fortsättning)

Symptom	Föreslagna lösningar
	<ul> <li>Slå sedan på dockningsstationen genom att ansluta strömadaptern till dockningsstationen innan du ansluter USB Type-C-kabeln till systemet.</li> <li>Ta bort dockan och starta om systemet, om ovanstående steg inte fungerar.</li> </ul>
<ol> <li>Videon på den anslutna bildskärmen visas inte som en utökad bildskärm.</li> </ol>	<ul> <li>Kontrollera att Intel HD-grafikdrivrutinen är installerad i Enhetshanteraren i Windows.</li> <li>Kontrollera att Nvidia- eller AMD-grafikdrivrutinen är installerad i Enhetshanteraren i Windows.</li> <li>Öppna Egenskaper för bildskärm i Windows och gå till kontrollen Flera bildskärmar för att ställa in bildskärmen till utökat läge.</li> </ul>
<ol> <li>USB-portarna på dockningsstationen fungerar inte.</li> <li>HDCP-innehåll (High-Bandwidth Digital Content</li> </ol>	<ul> <li>Se till att den senaste BIOS-versionen och drivrutinerna för systemet och dockningsstationen är installerade i systemet.</li> <li>Om BIOS-inställningarna har alternativet USB aktiverat/avaktiverat ska du se till att det är inställt på <b>Aktiverat</b>.</li> <li>Kontrollera om enheten identifieras i Enhetshanteraren i Windows och att rätt enhetsdrivrutiner är installerade.</li> <li>Kontrollera att dockningsstationen är ordentligt ansluten till datorsystemet. Försök att koppla bort och återansluta dockningsstationen till systemet.</li> <li>Kontrollera USB-portarna. Försök ansluta USB-enheten till en annan port.</li> <li>Stäng först av dockningsstationen genom att koppla bort USB Type- C-kabeln och sedan ta bort nätadaptern från dockningsstationen. Slå sedan på dockningsstationen genom att ansluta strömadaptern till dockningsstationen innan du ansluter USB Type-C-kabeln till systemet.</li> </ul>
<ol> <li>HDCP-innehåll (High-Bandwidth Digital Content Protection) visas inte på den anslutna skärmen.</li> </ol>	<ul> <li>Dell Dock har stöd för HDCP upp till HDCP 2.2.</li> <li>NOTE: 1. Dell Universal Dock UD22 stöder endast HDCP på Intel-processordatorer med Microsoft Windows operativsystem.</li> <li>Dell Universal Dock UD22 stöder HDCP 2.2/1.1-ingång men HDCP 1.1-utgång på Intel-processordator med Microsoft Windows-operativsystem.</li> </ul>
<ol> <li>LAN-porten fungerar inte.</li> <li>USB-porten har ingen funktion i en tidigare</li> </ol>	<ul> <li>Se till att den senaste BIOS-versionen och drivrutinerna för systemet och dockningsstationen är installerade i systemet.</li> <li>Kontrollera att Synaptics (DisplayLink) Gigabit Ethernet Controller är installerad i Enhetshanteraren i Windows. Om BIOS-inställningarna har alternativet LAN/GBE aktiverat/ avaktiverat ska du kontrollera att det är <b>aktiverat</b>.</li> <li>Kontrollera att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten på dockningsstationen och hubben/routern/brandväggen.</li> <li>Kontrollera status-LED för Ethernet-kabeln för att bekräfta anslutningen.</li> <li>Återanslut båda ändarna av Ethernet-kabeln om lampan inte lyser.</li> <li>Stäng först av dockningsstationen genom att koppla bort USB Type- C-kabeln och sedan ta bort nätadaptern från dockningsstationen. Slå sedan på dockningsstationen genom att ansluta strömadaptern till dockningsstationen innan du ansluter USB Type-C-kabeln till systemet.</li> <li>Om BIOS har en sida för USB-konfiguration kontrollerar du att följande</li> </ul>
operativsystemsmiljö.	alternativ är markerade: 1. Aktivera stöd för USB-start 2. Aktivera extern USB-port

### Tabell 12. Symptom och lösningar (fortsättning)

Symptom	Föreslagna lösningar
8. Skärmar har ingen funktion i en tidigare OS-miljö.	<ul> <li>Endast DP1 (nära HDMI-port), HDMI, USB Type-C DisplayPort (MFDP) stöds i en tidigare OS-miljö. DP2 stöds inte.</li> <li>Anslut bildskärmen till DP1, HDMI, USB Type-C DisplayPort (MFDP).</li> </ul>
9. USB-start fungerar inte.	<ul> <li>Om BIOS har en sida för USB-konfiguration kontrollerar du att följande alternativ är markerade:</li> <li>1. Aktivera stöd för USB-start</li> <li>2. Aktivera extern USB-port</li> </ul>
10. Nätadaptern visas som "inte installerad" på sidan Batteriinformation i Dell BIOS-inställningarna när USB Type-C- kabeln är ansluten.	<ul> <li>Se till att Dell Universal Dock UD22 är korrekt ansluten till sin egen adapter (130 W).</li> <li>Kontrollera att lysdioden på Dell Universal Dock UD22 lyser med fast vitt sken.</li> <li>Koppla bort och återanslut USB Type-C-kabeln till systemet.</li> </ul>
11. Ett varningsmeddelande om att du har anslutit en underdimensionerad nätadapter till systemet visas när dockningsstationen är ansluten till datorn.	<ul> <li>Kontrollera att dockningsstationen är korrekt ansluten till en egen strömadapter. Datorer som kräver mer än 130 W ineffekt måste också anslutas till en egen nätadapter för laddning och drift med full prestanda.</li> <li>Stäng först av dockningsstationen genom att koppla bort USB Type-C-kabeln och sedan ta bort nätadaptern från dockningsstationen. Slå sedan på dockningsstationen genom att ansluta nätadaptern till dockningsstationen innan du ansluter USB Type-C-kabeln till datorn.</li> </ul>
12. Ingen extern bildskärm, USB-portar, Ethernet-porten har ingen funktion.	<ul> <li>Dockningsstationens USB Type-C-kabel har kopplats bort från systemets USB-portar. Anslut dockningsstationens USB Type-C- kabel igen.</li> <li>Ta bort dockan och starta om systemet, om ovanstående steg inte fungerar.</li> </ul>
13. När systemet eller dockningsenheten flyttas släcks dockningsstationens indikatorlampa.	Undvik att flytta systemet/dockan när dockningskabeln är ansluten till systemet.



### Ämnen:

• Kontakta Dell

## Kontakta Dell

#### Förutsättningar

i NOTE: Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta Kontaktinformation på inköpsfakturan, följesedeln, fakturan eller Dells produktkatalog.

#### Om den här uppgiften

Dell tillhandahåller flera online- och telefonbaserade support- och servicealternativ. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt, och vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i ditt område. Så här kontaktar du Dell för frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst:

### Steg

- 1. Gå till **Dell.com/support.**
- 2. Välj supportkategori.
- 3. Kontrollera ditt land eller din region i listrutan Välj land/region längst ned på sidan.
- 4. Välj lämplig service- eller supportlänk baserat på dina behov.