Réf. : 210013959/01

FONDUE

fr-
CONSIGNES A RESPECTER IMPERATIVEMENT POUR CHAQUE UTILISATION de FONDUE A L'HUILE :
- Bien laver l'intérieur du caquelon avec une éponge et un produit lessiviel en frottant énergiquement à plusieurs reprises. Bien rincer et sécher après nettoyage.
- Toujours utiliser une huile neuve et ne pas faire de mélange d'huiles.
- Veiller à respecter la préchauffe de l'huile indiquée sur l'emballage, avec le thermostat sur la position « maxi » avant de mettre des aliments. Laisser sur la position « maxi » durant toute la cuisson, pour une meilleure performance.

de-
ANWEISUNGEN, DIE BEI DER VERWENDUNG DES ÖL-FONDUES BEFOLGT WERDEN MÜSSEN:
- Schrubben Sie die Innenseite des Fondue-Topfes gründlich mit einem Schwamm und Reinigungsmittel ab, um ihn zu säubern. Spülen Sie ihn gut ab und lassen Sie ihn nach der Reinigung trocknen.
- Verwenden Sie immer frisches Öl und mischen Sie keine Öle.
- Befolgen Sie in jedem Fall die Anweisungen zum Vorheizen des Öls auf der Verpackung. Der Thermostat sollte sich auf der höchsten Einstellung befinden, bevor Sie Lebensmittel eintauchen. Behalten Sie für eine optimale Leistung während des Garvorgangs die höchste Einstellung bei.

nl-
INSTRUCTIES DIE MOETEN WORDEN OPGEVOLGD WANNEER DE OLIEFONDUE WORDT GEBRUIKT:
- Schrob de binnenkant van de fonduepot krachtig met een spons en een reinigingsmiddel om deze schoon te maken. Spoel de pot goed af en droog deze na het schoonmaken.
- Gebruik altijd verse olie en meng geen olie.
- Zorg ervoor dat u de instructies voor het voorverwarmen van de olie op de verpakking naleeft en de thermostaat op de hoogste stand hebt staan voordat u voedsel in de olie dompelt. Laat de thermostaat tijdens het koken op de hoogste stand staan voor optimale prestaties.

en-
INSTRUCTIONS THAT MUST BE FOLLOWED WHENEVER THE OIL FONDUE IS USED:
- Vigorously scrub the inside of the fondue pot with a sponge and detergent to clean it. Rinse well and dry after cleaning.
- Always use fresh oil and do not mix oils.
- Ensure that you comply with the oil preheating instructions on the packaging, with the thermostat on the highest setting before dipping food. For optimal performance, leave on the highest setting throughout cooking.

fr

CONSIGNES DE SECURITE
PRECAUTIONS IMPORTANTES
- Lire attentivement et garder à portée de main les instructions de cette notice, communes aux différentes versions suivant les accessoires livrés avec votre appareil.
- Utilisation, entretien, nettoyage et installation du produit : pour votre sécurité, merci de vous référer aux différents paragraphes de cette notice ou aux pictogrammes correspondants.
- Les dessins explicatifs sont imprimés sur la boîte d'emballage du produit.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
- dans les coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- dans les fermes,
- par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon.
- ⚠ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si une rallonge électrique doit être utilisée, elle doit être de section au moins équivalente et avec prise de terre incorporée.
- Selon le modèle, le cordon est équipé d'un raccord magnétique détachable. Le raccord magnétique doit être fixé directement à l'appareil. CE RACCORDEMENT DOIT ÊTRE FAIT AVANT DE BRANCHER LE CORDON ÉLECTRIQUE DANS LA PRISE MURALE.
- Lors du débranchement de l'appareil après utilisation, procéder de la manière inverse : débrancher le cordon de la prise électrique murale puis déconnecter le partie magnétique du cordon de l'appareil.

Pour éviter de détériorer le caquelon, utilisez celui-ci uniquement sur le support pour lequel il a été conçu (ex : ne pas le mettre dans un four, sur le gaz ou une plaque électrique...).
- Cet appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger l'embase chauffante et le cordon dans l'eau.
- Après utilisation, la surface de cuisson présente une chaleur résiduelle, veillez à attendre son complet refroidissement avant toute manipulation de l'ensemble du produit (embase chauffante + récipient)

AVERTISSEMENT : Soyez prudent lors de la manipulation de votre appareil (nettoyage, remplissage, versage) : éviter tout débordement de liquide sur le connecteur.
- Ne pas mettre le caquelon sur le gaz ou sur une plaque électrique, cela peut entraîner une dégradation des poignées et causer des brûlures graves.
- FONDUES A L'HUILE : conseils de sécurité, d'utilisation, d'entretien et de nettoyage spécifiques à cette fonction

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et s'ils sont surveillés continuellement. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Les appareils de cuisson doivent être placés en situation stable avec les poignées (le cas échéant) positionnées pour éviter de renverser les liquides chauds.

Cet appareil n'est pas une friteuse. Il est donc totalement exclu de réaliser des frites, des beignets,...dans le caquelon.
- Ne pas déplacer l'appareil avec l'huile chaude.
- S'assurer que les aliments à cuire soient bien égouttés.
- En cas d'utilisation de produits surgelés, vérifier que ceux-ci soient parfaitement décongelés.
- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 2000m.
- Conseils importants en utilisation FONDUE A L'HUILE :

- TOUJOURS UTILISER UNE HUILE NEUVE
- Ne pas faire de mélange d'huiles.
- Ne jamais mettre de l'eau dans l'huile ou autre corps gras.
- Ne pas rajouter d'herbes de Provence ou d'assaisonnements dans l'huile.
- Nous vous recommandons les huiles de tournesol, d'arachide ou de type végétaline.
- Ne pas utiliser d'huiles aromatisées avec des ingrédients (exemple : herbes de Provence)
- Ne pas utiliser d'huiles de pépins de raisins.
- Si le caquelon a été lavé, bien le rincer et le sécher avant de l'utiliser.
- Lors du remplissage du caquelon, respecter impérativement les niveaux minimum et maximum indiqués à l'intérieur du caquelon :
- Contenance : Huile : de 1 litre mini. à 1,25 litre maxi (suivant les repères).
- Veiller à respecter la préchauffe de l'huile pendant au moins 30 minutes avec le thermostat sur la position "maxi" et le laisser sur cette position durant toute la cuisson.
- FONDUES (AUTRES QU'AVEC DE L'HUILE) conseils de sécurité, d'utilisation, d'entretien et de nettoyage spécifiques à cette fonction :
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Contenance : Bouillon 1,5 litre maxi

A faire
- Si un accident se produit, passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appelez un médecin si nécessaire.
- Les fumées de cuisson pourraient être dangereuses pour des animaux ayant un système de respiration particulièrement sensible, comme les oiseaux. Nous conseillons aux propriétaires d'oiseaux de les éloigner du lieu de cuisson.
- Veiller à l'emplacement du cordon avec ou sans rallonge ; prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas gêner la circulation des convives autour de la table, de telle sorte que personne ne s'entrave dedans.
- N'utiliser que le caquelon fourni avec l'appareil ou acquis auprès du centre de service agréé.

Pour conserver les qualités anti-adhésives du revêtement du caquelon, utiliser de préférence spatule en plastique ou en bois lors de la préparation de la recette.

Veiller à ce que le caquelon soit stable et bien positionné sur l'appareil.

A ne pas faire
- Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais placer votre appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble vernis...) ou sur un support de type nappe plastique.
- Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.
- Ne jamais utiliser l'appareil à vide.
- Ne jamais faire chauffer le produit sans qu'il soit fixé sur la base bois. (Selon modèle)

Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil en chauffe ou en fonctionnement car elles sont très chaudes.
- Ne pas utiliser les ramequins pour cuire des aliments, ou sur une source de chaleur (Selon modèle).
- Ne pas poser le caquelon chaud sur une surface fragile ou sous l'eau.
- Ne pas manipuler l'appareil avant son complet refroidissement.
- Ne jamais interposer de feuille d'aluminium ou tout autre objet entre le caquelon et la résistance.

Conseils / informations
- Tout aliment liquide ou solide entrant en contact avec les pièces marquées du logo ✘ ne peut être consommé.
- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables(Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériaux en contact des aliments, Environnement...).

A la première utilisation, un léger dégagement d'odeur et de fumée peut se produire pendant les premières minutes.

Après une fondue savoyarde, nous vous recommandons de remplir d'eau le caquelon et de le laisser tremper une nuit avant de le nettoyer.

Tenir l'appareil rangé hors de portée des enfants.

La base chauffante de l'appareil ne passe pas au lave-vaisselle.
- Le caquelon, capot plastique, porte fourchettes, les pics (selon modèle) se nettoient avec une éponge, de l'eau chaude et du liquide vaisselle et peuvent également passer au lave-vaisselle.

Précaution pour le nettoyage du socle en bois (selon modèle) :

- Chaque socle bois est un élément naturel unique. Plus ou moins perméable selon sa porosité, une pièce en bois immergée dans l'eau pendant le nettoyage peut se fissurer ou éclater.
- Laver le socle bois avec une éponge, de l'eau chaude et du liquide vaisselle.
- Rincer avec une éponge humide. Puis sécher.
- Ne jamais plonger ou laisser tremper le socle bois dans l'eau.
- Ne jamais mettre le socle bois au lave-vaisselle.
- Ne jamais utiliser d'éponge métallique, ni de poudre à récurer.

Environnement
Participons à la protection de l'environnement !
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Conformément à la réglementation relative au marquage CE en vigueur, les informations sur la consommation d'énergie en mode arrêt, mode veille (*) et mode veille avec maintien de la connexion au réseau (*) sont disponibles sur www.moulinex.com, www.tefal.com, www.wmf.com, www.rowenta.com, www.seb.com, www.allclad.com ou www.krups.com (*). Ces données montrent la consommation d'énergie de votre appareil lorsqu'il est connecté mais non actif. Pour économiser l'énergie, il pas suffisamment de raisons des modes après utilisation(*). Pour ajuster ces paramètres, consultez le manuel d'utilisation (*). Notez que cela augmentera la consommation d'énergie. (*): selon le modèle.

nl

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
Lees de instructies in deze handleiding zorgvuldig. Deze zijn van toepassing op de verschillende versies, afhankelijk van de accessoires die bij het apparaat zijn geleverd. Berg de instructies op zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen.
- Bediening, onderhoud, reiniging en productinstallatie: gelieve voor uw eigen veiligheid de verschillende paragrafen van deze handleiding of de overeenkomstige pictogrammen te raadplegen.
- De afbeeldingen zijn gedrukt op de verpakking van het product.
- Het apparaat nooit zonder toezicht gebruiken.
- Uw apparaat is uitsluitend bedoeld om gebruikt te worden voor huishoudelijk gebruik.

Deze is niet ontworpen voor een gebruik in de volgende gevallen, waarvoor de garantie niet geldig is:
- in kleinschalige personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen,
- op boerderijen,
- door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen,
- op locaties zoals een Bed & Breakfast.
- Dit apparaat is niet bedoeld om personen inclusief kinderen te gebruiken die beperkt zijn in hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken.
- Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen of dit als speelgoed gebruiken.
- Verwijder de volledige verpakking, de stickers en diverse accessoires, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het apparaat.
- Rol het snoer volledig uit.
- ⚠ Wanneer het apparaat aanstaat, kan de temperatuur hoog oplopen.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
- Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden in combinatie met een tijdschakelaar of afstandsbediening.
- Controleer of de elektrische installatie geschikt is voor de op het apparaat aangegeven stroomsterkte en spanning.

Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn servicedienst.
- Als een elektrisch verlengsnoer gebruikt wordt, moet deze minimaal van een gelijke doorsnede zijn en met een geïntegreerde geaarde stekker.
- Verplaats het apparaat nooit als het gevuld is met hete olie.
- Afhankelijk van het model, het snoer heeft een afneembare magnetische aansluiting. De magnetische aansluiting moet rechtstreeks op het apparaat worden aangesloten. DEZE AANSLUITING MOET WORDEN VERBONDEN VOORDAT HET NETSNOER OP HET STOPCONTACT WORDT AANGESLOTEN.
- Als u het apparaat na gebruik loskoppelt, doen u dit in omgekeerde volgorde: Haal de stekker uit het stopcontact en koppel vervolgens het magnetische deel van het snoer los van het apparaat.
- Dit apparaat is geen friteuse. Het is dus uitgesloten om patat, beignets enz. in de fonduepan te bakken.
- Om te voorkomen dat de fonduepan beschadigd raakt, deze alleen gebruiken op de ondergrond waarvoor deze ontworpen is. (bijv: niet in een oven, op een gaspit of elektrische kookplaat gebruiken...).
- Gebruik de pan, om te voorkomen dat deze wordt beschadigd, uitsluitend op de drager waarvoor de pan werd ontworpen (zet de pan bijvoorbeeld niet in de oven, op een gasfornuis of een elektrische kookplaat ...).
- Dit apparaat dient niet ondergedompeld te worden. Dompel het apparaat nooit met het snoer in water.
- Het kookoppervlak blijft na gebruik nog even warm. Wacht tot dit volledig is afgekoeld voordat u het apparaat weer aanraakt (verwarmingsbasis + pan).
- WAARSCHUWING: Wees voorzichtig tijdens het hanteren van uw apparaat (reinigen, vullen, gieten): zorg dat er geen vloeistof op de aansluiting stroomt.
- Plaats de pan niet op een gasfornuis of een elektrische kookplaat. Dit kan de handvaten beschadigen en ernstige brandwonden veroorzaken.
- OLIEFONDUES: aanwijzingen voor veiligheid, gebruik, onderhoud en schoonmaken specifiek voor deze functie
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als deze voortdurend onder toezicht staan.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt begrijpen.
- Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- Kooktoestellen moeten stabiel worden geplaatst, met handgrepen (indien aanwezig) op de juiste plaats om te voorkomen dat er hete vloeistoffen worden gemorst.
- Dit apparaat is geen frituurpan. Er mogen dan ook geen frieten, beignets ... in de pan worden bereid.
- Verplaats het apparaat niet als het gevuld is met warme olie.
- Controleer of de te bereiden voedingswaren volledig uitgedekt zijn.
- Verwarm de olie minimaal 30 minuten voor met de temperatuurregelaar op de positie 'maxi'. Houd deze positie tijdens het gehele bereidingsproces aan.
- Als u diepvriesproducten gebruikt, zorg er dan voor dat deze volledig ontdooid zijn.
- Dit apparaat kan tot op 2000 m hoogte worden gebruikt.
- Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MET OLIE:

- GEBRUIK ALTIJD NIEUWE, SCHONE OLIE
- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.
- Voeg nooit water toe aan de olie of een andere vette substantie.
- Voeg geen tuinkruiden of andere specerijen toe aan de olie.
- Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie of plantaardig frituurvet, zoals kokosolie, te gebruiken.
- Gebruik geen gearomatiseerde oliën met ingrediënten (bijv.: tuinkruiden).
- Gebruik geen druivenpitten olie.
- Spoel de fonduepan goed om en droog hem af als u de pan heeft schoongemaakt.
- Bij het vullen van de fonduepan dient u het minimum en maximumniveau aan de binnenzijde van de fonduepan in acht te nemen.
- Inhoud: Olie: minimaal 1 liter, maximaal 1,25 liter (volgens de merktekens).

Doen
- Als iemand zich brandt, koel de brandplek dan gelijk met koud water en roep, indien nodig, de hulp in van een huisarts.
- De dampen die tijdens het bereiden van voedsel vrijkomen kunnen gevaarlijk zijn voor (huis) dieren met bijzonder gevoelige luchtwegen, zoals vogels. Wij raden u daarom aan eventuele vogels op een veilige afstand van de plek waar u het apparaat gebruikt te plaatsen.

Lees de instructies van deze handleiding aandachtig door en houd deze binnen handbereik; deze handleiding betreft de verschillende modellen, aan de hand van de met het apparaat meegeleverde accessoires.

Als een elektrisch verlengsnoer gebruikt wordt, moet deze minimaal van een gelijke doorsnede zijn en met een geïntegreerde geaarde stekker; neem alle benodigde voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat men hier over struikelt.

Gebruik alleen de bij het apparaat geleverde of bij een erkend service center fonduepan.

Voorkom beschadigen van de anti-aanbaklaag van de fonduepan door, bij voorkeur een houten spatel te gebruiken bij het bereiden van het recept.

Zie er op toe dat de fonduepan stabiel en op juiste wijze op het voetstuk van het apparaat is geplaatst.

Niet doen
- Sluit het apparaat nooit aan als u het niet gebruikt.

Plaats het apparaat nooit rechtstreeks op een kwetsbare ondergrond (glazen tafel, tafelkleed, gelakt meubel,...) of op een zacht tere ondergrond.

Om oververhitting van het apparaat te voorkomen, dient u dit niet in een hoek of tegen een muur te plaatsen.

Het apparaat niet gebruiken,...) of op een zacht tere ondergrond.
- Verwarm het product nooit zonder dat het op het houten onderstel is bevestigd. (Afhankelijk van het model)

De metalen delen van het apparaat niet aanraken als het apparaat aanstaat, omdat deze zeer heet kunnen worden (Afhankelijk van het model).
- Gebruik de bakjes niet om voedsel te koken en plaats ze niet op een warmtebron.
- De warme fonduepan niet op een kwetsbaar oppervlak plaatsen en niet in of onder water houden.
- Het apparaat niet aanraken voordat het volledig is afgekoeld.

Informatie
- Alle vaste of vloeibare etenswaren die in contact komen met de bestanddelen waarop het logoo staat ✘, kunnen niet meer geconsumeerd worden.
- Voor uw veiligheid voldoet dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedingswaren, Milieu...).
- Tijdens het eerste gebruik kunnen er tijdens de eerste paar minuten een geur en rook vrijkomen.
- Na een kaasfondue adviseren wij u de fonduepan met water te vullen en het een nacht te laten weken om de restanten los te weken.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Het onderstel van het apparaat is niet vaatwasmachinebestendig.

Ukunt de fonduepan, het kunststof deksel, de vorkhouder en de spiesen (afhankelijk van het model) schoonmaken met een spons, warm water en afwasmiddel. Deze onderdelen zijn ook vaatwasmachinebestendig.
- Instructies voor het reinigen van het houten onderstel (afhankelijk van het model):
- Elk houten onderstel is een uniek natuurlijk onderdeel. Afhankelijk van de poreusheid kan een stuk hout meer of minder doorlatend zijn en kan het bij onderdompeling in water barsten of scheuren.
- Reinig het houten onderstel met een spons, heet water en afwasmiddel.
- Veeg het af met een vochtige spons en laat het vervolgens drogen.
- Dompel het houten onderstel nooit onder in water en laat het nooit weken in water.
- Plaats het houten onderstel nooit in de vaatwasser.
- Gebruik nooit een metalen schuurspons of schuurpoeder.

Milieu
Wees vriendelijk voor het milieu !
Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

In overeenstemming met de geldende voorschriften voor CE-markering is informatie over het energieverbruik in de uit-stand, de stand-bymodus (*) en het netwerk-standbyverbruik (*) beschikbaar op www.seb.com, www.moulinex.com, www.tefal.com, www.wmf.com, www.rowenta.com of www.krups.com (*). Deze gegevens tonen het energieverbruik van uw apparaat wanneer het is aangesloten maar niet actief is. Om energie te besparen, schakelt hij na gebruik automatisch voor naar deze mode(*). Als u deze instelling (*) wilt wijzigen, raadpleeg dan de gebruikershandleiding. Houd er rekening mee dat dit het energieverbruik verhoogt. (*) afhankelijk van het model.

de

SICHERHEITSHINWEISE
WICHTIGE VORKEHRUNGEN
Lesen Sie die Anweisungen, die je nach mitgeliefertem Zubehör für die verschiedenen Versionen des Geräts gelten, sorgfältig durch, und bewahren Sie sie griffbereit auf.
- Verwendung, Pflege, Reinigung und Installation des Produktes: Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte die folgenden Punkte durch bzw. schauen Sie sich die zugehörigen Piktogramme an.
- Auf den Karton des Produktes sind erklärende Abbildungen gedruckt.
- Lassen Sie das Gerät während der Benutzung nie unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in privaten Haushalten bestimmt.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Verwendung in Umgebungen wie beispielsweise:
- Kochecken für das Personal in Geschäften, Büros oder sonstigen Arbeitsumfeldern,
- landwirtschaftlichen Anwesen,
- den Gebrauch durch Gäste in Hotels, Motels und sonstigen Umfeldern mit Beherbergungscharakter,
- Frühstückspensionen.
- in Pensionen und Privatunterkünften.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen deren körperliche oder geistige Fähigkeit bzw. Wahrnehmungsfähigkeiten eingeschränkt sind oder die über mangelnde Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen, nur unter der Voraussetzung verwendet werden, dass sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Nutzung des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät als Spielzeug verwenden.
- Entfernen Sie vor der ersten Benutzung sämtliches Verpackungsmaterial, Aufkleber und Zubehör innerhalb und außerhalb des Gerätes und entnehmen Sie das Zubehör.
- Rollen Sie das Netzkabel ganz aus.
- ⚠ Die zugänglichen Flächen können während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich an einer geerdeten Steckdose.

Dieses Gerät darf nicht über eine externe Schaltuhr oder eine separate Fernsteuerung betrieben werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der auf der Unterseite des Gerätes angegebenen Stromstärke und Spannung übereinstimmt.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ausgetauscht werden.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss dies mindestens den gleichen Querschnitt haben und eine Erdung besitzen.
- Das Kabel verfügt über einen abnehmbaren magnetischen Anschluss. Je nach Modell, der magnetische Anschluss muss direkt mit dem Gerät verbunden werden. DIESE VERBINDUNG MUSS HERGESTELLT WERDEN, BEVOR DAS NETZKABEL AN DIE STECKDOSE ANGESCHLOSSEN WIRD.
- Wenn Sie das Gerät nach dem Gebrauch trennen, gehen Sie wie folgt vor: Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und trennen Sie dann den magnetischen Anschluss des Kabels vom Gerät.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, solange es mit heißem Öl oder heißen Speisen gefüllt ist.
- Dieses Gerät ist keine Fritteuse. Es darf also in keinem Fall zur Zubereitung von Pommes frites, Krapfen usw. verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die zu garenden Lebensmittel gut abgetropft sind.
- Bei tiefgefrorenen Produkten darauf achten, dass sie vollkommen aufgetaut sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht fehlerfrei funktioniert, gefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
- Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Wartung durch den Kunden, muss durch einen autorisierten Service Partner erfolgen.
- Lassen Sie die Zuleitung niemals in die Nähe von oder in Berührung mit heißen Teilen des Gerätes, sich drehenden Teilen, einer Wärmequelle oder scharfen Kanten kommen.
- Stellen Sie das Gerät nie unter leicht entflammbare Gegenstände (z.B. Vorhänge, Gardinen, usw.).
- Ziehen Sie niemals den Stecker an der Zuleitung aus der Steckdose.
- Sollten Teile des Gerätes in Brand geraten, versuchen Sie nicht die Flammen mit Wasser zu löschen. Ziehen Sie den Netzstecker und ersticken Sie die Flammen mit einem feuchten Tuch.
- Um den Teller nicht zu beschädigen: Benutzen Sie diesen nur mit der für ihn konzipierten Halterung (zum Beispiel: nicht in den Ofen, auf eine Gasflamme oder eine Elektroplatte stellen...).
- Damit der Topf nicht beschädigt wird, verwenden Sie diesen ausschließlich mit dem Gerät, für das er gedacht ist (verwenden Sie ihn beispielsweise nicht in einem Backofen, auf einem Gasherd oder einer Elektrokochplatte...).
- Tauchen Sie das Gerät und das Kabel nicht ins Wasser.
- Nach der Verwendung weist die Garfläche Restwärme auf. Warten Sie vor jeder Handhabung die vollständige Abkühlung des Gerätes ab (Heizsockel und Behälter).
- WARNHINWEIS: Lassen Sie im Umgang mit Ihrem Gerät Vorsicht walten (Reinigen, Befüllen, Entleeren): Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit überläuft und auf den Netzstecker gelangt.
- Der Fondue-Topf darf weder auf Gas noch auf einer elektrische Kochplatte verwendet werden, um eine Beschädigung der Griffe und schwere Verbrennungen zu vermeiden.
- FONDUES MIT ÖL: Hinweise zu Sicherheit, Gebrauch und Pflege bei dieser Funktion
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 8 Jahren verwendet werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie dabei ständig beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis mangelt, benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Benutzung des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden.
- Kochgeräte müssen stabil aufgestellt und so positioniert werden, dass keine heißen Flüssigkeiten durch versehentliches Berühren der Griffe (falls vorhanden) verschüttet werden können.

Dieses Gerät ist keine Fritteuse. Deshalb dürfen unter keinen Umständen Pommes Frites, Krapfen etc. in dem Topf zubereitet werden.
- Das Gerät nicht mit heißem Öl bewegen.
- Die Lebensmittel vor dem Kochen gut abtropfen lassen.
- Bei der Verwendung von tiefgefrorenen Zutaten darauf achten, dass diese vollständig aufgetaut sind.
- Das Gerät kann in einer Höhe von bis zu 2000 m verwendet werden.

Wichtige Benutzungshinweise FONDUE MIT ÖL:
- IMMER WIEDER FRISCHES ÖL BENUTZEN
- Keine Öle miteinander mischen.
- Niemals Wasser in Öl oder auf einen anderen Fettstoff geben.
- Keine Kräuter der Provence oder Würzmittel in das Öl geben.
- Wir empfehlen Sonnenblumenöl, Erdnussöl oder Pflanzenfett.
- Keine aromatisierten Öle mit Zutaten verwenden (Beispiel: Kräuter der Provence).
- Keine Traubenkern Öle verwenden.
- Wenn der Fondueotopf abgewaschen wurde, muss dieser vor dem nächsten Kochen gut ausgespült und getrocknet werden.
- Achten Sie beim Befüllen des Fondue-Topf unbedingt auf Einhaltung der auf der Innenseite des Fondue-Topfs angegebenen Mindest- und Höchsteinfüllhöhen.

Fassungsvermögen: Öl: mind. 1 Liter bis max. 1,25 Liter (Markierungen beachten)
- FONDUES (NICHT MIT ÖL): Hinweise zu Sicherheit, Gebrauch und Pflege bei dieser Funktion
- Stellen Sie sicher, dass das Öl mindestens 30 Minuten lang vorgeheizt wird, während sich der Thermostat in der Position „maxi" befindet. Lassen Sie ihn während der gesamten Garzeit in dieser Position.
- Dieses Gerät daran von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Die Reinigung und Pflege durch den Benutzer darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, es sei denn sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät mitsamt Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Dieses Gerät darf nur dann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Erfahrung bzw. mangelnden Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Empfehlungen für die Benutzung:
- Inhalt: Öl: Minimum 1 l bis Maximum 1,25 l (siehe Markierungen).

Bouillon: Maximum 2 l Wasser inklusive Zutaten (für 1 Std. Kochzeit).
Öl: Minimum 1 l bis Maximum 1,25 l (siehe Markierungen).

Bouillon: Maximum 2 l Wasser inklusive Zutaten (für 1 Std. Kochzeit).

Immer
- Im Falle eines Unfalls, lassen Sie bitte sofort kaltes Wasser über die Verbrennung laufen und rufen Sie gegebenenfalls einen Arzt.
- Die Kochdämpfe können für Tiere mit einem besonders empfindlichen Atemsystem, wie Vögel, eine Gefahr darstellen. Vogelhaltern wird empfohlen, die Tiere vom Kochplatz entfernt zu halten.

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese griffbereit auf. Die Gebrauchsanleitung ist für alle Modelle gültig.

Bitte treffen Sie alle geeigneten Maßnahmen, damit das Stromkabel und gegebenenfalls das Verlängerungskabel die Bewegungsfreiheit der Gäste bei Tisch nicht beeinträchtigen und niemand darüber stolpern kann.

Verwenden Sie nur den mit dem Gerät mitgelieferten oder einen bei einem zugelassenen Servicezentrum erworbenen Fondue-Topf.

Um die Antihaftbeschichtung des Topfes nicht zu beeinträchtigen, sollten Sie bei der Zubereitung des Rezepts einen Holzspatel benutzen.

Versichern Sie sich, dass der Fondue-Topf stabil und korrekt auf der Basis des Gerätes aufliegt.

Niemals
- Das Gerät niemals im Stromkreislauf lassen, wenn es nicht in Betrieb ist.
- Das Gerät darf nicht direkt auf empfindlichen Unterlagen (Glastisch, Tischtuch, lackierte Möbel, etc.) oder auf weiche Unterlagen gestellt werden.

Zur Vermeidung von Überhitzung des Gerätes darf dieses nicht in Ecken oder an einer Wand aufgestellt werden.

Nehmen Sie das Gerät nie leer in Betrieb.

Erhitzen Sie das Gerät niemals, ohne es auf der Holzplatte zu befestigen. (je nach Modell)

Berühren Sie die Metallteile des Gerätes nicht, wenn es in Betrieb oder aufgeheizt ist, da diese äußerst heiß werden (je nach Modell).

Die Schüchen dürfen nicht zum Garen von Lebensmitteln oder auf einer Wärmequelle benutzt werden.

Stellen Sie den heißen Fondue-Topf nicht auf einer empfindlichen Fläche ab und nicht unter fließendes Wasser.

Das Gerät nicht anfassen, bevor es vollkommen abgekühlt ist.

Ratschläge / Informationen
- Lebensmittel, die mit Gegenständen in Berührung kommen, die dieses Symbol tragen ✘, dürfen nicht mehr verzehrt werden.
- Für Ihre Sicherheit entspricht dieses Produkt allen gängigen Standards (Niederspannungsrichtlinie, elektromagnetische Verträglichkeit, Lebensmittelverpackungen, Umwelt...).
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann es in den ersten Minuten zu leichter Geruchs- oder Rauchentwicklung kommen.

Wir empfehlen, nach einem Käsefondue den Topf mit Wasser zu füllen und vor dem Reinig

- in angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali,
- nelle fabbriche,
- dai clienti di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali,
- in ambienti tipo camere per vacanze.

Questo apparecchio non dovrebbe essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, tranne se hanno potuto beneficiare, tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di una supervisione o di istruzioni preliminari relative all'utilizzo dell'apparecchio.
È opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio o lo utilizzino come un giocattolo.
Togliere tutti gli imballi, adesivi o vari accessori sia all'interno che all'esterno dell'apparecchio.
Svolgere completamente il cavo.
⚠ La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
Collegare l'apparecchio solamente ad una presa con messa a terra incorporata.
Questo apparecchio non è destinato a essere messo in funzione per mezzo di un timer esterno o di un sistema di comando a distanza separato.
Verificare che l'impianto elettrico sia compatibile con la potenza e la tensione indicate sotto l'apparecchio.
Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un kit speciale disponibile presso il fabbricante o il suo servizio post-vendita.
Se viene utilizzata una prolunga, quest'ultima deve presentare almeno una sezione equivalente ed essere dotata di messa a terra integrata.
A seconda del modello, il cavo è dotato di un collegamento magnetico rimovibile. Il collegamento magnetico deve essere collegato direttamente al dispositivo. QUESTO COLLEGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO PRIMA DI COLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ALLA PRESA DI CORRENTE.
Quando si scolega l'apparecchio dopo l'uso, procedere nell'ordine inverso: scollegare il cavo dalla presa di corrente e poi staccare la parte magnetica del cavo dall'apparecchio.
Non spostare il apparecchio con olio caldo all'interno.
Per evitare di deteriorare il pentolone in ceramica, utilizzarlo solo sull'apposito supporto (es.: non metterlo in un forno, sul gas o una piastra elettrica...).
Per evitare di danneggiare la casseruola, utilizzarla esclusivamente sul supporto per il quale è stata progettata (ad es., non metterla in forno, sul gas o su una piastra elettrica...).
Questo apparecchio non deve essere immerso in acqua. Non immergere mai l'apparecchio e il cavo nell'acqua.
Dopo l'uso, la superficie di cottura resta calda, attendere il completo raffreddamento prima di manipolare il prodotto nel suo insieme (base riscaldante + recipiente)
AVVERTENZA! Prestare attenzione durante la manipolazione dell'apparecchio (pulizia, riempimento, versamento): evitare le fuoriuscite di liquido sul connettore.
Non posizionare la casseruola su un fornello a gas o su una piastra elettrica calda; ciò può danneggiare le impugnature e causare gravi ustioni.
FONDUTE CON OLIO: consigli di sicurezza, d'uso, di manutenzione e di pulizia specifici per questa funzione:
Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età compresa tra 0 e 8 anni.
Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni sotto costante supervisione.
Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi.
Conservare l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini.
Gli apparecchi di cottura devono essere collocati in posizione stabile con le eventuali manigliie correttamente posizionate per evitare la fuoriuscita di liquidi caldi.
Questo apparecchio non è una friggitrice. È pertanto vietato utilizzare la casseruola per friggere patatine, frittelle, ecc.
Non spostare l'apparecchio quando l'olio è caldo.
Verificare che gli alimenti da cuocere siano ben scolati.
Se si utilizzano prodotti surgelati, verificare che siano perfettamente scongelati.
Questo apparecchio può essere utilizzato a un'altitudine massima di 2.000 m.
Consigli importanti per l'utilizzo di FONDUE AL'OLIO :
- UTILIZZARE SEMPRE OLIO NUOVO
- non mischiare oli diversi.
- non mettere mai nell'olio acqua o grassi.
- non aggiungere nell'olio erbe o altri condimenti.
- vi raccomandiamo gli oli di girasole e d'arachide.
- non utilizzare oli aromatizzati con diversi ingredienti (esempio: erbe di Provenza, peperoncino...).
- se la casseruola è stata lavata, sciacquarla ed asciugarla bene prima di usarla.

Durante il riempimento della casseruola, rispettare tassativamente i livelli minimi e massimi indicati all'interno della casseruola.
Capacità:
Olio: da minimo 1 litro a massimo 1,25 litri. (in funzione dei riferimenti).
Assicurarsi di preriscaldare l'olio per almeno 30 minuti con il termostato in posizione "maxi". Lasciarlo in questa posizione per tutto il tempo di cottura.
FONDUTE (SENZA OLIO): consigli di sicurezza, d'uso, di manutenzione e di pulizia specifici per questa funzione:
L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, purché siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi correlati.
Le operazioni di pulizia e manutenzione a carico dell'utente non possono essere eseguite da bambini, a meno che non si tratti di bambini di età superiore a 8 anni debitamente sorvegliati da un adulto. Conservare l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di meno di 8 anni.
L'apparecchio può essere utilizzato da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficienti esperienza e conoscenze, purché tali persone siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi potenziali.
Capacità: Olio: da un min. di 1 l ad un max. di 1,25 l (rispettando i livelli).
Acqua: 2 l maxi. più gli ingredienti (autonomia di un'ora).
Olio: da un mini. di 1 l ad un maxi. di 1,25 l (rispettando i livelli).
Acqua: 2 l maxi più gli ingredienti (autonomia di un'ora).

Cosa fare
- Nel caso di incidente, sciacquare immediatamente la scottatura con acqua fredda e chiamare un medico se necessario.
- I fumi di cottura possono essere pericolosi per gli animali con un sistema di respirazione particolarmente sensibile, come gli uccelli. Consigliamo di allontanare gli uccelli dal luogo di cottura.
- Lire attentamente et gardar a portée de main les instructions de cette notice, commune aux différentes versions suivant les accessoires livrés avec votre appareil. Al momento del posizionamento del cavo con o senza prolunga, prendere tutte le precauzioni necessarie per non ostacolare la circolazione degli invitati attorno al tavolo in modo che nessuno possa inciamparvi.
- Utilizzare solo la casseruola fornita con l'apparecchio o acquistata presso un centro assistenza autorizzato.
- Per conservare le qualità antiaderenti del rivestimento della casseruola, utilizzare di preferenza una spatola di legno durante la preparazione della ricetta.
- Fare attenzione che la casseruola sia stabile e posizionarla bene sulla base dell'apparecchio.

Cosa non fare
- Non collegare mai l'apparecchio quando non viene utilizzato. Non mettere mai direttamente l'apparecchio su un supporto fragile (tavolo di vetro, mobile verniciato...) o su un supporto morbido, come per esempio una tovaglia di gomma.
Per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio, non metterlo in un angolo o contro il muro.
- Non usare mai l'apparecchio a vuoto.
Non riscaldare mai il prodotto senza che sia fissato alla base in legno. (A seconda del modello)
- Non toccare le parti in metallo dell'apparecchio mentre si stanno riscaldando e se sono in funzione poiché sono molto calde (A seconda del modello).
Non utilizzare i pentolini per cuocere degli alimenti, o su una fonte di calore.
Non mettere la casseruola calda sotto il rubinetto o su una superficie fragile.
Non toccare l'apparecchio fino a completo raffreddamento.

Consigli / informazioni
- Gli alimenti solidi o liquidi venuti a contatto con le parti contrassegnate dal logonon ✅ possono essere consumati.
- Per la vostra sicurezza, questo prodotto è conforme alle norme in vigore (Direttiva Basso Voltaggio, Compatibilità elettromagnetica, Materiali compatibili con il cibo, Ambiente,...).
- Al primo utilizzo, si può produrre un leggero odore o fumo per i primi minuti. Dopo la preparazione della fondula savoiarda si consiglia di riempire la casseruola d'acqua e di lasciarla in ammollo almeno una notte prima di procedere alla pulizia.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- La base di riscaldamento dell'apparecchio non è lavabile in lavastoviglie.
- La pentola per fonduta, il cucchiaio di plastica, il supporto per le forchette e gli spiedini (a seconda del modello) possono essere puliti con una spugna, acqua calda e detersivo per piatti e sono anche lavabili in lavastoviglie.
- Istruzioni per la pulizia della base in legno (a seconda del modello):
  - Ogni base in legno è un pezzo unico naturale. A seconda della sua porosità, un pezzo di legno può essere più o meno permeabile e, se immerso nell'acqua durante la pulizia, può creparsi o sparpacciarsi.
  - Lavare la base in legno con una spugna, acqua calda e detersivo.
  - Strofinare con una spugna umida. Quindi asciugare.
  - Non immergere mai la base in legno nell'acqua.
  - Non mettere mai la base di legno in lavastoviglie.
  - Non utilizzare mai una spatola metallica o una polvere abrasiva.

da

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
VIGTIGE FORSIGTIGHEDSREGLER
Læs anvisningerne i denne vejledning omhyggeligt, og sørg for at have dem lige ved hånden. Vejledningen er fælles for de forskellige versioner, afhængigt af det tilbehør, der fulgte med apparatet.
- Betjening, vedligeholdelse, rengøring og produktinstallation: Læs af hensyn til din egen sikkerhed afsnittene i denne brugsanvisning, eller følg de tilhørende piktogrammer.
- Forklarende tegninger er trykt på produktemballagen.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når der er i brug.
- Apparatet er udelukkende beregnet til brug i en almindelig husholdning. Det er ikke beregnet til brug under følgende forhold og en sådan brug er ikke dækket af garantien:
  - I et køkken forbeholdt personalet i butikker, på kontorer og i andre professionelle omgivelser.
  - På gårde.
  - Af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmæssige omgivelser.
  - I omgivelser af typen Bed and Breakfast.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer uden erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet og ikke bruger det som legetøj.
- Fjern al emballage, klistermærker og løse dele i og uden på apparatet.
- Rul ledningen helt ud.
- ⚠ De tilgængelige overfladers temperatur kan blive meget høj, når apparatet er tændt.
- Dette apparat er ikke beregnet til at fungere ved hjælp af en ekstern timer eller en særskilt fjernbetjening.
- Kontroller, at de elektriske installationer er i overensstemmelse med dem, som er angivet i bunden af apparatet.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes med et nyt kabel eller med et specialsæt, som kan fås hos fabrikanten eller på det lokale servicecenter.
- Hvis der benyttes forlængerledning, skal den have et tværsnit, som er mindst på størrelse med ledningens.
- Apparatet må ikke flyttes, mens olien er varm.
- Afhængigt af modellen, ledningen har et aftageligt, magnetisk stik. Det magnetiske stik skal være slutteet direkte til enheden. DENNE TILSLUTNING SKAL FORETAGES, FØR NETLEDNINGEN SLUTTES TIL STIKKONTAKTEN.
- Når du frakobler apparatet efter brug, skal du gøre det i omvendt rækkefølge: Tag ledningen ud af stikkontakten, og tag derefter den magnetiske del af ledningen ud af apparatet.
- Apparatet er ikke et friture-apparat. Det er således helt udelukket at lave pommes frites, æbleskiver m.m i fonduegryden.
- For ikke at beskadige fonduegryden: Brug kun gryden på det underlag, den er beregnet til (stil f.eks. ikke gryden ind i en ovn, på et gasblus eller på en kogeplade).
- For ikke at ødelægge fonduegryden på den kun bruges på den underdel, den er beregnet til (f.eks. må den ikke stilles i ovnen, over et gasblus eller på en kogeplade).
- Dette apparat og ledningen må ikke nedsænkes i vand.
- Efter brug er der eftervarme i varmepladen, og derfor skal den køle helt af, inden produktet håndteres (varmeplade + grydе)
- ADVARSEL: Pas på, når du bruger apparatet (både ved rengøring, påfyldning og tømning): Undgå at væske løber hen over stel.
- Anbring ikke gryden på en gasbrænder eller en elektrisk varmeplade, da den kan beskadige håndtagene og forårsage alvorlige forbrændinger.
- FONDUE MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion:
- Dette apparat må ikke bruges af børn i alderen 0 til 8 år.
- Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og derover under konstant opsyn.
- Denne enhed kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet med det.
- Sørg for at holde apparatet og den tilhørende ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- Madlavningsapparater skal anbringes i en stabil position med eventuelle håndtag anbragt korrekt for at undgå spild af varme væsker.
- Dette apparat er ikke en friturekoger. Der må derfor aldrig steges pommes frites e.l. i fonduegryden.
- Flyt ikke apparatet med varm olie i.
- Kontrollér, at de madvarer, der skal tilberedes, er dryppet godt af.
- Hvis der anvendes dybfrosne varer, skal de være tøet helt op først.
- Dette apparat kan bruges i en højde på op til 2.000 m.
- Vigtige tips om OLIE-FONDUE:
  - **BRUG ALTID FRISK, NY OLIE**
  - Bland ikke flere forskellige olier.
  - Kom aldrig vand i olien eller andre fedtstoffer.
  - Undlad at tilsætte krydderier eller herbes de Provence til olien.
  - Vi anbefaler solsikkeolie, jordnøddeolie eller vegetabilske olier.
  - Der må ikke anvendes aromatiske olier med ingredienser (f.eks. druekerner eller herbes de Provence).
  - Når fondueygrden vaskes, skal den skylles bagefter og tørres godt af, inden den bruges på ny.
- Når fondueygrden fyldes op, er det strengt nødvendigt at overholde minimum- og maksimumniveauerne som er vist indeni fondueygrden.
- Indhold:
  Olie: fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (efter mærkerne).
- ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion:
- Sørg for at forvarme olien i mindst 30 minutter med termostaten i positionen "maxi". Lad den stå i denne position i hele tilberedningstiden.
- Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstået, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.
  Den rengøring og vedligeholdelse, som brugeren selv udfører, må ikke overlades til børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.
- Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstået de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.
- Tips og vejledning:
- Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter
  Olie: Fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (som vist på mærkerne).

Hvad man skal gøre
- Skulle uglykken ske, skyl straks forbrændingen med koldt, rindende vand og tilkald en læge, hvis nødvendigt.
- Osen fra stegning kan være farlig for dyr, der har et følsomt åndedrætssystem, som f.eks. fugle. Hvis der er fugle i hjemmet, anbefales det derfor at holde dem på afstand af det sted, hvor der steges.
- Læs brugsanvisningen omhyggeligt og opbevar den et lettilgængeligt sted. Den er fælles for de forskellige udgaver afhængig af de tilbehørsdele, der leveres sammen med apparatet.
- Vær opmærksom på, hvordan ledningen med eller uden forlængerledning anbringes, og tag de nødvendige forholdsregler for ikke at genere gæsternes bevægelser omkring bordet, så ingen snubler over den.
- Brug kun den fonduegryde, der følger med apparatet eller som er købt hos et autoriseret servicecenter.
- Brug en skraber i plast eller træ under tilberedningen, for at bevare grydens slitlet-belægning.
- Sørg for at fondueygrden står stabilt korrekt placeret på apparatets base.

Hvad man ikke skal gøre
- Tilslut aldrig apparatet, når det ikke bruges.
- Placer aldrig apparatet på en skrøbelig overflade (glasbord, dug, lakeret møbel, m.v.). Undgå at anvende apparatet på en blad overflade, såsom en dækkeserviet. For at undgå overophedning af apparatet, bør det ikke placeres i et hjørne eller direkte op ad en væg.
- Brug ikke apparatet tomt.
- Opvarm aldrig produktet, uden at det er fastgjort til træbasen. (Afhængigt af modellen)
- Rør ikke ved grillens metaldele under brug, da de er meget varme (Afhængigt af modellen).
- Brug ikke de små skåle til at stege madvarerne i, og stil dem ikke på en varmekilde.
- Undlad at placere fondueygrryden på en skrøbelig overflade eller under vand.
- Rør ikke ved apparatet før det er kølet helt af.

Råd / information
- Faste eller flydende fødevarer, der kommer i berøring med delene markeret med logoet ✅, må ikke indtages.
- For at beskytte brugeren er dette apparat i overensstemmelse med gældende forskrifter og standarder (Direktiver om Lavspænding, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Materialer i kontakt med fødevarer, Miljøbeskyttelse osv.).
- Ved første brug kan apparatet afgive en smule lugt og røg.
- Efter en ostefondue anbefaler vi, at man fylder fondueygrden op med vand og lader den stå i blad natten over, inden den rengøres.
- Opbevar apparatet uden for børns rækkevidde.
- Apparatets varmebund tåler ikke opvaskemaskine.
- Fondueskål, plastskeksel, gaffelholder og spyd (afhængigt af modellen) kan rengøres med en svamp, varmt vand og opvaskemiddel og tåler også opvaskemaskine.
- Vejledning til rengøring af dele i træ (afhængigt af modellen):
  - Hvert træelement er et unikt, naturligt element. Afhængigt af dets porositet kan et stykke træ være mere eller mindre gennemtrængelig, og når det nedsænkes i vand under rengøring, kan det revne.
  - Brug en svamp, varmt vand og opvaskemiddel til at rengøre træelementet.
  - Skyl med brug af en fugtig svamp. Tør derefter.
  - Nedsænk eller aldrig træelementet i vand, og lad det ikke ligge i blød.
  - Kom aldrig træelementet i opvaskemaskinen.
  - Brug aldrig en metalskuresvamp eller skurepulver.

Miljøet
Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!
✅ Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges. Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret servicecenter, hvor det ikke skal bruges mere.

I overensstemmelse med gældende CE-mærkningsbestemmelser er oplysninger om slukket tilstand, standbytilstand (*) og netværksstandby (*) energiforbrug tilgængelige på www.meteo.com, www.tefal.com, www.wmf.com, www.rowenta.com, www.obhnordica.com eller www.krups.com (*). Disse data viser dit apparats energiforbrug, når det er tilsluttet, men ikke aktivt. For at spare energi skifter den automatisk til disse tilstande efter brug(*). Hvis du ønsker at ændre denne indstilling (*), se brugervejledningen. Bemærk, at dette vil øge energiforbruget. (*) afhængig af model.

no

SIKKERHETSINSTRUKSJONER
VIKTIGE FORHOLDSREGLER
Les instruksjonene i denne håndboken nøye, som gjelder for de forskjellige versjonene, avhengig av tilbehøret som følger med produktet, og ha dem lett tilgjengelig.
- Bruk, vedlikehold, rengjøring og produktinstallasjon: Av sikkerhetshensyn henvises det til de ulike delene av denne håndboken eller de tilhørende ikonene.
- Forklarende tegninger er trykket på produktemballasjen.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er i bruk.
- Dette apparatet er kun beregnet bruk i husholdninger.
  Det er ikke beregnet brukt på følgende måter, og garantien gjelder ikke for:
  - personalkjøkkenområder i butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer:
  - gårdsbygninger;
  - gjesteskjøkken på hoteller, moteller og andre typer overnattingssteder:
  - overnattingssteder av typen bed and breakfast.
- Dette produktet er ikke beregnet brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet av en voksen som er ansvarlig for sikkerheten deres.
- Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Fjern alt emballasjematerialer, alle klistremerker og alt tilbehør fra innsiden og utsiden av apparatet.
- Trekk ut strømledningen helt før bruk.
- ⚠ Overflatene på apparatet kan bli veldig varme når apparatet er på bruk.
- Bruer aldri disse overflatene.
- Apparatet skal alltid kobles til en jordet stikkontakt.
- Dette produktet er ikke beregnet brukt med ekstern tidsbryter eller separat fjernstyringssystem.
- Kontroller at strømforsyningen er kompatibel med strøm- og spenningsmerkingen som står angitt under apparatet.
- Hvis strømledningen er ødelagt, må den byttes av produsenten, produsentens servicepartner eller av personer med lignende kvalifikasjoner for å unngå fare.
- Ikke bruk skjøteledning. Hvis du velger å bruke skjøteledning på eget ansvar, er det viktig at du bare bruker skjøteledninger som er i good stand, har støpsel med jording og samsvarer med strømmerkingen på apparatet.
- Avhengig av modell, ledningen har en magnetisk tilkobling som kan tas av og på. Den magnetiske tilkoblingen må være koblet direkte til enheten. DENNE TILKOBLINGEN MÅ GJØRES FØR STRØMLEDNINGEN KOBLES TIL STIKKONTAKTEN.
- Når du kobler fra apparatet etter bruk, gjør du dette i omvendt rekkefølge: koble ledningen fra stikkontakten, og koble deretter den magnetiske delen av ledningen fra apparatet.
- Alle inngrep utover alminnelig rengjøring og vedlikehold skal utføres ved et godkjent servicesenter.
- Ikke forsøk å flytte apparatet mens det er fylt med varm olje.
- Dette apparatet er ikke en frityrkoker. Fonduegryten skal ikke brukes til å steke chips, smultringer osv.
- For å forhindre skade på gryten skal den kun brukes på tilsiktet måte (sett den for eksempel ikke inn i ovn, på gassbrenner, på varmeplater osv.).
- Senk aldri apparatet eller strømledningen ned i vann eller annen væske.
- Etter bruk vil stekeoverflaten fortsatt være varm. Vent til den er helt avkjølt før du håndterer hele produktet (varmebase og beholder).
- ADVARSEL: Håndter apparatet forsiktig (ved rengjøring, fylling og helling): Unngå å søle væske på støpslet.
- Ikke plasser gryten på gassbluss eller elektrisk kokeplate. Det kan skade håndtakene og forårsake alvorlige brannskader.
- OLJEFONDUER: Sikkerhetstips, bruk, vedlikehold og rengjøring som gjelder spesifikt for denne funksjonen:
- Dette apparatet må ikke brukes av barn under 8 år.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover hvis de er under kontinuerlig tilsyn.
- Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funksjonsevne og personer med manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller får veiledning om trygg bruk av produktet og forstår risikoene som er involvert.
- Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn.
- Kokeapparater må plasseres i en stabil posisjon med eventuelle håndtak riktig plassert for å hindre søl av varme væsker.
- Dette apparatet er ikke en frityrkoker. Apparatet skal under ingen omstendigheter brukes til å steke chips, smultringer osv.
- Ikke fyllt eller bær apparatet mens oljen er varm.
- Kontroller at ingrediensene er skylt og har fått renne godt av.
- Hvis du bruker frossen mat, må du sørge for at den er helt tint.
- Dette apparatet kan brukes i en høyde på opptil 2000 m.
- Viktige tips når du tilbereder FONDUE MED OLJE:
  - **BRUK ALLTID NY OLJE**
  - Ikke bland ulike oljetyper.
  - Tilsett aldri vann i olje eller annet fett.
  - Ikke tilsett urter eller annet krydder i oljen.
  - Vi anbefaler å bruke solsikkeolje, jordnøttolje eller vegetabilsk olje.
  - Ikke bruk olje med tilsatte ingredienser (f.eks. urter).
  - Hvis fondueygryten har blitt vasket, må du skylle og tørke den grundig før bruk.
- Når du fyller kjelen, er det viktig å overholde minimums- og maksimumsnivåene som er angitt på innsiden av gryten.
  Innhold: Olje: Minst 1 liter og maks 1,25 liter (som merket)
- Sørg for å forvarme oljen i minst 30 minutter med termostaten i "maxi"-posisjon. La apparatet stå i denne posisjonen under hele tilberedningstiden.
- FONDUER (IKKE MED OLJE): Sikkerhetstips, bruk, vedlikehold og rengjøring som gjelder spesifikt for denne funksjonen
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år, forutsatt at de er under ordentlig tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
  Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn, med mindre de er ekne en 8 år og under tilsyn av en voksen. Oppbevar apparatet og strømledningen utilgjengelig for barn som er yngre enn 8 år.
- Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med liten eller ingen kunnskap om apparatet, forutsatt at disse personene er under forsvarlig tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
- Kapasitet:
  Olje: minst 1 liter og maks 1,25 liter (på linje med merkene).
  Kraft: maks 1,5 liter kraft, inkludert ingredienser (1 times kontinuerlig tilberedning).

Gjør følgende
- Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet for første gang, og ta vare på den for fremtidig referanse.
- Hvis det skjer en ulykke, må du skylle brannskaden med kaldt vann umiddelbart og ringe lege om nødvendig.
- Stekeos kan være farlig for dyr som har særlig sensitivt luftveissystem, for eksempel fugler. Fugleleire bør holde fugler borte fra områder der det tilberedes mat.
- Apparatet skal brukes på en flat, stabil overflate som tåler varme, borte fra vannsprut.
- Uansett om du bruker skjøteledning eller ikke, må du passe på at du plasserer ledningen slik at ikke kan bevege seg fritt rundt bordet uten å snuble i den.
- Stek i henhold til instruksjonene i oppskriften eller ønsket stekenivå.
- For å bevare non-stick-belegget til fonduegryten må du bruke plast- eller treredskaper når du tilbereder maten.
- Sørg for at fondueygryten står stabilt og riktig montert på apparatet.

Ikke gjør følgende
- Hvis du lager oljefondue, må du ikke flytte apparatet mens det er fylt med varm olje.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er koblet til strøm eller i bruk.
- Sett aldri apparatet direkte på emfintlige overflater (glassbord, duk, lakkerte møbler osv.) eller på myke overflater, for eksempel kjøkkenhåndklær.
- For å unngå at apparatet blir overoppheet skal det ikke plasseres i et hjørne eller mot en vegg.
  Strømledningen må aldri være i nærheten av eller i kontakt med varme deler på apparatet eller med varmekilder, eller ligge over skarpe kanter.
- Varm aldri opp produktet uten at det er festet til trebunnen. (Avhengig av modellen)
- Ikke kjør apparatet mens det er tomt.
- Ikke berør metalldelene på apparatet mens det varmes opp eller er i bruk, ettersom de er veldig varme (Avhengig av modellen).
- Ikke bruk de ildfaste formene til å tilberede mat i eller på en varmekilde.
- Ikke legg fonduegryten i vann eller på ømfintlige overflater mens den er varm.
- Ikke berør apparatet før det er helt avkjølt.

Råd/informasjon
- Dette apparatet er kun beregnet brukt innendørs i husholdninger. Ved profesjonell bruk ✅, feil bruk eller manglende overholdelse av instruksjonene påtar produsenten seg intet ansvar, og garantien gjelder ikke.
- Inspiser apparatet og strømledningen for tegn til slitasje eller skade før du kobler til strøm.
- Ikke bruk apparatet hvis det ikke fungerer som det skal, hvis det er skadet eller hvis strømledningen eller støpslet er skadet. Av sikkerhetsmessige årsaker skal slike deler byttes ev at autorisert servicecenter.
- Alle slags tilkoblingsfeil vil gjøre garantien ugyldig.
- Ikke spis matvarer som har kommet i kontakt med deler merket med logo.
- Av sikkerhetshensyn overholder produkter alle aktuelle standarder og bestemmelser (lavspenningsdirektivet, elektromagnetisk kompatibilitet, materialer som kommer i kontakt med mat, miljø, ...).
- Ved første gangs bruk kan det komme litt lukt og røyk de første minuttene.
- Etter tilberedning av ostefondue anbefaler vi at du legger fonduegryten i bløt over natten før du rengjør den.
- Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
- Apparatets varmebase kan ikke vaskes i opvaskemaskin.
- Fondueskjelen, plastdekselet, gaffelholderen og spydene (avhengig av modell) kan rengjøres med en svamp, varmt vann og opvaskemiddel og kan også vaskes i opvaskemaskin.
- Instruksjoner for rengjøring av trebasen (avhengig av modell):
  - Hver base består av et unikt og naturlig stykke tre. Hvert trestykke har ulik grad av porositet og har inn mer eller mindre vann, og treverket kan sprekke opp om basen nedsenkes i vann under rengjøring.
  - Vask trebasen med en svamp, varmt vann og opvaskmiddel.
  - Rens med en fuktig klut eller svamp, og tørk den til slutt.
  - Senk eller bløtlegg aldri trebunnen i vann.
  - Vask aldri trebasen i opvaskmaskin.
  - Bruk aldri stålull eller skurekrem.

Miljøet
Ta vare på miljøet!
ⓘ Produktet inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres.
⊗ Lever det til en miljøstasjon.

I henhold til gjeldende CE-merkingsforskrifter er informasjon om av-modus, standby-modus (*) og nettverksstrømforbruk i standby-modus (*) tilgjengelig på www.moulinex.com, www.tefal.com, www.wmf.com, www.rowenta.com eller www.krups.com (*). Disse dataene viser strømforbruket til enheten din når den er tilkoblet, men ikke aktiv. For å spare strøm byrter den automatisk til disse modusene etter bruk(*). Hvis du vil endre denne innstillingen (*), se brukerhåndboken. Husk at dette vil øke energiforbruket. (*): Avhengig av modell.

fi

TURVAOHJEET
TÄRKEITÄ VAROTOIMIA
Lue huolellisesti tässä käyttöoppaassa olevat ohjeet, jotka ovat yhteisiä eri versioille laitteen mukana toimitetuista lisävarusteista riippuen. Säilytä ohjeet helposti saatavilla.
- Käyttö, huolto, puhdistus ja tuotteen asennus: tutustu turvallisuussyistä tämän käyttöohjeen kappaleisiin tai niitä vastaavin kaaviokuvin. Selittävät piirustukset on painettu tuotteen pakkauksen.
- Älä koskaan jätä kiehuvaa oljevaa laitetta valvomatta.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa tilanteissa, jotka eivät kuulu takuun piiriin:
  - Myymälöiden, toimistojen tai vastaavien työpaikkojen keittiötilat,
  - Maatilat,
  - Hotellien, motellien tai muiden majoitustilojen asiakkaille tarkoitetut tilat,
  - Maatilamatkailukohteet.
  - Aamiaismajoituspuitteet.
- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaanluettuna), joiden fyysiset, aistitoiminnalliset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset, eivätkä henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoa sen käytöstä, paitsi siinä tapauksessa, että heillä on tilaisuus toimia turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai saatuaan edeltäkäsin tarkat ohjeet laitteen käytöstä.
- Lapsia on valvottava, jotta eivät leiki laitteella tai käytä sitä leikkikaluna.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit, tarrat ja varusteet niin laitteen sisältä kuin päältäkin.
- Ota liitosjohto täysin esiin.
- ⚠ Laitteen pinnat voivat olla hyvin kuumat, kun laite on käytössä.
  Yhdistä laite vaatimukset täyttävään pistorasiaan.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käynnistettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän avulla.
- Varmista, että käyttöpaikan sähköistys vastaa laitteeseen merkittyjä tehon ja jännitteen arvoja.
- Jos sähköjohto on vahingoittunut, se tulee korvata erikoisjohdolla tai -yksiköllä, joka on saatavissa valmistajalta tai tämän jälkimyyntipalvelusta.
  Käytettäessä jatkojohtoa sen poikkipinta-alan tulee olla riittävä ja on käytettävä maadoitettua pistorasiaa.
- Mallista riippuen, johdossa on irrotettava magneettiliitin. Magneettiliitin on kiinnitettävä suoraan laitteeseen. LIITIN ON KIINNITETTÄVÄ ENNEN KUIN VIRTAJOHTO KYTKETÄÄN PISTORASIAAN.
  Kun irrotat liittimen laitteesta käytön jälkeen, noudata päinvastaista järjestystä: irrota ensin virtajohto pistorasiasta ja irrota vasta sitten johdon magneettinen osa laitteesta.
- Älä siirrä laitetta kun siinä on kuumaa öljyä.
- Tämä laite ei ole friteerauslaite. Siksi kattilassa ei missään tapauksessa saa valmistaa ranskanperunoita, munkkeja jne.
- kaasupoltettimen suojelemiseksi: Käytä sitä vain sille suunnitellulla alustalla (esim. sitä ei pidä laittaa uuniin, kaasulliekille tai sähkölevylle...).
  Jotta fonduepata ei vahingoitu, käytä sitä vain sille tarkoitetulla alustalla (älä laita sitä uuniin tai kaasu- tai sähkölieelle).
- Älä laita kuumaa astiaa veteen. Laitetta ei saa upottaa veteen.
- Keittotasolla on käytön jälkeen jäkilämpöä. Odota, että se jäähtyy täysin, ennen kuin käsittelet laitetta (lämpenevä alusta + astia)
- VAROITUS: Ole varovainen, kun käsittelet laitetta (puhdistaessa, täyttäessä, kaataessa): estä nesteen valuminen liittimeen.
- Älä aseta kattilaa kaasupolttimen tai sähkölevyn päälle, sillä se voi vaurioitaa kahvoja ja aiheuttaa palovammoja.
- ÖLJYPOHJAISET FONDUET: erityiset tätä toimintoa koskevat turva-, käyttö-, huolto- ja puhdistusohjeet:
  - Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta.
  - Kahdeksan vuotta täyttäneet lapset voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan.
  - Laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, psyykkinen tai aistelhin liittyvä toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisen käyttöön ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
  - Säilytä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
  - Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta.
  - Ruoanlaittoon tarkoitettujen laitteiden on oltava vakaat, ja