Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistraţi-vă produsul şi obţineţi asistenţă la
www.philips.com/welcome

TCJ330

Întrebare?
Contactaţi
Philips

Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1 Important 3

2 Ceasul dvs. cu alarmă 3
Ce se află în cutie 3

3 Primii paşi 4
Instalaţi bateria 4
Setaţi ceasul 4

4 Setaţi ora alarmei 5
Setaţi alarma 5
Activaţi/dezactivaţi cronometrul alarmei 5
Amânare alarmă 6

5 Alte caracteristici 6
Pornirea/oprirea iluminării de fundal 6
Ataşaţi clema de pernă 6

6 Informaţii despre produs 7
Specificaţii 7

7 Depanare 7

8 Notă 8

1 Important

- Citiţi aceste instrucţiuni.
- Păstraţi aceste instrucţiuni.
- Acordaţi atenţie tuturor avertismentelor.
- Respectaţi toate instrucţiunile.
- Nu utilizaţi acest dispozitiv în apropierea apei.
- Curăţaţi numai cu o cârpă uscată.
- Nu blocaţi niciun orificiu pentru ventilare. Instalaţi în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
- Nu instalaţi în apropierea surselor de căldură precum radiatoare, guri de aerisire, plite sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Utilizaţi exclusiv ataşamentele/accesoriile specificate de producător.
- Pentru toate operaţiile de service, apelaţi la personal de service calificat. Operaţiile de service sunt necesare atunci când dispozitivul a fost deteriorat în orice fel, de exemplu, cablul de alimentare sau ştecherul este deteriorat, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte pe dispozitiv, dispozitivul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcţionează normal sau a fost scăpat.
- ATENŢIE la utilizarea bateriei – Pentru a preveni scurgerile din baterie care ar putea cauza răniri, deteriorarea proprietăţii sau a dispozitivului:
- Instalaţi toate bateriile corect, cu + şi - după cum sunt marcate pe dispozitiv.
- Nu amestecaţi bateriile (vechi şi noi sau din carbon şi alcaline etc.).
- Scoateţi bateriile atunci când dispozitivul nu este utilizat o perioadă îndelungată de timp.
- Dispozitivul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire.
- Nu aşezaţi nicio sursă de pericol pe dispozitiv (de exemplu obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).

2 Ceasul dvs. cu alarmă

Ce se află în cutie

Verificaţi şi identificaţi conţinutul pachetului dvs. (Fig. ①)

3 Primii paşi

Urmaţi întotdeauna în ordine instrucţiunile din acest capitol.

Instalaţi bateria

Precauţie

- Risc de explozie! Feriţi bateriile de căldură, lumina solară sau flăcări. Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc.
- Bateriile conţin substanţe chimice, prin urmare trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.

Introduceţi 3 baterii AAA cu polaritatea corectă (+/-), după cum este ilustrat. (Fig. ②)

Sugestie

- Atunci când indicatorul pentru baterie descărcată este afişat, înlocuiţi bateriile.

Setaţi ceasul

(Fig. ③)

1 Ţineţi apăsat **SET** timp de 2 secunde.
↳ Cifrele orelor luminează intermitent.

2 Apăsaţi + / – pentru a regla ora.

3 Apăsaţi **SET** pentru a confirma.
↳ Cifrele minutelor luminează intermitent.

4 Repetaţi paşii de la 2 la 3 pentru a seta minutele şi formatul orei la 12/24.
↳ Este afişată ora setată.

4 Setaţi ora alarmei

Setaţi alarma

Notă

- Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul corect.

1 Apăsaţi **MODE** pentru a activa modul de setare al alarmei.
   ↳ Se afişează ora alarmei curente (dacă este setată).

2 Ţineţi apăsat **SET** timp de 2 secunde.
   ↳ Cifrele orelor luminează intermitent.

3 Apăsaţi + / − pentru a regla ora.

4 Apăsaţi **SET** pentru a confirma.
   ↳ Cifrele minutelor luminează intermitent.

5 Repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a seta minutele.

6 Repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a seta sursa alarmei. (Fig. ⑥)

6

↳ Alarma este setată şi prin urmare se afişează ora curentă.

Indicarea orei de alarmă	Pictogramă alarmă	Durată alarmă
Vibraţie nivel scăzut		15 min
Vibraţie nivel ridicat		15 min
Alarmă buzzer		15 min
Sonerie şi vibraţie		15 min

Sugestie

- Nu puteţi regla volumul manual.
- Atunci când ceasul cu alarmă vibrează, vibraţia va începe lent şi devine tot mai intensă în primele două minute.

Activaţi/dezactivaţi cronometrul alarmei

Pentru a activa cronometrul alarmei, comutaţi **ALARM** la **PORNIRE**.

↳ Se afişează pictograma alarmei şi sursa.

↳ Toate butoanele cu excepţia **SNOOZE/LIGHT** sunt blocate. Pentru a modifica orice setare, comutaţi mai întâi **ALARM** la **OPRIRE**.

Pentru a dezactiva cronometrul alarmei:
Comutaţi **ALARM** la **OPRIRE.** (Fig. ⑤)

5

Amânare alarmă

Atunci când alarma sună, apăsaţi **SNOOZE**. (Fig. ⑦)

↳ Alarma este amânată şi va porni nouă minute mai târziu.

5 Alte caracteristici

Pornirea/oprirea iluminării de fundal

Pentru a porni iluminarea de fundal, apăsaţi **LIGHT**.

↳ Pentru a economisi energie, iluminarea de fundal este oprită automat după 5 secunde.

Ataşaţi clema de pernă

Pentru a preveni alunecarea ceasului cu alarmă din pat, ataşaţi clema oferită de faţa de pernă, după cum este ilustrat. (Fig. ④)

6 Informaţii despre produs

Notă

- Informaţiile despre produs pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.

Specificaţii

Sursa de alimentare (baterie)	Baterii 3 X 1,5 V AAA
Dimensiuni -Unitate principală (L x Î x A)	82 x 82 x 19 mm
Greutate: -Unitate principală	0,07 kg

7 Depanare

Avertisment

- Nu scoateţi niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a păstra validitatea garanţiei, nu încercaţi niciodată să reparaţi sistemul pe cont propriu. Dacă întâmpinaţi probleme atunci când utilizaţi acest dispozitiv, verificaţi următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema rămâne nerezolvată, vizitaţi site-ul Web Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactaţi Philips, asiguraţi-vă că aveţi la îndemână dispozitivul şi că numărul modelului şi cel de serie sunt disponibile.

Lipsă alimentare

- Asiguraţi-vă că toate bateriile sunt instalate corespunzător.

Alarma nu funcţionează

- Setaţi ceasul/alarma corect.
- Verificaţi bateriile.

Setarea ceasului/alarmei a fost ştearsă

- Resetaţi ceasul/alarma.

Nici un răspuns după apăsarea unui buton

- Butoanele sunt blocate. Comutaţi **ALARM** la **OPRIRE** pentru a le debloca.

8 Notă

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către Philips Consumer Lifestyle pot anula autorizarea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Acest produs respectă cerinţele Comunităţii Europene referitoare la interferenţele radio.

Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale şi componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.

Când această pubelă cu un X peste ea însoţeşte un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC:
Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice şi electronice.
Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile dumneavoastră locale şi nu evacuaţi produsele vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii omului.

Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.Vă rugăm să vă informaţi cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii omului.

Informaţii de mediu
Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj uşor de separat în trei materiale: carton (cutie), spumă de polistiren (umplutură) şi polietilenă (pungi, foaie protectoare de spumă.)
Sistemul dvs. se compune din materiale care pot fi reciclate şi reutilizate în condiţiile dezasamblării de către o companie specializată. Vă rugăm să respectaţi reglementările locale privind eliminarea la deşeuri a materialelor de ambalare, bateriilor consumate şi echipamentelor vechi.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate.
Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali. Philips îşi rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Notă

- Plăcuţa cu date tehnice se află pe partea inferioară a aparatului.

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCJ330_12_UM_V1.0