

Philips  
Limpiador de CD/DVD

**No abrasivo**

Sin pelusa

SAC2520



## Limpia y protege tus discos

Este paño de microfibra no abrasivo, sin pelusa, limpia de forma segura los CD, DVD y CD-ROM. Elimina polvo, suciedad y otros contaminantes sin rayar. Para mayor comodidad, es lavable y reutilizable.

### **Mantiene la calidad de sonido y vídeo original**

- Líquido antiestático que elimina el polvo y la suciedad

### **Limpia y protege tus reproductores de CD/DVD**

- El paño de microfibra sin pelusa limpia perfectamente y de forma segura

### **Úsalo una y otra vez**

- Paño de microfibra lavable, reutilizable y sin pelusa

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Limpiador de CD/DVD  
No abrasivo Sin pelusa

SAC2520/10

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas

- Contenido: Líquido de limpieza, 18 ml

## Soportes de almacenamiento

- Formatos compatibles: Discos de 8 cm, CD-Audio, CD regrabable, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD

## Accesorios

- Manual de usuario: 14 idiomas

## Datos del embalaje

- Cantidad: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95954 4
- Peso bruto: 0,12 kg
- Peso tara: ,04 kg
- Peso neto: ,08 kg
- Anchura: 159 mm
- Altura: 19 mm
- Longitud: 248 mm

## Caja exterior

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95982 7
- Cantidad: 72
- Peso bruto: 10,18 kg
- Peso tara: 0,56 kg
- Peso neto: 9,62 kg
- Anchura: 294 mm
- Altura: 370 mm
- Longitud: 335 mm

## Caja interior

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95981 0
- Cantidad: 6
- Peso bruto: ,80 kg
- Peso tara: ,01 kg
- Peso neto: ,70 kg
- Anchura: 45 mm
- Altura: 175 mm
- Longitud: 325 mm

# Destacados

## Líquido de limpieza

Líquido antiestático que no daña los componentes electrónicos o mecánicos y es adecuado para limpiar discos y los cabezales de los vídeos y los casetes.

## Paño de microfibra sin pelusa

Limpia tu pantalla perfectamente y de forma segura con este paño de microfibra sin pelusa, diseñado para eliminar el polvo, la suciedad y las huellas sin dejar rastro.

## Paño lavable y reutilizable

Este paño de microfibra reutilizable se puede lavar suavemente con agua y jabón, y luego dejarlo secar. Para utilizarlo una y otra vez.



Fecha de emisión  
2009-05-31

Versión: 3.3.11

12 NC: 9082 100 07974  
EAN: 87 10895 95954 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)