



Philips Sensiflex
Têtes de brosse

• Lot de 4

HX2014



Têtes de brosse de recharge Sensiflex

Tête de brosse à dents de recharge Sonicare

Têtes de brosse à dents de recharge Sensiflex. Remplacez la tête de brosse de votre brosse à dents électrique Philips Sonicare tous les 6 mois pour des performances optimales.

Nettoyage double action

- Nettoyage des surfaces visibles des dents
- Des dents naturellement plus blanches

Douce avec les gencives, mais dure avec la plaque dentaire

- Système de protection des gencives

PHILIPS

Caractéristiques

Performances de brossage

- Têtes de brosse: 4



Date de publication
2013-05-09

Version: 6.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com