

HP Photosmart 385 Kompakt-Fotodrucker



Bilder bearbeiten, ansehen und drucken:
Ein Drucker für jede Gelegenheit.

Den Drucker zu Familienfesten oder wichtigen Ereignissen mitnehmen und Fotos direkt drucken (nur 60 Sekunden pro Foto). Auf dem großen 6,4 cm LCD-Farbdisplay kann man Bilder begutachten und auswählen. Mobiles Drucken und flexible Anschlussmöglichkeiten durch Speicherkarten-Steckplätze, PictBridge-Schnittstelle und Bluetooth® Wireless Druckeradapter.

Der HP Photosmart 385 Kompakt-Fotodrucker wurde für alle Digitalkamerabesitzer konzipiert, die jederzeit naturgetreue Fotos drucken möchten – ganz gleich, wo sie sich gerade aufhalten. Dabei bietet das Gerät die Möglichkeit, direkt von Speicherkarten, von PictBridge-fähigen Digitalkameras oder (kabellos) von Bluetooth®-kompatiblen Kamerahandys zu drucken.

Nie mehr gute Gelegenheiten verpassen – diesen ultrakompakten Drucker kann man zu jeder Party mitnehmen und überall einsetzen.

- Fotodruck an jedem Ort – von Speicherkarten², von den meisten USB Flash-Drives oder von PictBridge-fähigen Digitalkameras. Außerdem kabelloses Drucken von Kamerahandys, Notebooks, PDAs, Handhelds oder anderen Geräten mit Bluetooth® Technologie¹.
- Perfekt für Familienfeste und andere wichtige Ereignisse: Der Drucker ist ultrakompakt und benötigt pro Foto nur 60 Sekunden Druckzeit.
- Standardnetzteil oder optionaler interner Akku und Kfz-Adapter für uneingeschränkte Mobilität.
- Optionale Tragetasche für Drucker, Papier, Druckpatronen und Netzkabel.

Naturgetreue Fotos drucken, die über Generationen hinweg lichtbeständig sind.

- Brillante, lebendige Fotos drucken, die über Generationen hinweg lichtbeständig sind³ – mit HP Vivera Tinten.
- Original HP Druckpatronen, die speziell für eine effiziente Tintennutzung konzipiert wurden, sparen Tinte und Geld.
- Noch bessere Fotos mit den HP Real Life Technologies: Rote Augen über den Drucker korrigieren und – mithilfe der HP Adaptive Lighting Technology – Details in dunklen Bildbereichen optimal zur Geltung bringen.
- Professionelle Schwarzweißfotos mit der optionalen HP 100 Foto-Druckpatrone dreifarbig-grau⁴.
- Bilder via PC verwalten und bearbeiten – über die mitgelieferte HP Image Zone Software.

Bilder ansehen, bearbeiten und drucken – ganz ohne Computer. Noch mehr Spaß mit Fotos – Rahmen hinzufügen und Panoramabilder ausgeben.

- Keine Verbindung zum Computer erforderlich – Bilder über das 6,4 cm LCD-Farbdisplay ansehen, bearbeiten und drucken.
- Den Drucker mitnehmen und den Spaß mit allen anderen teilen – jeder Anwender kann Bilder direkt von Kamerahandys oder Speicherkarten drucken².
- Randlose 10 x 15 cm Fotos oder Panoramabilder drucken.
- Drucken von Videoclips – einzelne Standbilder oder Sequenzen mit je 9 Bildern.
- Bilder kreativ variieren – Zoomen, Zuschneiden, Drehen oder Aufhellen. Originelle Rahmen hinzufügen und die fertig gestalteten Fotos vor dem Drucken auf dem integrierten LCD-Display begutachten.

¹ Der Drucker unterstützt u. a. Kamerahandys mit Bluetooth® Funktechnologie. Unter www.hp.com/support/bluetooth finden Sie eine Liste kompatibler Geräte.

² Speicherkarten-Steckplätze für CompactFlash™, SmartMedia, Memory Stick, Secure Digital/MultiMedia Card (SD/MMC) und xD-Picture Card. Mit entsprechenden Adapters werden auch Memory Stick Duo und Mini SD unterstützt. Die Speicherkarten sind nicht im Lieferumfang enthalten (werden separat angeboten).

³ Bis zu 82 Jahre – basierend auf Lichtbeständigkeitstests (hinter Glas) von Wilhelm Imaging Research Inc. (wilhelm-research.com) mit der HP 343 Druckpatrone dreifarbig und HP Premium Plus Fotopapier. Zusätzliche Informationen zum Thema Beständigkeitstests finden Sie unter <http://hp.com/eur/faderesistance>.

⁴ Mit der HP 100 Foto-Druckpatrone dreifarbig-grau (nicht im Lieferumfang enthalten, wird separat angeboten).

Technische Daten

Druckverfahren	Thermischer HP Tintenstrahlruck			
Druckkopfdüsen	600 Tintendüsen bei der Farbdruckpatrone			
Druckgeschwindigkeit (Nur # Sekunden)	Dokumenttyp Farbfoto 10 x 15 cm (Fotopapier)	Präsentation 90	Normal 60	Entwurf 45
Druckqualität	Durchschnittswerte. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Dokumenttyp, Druckmodus, Systemkonfiguration, Software und Farbdichte der Fotos.			
Druckqualität	Farbe: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi (optimiert) auf HP Premium Fotopapier (beim Drucken über den Computer) und 1.200 Input-dpi			
Farbtechnologie	HP Photorel III			
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home und XP Professional, Mac OS X 10.1.5, 10.2, 10.3			
Mindestsystemanforderungen	Für alle Systeme: 4x CD-ROM-Laufwerk, SVGA-Monitor (800 x 600, 16 Bit Farbtiefe), USB-Schnittstelle und USB-Kabel (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten) Für PC: Pentium® II (bzw. gleichwertiger Prozessor) oder höher, Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home oder XP Professional, Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher, 600 MB freier Festplattenspeicher (2 GB empfohlen), 64 MB RAM (256 MB empfohlen) Für Mac: G3 Prozessor oder höher, Mac OS X 10.1.5, 10.2. oder 10.3, 500 MB freier Festplattenspeicher, 128 MB RAM (256 MB empfohlen)			
Speicher	32 MB			
Druckersprachen	HP PCL 3 GUI, PML			
Empfohlenes Druckmediengewicht	HP Fotopapiere bis 280 g/m ²			
Empfohlene Druckmedien	Fotopapiere im Format 10 x 15 cm, Normalpapier möglich			
Druckmedienformate	Standard: 10 x 15 cm, 10 x 30 cm			
Medienhandhabung/Zuführung	Bis zu 20 Blatt, bis zu 20 Karten			
Medienhandhabung/Ausgabe	Bis zu 20 Blatt			
Papierzuführungen	Standard: 1			
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung 100 bis 240 V Wechselstrom (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz) Anschlussart: Externes Netzteil Leistungsaufnahme: Durchschnittlich 12,2 Watt beim Drucken, durchschnittlich 6,7 Watt im Bereitschaftsmodus			
Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten	USB (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), USB-Schnittstelle auf der Vorderseite für das Drucken von geeigneten HP Kameras, 4 Speicherkarten-Steckplätze, PictBridge, kabelloser Druck über den HP Bluetooth® Wireless Druckeradapter			
Bedienfeld	6,4 cm LCD-Farbdisplay zum Ansehen, Auswählen und Bearbeiten einzelner Fotos sowie erweitertes Bedienfeld mit den Funktionen „Menü“, „Löschen“, „Layout“, „Zoom“, „Drucken“, „Abbrechen“ und „Auswählen“			
Mitgelieferte Software	HP Image Zone Photo Imaging Software für Microsoft® Windows® und Macintosh mit HP Instant Share™ Software			
Abmessungen (B x T x H)	Drucker ohne Verpackung: 220 x 116 x 115 mm, mit Verpackung: 300 x 194 x 235 mm			
Gewicht	Drucker ohne Verpackung: 1,2 kg, mit Verpackung: 2,1 kg			
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C, empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 35 °C, Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Lagertemperatur: -30 bis 65 °C, Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, Geräuschemission gemäß ISO 9296: Schalleistungspegel LwAd: 5,5 B(A), Schalldruckpegel LpAm: 55 dB(A)			
Sicherheit	IEC 60950: 3. Auflage: 1999, EN 60950: 2000, UL 1950/CSA22.2 Nr. 950, 3. Auflage: 1995, NOM 019-SFCI-1993, GB 4943: 2001			
Produktbescheinigungen	IEC 61000-4-2: 1995, IEC 61000-4-3: 1995, IEC 61000-4-4: 1995, IEC 61000-4-5: 1995, IEC 61000-4-6: 1996, IEC 61000-4-11: 1994, IATA 902, EN 55022 CISPR 22: 1997, EN 55022 CISPR 22: 1997, FCC Teil 15 Klasse B			
Tintenkapazität	C8766EE HP 343 Druckpatrone dreifarbig mit HP Vivera Tinten (7 ml): 90 Fotos* C9363EE HP 344 Druckpatrone dreifarbig mit HP Vivera Tinten (14 ml): 160 Fotos* * Basierend auf einem Deckungsgrad von 15 % beim Farbdruck (im Normalmodus)			
Herstellergarantie	1 Jahr Herstellergarantie mit HP Service und Support. (Die Garantieleistungen können in den unterschiedlichen europäischen Ländern variieren. Unter Umständen gelten aufgrund gesetzlicher Regelungen längere Garantiefrieten.)			

Bestellinformationen

Q6387B HP Photosmart 385 Kompakt-Fotodrucker, HP 343 Druckpatrone dreifarbig mit HP Vivera Tinten (7 ml), HP BT400 Bluetooth Wireless Druckeradapter, Netzteil mit Kabel, Fotopapier-Muster im Format 10 x 15 cm, Karteikarten-Set, Benutzerhandbuch, Installationsposter, CD-ROM mit HP Image Zone Photo Imaging Software für Microsoft® Windows® und Macintosh (inklusive HP Instant Share™)

Optionales Zubehör

Q3424A HP Tragetasche für HP Photosmart Kompakt-Fotodrucker
Q3448A HP Kfz-Adapter für HP Photosmart Kompakt-Fotodrucker
Q5599A HP Akku für HP Photosmart Kompakt-Fotodrucker

Fotoset und Druckpatronen

Q7934EE HP 343 Serie Fotoset – 100 Blatt / 10 x 15 cm
C8766EE HP 343 Druckpatrone dreifarbig mit HP Vivera Tinten (7 ml)
C9363EE HP 344 Druckpatrone dreifarbig mit HP Vivera Tinten (14 ml)
C9368AE HP 100 Foto-Druckpatrone dreifarbig-grau mit HP Vivera Tinten (15 ml)

Papiere

Q1979A/Q1980A HP Premium Plus Fotopapier hochglänzend – 20/60 Blatt / 10 x 15 cm
Q2503A HP Premium Plus Fotopapier hochglänzend – 20 Blatt / 10 x 15 cm randlos
Q2507A/Q2508A HP Premium Plus Fotopapier seidenmatt – 20/60 Blatt / 10 x 15 cm
Q6573A HP Premium Plus Fotopapier hochglänzend – 20 Blatt / 10 x 30 cm Panoramaformat
Q1991A/Q1992A HP Premium Fotopapier hochglänzend – 20/60 Blatt / 10 x 15 cm
Q5479A/Q6601A HP Premium Fotopapier hochglänzend – 20/60 Blatt / 10 x 15 cm randlos
C7891A/C7894A HP Fotopapier hochglänzend – 20/60 Blatt / 10 x 15 cm

Service und Support

U4798A/E HP Care Pack Service (3 Jahre, Austausch am nächsten Arbeitstag) – nur in bestimmten Ländern erhältlich
U4800A/E HP Care Pack Service (3 Jahre, Rücksendung an HP) – nur in bestimmten Ländern erhältlich

Dieser Drucker und die dazugehörigen Druckpatronen sind ausschließlich in folgenden Regionen erhältlich: EU, EFTA und BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.

<http://www.hp.com/de> <http://www.hp.com/go/photosmart>

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

Deutschland: Telefon 0180/5 652 180 (0,12 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Österreich: Telefon 0800 242 242

Schweiz: Telefon 0848 88 44 66

Support für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes

(innerhalb der Herstellergarantiefrist kostenlos):

Telefon 0180/5 652 180 (0,12 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Website <http://welcome.hp.com/country/de/de/support.html>

Österreich: Für Garantie- und kostenpflichtige Leistungen, Telefon 0810 00 1000, für HP Care Pack, Telefon 0810 00 2000, für HP Taschenrechner über Ermis Data, Telefon 01-503 72 40/43

HP Informationsdienste:

<http://www.hp.com/de>

HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05

CompuServe: GO HP

