

# PHILIPS

## Scheerunit

### Shaver series 9000 SensioTouch

V-Track Precision PRO-mesjes

ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

Past op de SensioTouch 3D (RQ12xx)

Past op de Arcitec (RQ10xx)



RQ12/70



## Een scheerapparaat als nieuw

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.

#### Compatibiliteit

- Vervangend scheerhoofd voor SensioTouch 3D-scheerapparaten

#### Perfectie in elke beweging

- Ons beste scheersysteem voor baarden van 1-3 dagen
- De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

#### Gebruiksvriendelijk

- Eenvoudig te vervangen scheerhoofden
- Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen
- Een scheerapparaat als nieuw


# Kenmerken

## Compatibel met SensoTouch 3D



De vervangende RQ12-scheerunit is compatibel met SensoTouch 3D-scheerapparaten (RQ12xx) en arcitec-scheerapparaten (RQ10xx).

## V-Track PRO-messysteem




Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, voor een baard van 1-3 dagen. Zelfs voor plattiggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

## ContourDetect-hoofden met 8 richtingen




Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.

## Eenvoudig vervangbaar



Met ons af- en opkliksysteem vervangt u uw scheerunit eenvoudig.

## Uw scheerapparaat resetten



De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde indicator die aangeeft wanneer u de scheerhoofden moet vervangen. Na het vervangen van de scheerhoofden, kunt u deze opnieuw instellen door de aan/uitknop langer dan 5 seconden in te drukken. Anders wordt de indicator automatisch uitgeschakeld na 9 opeenvolgende scheerbeurten.

## Een scheerapparaat als nieuw



Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar als u uw scheerapparaat als nieuw wilt laten presteren.

# Specificaties

## Scheerhoofden

Geschikt voor producttype: SensoTouch 3D (RQ12xx), arcitec (RQ10xx)

## Accessoires

Meegeleverd: Borgringhouder, Beschermkap

