



Philips Sonicare Essence
Brosse à dents Sonicare
avec batterie

HX5551

Atteinte des zones difficiles d'accès pour un nettoyage efficace

La brosse à dents sonique à tige inclinée garantit un nettoyage efficace. Le mouvement unique de Sonicare permet de nettoyer en profondeur entre les dents et d'atteindre des zones difficiles d'accès tout en massant les gencives, pour une expérience de brossage exceptionnelle.

Nettoyage dynamique

- Technologie sonique brevetée

Atteinte des zones difficiles d'accès pour un nettoyage efficace

- Tête de brosse sophistiquée

Permet de s'habituer au système Sonicare en douceur

- Fonction Easy-start, pour s'habituer au système Sonicare en douceur

Vous aide à respecter les recommandations de brossage

- Smartimer respecte un temps de brossage de 2 minutes.

Assure un brossage en profondeur des 4 quadrants de la bouche

- Le minuteur Quadpacer à intervalles de 30 secondes permet un brossage uniforme.

PHILIPS
sonicare

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Support de tête de brosse
- Poils très doux à bouts arrondis et polis

Fonctions supplémentaires

- Fonction Easy-Start
- Fonction Smartimer
- Quadpacer
- Indicateur de recharge
- Housse de transport
- Têtes de brosse incluses: 1

Spécificités techniques

- Vitesse: 31 000 mouvements par minute
- Temps de charge: 20 heure(s)
- Tension: 230 V, 50 Hz (UK 240 V, 50 Hz)
- Consommation électrique: 3 W
- Batteries: rechargeable

Accessoires

- Tête de brosse Elite: Une seule pièce - HX 7001/20

Points forts

Technologie sonore brevetée

Avec la technologie Sonic brevetée, la brosse à dents Sonicare épouse votre dentition et offre une grande amplitude de rotation associée à un mouvement ultrarapide des poils (31 000 rotations par minute) pour créer un mouvement de nettoyage dynamique. Vous vivez ainsi une expérience de brossage unique ! La brosse à dents Sonicare contribue à réduire la gingivite, à améliorer la santé des gencives et à éliminer les taches de café, de thé et de tabac, pour des dents naturellement plus blanches.

Tête de brosse sophistiquée

Tête de brosse avec tige inclinée, col court et embouts arrondis, conçue pour épouser la dentition et permettre une excellente maniabilité.

Indicateur de recharge



Vous avertit lorsqu'il est temps de recharger la batterie. Avec la batterie longue durée, vous avez jusqu'à deux semaines de tranquillité entre deux cycles de charge.

Support de tête de brosse

Rangement pratique d'une tête de brosse supplémentaire.

