

CHERRY STREAM KEYBOARD



Les exécutions peuvent différer des illustrations

LE CLAVIER – Le meilleur STREAM de tous les temps !

CHERRY est symbole de fiabilité, de durabilité et de confort de frappe. Le CHERRY STREAM KEYBOARD est une version améliorée de son prédécesseur qui a fait son succès auprès de millions d'utilisateurs. Ce clavier classique entre dans une nouvelle ère.

Au bureau, les périphériques de saisie sont utilisés chaque jour pendant des heures. Le STREAM KEYBOARD établit de nouveaux standards et a le potentiel pour devenir une référence absolue.

Le mélange entre design conventionnel, élégance discrète et purisme font de ce clavier un compagnon idéal pour le bureau et la maison qui conviendra à tous les goûts. Grâce à une plaque métallique intégrée, le STREAM KEYBOARD offre une résistance à la torsion et une stabilité idéales malgré un design ultra plat. Deux pieds et huit coussinets en caoutchouc placés sous le clavier garantissent une bonne stabilité, que les pieds soient sortis ou rentrés.

Le mécanisme en ciseaux CHERRY SX offre un confort de frappe incomparable et une précision sans compromis. Lors de la conception, une attention particulière a été portée au silence de frappe. Le niveau de bruit a été encore réduit par rapport au modèle précédent, qui était déjà très silencieux. Cela fait de ce clavier le premier choix pour les bureaux partagés, ou tout simplement pour ceux qui aiment travailler dans le calme.

Grâce au marquage très résistant à l'usure, les lettres ne s'effacent pas et restent parfaitement lisibles après de nombreuses années.

D'habitude réservées aux gammes de prix supérieures, des LED ont été intégrées aux touches Maj, Num et Défil. Ainsi, on remarque par exemple au premier coup d'œil si la touche de verrouillage des majuscules est activée ou non.

10 touches supplémentaires pratiques facilitent le travail dans Office et dans les applications multimédia. 6 d'entre elles contrôlent le lecteur multimédia. Les autres permettent un accès rapide au navigateur, à la messagerie et à la calculatrice. Une touche de verrouillage permet de se déconnecter rapidement avant de quitter le bureau. Ceci est particulièrement utile en environnement professionnel.

Malgré ces touches supplémentaires, aucun pilote dédié n'est nécessaire. Le STREAM KEYBOARD est livré prêt à fonctionner.

Le respect des directives et des objectifs de qualité et de respect de l'environnement est obligatoire, en particulier dans un environnement professionnel. Chez CHERRY, ces objectifs font partie intégrante de notre philosophie. Nos efforts ont été récompensés par l'attribution du label écologique « Blue Angel ». Le sigle GS « Geprüfte Sicherheit » (sécurité contrôlée) certifie que le produit est conforme à toutes les directives et réglementations européennes de protection de la santé applicables.

Vous êtes à la recherche d'un compagnon fiable pour un usage privé ou professionnel et qui ne vous laissera pas tomber ? Le clavier CHERRY STREAM est le choix idéal.

Points forts

Travail productif : Frappe silencieuse, confort de frappe incomparable

Qualité supérieure : Marquage des touches durable, mécanisme à ciseaux SX exclusif, écolabel « Blauer Engel »

Grand confort d'utilisation : 3 affichages d'état intégrés, stabilité parfaite, 10 touches de raccourcis multimédia

Design moderne : Design ultra plat, concentré sur l'essentiel, homologation GS

CHERRY STREAM KEYBOARD

Caractéristiques techniques :

Layout des touches (pays ou langue) :

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier :

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches :

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit) :

env. 910 g

Poids total (avec emballage) :

env. 1100 g

Longueur du câble :

env. 180 cm

Température de stockage :

-20 °C à 60 °C

Température de service :

0 °C à 40 °C

Consommation :

typ. 20 mA

Configuration système :

Connexion USB

Homologations produit :

- cURus
- VDE-GS
- CE
- FCC
- UKCA

Dimensions (produit) :

env. 463 x 163 x 18 mm (avec pieds déployés: 29,5 mm)

Dimensions emballage :

env. 480 x 210 x 24 mm

Clavier :

- Classe de protection : Protégé contre les projections d'eau
- Durée de vie des touches standard : > 20 millions de frappes
- Nombre de touches : En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Nombre de touches de raccourcis : 10
- Fonction des touches de raccourcis : Volume +, Activer/désactiver le son, Volume -, Titre précédent, Lecture/pause, Titre suivant, Veille, Navigateur, démarrage, Messagerie, Calculatrice

Configuration système :

- Connexion USB

Volume livré :

- CHERRY STREAM KEYBOARD
- Mode d'emploi imprimé

Conditionnement :

Quantité de produits par carton d'emballage : 10

Quantité de cartons d'emballage par palette : 49

Garantie

Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le fruit de notre engagement. C'est pourquoi nous accordons, sous certaines conditions, une extension à la garantie légale mentionnée dans le mode d'emploi.

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant l'achat, CHERRY accorde volontairement une extension de garantie dans le cadre de la « garantie étendue » et soumise à certaines conditions. En cas de panne, il vous suffit de vous adresser au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY. N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après l'achat du produit, CHERRY accorde à ses clients, pour une durée d'un an supplémentaire, le droit d'exiger que le défaut soit corrigé ou à défaut la fourniture d'un produit non défectueux.

L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou de tout autre justificatif d'achat. CHERRY et le vendeur du produit CHERRY le cas échéant, doivent remédier au défaut si le client a justifié sa demande de réparation dans les conditions prévues par la garantie étendue. Sont exclus de la garantie étendue les dommages occasionnés par une utilisation non conforme, l'usage de produits chimiques en particulier, ainsi que ceux résultant de facteurs extérieurs, causés par l'usure normale ou encore les changements d'aspect extérieur, notamment la décoloration ou l'abrasion des zones brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la spécification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas garanties.

CHERRY STREAM KEYBOARD

Variantes de modèle:

Versions pays/layouts possibles

	Nom du produit	Référence de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Nombre de touches	Code EAN
1	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500BE-0	Belgique	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112090301
2	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500BE-2	Belgique	noir	noir	105 + 10	4025112090318
3	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500CH-0	Suisse	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112090240
4	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500CH-2	Suisse	noir	noir	105 + 10	4025112090257
	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500CS-0	Tchèque / Slovaquie	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112091339
	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500CS-2	Tchèque / Slovaquie	noir	noir	105 + 10	4025112091346
5	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500DE-0	Allemagne	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112090165
6	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500DE-2	Allemagne	noir	noir	105 + 10	4025112090172
7	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500ES-0	Espagne	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112090356
8	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500ES-2	Espagne	noir	noir	105 + 10	4025112090363
9	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500EU-0	Anglais US avec symbole EURO	blanc grisé	blanc grisé	104 + 10	4025112090226
10	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500EU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	104 + 10	4025112090233
11	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500FR-0	France	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112090189
12	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500FR-2	France	noir	noir	105 + 10	4025112090196
13	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500GB-0	UK	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112090202
14	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500GB-2	UK	noir	noir	105 + 10	4025112090219
15	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500IT-0	Italie	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112090288
16	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500IT-2	Italie	noir	noir	105 + 10	4025112090295
17	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500PN-0	Pan-Nordic	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112090264
18	CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500PN-2	Pan-Nordic	noir	noir	105 + 10	4025112090271

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY partenaire commercial.