



Philips
Sandwichmaker

900 W



HD2417

Ganz nach Ihrem Geschmack

Stellen Sie die Zeitschaltuhr für köstliche Sandwiches

Genießen Sie Ihre Sandwiches genau so, wie Sie sie mögen. Legen Sie das gewünschte Sandwich zwischen die großen Platten, und stellen Sie eine Zeit ein. Durch die antihaftbeschichteten, abnehmbaren und spülmaschinenfesten Platten wird das Reinigen einfacher als jemals zuvor.

Leckere Sandwiches

- Für alle Sandwichvarianten dank großer Platten
- Schnelle und leckere Ergebnisse dank der 900 W-Leistung

Ganz nach Ihrem Geschmack

- Digital-Zeitmesser mit akustischem Bereitschaftssignal
- Betriebs- und Bereitschaftsanzeigen

Kinderleicht

- Einfache Reinigung dank abnehmbarer, spülmaschinenfester Platten
- Vertikale, platzsparende Aufbewahrung
- Fleckenbeständiges Metallgehäuse

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Große Aufsätze



Für alle Sandwichvarianten dank großer Platten.

Digitaler Timer




Digital-Zeitmesser mit akustischem Bereitschaftssignal.

Betriebs- und Bereitschaftsanzeigen




Betriebs- und Bereitschaftsanzeigen.

Abnehmbare, spülmaschinenfeste Platten



Einfache Reinigung dank abnehmbarer, spülmaschinenfester Platten.

Vertikale, platzsparende Aufbewahrung



Vertikale, platzsparende Aufbewahrung.

Fleckenbeständiges Metallgehäuse

Fleckenbeständiges Metallgehäuse.

Daten

Allgemeine Daten

- Platten mit Antihaftbeschichtung
- Cool-Touch-Handgriff
- Kabelaufwicklung
- Rutschfeste Gerätefüße

Technische Daten

- Kabellänge: 0,9 M

Entwurfsdaten

- Farbe(n): Schwarz / Metall / Rot
- Materialien: Gehäuse aus Phenol, Metalleinsätze auf Oberseite



Ausstellungsdatum
2013-01-13

Version: 1.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com