



Photo : STREAM DESKTOP RECHARGE-- JD-8560FR-2

Photo non contractuelle

Le meilleur STREAM de tous les temps en version Premium sans fil avec fonction de recharge.

Le STREAM DESKTOP RECHARGE est la version Premium du très populaire STREAM DESKTOP. Avec un design similaire à s'y méprendre à ce dernier, cet ensemble sans fil mérite un examen plus approfondi : Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve les batteries rechargeables et remplaçables. Autre nouveauté : la souris sans fil – et pas seulement le clavier – dispose désormais du cryptage AES.

Le STREAM DESKTOP RECHARGE intègre les fameux mécanismes à ciseaux SX développés par CHERRY. Silencieux et précis, le clavier offre une expérience de frappe CHERRY incomparable. Il est l'outil parfait pour travailler de manière productive et sans bruit.

La souris 6 boutons, également dotée de mécanismes silencieux, est le complément idéal du clavier. Ses dimensions et sa forme conviennent aussi bien aux grandes mains qu'aux petites. La résolution, et donc la vitesse, sont réglables sur 3 niveaux grâce au commutateur DPI.

Le STREAM DESKTOP RECHARGE est également le meilleur choix en matière de confort d'utilisation. La souris et le clavier peuvent être rechargés, même pendant l'utilisation. Le câble USB-C et les batteries de haute qualité GP ReCyko+ sont livrés avec l'ensemble. Ses batteries NiMH peuvent être facilement remplacées si nécessaire car un clavier CHERRY dure généralement beaucoup plus longtemps que n'importe quelle batterie.

Lorsque vous travaillez avec des données sensibles, le cryptage est essentiel. C'est pourquoi cet ensemble est équipé du cryptage AES-128 (Advanced Encryption Standard). Grâce au cryptage CCM 128 bits, les frappes et déplacements de la souris sont cryptés avant d'être transmis. Également très pratique, des LED d'état sont intégrées dans les touches Maj, Num et Défil.

Avec le logiciel CHERRY KEYS à télécharger gratuitement sur www.cherry.fr/keys, vous pourrez, si vous le souhaitez, configurer votre clavier et votre souris en fonction de vos besoins personnels.

Comme tous les membres de la famille STREAM, le STREAM DESKTOP RECHARGE intègre une plaque métallique pour une stabilité maximale. Le clavier dispose à l'arrière de huit patins et de pieds en caoutchouc. La souris n'a rien à lui envier : stable et avec une bonne prise en main, elle glisse sans effort sur le bureau.

Cet ensemble clavier et souris porte le sigle GS « Geprüfte Sicherheit » (sécurité contrôlée). Celui-ci certifie qu'il est conforme à toutes les directives et réglementations européennes applicables en matière de sécurité et d'ergonomie. Le clavier, par ailleurs, porte le label écologique « Blue Angel », pour une consommation durable et responsable.

Ainsi, cet ensemble clavier-souris combine toutes les caractéristiques appréciées du bestseller STREAM KEYBOARD, vendu à des millions d'exemplaires, avec la technologie sans fil et un nouveau concept de recharge. Vous recherchez un compagnon solide, résistant et durable pour un usage professionnel ou privé ? Le STREAM DESKTOP RECHARGE est une référence de 1^{er} choix.

Point forts

Travail productif :

- Frappe silencieuse
- Mécanismes à ciseaux CHERRY SX
- Souris avec boutons silencieux sans clic
- Résolution réglable sur 3 niveaux, jusqu'à 2400 dpi

Qualité supérieure :

- Pieds d'appui en caoutchouc pour une adhérence parfaite
- Plaque métallique intégrée pour une stabilité maximale
- Label écologique « Blue Angel »
- Marquage durable des touches
- Clavier et souris avec cryptage AES-128

Grand confort d'utilisation :

- Batteries NiMH (GP ReCyko+) rechargeables par USB-C dans la souris et le clavier
- Les LED d'état indiquant le faible niveau de la batterie, l'état de charge et la résolution de la souris
- LED d'état sur les touches de Maj, Num et Défil
- Clavier avec 10 touches bureautiques et multimédia
- Souris 6 boutons et molette

Design moderne :

- Boîtier très plat
- Certification GS (layout complet)

Caractéristiques techniques

Disposition des touches (pays ou langue) :

Selon le modèle, voir le tableau « Versions »

Couleur du boîtier :

Selon le modèle, voir le tableau « Versions »

Poids (produit) :

Clavier : env. 925 g (avec batterie)

Souris : env. 115 g (avec batterie)

Récepteur : env. 3 g

Câble de recharge : env. 25 g

Poids total (avec emballage) :

Env. 1 395 g

Portée de transmission :

Env. 10 m

Plage de fréquences :

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Puissance d'émission :

Max. 10 mW (PIRE)

Température de stockage :

-20 °C à +60 °C, humidité max. de l'air 85 %

Température de service :

0 °C à +40 °C, humidité max. de l'air 85 %

Consommation :

Clavier : max. 20 mA

Souris : max. 20 mA

Récepteur : max. 20 mA

Interface :

USB

Fiabilité :

MTBF > 80 000 heures

Homologations :

- CE
- FCC
- Blauer Engel (« Blue Angel »)
(ce label ne concerne que le clavier)
- VDE-GS
- Windows Hardware Compatibility
- UKCA

Configuration système requise :

Port USB (type A)

Windows 7, 8, 10, 11

Contenu livré :

- Ensemble souris/clavier sans fil
- Nano-récepteur USB
- Mode d'emploi
- Câble de recharge USB-C
- Batteries NiMH (GP ReCyko+) :
clavier (2x AAA) et souris (1x AA)
- Nano-récepteur USB
- Garantie fabricant étendue

Caractéristiques techniques (suite)

Dimensions des produits :

Clavier : env. 462,2 x 162,2 x 23,3 mm (pieds repliés)
env. 462,2 x 165,8 x 34,1 mm (pieds dépliés)

Souris : env. 116 x 64,7 x 37,7 mm

Récepteur : env. 19 x 14,5 x 6,5 mm

Dimensions de l'emballage :

Env. 560 x 186 x 48 mm

Souris :

- Design : Symétrique
- Capteur : optique (capteur : Pixart)
- Résolution : 1 000 dpi / 1 600 dpi / 2 400 dpi (commutable)
- Nombre de boutons : 6
- Type de boutons : Clic silencieux
- Fonction des boutons : Clic-droit, clic-gauche, molette de défilement ; bouton de navigation « suivant » ; bouton de navigation « précédent » , commutation DPI
- Type de molette : Molette de défilement avec fonction bouton
- Affichage d'état : DPI sélectionnée, état de la batterie

Clavier :

- Layout complet standard avec pavé numérique
- Technologie de touches : SX
- Durée de vie (touches standard) : > 20 millions de frappes
- 8 pieds antidérapants (18 x 4 mm)
- Affichage d'état : Touches Maj, Verr num, Défil, état de la batterie (via LED intégrées dans les touches)
- Nombre de touches supplémentaires : 10
- Fonction des touches supplémentaires : Baisser le volume, activer/désactiver le son, augmenter le volume, titre précédent, lecture/pause, titre suivant, verrouillage du PC, navigateur, messagerie, calculatrice

Conditionnement :

Nombre de produits par carton : 10

Nombre de cartons par palette : 12

Garantie

Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le fruit de notre engagement. C'est pourquoi nous accordons, sous certaines conditions, une extension à la garantie légale précisée dans le mode d'emploi.

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant l'achat, CHERRY accorde volontairement une extension de garantie dans le cadre de la « garantie étendue » et soumise à certaines conditions. En cas de panne, il vous suffit de vous adresser au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY.

N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation, c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une année supplémentaire. L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de l'acquisition.

La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire le cas échéant. Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle ou les changements d'aspect extérieur, les décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Sauf erreurs, modifications techniques et possibilités de livraison. Les informations techniques figurent sur les spécifications techniques du produit. Les caractéristiques peuvent être différentes de celles indiquées.

CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE



Wireless Desktop

Versions:

(Versions de pays / layouts possibles - autres versions sur demande)

JD-8560xx-0 (Blanc grisé)

	Nom du Produit	Référence	Code EAN / UPC	Layout (pays ou langue)	Coloris clavier	Nombre de touches	Coloris souris
1	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560BE-0	4025112095252	Belgique	Blanc grisé	105 + 10	Blanc grisé
2	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560CH-0	4025112095191	Suisse	Blanc grisé	105 + 10	Blanc grisé
3	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560DE-0	4025112095092	Allemagne	Blanc grisé	105 + 10	Blanc grisé
4	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560ES-0	4025112095177	Espagne	Blanc grisé	105 + 10	Blanc grisé
5	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560EU-0	4025112095153	Anglais US avec symbole EURO	Blanc grisé	104 + 10	Blanc grisé
6	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560FR-0	4025112095115	France	Blanc grisé	105 + 10	Blanc grisé
7	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560GB-0	4025112095139	UK	Blanc grisé	105 + 10	Blanc grisé
8	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560IT-0	4025112095238	Italie	Blanc grisé	105 + 10	Blanc grisé
9	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560PN-0	4025112095214	Pan-Nordique	Blanc grisé	105 + 10	Blanc grisé
10	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560CS-0	4025112095658	République Tchèque / Slovaquie	Blanc grisé	105 + 10	Blanc grisé

CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE



Wireless Desktop

11	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560SL-0	4025112095672	Slovénie	Blanc grisé	105 + 10	Blanc grisé
12	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560CN-0	4025112096334	CN-Layout	Blanc grisé	104 + 10	Blanc grisé
13	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560US-0	840183605926 (UPC)	US-Layout	Blanc grisé	104 + 10	Blanc grisé

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY partenaire commercial.

Versions:

(Versions de pays / layouts possibles - autres versions sur demande)



Photo: STREAM DESKTOP – JD-8500FR-2

JD-8560xx-2 (Noir)

	Nom du Produit	Référence	Code EAN / UPC	Layout (pays ou langue)	Coloris clavier	Nombre de touches	Coloris souris
1	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560BE-2	4025112095269	Belgique	Noir	105 + 10	Noir
2	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560CH-2	4025112095207	Suisse	Noir	105 + 10	Noir

CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE



Wireless Desktop

3	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560DE-2	4025112095108	Allemagne	Noir	105 + 10	Noir
4	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560ES-2	4025112095184	Espagne	Noir	105 + 10	Noir
5	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560EU-2	4025112095160	Anglais US avec symbole EURO	Noir	104 + 10	Noir
6	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560FR-2	4025112095122	France	Noir	105 + 10	Noir
7	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560GB-2	4025112095146	UK	Noir	105 + 10	Noir
8	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560IT-2	4025112095245	Italie	Noir	105 + 10	Noir
9	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560PN-2	4025112095221	Pan-Nordique	Noir	105 + 10	Noir
10	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560CS-2	4025112095665	République Tchèque / Slovaquie	Noir	105 + 10	Noir
11	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560SL-2	4025112095689	Slovénie	Noir	105 + 10	Noir
12	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560CN-2	4025112096358	CN-Layout	Noir	104 + 10	Noir
13	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560US-2	840183605933 (UPC)	US-Layout	Noir	104 + 10	Noir

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY partenaire commercial.