



Philips
Telecomando per DVD
recorder

Per HDRW720, DVDR725H

CRP649

Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinarne uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

In evidenza

Parte sostituibile

- Adatto per i modelli: DVDR725H/00, DVDR725H/02, DVDR725H/05, HDRW720/00, HDRW720/02, HDRW720/05, PET741D/12, PET742/12,

PET7432/12, PET745/12

- Adatto per i modelli: MCD139B/12
- Adatto per i modelli: PET7402D/12

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-02-08

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com