

Philips
Telecomando

RC4747



Controllo a distanza del tuo dispositivo

Controllo semplice e rapido del tuo dispositivo tramite pulsanti.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Parte sostituibile

- Adatto per i modelli: 19PFL3404/12, 19PFL3404/60, 19PFL3404D/05, 19PFL3404D/12, 19PFL3404H/12, 19PFL3405/12, 19PFL3405H/12, 22PFL3404/12, 22PFL3404/60, 22PFL3404D/05, 22PFL3404D/12, 22PFL3405/12, 22PFL3405/60, 22PFL3405H/12, 26PFL3404/12, 26PFL3404/60, 26PFL3404D/05, 26PFL3404D/12, 26PFL3404H/12, 26PFL3405/12, 26PFL3405/60, 26PFL3405H/12

- 12, 32PFL3404/12, 32PFL3404/60, 32PFL3404D/12, 32PFL3404H/12, 32PFL3614/12, 32PFL5404/60, 42PFL3604/12, 42PFL3604/60, 42PFL3604D/12, 42PFL3604H/12, 42PFL3605/12, 42PFL3605/60, 42PFL3605H/12, 42PFL3704/12, 47PFL3605H/12, 47PFL3605H/60
- Adatto per i modelli: 32PFL3605/12, 32PFL3605/60, 32PFL3605H/12

In evidenza

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 1.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com