

Philips
Telecomando

RC4713



Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinarne uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Parte sostituibile

- Adatta per i modelli:: 42PFL9532/93, 42PFL9532/98, 42PFL9632D/79, 47PFL9532/93, 47PFL9532/98, 47PFL9632D/79
- Adatta per i modelli:: 37PFL9732D/10,

- 42PFL9732D/10, 42PFL9900D/10, 47PFL9732D/10
- Adatto per i modelli: 32PFL9632D/10, 37PFL9632D/10, 42PFL9632D/10, 47PFL9532D/10, 47PFL9632D/10, 52PFL9632D/10

In evidenza

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com