



Philips
Deckel für
Küchenmaschine

• Ohne Filter

CRP429

Zum Abdecken Ihrer Fritteuse

Kompatibilität prüfen

Ist der Deckel Ihrer Fritteuse beschädigt? Dann bestellen Sie hier einen neuen! Der Deckel bietet Platz für einen abnehmbaren mehrschichtigen Filter, der unerwünschte Frittiergerüche reduziert.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt mit Philips Original-Ersatzteilen.

PHILIPS

Deckel für Küchenmaschine
Ohne Filter

CRP429/01

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: HD6154/80,

HD6155/80, HD6158/55, HD6159/55

Besonderheiten

Einfach zu ersetzen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Und das bei garantierter Philips Qualität und einem Austausch mit Original-Ersatzteilen.



Ausstellungsdatum
2013-06-08

Version: 1.0.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com