

Philips
Telecomando

RC4703



Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinare uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Parte sostituibile

- Adatto per i modelli: 32PF9531/79, 32PF9531/93, 32PF9531/98, 32PF9631D/79, 32PF9641D/10, 32PF9731D/10, 37PF9531/79, 37PF9531/93, 37PF9531/98, 37PF9631D/10, 37PF9631D/79, 37PF9731/69, 37PF9731D/10, 42PF9531/79,

42PF9531/93, 42PF9531/98, 42PF9541/93, 42PF9541/98, 42PF9631D/10, 42PF9631D/79, 42PF9641D/10, 42PF9641D/79, 42PF9731D/10, 42PF9831/69, 42PF9831D/10, 50PF9531/69, 50PF9631D/10, 50PF9631D/79

In evidenza

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com