



Philips
Telecomando

RC4722

Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinarne uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

Specifiche

Parte sostituibile

- Adatta per i modelli: 15PF4121/01, 15PF4121/58, 15PF5121/01, 15PF5121/58, 17PF9220/01, 17PF9220/58, 20PF4121/01, 20PF4121/58,

20PF4321/01, 20PF4321/58, 20PF5121/01, 20PF5121/58, 20PF5321/01, 20PF5321/58, 23PF4321/01, 23PF4321/58, 23PF5321/01, 23PF5321/58

In evidenza

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com