



Philips
Telecomando

CRP609

Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinare uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

In evidenza

Parte sostituibile

• Adatta per i modelli: 28PW9509/05, 28PW9509/12, 28PW9528/12, 28PW9618/05, 28PW9618/12, 28PW9618/58, 29PT9417/12, 30HF9975/12, 30PF9975/12, 30PF9975/12A, 32PF9965/12S, 32PF9976/12, 32PW9509/05, 32PW9509/12,

32PW9528/05, 32PW9528/12, 32PW9618/05, 32PW9618/12, 32PW9618/58, 36PW9528/12, 36PW9618/05, 36PW9618/12, 36PW9618/58, 37PF9965/12S, 37PF9975/12, 42PF9956/12, 42PF9965/12S, 50PF9965/12N, 50PF9965/12S, FTR9965/12S

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com