

Philips  
Telecomando per DVD  
recorder

Per DVDR3355

RC4702



## Per utilizzare il dispositivo a distanza

### Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinare uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

#### Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Telecomando per DVD recorder  
Per DVDR3355

RC4702/01

## Specifiche

### Parte sostituibile

• Adatto per i modelli: DVDR3305/51, DVDR3355/

05, DVDR3355/51, DVDR3380/31, DVDR3380/  
51, DVDR3380/58, DVDR3383/51

## In evidenza

### Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio  
2013-03-08

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)