

Philips  
Telecomando



RC4729

## Per utilizzare il dispositivo a distanza

### Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinare uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

#### Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifiche

# In evidenza

## Parte sostituibile

- Adatta per i modelli: 32PFL7552D/10, 32PFL7582D/10, 32PFL7592D/10, 32PFL7602D/10, 37PFL7332/10, 37PFL7552D/10, 37PFL7562D/10, 37PFL7572D/10, 37PFL7592D/10, 42PFL7332/

- 10, 42PFL7552D/10, 42PFL7562D/10, 42PFL7572D/10, 42PFL7582D/10, 42PFL7592D/10
- Adatto per i modelli: 32PFL7332/10, 32PFL7562D/10, 32PFL7572D/10

## Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio  
2013-01-18

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)