

Philips
Telecomando



RC4715

Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordina uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

In evidenza

Parte sostituibile

- Adatta per i modelli: 32PFL7674H/12, 32PFL7674H/60, 32PFL7684H/12, 32PFL7684H/60, 32PFL7694H/12, 32PFL7694H/60, 32PFL9604H/12, 32PFL9604H/60, 37PFL8684H/12, 37PFL8694H/12, 37PFL9604H/12,

37PFL9604H/60, 42PFL7674H/12, 42PFL7674H/60, 42PFL8654H/12, 42PFL8684H/12, 42PFL8684H/60, 42PFL8694H/12, 42PFL8694H/60, 42PFL9664H/12, 42PFL9664H/60, 47PFL9664H/60, 56PFL9954H/12, 56PFL9954H/98

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com