



Philips
Telecomando per Home
Theater

Per HTS4550, HTS4750,
HTS6500, HTS6510

CRP617

Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinarne uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Parte sostituibile

- Adatta per i modelli: HTS4550/37, HTS4550/93, HTS4750/61, HTS4750/93, HTS4750/98, HTS6500/37, HTS6500/51, HTS6500/55,

HTS6500/61, HTS6500/93, HTS6500/98,
HTS6510/05, HTS6510/12

- Adatto per i modelli: PET741D/12, PET742/12
- Adatto per i modelli: MCD139B/12

In evidenza

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-02-08

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com