

Philips
Telecomando



CRP796

Per utilizzare il dispositivo a distanza

Verifica dati di compatibilità

Ideale per controllare in modo rapido e semplice il tuo dispositivo. Hai perso o rotto il tuo telecomando? Ordinarne uno nuovo qui! Viene fornito senza batterie.

Facile utilizzo con parti di ricambio Philips

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

In evidenza

Parte sostituibile

- Adatto per il modello: 40PFL5206H/12, 40PFL5206H/58
- Adatto per il modello: 19PFL3606H/60, 32PFL5306H/58, 40PFL5206H/12, 40PFL5206H/58, 40PFL5606H/12, 40PFL5606H/58,

40PFL5606H/60, 40PFL5616H/60, 42PFL4606H/12, 46PFL5606H/12, 46PFL5606H/58, 46PFL5606H/60

- Adatto per il modello: 40PFL5206H/12, 40PFL5206H/58, 40PFL5606H/12, 40PFL5606H/58, 40PFL5606H/60, 40PFL5616H/60

Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.



Data di rilascio
2013-03-08

Versione: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com