

A Product Fiche

B	Supplier	Philips
C	Model ID	65PFK6520/12
D	Energy Efficiency Class	
E	Visible screen size (diagonal)	164cm/65inch
F	On mode average power consumption (W)	56
G	Annual Energy Consumption (kWh) *1	81
H	Standby Power Consumption (W) *2	0.5
I	Off mode Power Consumption (W)	0.3
J	Screen resolution (pixels)	1920x1080
K	*1: Energy consumption kWh per year; based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.	
L	*2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.	
M	For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.	

Deutsch	A	Produktdatenblatt	C	Modellkennung	G	Jährlicher Energieverbrauch
	B	Lieferanten	D	Energieeffizienzklasse	H	Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	E	Sichtbare Bildschirmdiagonale			I	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
	F	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand			J	Bildschirmauflösung
	K	Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr; auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.				
	L	Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.				
	M	Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.				
Nederlands	A	Productkaart	C	Typeaanduiding	G	Jaarlijks energieverbruik
	B	Leverancier	D	Energie-efficiëntieklasse	H	Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	E	Zichtbare schermdiagonaal			I	Elektriciteitsverbruik in de uitstand
	F	Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand			J	Schermpresolutie
	K	Energieverbruik XYZ kWh per jaar; gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.				
	L	Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.				
	M	Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.				
Italiano	A	Scheda prodotto	C	Identificatore del modello	G	Consumo annuo di energia
	B	Fornitore	D	Classe di efficienza energetica	H	Consumo di energia in modo stand-by
	E	Diagonale dello schermo visibile			I	Consumo di energia in modo spento
	F	Consumo di energia in modo acceso			J	Risoluzione dello schermo
	K	Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.				
	L	Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.				
	M	Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.				
Français	A	Fiche produit	C	Référence du modèle	G	Consommation d'énergie annuelle
	B	Fournisseur	D	Classe d'efficacité énergétique	H	Consommation électrique en mode veille
	E	Diagonale d'écran visible			I	Consommation électrique en mode arrêt
	F	Consommation électrique en mode marche			J	Résolution de l'écran
	K	Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.				
	L	Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.				
	M	La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.				

Español	A	Ficha de producto	C	Identificador del modelo	G	Consumo de energía anual
	B	Proveedor	D	Clase de eficiencia energética	H	Consumo de electricidad en espera
	E	Diagonal visible de la pantalla			I	Consumo de electricidad en modo apagado
	F	Consumo de electricidad en modo encendido			J	Resolución de la pantalla
	K	Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.				
	L	Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.				
	M	Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.				
Svenska	A	Informationsblad	C	Modellbeteckning	G	Årlig energiförbrukning
	B	Leverantör	D	Energieffektivitetsklass	H	Effektförbrukning i standbyläge
	E	Synlig skärmdiagonal			I	Effektförbrukning i frånläge
	F	Effektförbrukning i påläge			J	Skärmmupplösning
	K	Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år; beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.				
	L	När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.				
	M	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.				
Norsk	A	Produktinfo	C	Modell-ID	G	Årlig energiforbruk
	B	Leverandør	D	Energieffektivitetsklasse	H	Strømforbruk i standby
	E	Synlig skjerm-diagonal			I	Strømforbruk i off-modus
	F	Strømforbruk i på-modus			J	Skjermoppløsning
	K	Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.				
	L	Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.				
	M	For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.				
Suomi	A	Tuoteseloste	C	Mallitunniste	G	Vuotuinen energiankulutus
	B	Tavarantoimittaja	D	Energiatehokkuusluokka	H	Valmiustilan energiankulutus
	E	Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä			I	Tehonkulutus pois päältä -tilassa
	F	Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa			J	Kuvaruudun resoluutio
	K	Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstavasta.				
	L	Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä.				
	M	Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.				

Lietuvių k.	A	Gaminio kortelė	C	Modelio identifikatorius	G	Metinis energijos sunaudojimas
	B	Tiekėjas	D	Energijos efektyvumo klasė	H	Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
	E	Matoma ekrano įstrižainė			I	Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
	F	Energijos sunaudojimas įjungus gaminį			J	Ekranu skiriamoji geba
	K	XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.				
	L	Išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija.				
	M	Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.				

Português	A	Ficha de produto	C	Identificador de modelo	G	Consumo de energia anual
	B	Fornecedor	D	Classe de eficiência energética	H	Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	E	Diagonal visível do ecrã			I	Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
	F	Consumo, em termos de potência, no estado activo			J	Resolução do ecrã
	K	Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.				
	L	Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função.				
	M	Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.				

Dansk	A	Datablad	C	Modelidentifikation	G	Årligt energiforbrug
	B	Leverandør	D	Energieffektivitetsklasse	H	Effektforbruget i standbytilstand
	E	Synlig skærmdiameter			I	Effektforbruget i slukket tilstand
	F	Effektforbruget i tændt tilstand			J	Skærmopløsning
	K	Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.				
	L	Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.				
	M	For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.				

Български	A	Продуктов фиш	C	Идентификатор на модела	G	Годишна консумация на енергия
	B	Доставчик	D	Клас на енерги йна ефективност	H	Консумация на енергия в режим "в готовност"
	E	Видим диагонал на екрана			I	Консумация на енергия в режим "изключен"
	F	Консумация на енергия в режим "включен"			J	Разделителна способноа на екрана
	K	Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.				
	L	когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция.				
	M	За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.				

Română	A	Fișa produsului	C	Referință model	G	Consumul anual de energie
	B	Furnizor	D	Clasa de eficiență energetică	H	Puterea consumată în modul standby
	E	Diagonala vizibilă a ecranului			I	Puterea consumată în modul oprit
	F	Puterea consumată in modul activ			J	Rezoluție ecran
	K	Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.				
	L	Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.				
	M	Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.				

Latviešu valoda	A	Produkta speciālā zīme	C	Modeļa identifikators	G	Ilgadējais enerģijas patēriņš
	B	Piegādātājs	D	Energoefektivitātes klase	H	Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	E	Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli			I	Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
	F	Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš			J	Ekrāna izšķirtspēja
	K	Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, nemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.				
	L	Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija.				
	M	Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.				

Polski	A	Karta produktu	C	Identyfikator modelu	G	Roczne zużycie energii
	B	Dostawca	D	Klasa efektywności energetycznej	H	Zużycie energii w trybie czuwania
	E	Przekątna widzialna ekranu			I	Zużycie energii w trybie wyłączenia
	F	Zużycie energii w trybie włączenia			J	Rozdzielczość ekranu
	K	Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.				
	L	Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.				
	M	Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.				

Magyar	A	Termékmértékető adatlap	C	Típusazonosító	G	Éves energiafogyasztás
	B	Beszállító	D	Energiahatékonysági osztály	H	Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	E	Látható képtároló nagysága			I	Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	F	Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás			J	Képernyőfelbontás
	K	A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.				
	L	Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció.				
	M	További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét.				

Česky	A	Informační list výrobku	C	Identifikační značka modelu	G	Roční spotřeba elektrické energie
	B	Dodavatel	D	Třída energetické účinnosti	H	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	E	Viditelná úhlopříčka obrazovky			I	Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
	F	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu			J	Rozlišení obrazovky
	K	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.				
	L	Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.				
	M	Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.				

Ελληνικά	A	Δελτίο προϊόντος	C	Αναγνωριστικό μοντέλου	G	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
	B	Προμηθευτής	D	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	H	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	E	Ορατή διαγώνιος οθόνης			I	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
	F	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας			J	Ανάλυση οθόνης
	K	Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.				
	L	Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες.				
	M	Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.				

Türkçe	A	Ürün fişi	C	Model No	G	Yıllık enerji tüketimi
	B	Tedarikçi	D	Enerji verimlilik sınıfı	H	Beklemede güç tüketimi
	E	Görülebilir ekran köşegeni			I	Kapalı modda güç tüketimi
	F	Açık modda güç tüketimi			J	Ekran çözünürlüğü
	K	365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.				
	L	Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.				
	M	Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.				

Hrvatski	A	Podatkovni list proizvoda	C	ID modela	G	Godišnji utrošak energije
	B	Dobavljač	D	Razred energetske učinkovitosti	H	Utrošak energije u pripravnosti
	E	Dijagonalna vidljivog zaslona			I	Utrošak energije pri isključenosti
	F	Utrošak energije pri uključenosti			J	Razlučivost zaslona
	K	Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.				
	L	Kada se televizor isključí daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.				
	M	Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.				

Slovensky	A	Opis výrobku	C	Identifikačný znak modelu	G	Ročná spotreba elektrickej energie
	B	Dodávateľ	D	Trieda energetickej efektívnosti	H	Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
	E	Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky			I	Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
	F	Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia			J	Rozlíšenie obrazovky
	K	Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.				
	L	Keďže televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia.				
	M	Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.				

Eesti	A	Tootekirjeldus	C	Mudelitähis	G	Aastane energiatarbimine
	B	Tarnija	D	Energiaühikuse klass	H	Ooteseisundi elektritarbimine
	E	Ekraani nähtava osa diagonaal			I	Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
	F	Sisselülitatud seisundi elektritarbimine			J	Ekraani resolutsioon
	K	Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist.				
	L	Kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.				
	M	Nimivõimsustarbe alase teabe leiame tagakattel olevalt sildilt.				