



EN Read Safety Precaution booklet before first use.

DE Vor der erstmaligen Verwendung Broschüre mit Sicherheitshinweisen lesen.

FR Lisez le manuel des consignes de sécurité avant la première utilisation.

ES Leer el folleto de precauciones de seguridad antes del primer uso.

PT Ler o folheto de recomendações de segurança antes da primeira utilização.

RU Перед первым использованием прочитайте руководство по технике безопасности.

IT Leggere l'opuscolo con le precauzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.

NL Lees het veiligheidsmaatregelenboekje door voor het eerste gebruik.

GB Додержте то вылітку "Прораду безпекі" до першого користування.

UA Перед першим використанням прочитайте інструкцію з техніки безпеки.

KZ Бірінші рет пайдаланудың алдында нұсқаулықты оқыңыз.

TR İlk kullanımdan önce güvenlik talimatını okuyun.

DROP
GET ME STARTED


You Tube NESCAFÉ DOLCE GUSTO WORLDWIDE CHANNEL

KRUPS






FOLLOW MY STEPS



DE Schrittweiser Zusammenbau FR Respectez l'ordre des opérations ES Siga mis indicaciones
 PT Passo a passo RU Вcѐ по порядку IT Seguimi passo passo...
 NL Volg mijn stappen GR Ακολουθήσε τα βήματά μου UA Виконайте наступні кроки
 KZ Көрсетілген қадамдарды орындаңыз TR Adımlarımı takip et




AND CLEAN ME FIRST




DE Maschine zuerst reinigen FR Nettoyez-moi d'abord ES Y límpieme primero
 PT A minha primeira limpeza RU Сначала очистка IT ...ma prima puliscimi
 NL En reinig mij eerst GR Και καθάρισέ με πρώτα UA Спочатку здійсніть промивання кавомашини
 KZ Алдымен құрылғыны тазалаңыз TR Ve beni önce temizle



LET ME SERVE YOU



DE Bediening FR Laissez-moi vous servir ES Déjeme servirle
PT Ao seu serviço RU Готов к работе IT Lascia che prepari per te



NL Ik zorg voor de dranken GR Επέτρεψέ μου να σε σερβίρω UA Прилад готовий до використання
KZ Жұмысperi TR Sana servis yapmama izin ver



LET ME SHOW YOU



ESPRESSO



50 ml



CAPPUCCINO



200 ml



CHOCOCINO



100 ml



CAPPUCCINO ICE



135 ml




DE Auf einen Blick FR Laissez-moi vous montrer ES Déjeme mostrarle
PT As minhas sugestões RU Индикация IT Bastano pochi gesti

NL Ik laat het je zien GR Αφησέ με να σου δείξω UA Індикація роботи кавоварки
KZ Көрнекті кескін TR Sana göstermeme izin ver





TAKE CARE OF ME



DE Maschine pflegen FR Prenez soin de moi ES Cuidame
PT Alguns cuidados simples RU Обслуживание IT Abbi cura di me
NL Onderhoud mij GR Φρόντισέ με UA Здійснюйте належний догляд
KZ Құрылғыны күту TR Benimle ilgilen



WWW.DOLCE-GUSTO.COM

*) DE Entkalkungsset FR Kit de détartrage ES Kit de descalcificación PT Kit de descalcificação
RU Комплект для удаления накипи IT Set di decalcificazione NL Ontkalkingskit GR Κιτ αφαίρεσης αλάτων
UA Комплект для видалення накипи KZ Қақты тазалау жинағы TR Kireç giderme seti

**) DE Benutzerhandbuch FR Mode d'emploi ES Manual de usuario PT Manual de Operação
RU Руководство пользователя IT Istruzioni per l'uso NL Gebruiksaanwijzing GR Εγχειρίδιο χρήσης
UA Посібник користувача KZ Пайдалану нұсқаулығы TR Kullanıcı Kılavuzu



WWW.DOLCE-GUSTO.COM

DISCOVER THE WHOLE FAMILY



www.dolce-gusto.com

DE Produktfamilie FR Découvrez toute la gamme ES Descubra la familia al completo
PT Descubra toda a gama RU Посмотреть все IT Scopri l'intera gamma di prodotti
NL Ontdek het hele assortiment GR Ανακάλυψε ολόκληρη την οικογένεια UA Познайомтеся з усім різноманіттям смаків
KZ Барлық өнімдермен танысыңыз TR Tüm aileyi keşfet



HOTLINES

(AE) 800 348786 8008 971 971	(FI) 0800 0 6161 (FR) 0 800 97 07 80	(LT) 8 700 55 200 (LV) 67508056	(RO) 0 800 8 637 853 (RU) 8-800-700-79-79
(AL) 0842 640 10 (AR) 0800 999 81 00	(GB) 0800 707 6066 ROI 00800 6378 5385	(MA) 212522590259 (ME) 020 269 902	(SA) 8008 971 971 (SE) 020-29 93 00
(AT) 0800 365 23 48 (AU) 1800 466 975	(GR) 800 11 68068 (GT) 2179 8888	Middle East +971 4 8100000 (MX) 5267 3304	(SG) 1 800 836 7009 (SK) 0800 135 135
(BA) 0800 202 42 (BE) 0800 93217	(HK) 1-800-299-0019 (HN) 800-2220-6666	01800 365 2348 (MK) 0800 00 200	(SL) 080 45 05 (SR) 0800 000 100
(BG) 0 800 1 6666 (BR) 0800 7762233	(HR) 0800 600 604 (HU) 06 40 214 200	(MT) 80074114 (MY) 1800 88 3633	(SV) 800-6179 (TH) 1-800-295588
(CA) 1 888 809 9267 (CH) 0800 86 00 85	(ID) 001803657121 (IE) 00800 6378 5385	(NI) 1-800-4000 (NL) 0800-3652348	(TR) 0800 211 02 18 4 44 31 60
(CL) 800 4000 22 (CO) 01800-05-15566	(IT) 800365234 (JP) (machines) 81-35651-6848 (capsules) 81-35651-6847	(NO) 800 80 730 (NZ) 0800 365 234	(TW) 0800-000-338 (UA) 0 800 50 30 10
(CN) 400 630 4868 (CR) 0800-507-4000	(KR) 080-234-0070 (KG) 0842 640 10	(PA) 800-0000 (PE) 80010210	(US) 1-800-745-3391 (UY) 0800-2122
(CZ) 800 135 135 (DE) 0800 365 23 48	(KW) +97148100081 (KZ) 8-800-080-2880	(PH) 898-0061 (PL) 0800 174 902	(ZA) (toll free) 086 009 6116 +27 11 514 6116
(DK) 35460100 (EE) 6 177 441	(LB) +961 4 548595 (LU) 8002 3183	(PT) 800 200 153 (PY) 0800-112121	
(ES) 900 10 21 21		(QA) +97148100081	



EN The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.
DE Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.
FR La garantie ne prend pas en compte les machines qui ne fonctionnent plus ou mal, à cause d'une erreur de manipulation et/ou si le détartrage n'a pas été effectué.
ES La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente porque no han sido debidamente mantenidos y/o descalcificados.
PT A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam ou não funcionam correctamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.
RU Гарантия не распространяется на кофемашины, которые не работают или работают неправильно из-за того, что они были не очищены от накипи.

IT La garanzia non copre i dispositivi non funzionanti o che non funzionano correttamente per i quali non sono state effettuate le dovute operazioni di manutenzione e/o decalcificazione.
NL De garantie is niet geldig voor toestellen die niet correct functioneren omdat ze niet zijn onderhouden en / of ontkalkt.
GR Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συσκευές που δεν λειτουργούν καθόλου ή που δεν λειτουργούν σωστά επειδή δεν έχουν διατηρηθεί σωστά ή/και δεν έχουν ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία για αφαίρεση αλάτων.
UA Гарантія не поширюється на прилади, які не використовувались належним чином або не працюють, тому що з них не було видалено накипи.
KZ Құралды дұрыс пайдаланбаудың және/немесе қақтан уақытлы тазалаудың себебінен зақымданған немесе жұмыс істемей қалған бұйымға кепілдік әрекеті жүрмейді.
TR Bakımı yapılmamış ve/veya kireci temizlenmemiş olan ve bu nedenle düzgün çalışmayan aygıtlar garanti kapsamı dışındadır.



KRUPS

www.dolce-gusto.com