

Philips
Магнитола с CD

Rip plus

AZ1852



Отличный звук, который можно взять с собой

Бесконечное удовольствие от музыки всегда будет с вами благодаря магнитоле с CD Philips AZ1852. Копируйте CD и переводите любимые записи в формат MP3 без помощи ПК. Магнитола оснащена прямым портом USB для подключения дополнительных источников музыки.

Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки

- Копирует музыку с компакт-дисков, радио и кассет на устройство USB
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD, CD-R и CD-RW
- Кассетная дека с автостопом
- Стереотюнер FM

Легко использовать

- Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Удобный пульт ДУ

Насыщенное и чистое звучание

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Возможности подключения

- USB: Порт USB
- Наушники: 3,5 мм
- Линейн. стереовход 3,5 мм: (MP3 Link)

Аудиовоспроизведение

- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- программируемые дорожки: 20
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрая перемотка вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- технология кассетной деки: Механическая
- Количество дек: 1
- Режимы USB Direct: Удалить, Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку, Стоп

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Антенна: Антенна FM

Звук

- Выходная мощность (среднек.): 2 x 1 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр динамика: 3"
- Регулятор громкости: поворотный

Громкоговорители

- Встроенные динамики: 2

- Отделка: Металл
- Типы громкоговорителей: Громкоговорители

Функции управления

- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат
- Пульт ДУ: Да

Питание

- Тип элемента питания: LR14
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Электропитание: Да
- Количество батарей: 6

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 404 x 204 x 304 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 360 x 161 x 256 мм
- Вес: 2,8 кг
- Вес, включая упаковку: 3,5 кг

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета, Устройство USB
- улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD
- Источники записи USB: CD, Аудиокассета, Тюнер

Особенности

Прямое подключение USB для MP3/WMA

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

Копирует все через USB

Эта функция позволит вам с легкостью слушать всю вашу музыку прямо на портативном MP3 плеере. Просто копируйте музыку с компакт-дисков, кассет, радиопрограмм или с линейного входа системы прямо на устройство USB. Храните ваши любимые кассеты и переведите их содержание в формат MP3 без использования компьютера. Также можно предварительно установить таймер системы на запись вашего любимого радишоу и она автоматически запишет шоу на устройство USB.



Дата выпуска 2011-07-21

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 60513
EAN: 87 12581 52802 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com