



Philips Sonicare e-Series
Standardní hlavy zubního
kartáčku Sonic

• 2 ks v balení

HX7002/05

Klasické čištění

Hlava elektrického zubního kartáčku Sonicare

Hlavy elektrického zubního kartáčku Sonicare řady e jsou viditelně zakřiveny pro lepší dosah v ústech: umožňují důkladné každodenní čištění a současně masírují a stimulují dásně.

Navrženo pro optimální výkon

- Štětinky, které upozorní jsou zárukou účinného čištění

Hlava kartáčku je vhodná do více držadel

- Šroubovací hlava kartáčku do našich originálních rukojetí Sonicare

Díky snadné manipulaci dosáhne na těžko přístupná místa

- Unikátní šikmý krk umožňuje dosáhnout na zadní zuby.

PHILIPS
sonicare

Specifikace

Hmotnost a rozměry

- Rozměry balení hlav kartáčku: v x š x h:
21,6 x 6,5 x 4,1 cm
- Hmotnost balení hlav kartáčku: 0,096 kg

Technické údaje

- Doba provozu: Pro optimální výsledky doporučujeme vyměnit hlavu kartáčku jednou za

3 měsíce.

- Výměna: Upozorňující štětinky vyblednou a tak upozorní na nutnost výměny.

Snadné použití

- Vhodné pro tyto modely: Elite, Essence, CleanCare, Xtreme, Advance

Přednosti

Šroubovací hlava kartáčku

Šroubovací hlava kartáčku, která zapadá do našich originálních rukojetí Sonicare.

Štětinky, které upozorní

Tyto štětinky vás upozorní, kdy je hlavu kartáčku třeba vyměnit. Po třech měsících normálního používání vykazují štětinky opotřebování a hlava kartáčku je méně účinná. Hlavu kartáčku měňte každé tři měsíce.

Unikátní šikmý krk



Tenký šikmý krk umožňuje snadnou manipulaci s hlavou zubního kartáčku za účelem odstranění plaku, zejména na těžko přístupných místech.



Datum vydání 2013-07-24

Verze: 2.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com