



Foto-Center für zu Hause – riesiger 17,7 cm Touch-Screen zum Auswählen, Erstellen und Drucken individueller Fotos. Zeigestift und eingblendete Tastatur für Nachrichten und Grafiken – kein PC erforderlich. Interne 100-Blatt-Papierzuführung zur ordentlichen Papieraufbewahrung.

Das HP Photosmart A826 Home Foto-Center wurde für Privatanwender konzipiert, die eine Kombination aus kioskähnlicher Benutzerfreundlichkeit mit dem Komfort eines riesigen Touch-Screens und einer integrierten Papierzuführung sowie Fotos in Laborqualität wünschen.

Home Foto-Center mit 17,7 cm Touch-Screen zum Drucken/Weitergeben und für viel Spaß mit den Fotos.

Elegantes Home Foto-Center, das ungeahnten Spaß beim Fotodruck bringt. Einfach Speicherkarte einsetzen und Fotos mit dem großen 17,7 cm Farb-Touch-Screen betrachten und drucken. Jederzeit unterhaltsame Diashows, wobei der Drucker als digitaler Bilderrahmen dient. Fotos direkt während der Diashows durch Tippen mit einem Finger zum Drucken auswählen oder mehrere Miniaturansichten anzeigen. Über den optionalen HP Bluetooth®-Adapter¹ kann auch direkt von Fotohandys aus gedruckt werden.

Touch-Screen-Tastatur und integrierte Grafiken u. a. zum Hinzufügen von Nachrichten zu Fotos.

Fotos in wenigen Minuten in individuell gestaltete Erinnerungen verwandeln. Mit den Fingern oder dem Zeigestift Nachrichten hinzufügen, Kunsteffekte erzielen oder mit den gewünschten Farben zeichnen. Eingblendete Tastatur zum Hinzufügen von Beschriftungen, Daten und Beschreibungen – selbst die Auswahl der favorisierten Schriftart ist möglich. Auswahl aus mehr als 200 verschiedenen Rändern und Grafiken für den letzten Schliff. Praktische Direktaufruftaste zum automatischen Entfernen roter Augen.

Interne Papierzuführung für 100 Blatt, um Papier ordentlich und druckbereit aufzubewahren.

Jederzeit drucken – interne Papierzuführung für 100 Blatt, um das Papier stets druckbereit zu halten. Papier sauber und gut verstaut aufbewahren – Kapazität für ein ganzes Paket Fotopapier innerhalb des Druckers. Einfach nur den Deckel anheben und ein weiteres Paket nachfüllen. Fotos in allen Standardformaten (u. a. 10 x 15 cm und 13 x 18 cm) mit und ohne Rand. HP Advanced Fotopapier für sofort trocknende, wasserabweisende Fotos, die sofort nach dem Drucken genutzt werden können.

¹ HP bt500 Bluetooth® USB 2.0 Wireless Printer Adapter nicht mitgeliefert (Wird separat angeboten.)

Technische Daten

Druckgeschwindigkeit	Dokumententyp	Entwurf	Schnell, normal	Normal	Präsentation
	10 x 15 cm Farbfoto (Fotopapier)	Nur 39 Sek. (mit Rand, Direktanschluss)	Nur 39 Sek. (mit Rand, Direktanschluss)	Nur 52 Sek. (mit Rand, Direktanschluss)	Nur 79 Sek. (mit Rand, Direktanschluss)
Annäherungswerte. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Dokumenttyp, Druckmodus, Systemkonfiguration, Software und Dichte des Fotos.					
Druckqualität	Farbe: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi (optimiert) in Farbe beim Drucken über den Computer und 1.200 Input-dpi				
Betriebssysteme – Kompatibilität	Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows Vista™ Ready, Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4, Intel® Mac				
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows®: 900 MB Festplattenplatz (Windows Vista™), bei allen anderen Systemen: 350 MB freier Festplattenspeicher für die Installation der Software, CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk, Internetzugang empfohlen, SVGA-Monitor (800 x 600, 16 Bit Farbtiefe – 32 Bit Farbtiefe empfohlen), USB-Schnittstelle und USB-Kabel, Adobe® Acrobat® Reader 5 oder höher, Internet Explorer 6.0 oder höher; Windows Vista™: 800 MHz 32 Bit (x86) oder 64 Bit Prozessor (x64) (1 GHz Prozessor und mindestens 1 GB freier Festplattenspeicher empfohlen); Windows® XP (Home, Professional): Intel® Pentium® II, Celeron® bzw. gleichwertiger Prozessor, 233 MHz (Pentium® III 300 MHz oder höher empfohlen); Windows® XP Professional x64: AMD® Athlon 64, AMD® Opteron, Intel® Xeon mit Unterstützung für Intel EM64T oder Intel® Pentium® 4 mit Unterstützung für Intel® EM64T, 256 MB RAM (512 MB oder höher empfohlen), Internet Explorer Macintosh: G3 Prozessor (G4 oder höher empfohlen), Mac OS X 10.3.9, 10.4, 128 MB RAM (256 MB oder mehr empfohlen), 300 MB freier Festplattenspeicher für die Software-Installation, QuickTime 5.0 oder höher, beliebiger Web-Browser				
Speicher	64 MB				
Druckersprachen	HP PCL 3 GUI				
Empfohlenes Mediengewicht	HP Fotopapiere bis 280 g/m ²				
Empfohlene Medien	HP Advanced Fotopapier: 10 x 15 cm				
Druckmedienformate	Standard: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm, Angepaßt: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm				
Medienhandhabung/Zuführung	Blatt: Bis zu 100, Karten: Bis zu 100				
Papierzuführung	Standard: 1				
Medienhandhabung/Ausgabe	Bis zu 100				
Duplex-Druck	Keine (nicht unterstützt)				
Energiebedarf	Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Externes Netzteilmodul				
Energieverbrauch	4,3 Watt maximal (ausgeschaltet), 6,7 Watt maximal (in Bereitschaft), 16 Watt maximal (aktiv, beim Drucken), 24 Watt maximal				
Schnittstellen und Konnektivität	USB (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), PictBridge, Speicherkarten-Steckplätze, optional: HP bt450 Bluetooth Wireless Printer Adapter (Q6398A), HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Adapter (Q6273A), HP Upgrade-Kit für den Wireless-Druck (Q6259A)				
Bedienfeld	14,2 cm Display mit Touch-Screen				
Mitgelieferte Software	HP Photosmart Software				
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: 263 x 244 x 275 mm, Maximum: 263 x 384 x 324 mm, gepackt: 294 x 244 x 327 mm				
Gewicht	Ohne Verpackung: 2,63 kg, gepackt: 3,84 kg				
Betriebsumgebung	Umgebungsbedingungen: betriebstemperatur: 5 bis 40 °C; Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 35 °C; Luftfeuchtigkeit bei betrieb: 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit; Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit; Lagertemperatur: 30 bis 65 °C; Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit; geräuschentwicklung gemäß iso 9296: schallleistung: lwad 5,5 B(A)				
ENERGY STAR	Nein				
Lebensdauer des Zubehörs	Nähere Informationen über die Ergiebigkeit der Druckpatronen (Anzahl der Seiten bzw. Fotos) finden Sie unter http://www.hp.com/go/pageyield				
Garantie	Standard: 1 Jahr begrenzte Herstellergarantie auf die Hardware. Die genauen Garantie- und Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.				

Bestellinformationen

Q8550A	HP Photosmart A826 Home Foto-Center, HP 110 Druckpatrone dreifarbig (Druckpatrone für Inbetriebnahme), Fotopapier-Muster im Format 13 x 18 cm, HP Photosmart Essential Software, Setup-Handbuch, Benutzerhandbuch, Netzteil
---------------	---

Zubehör	
Q6273A	HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Funkadapter
C6518A	HP USB-Kabel, 2 m
C6520A	HP USB-Kabel, 3 m

Zubehör	
CB304AE	HP 110 Druckpatrone dreifarbig mit Viverra Tinten
Q8700AE	HP 110 Serie Value Fotoset mit Viverra Tinten - 120 Blatt / 10 x 15 cm

Medien	
Q8008A	HP Advanced Fotopapier hochglänzend - 250 g/m ² / 60 Blatt / 10 x 15 cm randlos
Q8691A	HP Advanced Fotopapier hochglänzend - 250 g/m ² / 25 Blatt / 10 x 15 cm randlos
Q8696A	HP Advanced Fotopapier hochglänzend - 250 g/m ² / 25 Blatt / 13 x 18 cm randlos

Service und Support	
UG060E	HP Care Pack, Austauschservice am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
UG185E	HP Care Pack, Austauschservice (Standardbearbeitungszeit), 3 Jahre
UG233E	HP Care Pack, Rücksendung an HP, 3 Jahre. (UG233E: nur die baltischen Staaten, Griechenland, Polen, Türkei, EEM, Slowenien, Tschechien, Slowakei, Ungarn. UG060E/UG185E: alle anderen europäischen Staaten).

Eine vollständige Liste der Verbrauchsmaterialien, der Medien und des Zubehörs finden Sie auf der HP Website unter <http://www.hp.com>

www.hp.com/go/photosmart www.hp.com



Brillante, dauerhafte Farben

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. Veröffentlicht in EMEA 08/07 4AA0-9522DEE

