

HP Photosmart A826 Home Photo Centre



Nu kan du få dit eget fotocenter derhjemme – vælg, fremstil og print dine helt personlige fotos via den store 17,7 cm berøringsfølsomme skærm. Brug pennen og tastaturet på skærmen til at tilføje meddelelser og grafik – du behøver ikke en pc. Med intern papirbakke til 100 ark.

HP Photosmart A826 Home Photo Centre er fremstillet til brugere, der ønsker brugervenlighed og stor berøringsfølsom skærm, indbygget papirbakke og fotos i professionel kvalitet.

Print, del og se dine fotos med et flot Home Photo Centre med 17,7 cm berøringsfølsom skærm.

Brug dette flotte fotocenter derhjemme, og få endnu mere ud af dine fotos. Bare sæt dit hukommelseskort i, se og print via den store 17,7 cm berøringsfølsomme farveskærm. Vis dine fotos som et diasshow på printeren. Under diasshowet kan du vælge de fotos, der skal printes, ved et tryk med fingeren, eller du kan vælge at se flere miniaturer. Du kan endog printe fra kameratelefoner med en HP Bluetooth®-adapter ¹ (tilbehør).

Tilføj meddelelser og meget mere, f.eks. de indbyggede grafiske elementer, til dine fotos via tastaturet på den berøringsfølsomme skærm.

Gør dine fotos til helt personlige minder på et par minutter. Brug fingeren eller pennen til at tilføje meddelelser, skabe kunstneriske effekter eller tegne på fotoet i flere farver. Tilføj billedtekster, datoer og beskrivelser via tastaturet på skærmen – du kan endog vælge din foretrukne skrifttype - og vælg mellem mere end 200 forskellige rammer og grafiskelementer for at sætte prikken over i'et. Fjern automatisk røde øjne med den praktiske funktionsknop.

Opbevar fotopapiret korrekt og altid klar til brug i en intern bakke, der kan rumme 100 ark.

Print, når du har lyst – med den interne papirbakke med plads til 100 ark er printeren altid klar. Opbevar papiret korrekt og uden det fylder – der kan være en hel pakke fotopapir i printeren. Når den er tom, løfter du bare låget og lægger en ny pakke i. Print med eller uden kant i alle standardstørrelser, herunder 10 x 15 cm og 13 x 18 cm. Print vandfaste fotos på HP Advanced Photo Paper, der tørrer med det samme, så de kan håndteres, straks de kommer ud af printeren.

¹ HP bt500 trådløs Bluetooth® USB 2.0 printeradapter medfølger ikke
Købes separat.

Tekniske specifikationer

Printhastighed	Dokumenttype 10 x 15 cm farvefoto (photo-papir)	Kladde Kun 39 sek. (med kant, direkte tilslutning)	Hurtig normal Kun 39 sek. (med kant, direkte tilslutning)	Normal Kun 52 sek. (med kant, direkte tilslutning)	Bedst Kun 79 sek. (med kant, direkte tilslutning)
	Afhænger af type og printstatus, samt cirkaværdier. Den faktiske hastighed varierer afhængig af systemkonfiguration, software og fototæthed.				
Printkvalitet	Farve: Op til 4800 x 1200 optimeret dpi ved print fra en pc og 1200 dpi input.				
Kompatible operativsystemer	Windows® XP Home, Windows® XP Professional, forberedt til Windows Vista™, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4, Intel® Mac				
Minde systemkrav	Windows®: 900 MB plads på harddisken (Windows Vista™). Alle andre systemer: 350 MB ledig plads på harddisken til installation af software, cd-rom eller dvd-rom drev, internetadgang anbefales, SVGA 800 x 600 skærm med 16-bit farve (32-bit farve anbefales), USB-port og USB-kabel, Adobe® Acrobat® Reader 5 eller senere, Internet Explorer 6.0 eller senere. Windows Vista™: 800 MHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor (1 GHz processor, 1 GB hukommelse eller mere anbefales). Windows® XP (Home, Professional): En Intel® Pentium® II, Celeron® eller kompatibel processor, 233 MHz (Pentium® III 300 MHz eller større anbefales). Windows® XP Professional x64: En AMD® Athlon 64, AMD® Opteron, Intel® Xeon med understøttelse af Intel EM64T, Intel® Pentium® 4 med understøttelse af Intel® EM64T, 256 MB RAM (512 MB eller mere anbefales), Internet Explorer Macintosh: G3 processor (G4 eller større anbefales), Mac OS X v10.3.9, v10.4, 128 MB RAM (256 MB eller mere anbefales), 300 MB ledig plads på harddisk til softwareinstallation, QuickTime 5.0 eller senere, alle webbrowsere.				
RAM	64 MB				
Printersprog	HP PCL 3 GUI				
Anbefalet medievægt	HP fotopapir op til 280 g/m²				
Anbefalet medie	HP Advanced Photo Paper: 10 x 15 cm				
Mediестørrelser	Standard: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm, Special: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm				
Mediehåndtering	Ark: Op til 100, Kort: Op til 100				
Papirbakke	Standard: 1				
Mediehåndtering/output	Op til 100				
Duplexudskrift	Ingen (understøttes ikke).				
Strømforsyningskrav	Indgangsspænding 100-240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), Eksternt strømforsyningsmodul.				
Strømforbrug	Maks. 4,3 watt (slukket), maks. 6,7 watt (klar), maks. 16 watt (aktiv, print), maks. 24 watt				
Interface og tilslutning	USB (kompatibel med USB 2.0), PictBridge, porte til hukommelseskort., ekstraudstyr: HP bt450 trådløs Bluetooth-printeradapter (Q6398A), HP bt500 Bluetooth USB 2.0 adapter (Q6273A), HP opgraderingskit til trådløs print (Q6259A)				
Kontrolpanel	14,2 cm berøringsfølsom skærm				
Medfølgende software	HP Photosmart software.				
Mål (b x d x h)	Udpakket: 263 x 244 x 275 mm, Maksimum: 263 x 384 x 324 mm, emballeret: 294 x 244 x 327 mm				
Vægt	Udpakket: 2,63 kg, emballeret: 3,84 kg				
Driftsmiljø	Miljøkrav: driftstemperatur: 5 til 40 ° C; Anbefalet driftstemperatur: 15 til 35 ° C; Luftfugtighed ved drift: 5 til 95% relativ fugtighed; Anbefalet luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed; Opbevaringstemperatur:-30 til 65 ° C; Luftfugtighed ved opbevaring: 5 til 95% relativ fugtighed; lydniveau ifølge iso 9296: lydeffekt: lwad 5,5 B(A)				
ENERGY STAR	Nej				
Forbrugsvarers kapacitet	Se http://www.hp.com/go/pageyield for oplysninger om blækpatronernes side- og fotokapacitet mv.				
Garanti	1 års begrænset hardwaregaranti som standard. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkraft.				

Bestillingsoplysninger

Q8550A	HP Photosmart A826 Home Photo Centre, HP 110 Tri-colour Inkjet Print Cartridge (prøvepatron), 13 x 18 cm fotopapirprøve, HP Photosmart Essential Software, opsætningsvejledning, brugervejledning, strømforsyning.
--------	--

Tilbehør	
Q6273A	HP bt500 trådløs Bluetooth USB 2.0 adapter
C6518A	HP USB-kabel, 2 m
C6520A	HP USB-kabel, 3 m

Forbrugsvarer	
CB304AE	HP 110 Tri-colour Inkjet Print Cartridge med Vivera blæk
Q8700AE	HP 110 Series Photo Value Pack med Vivera blæk 10 x 15 cm/120 ark

Medier	
Q8008A	HP Advanced Glossy Photo Paper 250 g/m² 10 x 15 cm/60 ark
Q8691A	HP Advanced Glossy Photo Paper 250 g/m² 10 x 15 cm/25 ark
Q8696A	HP Advanced Glossy Photo Paper 250 g/m² 13 x 18 cm/25 ark

Service og support

UG060E	HP Care Pack, 3 års ombytning næste hverdag
UG185E	HP Care Pack, 3 års ombytning (standardekspeditionstid)
UG233E	HP Care Pack, 3 års service med returnering til lager. (UG233E: Kun de Baltiske lande, Grækenland, Polen, Tyrkiet, EEM, Slovenien, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn. UG060E/UG185E: Resten af Europa).
Der findes en komplet liste over forbrugsvarer, medier og tilbehør på HP's websted http://www.hp.com	

www.hp.dk/digital www.hp.dk



Strålende, holdbare farver

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri. Udgivet i EMEA 08/07 4AA0-9522DAE

