

HP Photosmart A636 kompakt fotoskriver



Skriv ut, personaliser og del fotografiene med denne ultimate, portable skriveren. Skriv ut 13 x 18 cm fotografier uansett hvor du er, med eller uten PC, og legg til bildetekster, rammer og andre kreative effekter via den 12 cm store berøringsskjermen.

HP Photosmart A636 kompakt fotoskriver er laget for alle som ønsker å kunne skrive ut fotografier i laboratorie kvalitet uansett hvor de er, og med mulighet til å gjøre bildene personlige med rammer, bildetekster og mer via en stor og brukervennlig berøringsskjerm.

Vis, velg, rediger og skriv ut via den intuitive 12 cm store berøringsskjermen som kan vippes.

Gled deg over fingertuppkontroll over en hel rekke verktøy for fotoutskrift via denne 12 cm store og klare berøringsskjermen som kan vippes. Bruk fingeren eller den medfølgende pekepennen til å åpne menyene på kanten av skjermbildet, og vis, velg og rediger fotografiene. Du kan tegne direkte på fotografiene - prøv å legge til tegneserieeffekter - eller lage bildetekster ved å skrive på frihånd eller bruke tastaturet på skjermen. Velg mellom 20 forskjellige fargealternativer for tegning og merking, og fem skriftstiler.

Få mer ut av fotografiene med kreative effekter og utskrift i full 13 x 18 cm størrelse.

Få mer ut av fotografiene med et helt bibliotek med kreative effekter og verktøy. Velg fra mer enn 300 kreative elementer, inkludert rammer og clipart, og skriv deretter ut i hvilken som helst størrelse – helt opp til 13 x 18 cm – med eller uten kantlinjer. Prøv de mer enn 30 forskjellige verktøyene og effektene som er tilgjengelig fra HP Designgalleri, inkludert fjerning av kjæledyrøyne, utskrift i bruntoner og retusjering, og lag hilsningskort og invitasjoner med detaljert hjelp på skjermen.

Oppdag hvor enkelt det er å skrive ut personlige fotografier i laboratorie kvalitet - uansett hvor du er.

Rask og enkel utskrift uansett hvor du er, og fotografier i laboratorie kvalitet med eller uten PC. Fra den selvinstallerende HP Quick Connect-programvaren til praktiske minnekortspor og automatisk fjerning av røde øyne - denne kompakte, portable skriveren gjør fotoutskrift enkelt. Du kan gjøre den enda mer allsidig ved å legge til en HP Bluetooth®-adapter¹ (tillegg) og skrive ut direkte fra kameratelefoner, eller et oppladbart batteri¹ (tillegg) som lar deg skrive ut overalt.

¹ Følger ikke med
Kjøpes separat.

Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	HP termisk blekkskriver		
Skrivehodedyser	600 fargeblekkdyser		
Utskriftshastighet	Dokumenttype 10 x 15 cm fargefoto (fotopapir)	Utkast Så raskt som 27 sek. (med kanter, direkteilkoblet)	Normal Så raskt som 40 sek. (med kanter, direkteilkoblet)
			Beste Så raskt som 71 sek. (med kanter, direkteilkoblet)
	Avhengig av type, utskriftsmodus og omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og fotetetthet.		
Utskriftskvalitet	Farge: Opptil 4800 x 1200 optimerte dpi (på HP Advanced-fotopapir)		
Operativsystemkompatibilitet	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Sertifisert for Windows Vista®, Mac OS X v10.4, v10.5		
Minstekrav til systemet	Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64-versjoner: En Intel® Pentium® II-, Intel® Celeron®- eller 233 MHz-kompatibel prosessor, 128 MB minne; 10 MB ledig harddiskplass, Internet Explorer 6, USB-port. Windows Vista®: 800 MHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor; 512 MB minne, 10 MB ledig plass på harddisken, Internet Explorer, USB-port. (Programvare er innebygd i skriveren for XP (32-bits og Vista (32-bits)). Ingen CD nødvendig. Windows Vista® 64-bits og XP 64-bits tilgjengelig via nedlasting fra Internett; 64-bits versjoner av XP og Vista krever Internett-tilgang.) Macintosh: PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core®-prosessor; 256 MB minne (512 MB eller mer anbefales for Mac OS X v10.5); Mac OS X v10.4, v10.5; 10 MB ledig harddiskplass for programvareinstallering; Nettleser; USB-port; (Programvare er innebygd i skriveren for Mac OS X v10.4 og v10.5)		
Minne	64 MB		
Skriverspråk	HP PCL 3 GUI		
Innretning av blekkpatron	+/- 0,006 tommer		
Anbefalt medievekt	HP-fotopapir opp til 280 g/m ²		
Anbefalte medier	HP Advanced fotopapir: 10 x 15 cm og 13 x 18 cm		
Mediestørrelser	Standard: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Egendefinert: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm		
Papirhåndtering	20 arks 10 x 15 / 13 x 18 cm fotopapirskuff, 20 arks utmatingsbrett		
Papirhåndtering/innmating	Ark: Opptil 20		
Papirinnskuff	Standard: 1, tilleggsutstyr: 1		
Papirhåndtering/utskrift	Opptil 20		
Dobbelsidig utskrift	Ingen (ikke støttet)		
Krav til strømforsyning	Inngangsspenning 100 til 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Ekstern strømforsyning, ekstra internt litiumionbatteri (ikke inkludert, selges separat)		
Strømforbruk	25 watt maksimum, 14 watt maksimum (aktiv/utskrift)		
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0, PictBridge, minnekortspor, tilleggsutstyr: HP bt500 Bluetooth USB 2.0-adapter (Q6273A), HP oppgraderingssett for trådløs utskrift (Q6259A)		
Kontrollpanel	12 cm fargeberørings skjerm (8,9 cm visningsområde) og pekepenn, én knapp (på/av)		
Medfølgende programvare	Programvare tilgjengelig for gratis nedlasting (ikke inkludert)		
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 252 x 117 x 134 mm, Maksimum: 251 x 221 x 175 mm, med emballasje: 300 x 165 x 203 mm		
Vekt	Uten emballasje: 1,52 kg, med emballasje: 2,37 kg		
Driftsmiljø	Miljøkrav: temperatur ved drift: 5 til 40° C; Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 35° C; fuktighet ved drift: 5 til 95 % RF; Anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF; Lagringstemperatur: -30 til 65 °C; Fuktighet ved lagring: 5 til 95 % RF; støynivå iht. iso 9296: lydstryke: 5,5 B(A) (aktiv/utskrift)		
ENERGY STAR	Nei		
Levetid for rekvisita	Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies angående side- og fotokapasitet og andre kassetalternativer		
Garanti	Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.		

Bestillingsinformasjon

Q8637A	HP Photosmart A636 kompakt fotoskriver, HP 110 trefargers blekkpatron (introduksjonspatron), prøver på 13 x 18 cm fotopapir, grunnleggende veiledning, strømforsyning og strømledning
---------------	---

Tilbehør	
Q6273A	HP bt500 Bluetooth USB 2.0 trådløs adapter
Q5599B	HP internt batteri for HP kompakte fotoskrivere
CC698A	HP Photosmart Metro Style bæreveske for kompakte fotoskrivere
Q8504B	HP Photosmart Metro Style bæreveske for kompakte fotoskrivere
Q8794A	HP fotobok 13 x 18 cm/blå
Q8795A	HP fotobok 13 x 18 cm/grå
Q8796A	HP fotobok 13 x 18 cm/grønn
Q8797A	HP fotobok 13 x 18 cm/lilla

Rekvisita	
CB304AE	HP 110 trefargers blekkpatron
Q8898AE	HP 110-serien, fotopakke, 140 ark / 10 x 15 cm

Papirtyper	
Q8696A	HP Advanced glanset fotopapir, 25 ark / 13 x 18 cm kantles
Q8691A	HP Advanced glanset fotopapir, 25 ark / 10 x 15 cm kantles
Q8692A	HP Advanced glanset fotopapir, 100 ark / 10 x 15 cm uten kantlinjer

Service og support

UG060E	HP Care Pack, Utskifting neste arbeidsdag, 3 år
UG185E	HP Care Pack, Utskiftingservice (vanlig behandlingstid), 3 år
UG233E	HP Care Pack, Retur til depot-service, 3 år. (UG233E: bare Baltikum, Hellas, Polen, Tyrkia, EEM, Slovenia, Tsjekia, Slovakia, Ungarn. UG060E/UG185E: resten av Europa).

Du finner en komplett liste over rekvisita, medier og tilbehør på HPs nettsted <http://www.hp.com>

<http://www.hp.no>



Strålende, holdbare farger

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garanti erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Publisert i EMEA 06/08 4AA2-0213NOE

