

HP Photosmart A636 kompakt fotoskrivare



Skriv ut, anpassa och dela dina foton med den här perfekta bärbara skrivaren. Skriv ut foton i fullt 13 x 18 cm-format var du än befinner dig – med eller utan dator – och lägg till bildtexter, ramar och andra kreativa effekter på 12 cm-pekskärmen.

HP Photosmart A636 kompakt fotoskrivare är framtagen för dem som vill ha frihet att skriva ut foton av laboratoriekvalitet oavsett var de befinner sig, med roliga funktioner som ramar, bildtexter och annat på en stor och lättanvänd pekskärm.

Visa, välj, redigera och skriv ut med hjälp av den intuitiva lutningsbara pekskärmen på 12 cm.

Via den stora, tydliga lutningsbara pekskärmen på 12 cm kan du styra en hel rad fotoutskriftsverktyg med fingrarna. Använd fingret eller den medföljande pennan för att komma åt menyerna i kanten av skärmen och visa, välj och redigera dina foton. Du kan rita direkt på foton – prova t.ex. med att lägga in serieliknande effekter – eller skriva bildtexter på fri hand eller med hjälp av skärmtangentbordet. Välj bland 20 olika färgalternativ och fem olika teckensnitt när du ritar eller skapar etiketter.

Gör mer av dina foton med kreativa effekter och utskrifter i fullstorlek (13 x 18 cm).

Få ut mer av dina foton med direkt tillgång till ett helt bibliotek av kreativa effekter och verktyg. Välj bland över 300 kreativa alternativ inklusive ramar och clip art och skriv ut i vilken storlek du vill – ända upp till 13 x 18 cm – utfallande eller med vit kant. Prova dina färdigheter med de 30 olika verktygen och effekterna i HP Design Gallery, inklusive korrigerande av reflexer i djurögon, utskrifter i sepia och retuscher och möjligheten att skapa gratulationskort och inbjudningar med hjälp av steg-för-steg-anvisningar på skärmen.

Upptäck hur enkelt det är att skriva ut personligt anpassade foton av laboratoriekvalitet – oavsett var du befinner dig.

Gläd dig åt snabba, enkla utskrifter var du än befinner dig och skriv ut foton av laboratoriekvalitet med eller utan dator. Med funktioner som det självinstallerade HP Quick Connect-programmet, de bekväma minneskortplasterna och automatisk korrigerande av röda ögon går det som en dans att skriva ut foton på den här bärbara skrivaren. Den kan t.o.m. bli ännu flexiblare om du köper till en HP Bluetooth®-adapter¹ och skriver ut direkt från din kameratelefon eller skaffar ett laddningsbart batteri¹ som gör att du kan skriva ut var du vill.

¹ Ingår ej.
Köps separat.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	HP bläckstråleskrivare		
Skrivhuvudmunstycken	600 färgbläckmunstycken		
Utskriftshastighet	Dokumenttyp 10 x 15 cm färgfoto (fotopapper)	Utkast På bara 27 sek (med vit kant, direktanslutning)	Normal På bara 40 sek (med vit kant, direktanslutning)
			Hög kvalitet På bara 71 sek (med vit kant, direktanslutning)
	Beroende på typ, utskriftsläge och ungefärliga värden. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och fotodensitet.		
Utskriftskvalitet	Färg: Upp till 4 800 x 1 200 optimerade dpi (på HP Advanced fotopapper)		
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Certifierad för Windows Vista®, Mac OS X v10.4, v10.5		
Lägsta systemkrav	Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64-versionerna: Valfri Intel® Pentium® II, Intel® Celeron® eller 233 MHz-kompatibel processor, 128 MB RAM; 10 MB tillgängligt hårddiskutrymme, Internet Explorer 6, USB-port. Windows Vista®: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor; 512 MB RAM, 10 MB ledigt hårddiskutrymme, Internet Explorer, USB-port (Programvaran är inbyggd i skrivaren för XP (32-bitars och Vista (32-bitars). Ingen CD behövs. Windows Vista® 64-bitars och XP 64-bitars tillgängliga via nedladdning från webben; för XP och Vista 64-bitarsversioner krävs Internet-åtkomst.) Macintosh: PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core®-processor; 256 MB RAM (512 MB eller mer rekommenderas för Mac OS X v10.5); Mac OS X v10.4, v10.5; 10 MB tillgängligt diskutrymme för installation av programvara; Webbbläsare; USB-port; (Programvaran är inbyggd i skrivaren för Mac OS X v10.4 och v10.5)		
Minne	64 MB		
Skrivarspråk	HP PCL 3 GUI		
Inriktning av kassett	+/- 0,006 tum		
Rekommenderad materialvikt	HP fotopapper upp till 280 g/m ²		
Rekommenderade medier	HP Advanced fotopapper: 10 x 15 cm och 13 x 18 cm		
Mediestorlekar	Standard: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Anpassade: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm		
Pappershantering	20-arks 10 x 15/13 x 18 cm fotopappersmagasin, 20-arks utmatningsfack		
Mediehantering/inmatning	Ark: Upp till 20		
Pappersmagasin	Standard: 1, tillval: 1		
Mediehantering/utmatning	Upp till 20		
Duplexutskrift	Ingen (stöds ej)		
Strömförsörjningskrav	Inspänning 100-240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Extern strömförsörjningsmodul, internt litiumjonbatteri som tillval (ingår ej, såljs separat)		
Strömförbrukning	25 W max, 14 W max (aktiv, utskrift)		
Gränssnitt och anslutningar	USB 2.0, PictBridge, minneskortplatser, tillval: HP bt500 Bluetooth USB 2.0-adaptör (Q6273A), HP uppgraderingspaket för trådlös utskrift (Q6259A)		
Kontrollpanel	12 cm färgpekskärm (8,9 cm visningsyta) och penna, en knapp (strömbrytare)		
Medföljande program	Programvara kan laddas ned kostnadsfritt (medföljer inte)		
Yttermått (b x d x h)	Utan emballage: 252 x 117 x 134 mm, Maximal: 251 x 221 x 175 mm, med emballage: 300 x 165 x 203 mm		
Vikt	Utan emballage: 1,52 kg, med emballage: 2,37 kg		
Driftsmiljö	Miljökrav: drifttemperatur: 5 till 40 °C; Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 5 till 95 % relativ luftfuktighet; Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet; Förvaringstemperatur: -30 till 65 °C; Luftfuktighet vid förvaring: 5 till 95 % relativ luftfuktighet; ljudnivåer enligt iso 9296: ljudstyrka: 5,5 B(A) (aktiv/utskrift)		
ENERGY STAR	Nej		
Förbrukningsartiklarnas livslängd	För information om antal sidor/foton per patron samt information om alternativa patroner, se www.hp.com/go/learnaboutsupplies		
Garanti	Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.		

Beställningsinformation

Q8637A	HP Photosmart A636 kompakt fotoskrivare, HP 110 trefärgs bläckpatron (introduktionspatron), prov på 13 x 18 cm fotopapper, grundläggande handbok, nätaggregat och sladd
---------------	---

Tillbehör	
Q6273A	HP bt500 Bluetooth USB 2.0 trådlös adapter
Q5599B	HP internt batteri för HP:s kompakta fotoskrivare
CC698A	HP Photosmart Metro Style väska för kompakta fotoskrivare
Q8504B	HP Photosmart Metro Style väska för kompakta fotoskrivare
Q8794A	HP Photo Book 13 x 18 cm/blå
Q8795A	HP fotobok, 13 x 18 cm/grå
Q8796A	HP Photo Book 13 x 18 cm/grön
Q8797A	HP Photo Book 13 x 18 cm/lila

Förbrukningsartiklar	
CB304AE	HP 110 trefärgs bläckpatron
Q8898AE	HP 110-serien fotopaket - 140 ark/10 x 15 cm

Media	
Q8696A	HP Advanced glättat fotopapper - 25 ark/13 x 18 cm utfallande
Q8691A	HP Advanced glättat fotopapper - 25 ark/10 x 15 cm utfallande
Q8692A	HP Advanced glättat fotopapper - 100 ark/10 x 15 cm utfallande

Service och Support

UG060E HP Care Pack, service med utbyte nästa arbetsdag, 3 år
UG185E HP Care Pack, utbyteservice (standardutbytestid), 3 år
UG233E HP Care Pack, retur till servicedepå, 3 år. (UG233E: Endast Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern. UG060E/UG185E: Övriga Europa).

För en fullständig lista över förbrukningsartiklar, medier och tillbehör, se HP:s webbplats vid <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>



Strålände, varaktiga färger

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garanti villkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 06/08 4AA2-0213SVE

