

## CHERRY KC 4500 ERGO



JK-4500DE-2

Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

### Relajado y cómodo en el trabajo diario.

¿Sufre de hombros tensos, calambres u otros síntomas desagradables cuando trabaja en su ordenador? En muchos casos, esto se debe a una postura incorrecta.

Un teclado ergonómico como el CHERRY KC 4500 ERGO puede proporcionar un alivio simple. Debido al diseño especial, sus manos y brazos adoptan una posición más natural por sí mismos. Sus hombros y espalda se alivian con la postura relajada y se reduce el estrés. El reposamanos extra suave con espuma viscoelástica evita los puntos de presión y le permite descansar las manos cómodamente.

Los tres pies le permiten levantar el teclado en la parte delantera. Esta posición es especialmente cómoda cuando trabajas de pie. Los pies de goma también evitan de manera segura que el teclado se deslice, tanto trabajo de pie o no.

Un cable extra largo con un conector USB le permite conectar fácilmente el teclado al ordenador, por ejemplo, cuando el ordenador está debajo del escritorio. El CHERRY KC 4500 ERGO está listo para usarse con plug & play sin ningún software adicional. Con sus colores elegantes y el diseño moderno, es una apariencia agradable en cada escritorio.

Después de un poco de tiempo para acostumbrarse al diseño especial, la escritura funciona como está acostumbrado desde un teclado CHERRY: simple y directo.

Las funciones multimedia (subir / bajar / apagar el volumen, pista siguiente / anterior, inicio / pausa) están integradas en las teclas F. Puede utilizarlas fácilmente presionando la tecla FN al mismo tiempo.

Como ayuda adicional en el trabajo diario, el software gratuito CHERRY KEYS ofrece muchas opciones de personalización. CHERRY KEYS permite un acceso rápido a aplicaciones, archivos, módulos de texto individuales o macros con solo tocar un botón.

### Ventajas decisivas

- El diseño del teclado USB facilita la postura ergonómica cuando usa el ordenador
- Teclado curvo adaptado al movimiento de manos y dedos para escribir sin fatiga
- Reposamanos suavemente acolchado con espuma viscoelástica y cuero PU de alta calidad
- Ángulo del teclado ajustable gracias a los pies estables y plegables en la parte inferior
- Cable flexible de 1,8 m de longitud para una instalación sencilla
- Comandos adicionales como subir / bajar volumen, etc. en las teclas F
- Teclas configurables con software CHERRY KEYS opcional y gratuito

## CHERRY KC 4500 ERGO

### Datos técnicos:

**Configuración (país o idioma):**

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

**Color de carcasa:**

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

**Color de tecla:**

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

**Peso (producto):**

aprox. 750 g

**Peso total (con envase):**

aprox. 1126 g

**Longitud de cable:**

aprox. 180 cm

**Temperatura de almacenamiento:**

de -20 °C a 60 °C

**Temperatura de trabajo:**

de 0 °C a 40 °C

**Consumo eléctrico:**

typ. 10 mA

**Conexión:**

USB

**Licencia de producto:**

- CE
- FCC
- cTUVus
- UKCA
- Windows Hardware Compatibility

**Dimensiones (producto):**

aprox. 456 x 217 x 35 mm (con los pies en alto: 43 mm)

**Dimensiones envase:**

Caja individual: ca. 475 x 258 x 42 mm

Caja exterior: ca. 490 x 465 x 283 mm

**Teclado:**

- Duración de la tecla estándar: > 10 millones de accionamientos
- Número teclas adicionales: 3 (Bloqueo del PC, calculadora, FN)
- Función teclas multimedia: (Tecla F1 a F6 + FN): sonido más alto / más bajo / apagado, pista siguiente / anterior, inicio / pausa
- Reposamanos: Suavemente acolchado con espuma viscoelástica y cuero PU de alta calidad, no extraíble

**Requisitos del sistema:**

Conexión USB

Windows 7, 8, 10 o 11

**Paquete de distribución:**

- CHERRY KC 4500 ERGO
- Instrucciones de uso impresas

**Unidad de embalaje:**

Número de productos en el cartón de envase: 10

Número de cartones de envase por palé: 10

**Garantía**

En nuestra empresa nos implicamos con absoluta dedicación en el desarrollo de nuestros productos, y estamos plenamente convencidos de su calidad. Por este motivo, además de la garantía legal mencionada en las instrucciones de uso, concedemos una garantía del fabricante ampliada bajo las condiciones que se especifican a continuación.

El período de garantía legal abarca los dos primeros años posteriores al envío. Durante el tercer año posterior al envío, CHERRY concede voluntariamente una garantía adicional conforme a las siguientes condiciones ("garantía ampliada"). En caso de defectos, diríjase al vendedor de su producto CHERRY. No lleve a cabo ninguna reparación por su cuenta ni abra el producto. La garantía no incluye aquellos defectos provocados por cambios no autorizados en los productos.

**Condiciones para la garantía ampliada**

CHERRY garantiza a los clientes su derecho a reclamar durante otro año más la subsanación de las deficiencias – es decir, la reparación, la mejora correctiva o el envío suplementario – en el caso de presentarse un defecto una vez transcurridos los 2 primeros años tras el envío del producto CHERRY. Para que entre en vigor la garantía ampliada, deberá presentar al vendedor del producto CHERRY la factura original, el justificante de compra o un comprobante similar del momento en el que adquirió el producto.

En los casos cubiertos por la garantía ampliada, la subsanación de la deficiencia tendrá lugar una vez que CHERRY haya autorizado la reclamación correspondiente del cliente con la colaboración del distribuidor siempre que sea necesario.

Se excluyen de la garantía ampliada aquellos daños aparecidos por el uso indebido (especialmente los causados por sustancias químicas), otros daños causados por influencias externas así como desgastes o alteraciones ópticas usuales como suele ocurrir en el caso de decoloración o abrasión de superficies brillantes. Asimismo se excluyen de la garantía ampliada los accesorios y piezas sueltas que no sean una parte integrante del artículo comprado.

Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan únicamente en la especificación de los productos. No suponen una garantía de las propiedades.

## CHERRY KC 4500 ERGO

### Variedades de modelos:

más variantes regionales y de configuración

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Número de teclas	Código EAN
1	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500BE-2	Bélgica	negro	negro	106 + 3	4025112094941
2	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500CH-2	Suiza	negro	negro	106 + 3	4025112093968
3	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500DE-2	Alemania	negro	negro	106 + 3	4025112093937
4	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500EU-2	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	105 + 3	4025112093920
5	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500FR-2	Francia	negro	negro	106 + 3	4025112093944
6	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500GB-2	UK	negro	negro	106 + 3	4025112093951
7	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500PN-2	Pan-Nordic	negro	negro	106 + 3	4025112093975
8	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500ES-2	Español	negro	negro	106 + 3	4025112096457

Póngase en contacto con su equipo local de soporte y servicio de CHERRY o con su socio de ventas de CHERRY para averiguar qué versiones están disponibles en su país.