

Jabra Connect 5t



Benutzerhandbuch

© 2022 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine Marke von GN Audio A/S. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Audio A/S erfolgt unter Lizenz.

Made in China

MODELL: OTE170R/OTE170L/
CPB170



Die Konformitätserklärung findest du unter
www.jabra.com/doc

1. Willkommen	5
2. Jabra Connect 5t im Überblick	6
2.1 Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	
3. So trägst du die Earbuds richtig	8
3.1 Wechseln der EarGels	
4. Aufladen	10
4.1 Earbuds aufladen	
4.2 Schnellladefunktion der Earbuds	
4.3 Aufladen des Ladecase über USB	
4.4 Ladecase mit einem Qi-zertifizierten schnurlosen Lade-Pad aufladen	
5. Bedeutung der LED-Anzeigen.....	14
6. Pairing des Geräts	16
6.1 Pairing mit einem Mobiltelefon	
6.2 Swift Pair mit Windows-Computer	
7. Verwendung	18
7.1 Ein-/Ausschalten der Earbuds	
7.2 Musiksteuerung	
7.3 Anrufsteuerung	
7.4 Steuerung der Sprachassistenten	

7.5	Individuell einstellbare aktive Geräuschunterdrückung (ANC)	
7.6	HearThrough	
7.7	Spotify Tap-Wiedergabe	
7.8	Sidetone-Funktion	
7.9	Mono-Earbud-Modus	
7.10	Automatisches Anhalten der Musikwiedergabe	
7.11	Mikrofon automatisch stummschalten	
7.12	MyControls	
7.13	Ruhemodus	
7.14	Handhabung mehrerer Anrufe	
7.15	Multipoint	
7.16	Firmware aktualisieren	
7.17	Earbuds zurücksetzen	
8.	Jabra Sound+ App.....	33
9.	Support.....	34
9.1	FAQs	
9.2	Pflege der Earbuds	
9.3	Ersatzteile und Zubehör	
9.4	Verwendung von Ersatz-Earbuds	
9.5	Verwendung eines Ersatz-Ladecase	

1. Willkommen

Vielen Dank, dass du die Jabra Connect 5t verwendest. Wir wünschen dir viel Freude damit!

Features der Jabra Connect 5t


- 6-Mikrofon-Technologie für präzise Gesprächsqualität bei Online-Meetings
- Hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC) blendet noch mehr (unterschiedliche) Hintergrundgeräusche aus, damit du dich besser konzentrieren kannst
- Bluetooth Multipoint sorgt dafür, dass du dich gleichzeitig mit 2 Geräten verbinden kannst
- Einfaches Pairing mit Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair
- Bis zu 7 Stunden Akkulaufzeit, bis zu 28 Stunden mit Ladecase und Schnellladefunktion
- Wireless-Charging-Pad im Lieferumfang enthalten
- 6-mm-Lautsprecher für erstklassigen Sound während der Arbeit und in der Freizeit
- Mit Alexa oder Google Assistant hast du immer Unterstützung – und die Hände frei

2. Jabra Connect 5t im Überblick


Jabra Connect 5t Earbuds

LINKER EARBUD

RECHTER EARBUD



Ladecase




2.1 Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör


EarGels




Wireless-Charging-Pad



USB-C-Ladekabel




3. So trägst du die Earbuds richtig



Setze die Earbuds vorsichtig in dein Ohr ein. Positioniere die Mikrofone der Earbuds so, dass sie in Richtung deines Mundes zeigen.

3.1 Wechseln der EarGels

Um ein optimales Sounderlebnis zu erhalten, empfehlen wir dir, verschiedene EarGel-Größen auszuprobieren. Der Sitz der Earbuds sollte sich leicht und angenehm in deinem Ohr anfühlen. Werksseitig liefern wir die Earbuds mit EarGels der Größe M aus.




4. Aufladen

Die Jabra Connect 5t bieten bis zu 7 Stunden Akkulaufzeit, in Verbindung mit dem Ladecase bis zu 28 Stunden und unterstützen die Schnellladefunktion.

4.1 Earbuds aufladen

Lege die Earbuds in das Ladecase und schließe die Abdeckung. Der vollständige Ladevorgang der Earbuds dauert bis zu 3 Stunden.

Wenn das Ladecase geöffnet wird, während sich die Earbuds darin befinden, leuchten die LEDs an den Earbuds je nach aktuellem Akkustatus rot, gelb oder grün auf. Die LED an der Vorderseite des Ladecase zeigt den Ladecase-Akkustatus an.




4.2 Schnellladefunktion der Earbuds

Wenn du die Earbuds bei einem niedrigen Akkuladestand 10 Minuten lang in das Ladecase legst, laden sich diese schnell auf und bieten bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit. Für die Schnellladefunktion ist es erforderlich, dass das Ladecase zu mindestens 30 % aufgeladen ist.

Du kannst den aktuellen Akkustatus der Earbuds über die Jabra Sound+ App abrufen.

4.3 Aufladen des Ladecase über USB

Verbinde das Ladecase anhand des mitgelieferten USB-C-Ladekabels mit einem USB-A-Netzteil oder Netzadapter. Es dauert bis zu 3 Stunden, um die Earbuds und das Ladecase vollständig zu laden (je nach verwendetem Ladegerät).




Wir empfehlen, ein Netzteil mit 5 V $\pm$ 0,25 V und einem maximalen Ladestrom unter 2 A zu verwenden. Es wird nicht empfohlen, die Earbuds oder das Ladecase über einen Netzadapter mit einer höheren Spannung zu laden.

4.4 Ladecase mit einem Qi-zertifizierten schnurlosen Lade-Pad aufladen

Lege das Ladecase in die Mitte eines Qi-zertifizierten schnurlosen Ladepads. Die LED-Anzeige am Ladecase blinkt, um anzuzeigen, dass das Ladecase korrekt platziert wurde. Es dauert ca. 3 Stunden, um die Earbuds und das Ladecase vollständig aufzuladen.




5. Bedeutung der LED-Anzeigen



EARBUD-STATUS


- Akkuladestand hoch
- Akkuladestand mittel
- Akkuladestand niedrig

- Ausschalten
- Pairing
- Zurücksetzen/Firmware-Aktualisierung



AKKUSTATUS BEIM ÖFFNEN DES LADECASE

- Akkuladestand hoch
- Akkuladestand mittel
- Akkuladestand niedrig
- Akkuladestand sehr niedrig (Earbuds werden nicht geladen)



LADECASE-STATUS BEI
VERBINDUNG MIT
USB-KABEL

-  Akkuladestand hoch
-  Akkuladestand mittel
-  Akkuladestand niedrig
-  Vollständig geladen




LADECASE-STATUS MIT
SCHNURLOSEM LADEPAD

-  Akkuladestand hoch
-  Akkuladestand mittel
-  Akkuladestand niedrig

6. Pairing des Geräts

6.1 Pairing mit einem Mobiltelefon



1. Schalte die Earbuds ein, indem du sie aus dem Ladecase nimmst. Alternativ kannst du die **linke** und die **rechte** Taste drücken, um die Earbuds einzuschalten.
2. Halte die **linke** und die **rechte** Taste an den Earbuds gleichzeitig so lange (ca. 3 Sek.) gedrückt, bis die LED am Earbud blau blinkt. Die Earbuds sind nun für den Pairing-Vorgang mit deinem Telefon bereit.
3. Öffne die Bluetooth-Einstellungen auf deinem Telefon und wähle die Jabra Connect 5t aus der Liste der verfügbaren Geräte aus, um das Pairing abzuschließen.


6.2 Swift Pair mit Windows-Computer

1. Schalte die Earbuds ein, indem du sie aus dem Ladecase herausnimmst. Alternativ kannst du auch die **linke** und die **rechte** Taste drücken, um die Earbuds einzuschalten.
2. Halte die **linke** und die **rechte** Taste gleichzeitig so lange gedrückt (ca. 3 Sek.), bis die LED-Anzeige am Earbud blau blinkt. Die Earbuds sind jetzt bereit für das Pairing mit deinem Windows-Computer.
3. Platziere die Earbuds in der Nähe deines Windows-Computers und wähle „Verbinden“ in der Windows-Benachrichtigung aus, um das Pairing zu starten.

7. Verwendung


7.1 Ein-/Ausschalten der Earbuds

Lege die Earbuds in das Ladecase, um sie auszuschalten. Zum Einschalten der Earbuds nimmst du diese aus dem Ladecase heraus.




Um die Earbuds manuell auszuschalten, hältst du die **linke** und die **rechte** Taste gleichzeitig gedrückt. Zum Ausschalten einer der Earbuds im Mono-Modus hältst du die Taste am Earbud 5 Sekunden lang gedrückt.

Um den linken oder den rechten Earbud manuell einzuschalten, drückst du jeweils die **linke** oder die **rechte** Taste.





7.2 Musiksteuerung



Linker Earbud	Funktion	Rechter Earbud
	Musikwiedergabe/ Pause	Drücke die rechte Taste, wenn du gerade nicht telefonierst
	Lautstärke (+)	Halte die rechte Taste gedrückt
Halte die linke Taste gedrückt	Lautstärke (-)	
	Nächster Titel	Drücke zweimal die rechte Taste, während du Musik hörst
	Titel nochmals anhören oder vorherigen Titel	Drücke dreimal die rechte Taste, während du Musik hörst Wiederholen, um zum vorherigen Titel zu springen

7.3 Anrufsteuerung



Linker Earbud	Funktion	Rechter Earbud
Drücke die linke oder die rechte Taste	Anruf annehmen	Drücke die linke oder die rechte Taste
Drücke die linke oder die rechte Taste zwei Mal	Anruf beenden/ abweisen	Drücke die linke oder die rechte Taste zwei Mal
Drücke die linke oder die rechte Taste	Mikrofon- Stummschaltung aktivieren/ deaktivieren	Drücke die linke oder die rechte Taste
	Lautstärke (+)	Halte die rechte Taste gedrückt
Halte die linke Taste gedrückt	Lautstärke (-)	

7.4 Steuerung der Sprachassistenten

Das Headset kann den Standard-Sprachassistenten für dein verbundenes iOS- oder Android-Gerät aktivieren.

Linke Taste	Sprachassistent
	Sprachassistenten aktivieren Drücke die linke Taste zweimal, wenn du dich nicht im Gespräch befindest


Der Sprachassistent kann unter Verwendung von Jabra Sound+ gewechselt und konfiguriert werden. Durch das Wechseln des Sprachassistenten ändern sich möglicherweise die Headset-Steuerungen.

7.5 Individuell einstellbare aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

Die Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) unterdrückt störenden Lärm durch Erkennung und Analyse des Musters eingehender Geräusche. Anschließend wird ein Anti-Geräuschsignal erzeugt, um den Lärm zu unterdrücken. Folglich erlebst du eine erhebliche Minderung von Umgebungsgeräuschen während der Musik- und Medienwiedergabe.

Linke Taste


Aktive Geräuschunterdrückung



Wechsle zwischen HearThrough, ANC und Off

Drücke die **linke** Taste, wenn du gerade nicht telefonierst

Die ANC kann in Jabra Sound+ angepasst werden.



7.6 HearThrough

Wenn du gerade kein Telefongespräch führst, kannst du mit HearThrough deine Umgebung wahrnehmen und an Unterhaltungen teilhaben, ohne deine Earbuds herausnehmen zu müssen. Die Mikrofone erfassen Umgebungsgeräusche und übertragen sie an die Lautsprecher.

Linke Taste


HearThrough



Wechsle zwischen HearThrough, ANC und Off

Drücke die **linke** Taste, wenn du gerade nicht telefonierst

HearThrough kann mit der Jabra Sound+ App angepasst werden.



7.7 Spotify Tap-Wiedergabe

Die Spotify Tap-Wiedergabe ermöglicht es dir, Spotify über die Taste am linken Earbud zu steuern.


Die Spotify Tap-Wiedergabe ist standardmäßig ausgeschaltet und kann in Jabra Sound+ aktiviert werden.

Linke Taste	Spotify
	Den zuletzt gehörten Spotify-Song fortsetzen
	Drücke die linke Taste zweimal, wenn du nicht gerade Musik hörst oder telefonierst.
	Spielt den von Spotify empfohlenen Song ab
	Drücke die linke Taste zweimal, wenn Spotify geöffnet ist.

7.8 Sidetone-Funktion

Die Sidetone-Funktion ermöglicht es dir, deine eigene Stimme während des Anrufs zu hören. Mit der Sidetone-Funktion kannst du bestimmen, wie laut du sprichst.

Die Sidetone-Funktion ist während Telefongesprächen standardmäßig aktiviert und kann mit der Jabra Sound+ App ein-/ausgeschaltet werden.



Standardmäßig kann das Ein-/Ausschalten von Sidetone nicht über die Earbuds gesteuert werden. Allerdings kann die Funktion während Telefongesprächen über MyControls in der Jabra Sound+ App den Earbuds hinzugefügt werden.

7.9 Mono-Earbud-Modus

Du kannst jeweils auch nur einen der beiden Earbuds einzeln für die Musikwiedergabe oder für Anrufe verwenden. Um den Mono-Modus zu aktivieren, legst du den nicht verwendeten Earbud in das Ladecase.

Linke Taste	Nur linker Earbud
	Wechsle zwischen HearThrough, ANC und Off Drücke auf die linke Taste, wenn du Musik hörst
	Anruf annehmen Drücke auf die linke Taste
	Anruf beenden/ abweisen Drücke die linke Taste zweimal
	Mikrofon- Stummschaltung aktivieren/ deaktivieren Drücke auf die linke Taste, wenn du gerade nicht telefonierst
	Sprachassistent oder Spotify- Musikwiedergabe auf Tastendruck aktivieren Drücke die linke Taste zweimal, wenn du dich nicht im Gespräch befindest
	Lautstärke anpassen Verwende die Lautstärkeregelung am gepaarten Mobilgerät

Rechte Taste	Nur rechter Earbud
	Drücke auf die rechte Taste, während du Musik hörst.
Musikwiedergabe/ Pause	
Anruf annehmen	Drücke auf die rechte Taste
Anruf beenden/ abweisen	Drücke zweimal auf die rechte Taste
Mikrofon- Stummschaltung aktivieren/ deaktivieren	Drücke die rechte Taste während du telefonierst
Nächster Titel	Drücke zweimal die rechte Taste, während du Musik hörst
Titel nochmals anhören oder vorherigen Titel	Drücke dreimal die rechte Taste, während du Musik hörst Wiederholen, um zum vorherigen Titel zu springen
Lautstärke anpassen	Verwende die Lautstärkeregelung am gepairten Mobilgerät




Die beiden Earbuds verbinden sich automatisch neu, wenn du sie in deine Ohren einsetzt.

7.10 Automatisches Anhalten der Musikwiedergabe

Wenn du beim Musikhören einen Earbud aus deinem Ohr nimmst, wird die Musik automatisch angehalten.

Um die Musikwiedergabe fortzusetzen, setzt du den Earbud wieder in dein Ohr ein und drückst die **rechte** Taste.



7.11 Mikrofon automatisch stummschalten

Verwendung im Mono-Modus	Wenn du während eines Anrufs den Earbud aus deinem Ohr nimmst, wird dein Mikrofon automatisch stummschaltet.
---------------------------------	--

Verwendung im Stereo-Modus	Wenn du während eines Anrufs beide Earbuds aus deinen Ohren nimmst, wird dein Mikrofon automatisch stummschaltet.
-----------------------------------	---

7.12 MyControls

MyControls ist eine Funktion in der Jabra Sound+ App, mit der du andere Tastenfunktionen zuweisen kannst. Diese bietet dir die Flexibilität, die Steuerung der Earbuds exakt nach deinen Wünschen zu konfigurieren.

Standardmäßig können die nachstehend aufgeführten Funktionen nicht über Earbuds gesteuert werden. Allerdings können diese Funktionen den Earbuds über MyControls in der Jabra Sound+ App hinzugefügt werden.

- Sidetone-Funktion ein/aus
- Aktiven Anruf halten und eingehenden Anruf annehmen
- Umschalten zwischen gehaltenem und aktivem Anruf

7.13 Ruhemodus

Um Akku zu sparen, schalten sich die Earbuds automatisch aus, wenn sie sich 15 Minuten lang außerhalb der Reichweite deines Telefons befinden und nicht im Ladecase liegen oder wenn sie 15 Minuten lang nicht aktiv waren.

Drücke zum Einschalten der Earbuds die **linke** und die **rechte** Taste. Alternativ kannst du die Earbuds auch einschalten, indem du sie in das Ladecase legst und anschließend wieder herausnimmst.

7.14 Handhabung mehrerer Anrufe

Du kannst über die Earbuds mehrere Anrufe gleichzeitig entgegennehmen und handhaben.

Handhabung mehrerer Anrufe



Aktiven Anruf beenden und eingehenden Anruf annehmen

Drücke die **linke** oder die **rechte** Taste



Eingehenden Anruf während des Telefonierens abweisen

Drücke die **linke** oder die **rechte** Taste zwei Mal

7.15 Multipoint

Die Earbuds können zeitgleich mit zwei Telefonen gekoppelt werden und jeweils auf beiden Geräten eingehende Anrufe annehmen.

Um zwei Telefone zu koppeln, führst du den Pairing-Vorgang für jedes der beiden Geräte durch (siehe Abschnitt 6). Nach dem Pairing beider Telefone musst du die Jabra Connect 5t erneut auf dem ersten Mobilgerät in den Bluetooth-Einstellungen auswählen, um das Multipoint-Pairing abzuschließen.

Hinweis: Nur eines der Telefone verfügt dabei über einen aktiven Audiokanal. Der Sprachassistent ist auf dem zuletzt gekoppelten Telefon aktiviert.

7.16 Firmware aktualisieren

Die Jabra Connect 5t lassen sich über die Jabra Sound+ App auf die neueste Firmware aktualisieren.

Wenn du die Benachrichtigungsfunktion in der Jabra Sound+ aktiviert hast, erhältst du eine automatische Benachrichtigung, sobald ein Firmware-Update zur Verfügung steht. Folge den Anweisungen in der App, um das Firmware-Update der Earbuds durchzuführen.

7.17 Earbuds zurücksetzen

Durch das Zurücksetzen der Earbuds wird die Liste der gepairten Geräte gelöscht und alle Einstellungen werden zurückgesetzt.

1. Lege beide Earbuds in das Ladecase.
2. Halte die **linke** und die **rechte** Taste der Earbuds gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs der Earbuds rosa blinken.
3. Wenn die LEDs nicht mehr rosa blinken, ist das Zurücksetzen der Earbuds abgeschlossen.

Du musst die Earbuds dann erneut mit deinem Telefon pairen. Vergiss nicht, den Pairing-Eintrag im Bluetooth-Menü deines Smartphones zu löschen/deaktivieren.

8. Jabra Sound+ App



Jabra Sound+ App



Persönl. Musikeinstellungen



Registrierte dich für eine
2-Jahres-Garantie



9. Support

9.1 FAQs

Siehe die FAQs auf Jabra.com/help/connect5t


9.2 Pflege der Earbuds

- Verwahre deine Earbuds stets gut geschützt im Ladecase.
- Um einen Verlust der Akkulebensdauer bzw. -kapazität zu vermeiden, solltest du die Earbuds nicht in heißen oder kalten Umgebungen, wie etwa im geschlossenen Fahrzeug im Sommer oder Winter, aufbewahren.
- Es wird empfohlen, die Earbuds bei Temperaturen zwischen -20 °C und 45 °C aufzubewahren.
- Bewahre die Earbuds nicht über einen längeren Zeitraum auf, ohne sie aufzuladen (max. 3 Monate).
- Sollten die Earbuds oder das Ladecase verschmutzt sein, empfehlen wir dir, beides mit einem weichen, fusselfreien Tuch zu reinigen, das zuvor etwas mit sauberem Wasser angefeuchtet wurde.
- Wir empfehlen, ein Netzteil mit 5 V $\pm$ 0,25 V und einem maximalen Ladestrom unter 2 A zu verwenden. Es wird nicht empfohlen, die Earbuds oder das Ladecase über einen Netzadapter mit einer höheren Spannung zu laden.


9.3 Ersatzteile und Zubehör

Du kannst Ersatzteile oder zusätzliches Zubehör online unter jabra.com/accessories bestellen.


Set bestehend aus einem linken und rechten Earbud




Ladecase



EarGels



USB-C-Ladekabel



9.4 Verwendung von Ersatz-Earbuds

1. Paire die Ersatz-Earbuds mit deinem Mobilgerät (siehe Abschnitt 6.1)
2. Aktualisiere die Firmware der Earbuds mithilfe der Jabra Sound+ App.

9.5 Verwendung eines Ersatz-Ladecase

Wir empfehlen dir, das Ersatz-Ladecase 1 Stunde lang aufzuladen, bevor du es verwendest.