

Jabra Evolve2 Buds



Uživatelská příručka

© 2022 GN Audio A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je ochranná známka společnosti GN Audio A/S. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou zapsané ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Audio A/S je umožněno na základě licence.

Vyrobeno v Číně

MODEL: OTE140R/OTE140L/
CPB145



Prohlášení o shodě je k dispozici na webu
www.jabra.com/doc.

1. Vítejte	6
2. Přehled modelu Jabra Evolve2 Buds	7
3. Způsob nošení.....	9
3.1 Výměna gelových nástavců	
4. Nabíjení.....	11
4.1 Nabíjení peckových sluchátek	
4.2 Rychlé nabíjení peckových sluchátek	
4.3 Nabíjení nabíjecího pouzdra přes rozhraní USB	
4.4 Nabíjení nabíjecího pouzdra pomocí bezdrátové nabíječky Jabra	
5. Význam kontrolních LED diod	15
6. Způsob připojení.....	18
6.1 Připojení k počítači	
6.2 Párování s mobilním zařízením	
7. Způsob použití	20
7.1 Zapnutí/vypnutí peckových sluchátek	
7.2 Ovládání hudby na peckových sluchátkách podporujících Microsoft Teams	
7.3 Ovládací prvky hovoru na peckových sluchátkách podporujících Microsoft Teams	
7.4 Ovládací prvky aplikace Microsoft Teams na peckových sluchátkách podporujících Microsoft Teams	

- 7.5 Ovládání funkce HearThrough, ANC a hlasového asistenta na peckových sluchátkách podporujících Microsoft Teams
- 7.6 Ovládání hudby na peckových sluchátkách s certifikací UC
- 7.7 Ovládací prvky hovoru na peckových sluchátkách s certifikací UC
- 7.8 Ovládání funkce HearThrough a ANC na peckových sluchátkách s certifikací UC
- 7.9 Nastavitelné aktivní potlačení okolního hluku (ANC)
- 7.10 Příposlech HearThrough
- 7.11 Sidetone
- 7.12 Režim jednostranného peckového sluchátka na peckových sluchátkách podporujících Microsoft Teams
- 7.13 Režim jednostranného peckového sluchátka na peckových sluchátkách s certifikací UC
- 7.14 Automatické pozastavení hudby
- 7.15 Automatické ztlumení mikrofonu během hovorů
- 7.16 Režim spánku
- 7.17 MyControls
- 7.18 Vícebodové připojení a vyřizování více hovorů najednou
- 7.19 Hlasový asistent
- 7.20 Hlasové pokyny a jazyky
- 7.21 Aktualizace firmwaru
- 7.22 Resetování sluchátek

8. Software	43
8.1 Jabra Direct	
8.2 Jabra Sound+	
9. Podpora	45
9.1 Časté dotazy	
9.2 Jak pečovat o svá pecková sluchátka	
9.3 Náhradní příslušenství	
9.4 Použití náhradních peckových sluchátek	
9.5 Použití náhradního nabíjecího pouzdra	
9.6 Použití náhradního adaptéru Jabra Link 380	

1. Vítejte


Děkujeme, že používáte sluchátka Jabra Evolve2 Buds. Doufáme, že s ním budete spokojeni!

Vlastnosti Jabra Evolve2 Buds


- Certifikováno pro přední platformy pro virtuální schůzky
- Certifikováno pro Microsoft Teams
- Jabra MultiSensor Voice™ pro profesionální hovory na cestách
- USB adaptér zlepšuje zvuk a připojení
- Mimořádně kompaktní provedení pro maximální pohodlí
- Výdrž baterie až 8 hodin, 33 hodin s nabíjecím pouzdem a rychlonabíjením
- Aktivní potlačení okolního hluku (ANC)

2. Přehled modelu Jabra Evolve2 Buds

Pecková sluchátka



Pouzdro pro bezdrátové nabíjení



Adaptér Bluetooth Jabra Link 380



USB-C



USB-A

Nabíjecí adaptér USB-A na USB-C



Gelové nástavce

S



M




L




předem nasazené
na peckových
sluchátkách

Bezdrátová nabíječka


(nedodáváno se všemi variantami výrobku)



Nabíjecí kabel USB-A



3. Způsob nošení




Vložte každé peckové sluchátko do ucha a ujistěte se, že mikrofony směřují k ústům. Usazení v uchu by nemělo být příliš pevné a musí být pohodlné. Je možné, že budete potřebovat různé velikosti nástavců EarGel pro každé ucho.

V případě, že vás druhá strana během hovoru zřetelně neslyší, ujistěte se, že mikrofony směřují k ústům.

3.1 Výměna gelových nástavců

Za účelem dosažení optimálního zvuku a účinnosti funkce ANC doporučujeme podstoupit test MyFit v aplikaci Jabra Sound+, která vám pomůže zjistit, že máte sluchátka správně usazená. Pokud nemáte dobré usazení, zkuste jinou velikost nástavce eargel. Pecková sluchátka jsou dodávána s nasazenými gelovými nástavci EarGel střední velikosti.




4. Nabíjení

Užijte si dobu hovoru až 5 hodin a 8 hodin hudby na jedno nabití se zapnutou funkcí ANC, s nabíjecím pouzdrům si vychutnejte až 33 hodin hudby.

4.1 Nabíjení peckových sluchátek

Vložte pecková sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víčko. Pecková sluchátka se plně nabijí za 2 hodiny.

Po otevření krytu budou LED indikátory peckových sluchátek svítit zeleně, žlutě nebo červeně, což značí aktuální stav baterie peckových sluchátek. LED indikátor na přední straně nabíjecího pouzdra signalizuje stav baterie nabíjecího pouzdra.




4.2 Rychlé nabíjení peckových sluchátek

Když je baterie peckových sluchátek málo nabitá, vložením do nabíjecího pouzdra na 5 minut nabijete baterii až na 1 hodinu poslechu hudby. Rychlé nabíjení peckových sluchátek vyžaduje, aby baterie nabíjecího pouzdra byla nabitá minimálně na 30 %.

Aktuální stav baterie peckových sluchátek a nabíjecího pouzdra můžete zjistit v aplikaci Jabra Sound+.

4.3 Nabíjení nabíjecího pouzdra přes rozhraní USB


Pecková sluchátka a nabíjecí pouzdro se pomocí nabíjecího kabelu USB-C zcela nabijí asi za 2 hodiny.



U nabíjecí jednotky se využívá standardní napětí USB 5 V $\pm$ 0,25 V. Pecková sluchátka se nedoporučuje nabíjet pomocí zdrojů s vyšším napětím.

4.4 Nabíjení nabíjecího pouzdra pomocí bezdrátové nabíječky Jabra

Nabíjecí pouzdro má certifikaci Qi. Umístěte nabíjecí pouzdro do středu bezdrátové nabíjecí podložky Jabra. LED indikátor na nabíjecím pouzdro bude blikáním signalizovat, že je nabíjecí pouzdro správně umístěné. Pecková sluchátka a nabíjecí pouzdro se plně nabijí asi za 4 hodiny.



5. Význam kontrolních LED diod

LED INDIKÁTOR



LED INDIKÁTOR



STAV PECKOVÝCH SLUCHÁTEK

● Nabitá baterie

● Středně nabitá baterie


● Slabá baterie

● Zapnutí napájení

● Vypnutí

● Párování

● Resetování



INDIKÁTOR STAVU BATERIE PŘI OTEVÍRÁNÍ NABÍJECÍHO
POUZDRA

● Nabitá baterie

● Středně nabitá baterie


● Slabá baterie

● Kriticky slabá baterie
(pecková sluchátka se
nenabíjejí)



STAV NABÍJECÍHO POUZDRA POMOCÍ USB KABELU


- | | | | |
|---|------------------------|---|--|
|  | Nabitá baterie |  | Aktualizace firmwaru |
|  | Středně nabitá baterie |  | Chyba aktualizace firmwaru (viz část 7.20) |
|  | Slabá baterie | | |
|  | Plně nabitó | | |



STAV NABÍJECÍHO POUZDRA POMOCÍ BEZDRÁTOVÉ NABÍJEČKY

- | | | | |
|---|------------------------|---|--|
|  | Nabitá baterie |  | Aktualizace firmwaru |
|  | Středně nabitá baterie |  | Chyba aktualizace firmwaru (viz část 7.20) |
|  | Slabá baterie | | |

Poznámka: Po úplném nabití LED kontrolka na nabíjecím pouzdrú a na bezdrátové nabíjecí podložce zhasne.



STAVOVÝ INDIKÁTOR JABRA LINK 380


- | | |
|---|--|
|  Párování |  Poslech hudby |
|  Náhlavní soupravy připojena |  Mikrofon ztlumen |
|  Aktivní hovor |  Připojeno k Microsoft Teams* |
| |  Oznámení Microsoft Teams* |

*Pouze pecková sluchátka podporující Microsoft Teams

6. Způsob připojení


6.1 Připojení k počítači

Zapojte dodaný adaptér Bluetooth Jabra Link 380 do USB portu počítače. Jabra Evolve2 Buds a Jabra Link 380 jsou dodávány tak, aby je bylo možné použít bez dalšího nastavování. Dosah Bluetooth je až 20 metrů.




Chcete-li v náhlavní soupravě poslouchat zvuk, možná bude nutné v nastavení zvuku vašeho operačního systému a videokonferenční aplikaci vybrat Jabra Link 380 jako zařízení na přehrávání zvuku.

6.2 Párování s mobilním zařízením



1. Zapněte pecková sluchátka vyjmutím z nabíjecího pouzdra. Pecková sluchátka můžete případně zapnout současným stisknutím **levého** a **pravého** tlačítka.
2. Současně stiskněte a přidržte (3 sekundy) **levé** a **pravé** tlačítko, dokud LED indikátory na peckových sluchátkách neblknou modře. Pecková sluchátka tak budou připravena ke spárování s mobilním zařízením.
3. Nasadíte si pecková sluchátka a podle hlasových pokynů je spárujete s mobilním zařízením.


7. Způsob použití



7.1 Zapnutí/vypnutí peckových sluchátek


Pro zapnutí peckových sluchátek je vyjměte z nabíjecího pouzdra.

Pecková sluchátka vypnete umístěním do nabíjecího pouzdra.



Případně lze pecková sluchátka vypnout ručně současným stiskem **levého** a **pravého** tlačítka na peckových sluchátkách. Pro zapnutí stiskněte a přidržte (3 sekunda) **levé** nebo **pravé** tlačítko pro zapnutí jednotlivých peckových sluchátek.



7.2 Ovládání hudby na peckových sluchátkách podporujících Microsoft Teams



Levé peckové sluchátko	Funkce	Pravé peckové sluchátko
Stiskněte Levé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor	Přehrávání/ pozastavení hudby	
Při poslechu hudby dvakrát stiskněte Levé tlačítko	Další skladba	
Při poslechu hudby třikrát stiskněte levé tlačítko.	Opakované spuštění skladby nebo předchozí skladba	
Opakování s přechodem na předchozí skladbu		


Přiřazení funkcí tlačítek na levém peckovém sluchátku můžete změnit pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.

7.3 Ovládací prvky hovoru na peckových sluchátkách podporujících Microsoft Teams




Levé peckové sluchátko	Funkce	Pravé peckové sluchátko
	Přijetí hovoru	Stiskněte pravé tlačítko.
	Ukončit/ odmítnout volání	Poklepejte na Pravé tlačítko
	Ztlumení/ zrušení ztlumení mikrofonu	Stiskněte pravé tlačítko.

7.4 Ovládací prvky aplikace Microsoft Teams na peckových sluchátkách podporujících Microsoft Teams



Levé peckové sluchátko	Funkce	Pravé peckové sluchátko
	Platformu Microsoft Teams si v počítači přesuňte do popředí	Stiskněte pravé tlačítko po přihlášení do Microsoft Teams.
	Připojte se k aktivnímu setkání na bázi Microsoft Teams	Stiskněte pravé tlačítko po přihlášení do Microsoft Teams.
	Zobrazení zmeškaných hovorů a hlasových zpráv na platformě Microsoft Teams	Stiskněte pravé tlačítko po přihlášení do Microsoft Teams.
	Zvednutí ruky na schůzce přes Microsoft Teams	Stiskněte a přidržte pravé tlačítko po dobu 1 sekundy po přihlášení do Microsoft Teams.



7.5 Ovládání funkce HearThrough, ANC a hlasového asistenta na peckových sluchátkách podporujících Microsoft Teams



Levé peckové sluchátko	Funkce	Pravé peckové sluchátko
	Přepínání mezi funkcí HearThrough a ANC	Dvakrát stiskněte pravé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor.
Stiskněte a přidržte levé tlačítko po dobu 1 sekundy ve chvíli, kdy neprobíhá hovor.	Aktivace hlasového asistenta (Siri, Google Assistant nebo Amazon Alexa)	

Nastavení funkce HearThrough, ANC a hlasového asistenta lze přizpůsobit v aplikaci Jabra Sound+.



7.6 Ovládání hudby na peckových sluchátkách s certifikací UC



Levé peckové sluchátko	Funkce	Pravé peckové sluchátko
	Přehrávání/ pozastavení hudby	Stiskněte Pravé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor
	Zvýšení hlasitosti	Stiskněte a přidržte Pravé tlačítko
Stiskněte a přidržte levé tlačítko.	Snížení hlasitosti	
	Další skladba	Při poslechu hudby dvakrát stiskněte pravé tlačítko.
	Opakované spuštění skladby nebo předchozí skladba	Při poslechu hudby tříkrát stiskněte pravé tlačítko. Opakování s přechodem na předchozí skladbu

Přiřazení funkcí tlačítek můžete změnit pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.



7.7 Ovládací prvky hovoru na peckových sluchátkách s certifikací UC



Levé peckové sluchátko	Funkce	Pravé peckové sluchátko
Stiskněte levé nebo pravé tlačítko.	Přijetí hovoru	Stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
Dvakrát stiskněte levé nebo pravé tlačítko.	Ukončit/odmítnout volání	Dvakrát stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
Stiskněte levé nebo pravé tlačítko.	Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu	Stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
	Zvýšení hlasitosti	Stiskněte a přidržte Pravé tlačítko
Stiskněte a přidržte levé tlačítko.	Snížení hlasitosti	

Přiřazení funkcí tlačítek můžete změnit pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.

7.8 Ovládání funkce HearThrough a ANC na peckových sluchátkách s certifikací UC




Levé peckové sluchátko	Funkce	Pravé peckové sluchátko
Stiskněte Levé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor	Přepínání mezi funkcí HearThrough a ANC	

Nastavení funkce HearThrough a ANC lze přizpůsobit v aplikaci Jabra Sound+.

7.9 Nastavitelné aktivní potlačení okolního hluku (ANC)

Funkce ANC (aktivní potlačení okolního hluku) potlačuje zvuk tím, že zjišťuje a analyzuje vzorec příchozího zvuku a poté generuje protihlukový signál, který zvuk potlačí. Výsledkem je výrazně nižší hladina zvuku okolí během poslechu hudby.


Nastavitelné ANC lze před použitím nejprve nakonfigurovat pro váš specifický poslechový profil v aplikaci Jabra Sound+.



7.10 Příposlech HearThrough

Funkce HearThrough vám umožňuje věnovat pozornost okolí a vést konverzaci (když neprobíhá hovor) bez nutnosti pecková sluchátka sejmout. Okolní zvuky jsou snímány mikrofony a přenášeny do reproduktorů.


Funkci HearThrough lze upravit v aplikaci Jabra Sound+.



7.11 Sidetone

Odezva (tzv. Sidetone) umožňuje slyšet vlastní hlas během hovoru. Sidetone má tu výhodu, že umožňuje ověřit, jak hlasitě hovoříte.

Sidetone je během hovorů ve výchozím nastavení zapnutá a lze ji zapnout/vypnout pomocí aplikace Jabra Direct nebo Jabra Sound+.



Zapínání/vypínání Sidetone nelze ve výchozím nastavení pomocí peckových sluchátek ovládat. Tyto možnosti však můžete do peckových sluchátek přidat pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.

7.12 Režim jednostranného peckového sluchátka na peckových sluchátkách podporujících Microsoft Teams

Pravé nebo levé peckové sluchátko lze používat samostatně na poslech hudby či hovory. Chcete-li aktivovat režim jednostranného peckového sluchátka, vložte nepoužívané peckové sluchátko do nabíjecího pouzdra.

Levé tlačítko	Jen levé peckové sluchátko	
	Přepínání mezi funkcí HearThrough a ANC	Dvakrát stiskněte levé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor.
	Přijetí hovoru	Stiskněte levé tlačítko.
	Ukončit/odmítnout volání	Poklepejte na Levé tlačítko
	Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu	Stiskněte levé tlačítko, když neprobíhá hovor.
	Platformu Microsoft Teams si v počítači přesuňte do popředí	Stiskněte levé tlačítko po přihlášení do Microsoft Teams.
	Připojte se k aktivnímu setkání na bázi Microsoft Teams	Stiskněte levé tlačítko po přihlášení do Microsoft Teams.
	Zobrazení zmeškaných hovorů a hlasových zpráv na platformě Microsoft Teams	Stiskněte levé tlačítko po přihlášení do Microsoft Teams.
	Nastavení hlasitosti	Hlasitost lze nastavit pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení

Pravé tlačítko**Jen pravé peckové sluchátko**

Přepínání
mezi funkcí
HearThrough
a ANC

Dvakrát stiskněte
pravé tlačítko ve
chvíli, kdy neprobíhá
hovor.

Přijetí hovoru

Stiskněte **pravé**
tlačítko.

Ukončit/odmítnout
volání

Poklepejte na **Pravé**
tlačítko

Ztlumení/
zrušení ztlumení
mikrofonu

Stiskněte **pravé**
tlačítko, když
neprobíhá hovor.



Platformu
Microsoft Teams si
v počítači přesuňte
do popředí

Stiskněte **pravé**
tlačítko po přihlášení
do Microsoft Teams.

Připojte se k
aktivnímu setkání
na bázi Microsoft
Teams

Stiskněte **pravé**
tlačítko po přihlášení
do Microsoft Teams.

Zobrazení
zmeškaných
hovorů a hlasových
zpráv na platformě
Microsoft Teams


Stiskněte **pravé**
tlačítko po přihlášení
do Microsoft Teams.

Nastavení
hlasitosti

Hlasitost lze nastavit
pomocí ovládacích
prvků na připojeném
zařízení

7.13 Režim jednostranného peckového sluchátka na peckových sluchátkách s certifikací UC

Pravé nebo levé peckové sluchátko lze používat samostatně na poslech hudby či hovory. Chcete-li aktivovat režim jednostranného peckového sluchátka, vložte nepoužívané peckové sluchátko do nabíjecího pouzdra.

Levé tlačítko	Jen levé peckové sluchátko	
	Přepínání mezi funkcí HearThrough a ANC	Při poslechu hudby stiskněte levé tlačítko
	Přijetí hovoru	Stiskněte levé tlačítko
	Ukončit/odmítnout volání	Poklepejte na levé tlačítko
	Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu	Během hovoru stiskněte levé tlačítko.
	Aktivace hlasového asistenta	Dvakrát stiskněte levé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor.
	Nastavení hlasitosti	Hlasitost lze nastavit pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení

Pravé tlačítko Jen pravé peckové sluchátko	
Přehrávání/ pozastavení hudby	Při poslechu hudby stiskněte pravé tlačítko.
Přijetí hovoru	Stiskněte pravé tlačítko.
Ukončit/ odmítnout volání	Poklepejte na Pravé tlačítko
Ztlumení/ zrušení ztlumení mikrofonu	Stiskněte pravé tlačítko, když neprobíhá hovor.
Další skladba	Při poslechu hudby dvakrát stiskněte pravé tlačítko.
Opakované spuštění skladby nebo předchozí skladba	Při poslechu hudby tříkrát stiskněte pravé tlačítko. Opakování s přechodem na předchozí skladbu
Nastavení hlasitosti	Hlasitost lze nastavit pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení




Když vložíte obě pecková sluchátka do uší nebo do nabíjecího pouzdra, pecková sluchátka se automaticky znovu připojí.

7.14 Automatické pozastavení hudby

Pokud je automatické pozastavení hudby v aplikaci Jabra Direct nebo Jabra Sound+ povoleno, hudba se automaticky pozastaví, když vyjmete jedno z peckových sluchátek z ucha.

Chcete-li hudbu automaticky opět pustit, vraťte peckové sluchátko během 60 sekund zpět do ucha. Po 60 sekundách lze pozastavení hudby ručně zrušit stiskem tlačítka play/pause (přehrát/pozastavit).

Automatické pozastavení hudby je ve výchozím nastavení zapnuto.



7.15 Automatické ztlumení mikrofonu během hovorů

Pokud je automatické ztlumení mikrofonu v aplikaci Jabra Direct nebo Jabra Sound+ povoleno, mikrofon se během hovoru automaticky ztlumí, když vyjmete jedno z peckových sluchátek z ucha.

Chcete-li ztlumení mikrofonu opět zrušit, vraťte peckové sluchátko během 60 sekund zpět do ucha. Po 60 sekundách lze ztlumení mikrofonu zrušit stisknutím tlačítka ztlumení mikrofonu na peckovém sluchátku.


Automatické ztlumení mikrofonu je ve výchozím nastavení vypnuto.

7.16 Režim spánku

V zájmu úspory baterie se pecková sluchátka automaticky vypnou, když se po dobu 15 minut nachází mimo dosah mobilního zařízení a nejsou v nabíjecím pouzdra, případně budou po dobu 30 minut neaktivní.

Pro opuštění režimu spánku stiskněte a podržte (1 sekundu) tlačítko na každém z peckových sluchátek. Alternativně můžete pecková sluchátka umístit do nabíjecího pouzdra a poté je z nabíjecího pouzdra zase vyjmout.

Dobu, po které náhlavní souprava přejde do režimu spánku, lze upravit v aplikaci Jabra Direct nebo Jabra Sound+.



7.17 MyControls

MyControls je funkce v aplikaci Jabra Sound+, která umožňuje přiřadit peckovým sluchátkům ovládací tlačítka, takže máte možnost ovládací prvky nakonfigurovat přesně jak potřebujete.

Ovládací prvky aplikace Microsoft Teams nelze změnit.

7.18 Vícebodové připojení a vyřizování více hovorů najednou

Pecková sluchátka dokážou přijímat a zpracovávat více hovorů, a to dokonce na dvou různých připojených zařízeních.

Vyřizování více hovorů



Ukončení aktivního hovoru a přijetí příchozího hovoru

Stiskněte **pravé** tlačítko. Dvakrát poklepejte na **pravé** tlačítko a ukončete nový hovor.

Odmítnutí příchozího hovoru během hovoru

Poklepejte na **Pravé** tlačítko

7.19 Hlasový asistent

Levé tlačítko

Hlasový asistent



Aktivace
Siri, Google
Assistant,
Amazon
Alexa
(v závislosti
na zařízení)

Na peckových
sluchátkách s certifikací
UC poklepejte na **levé**
tlačítko ve chvíli, kdy
neprobíhá hovor.

Na peckových
sluchátkách
podporujících Microsoft
Teams stiskněte
a přidržte **levé** tlačítko
po dobu 1 sekundy ve
chvíli, kdy neprobíhá
hovor.

Nastavení hlasového asistenta a ovládacích prvků lze upravit prostřednictvím aplikace Jabra Sound+.

7.20 Hlasové pokyny a jazyky

Hlasové pokyny lze zapnout/vypnout pomocí aplikace Jabra Direct nebo Jabra Sound+, stejně jako změnit jazyk podle potřeby.

Dostupné jsou následující jazyky: angličtina, francouzština, němčina, japonština, severočínské dialekty a korejština.

7.21 Aktualizace firmwaru

Firmware peckových sluchátek Jabra Evolve2 Buds lze aktualizovat na nejnovější verzi pomocí aplikace Jabra Direct nebo Jabra Sound+. Obě aplikace vás upozorní, když bude aktualizace dostupná.

Adaptér Bluetooth Jabra Link 380 Bluetooth lze aktualizovat pomocí aplikace Jabra Direct.

Pokud dojde k chybě během aktualizace firmwaru, kontrolky LED na nabíjecím pouzdře budou blikat červeně. Aby bylo možné dokončit aktualizaci, připojte nabíjecí pouzdro ke zdroji napájení, vyjměte pecková sluchátka z nabíjecího pouzdra a pak je znovu vložte zpět. Potom zavřete víčko. Aktualizace firmwaru se poté restartuje.

7.22 Resetování sluchátek

Resetováním peckových sluchátek se vymaže seznam spárovaných zařízení a veškerá nastavení.

1. Vložte obě pecková sluchátka do nabíjecího pouzdra.
2. Stiskněte a přidržte (10 s) současně **levé** a **pravé** tlačítko na peckových sluchátkách, dokud nezačnou jejich LED indikátory blikat růžově.
3. Resetování dokončete zavřením víčka nabíjecího pouzdra na 5 sekund.

Pecková sluchátka bude třeba znovu spárovat s mobilním zařízením. Nezapomeňte odstranit/zrušit párování v nabídce Bluetooth v mobilním zařízení.

8. Software

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct je počítačový software, určený k podpoře, správě a zajištění optimální funkčnosti zařízení Jabra.

Stáhněte si nejnovější bezplatnou verzi z jabra.com/direct

8.2 Jabra Sound+



Aplikace Jabra Sound+



Přizpůsobení hudby
pomocí funkce MySound



Úprava nastavení funkce ANC,
příposlechu HearThrough
a funkce MyControls



Zaregistrujte výrobek a získajte
20% slevu na další nákup
výrobku Jabra.



9. Podpora

9.1 Časté dotazy

Odpovědi na časté dotazy naleznete na stránce Jabra.com/help/evolve2buds.


9.2 Jak pečovat o svá pecková sluchátka

- Pecková sluchátka vždy ukládejte do nabíjecího pouzdra a na bezpečné místo.
- Aby nedošlo k vybíjení baterie či snižování její kapacity, neskladujte pecková sluchátka v horku či chladu, například v létě v zavřeném autě nebo venku v zimě.
- Doporučujeme mít pecková sluchátka uložená při teplotě v rozmezí $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $45\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Pecková sluchátka neskladujte delší dobu bez dobíjení (max. tři měsíce).
- V případě znečištění peckových sluchátek nebo nabíjecího pouzdra se doporučuje provést vyčištění měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna, navlhčeným v čisté vodě.
- U nabíjecí jednotky se využívá standardní napětí USB $5\text{ V} \pm 0,25\text{ V}$. Pecková sluchátka se nedoporučuje nabíjet pomocí zdrojů s vyšším napětím.


9.3 Náhradní příslušenství

Náhradní nebo doplňkové příslušenství lze zakoupit online na adrese jabra.com/accessories.


Pecková sluchátka



Nabíjecí pouzdro



Gelové nástavce



Adaptér Bluetooth Jabra Link 380



USB-C




USB-A


Nabíjecí adaptér USB-A na USB-C



Bezdrátová nabíječka



Nabíjecí kabel USB-A



9.4 Použití náhradních peckových sluchátek

1. Vložte náhradní pecková sluchátka do nabíjecí jednotky a zavřete víko.
2. Otevřete víko nabíjecí jednotky a vyjměte pecková sluchátka.
3. Nasad'te si pecková sluchátka a podle hlasových pokynů je spárujte s mobilním zařízením.
4. Aktualizujte firmware peckových sluchátek v aplikaci Jabra Sound+.

9.5 Použití náhradního nabíjecího pouzdra

Náhradní nabíjecí pouzdro je před prvním použitím zapotřebí synchronizovat s vašimi stávajícími peckovými sluchátky a nabíjet ho po dobu 1 hodiny.

Synchronizaci zahájíte vložením svých stávajících peckových sluchátek do náhradního nabíjecího pouzdra a zavřením víčka na 10 sekund. Pokud LED indikátor na nabíjecím pouzdru bliká růžově, probíhá aktualizace firmwaru. Neotevírejte prosím nabíjecí pouzdro, dokud LED kontrolka nepřestane růžově blikat.

9.6 Použití náhradního adaptéru Jabra Link 380

Chcete-li propojit náhradní adaptér Jabra Link 380 s peckovými sluchátky Jabra Evolve2 Buds, připojte adaptér Jabra Link 380 k počítači a spusťte aplikaci Jabra Direct. Program Jabra Direct vás provede procesem připojení adaptéru Jabra Link 380 k peckovým sluchátkům Jabra Evolve2 Buds.