

# Jabra Evolve2 Buds



## Brugermanual

© 2022 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth®-navnemærket og -logoerne er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Audio A/S anvender dem på licens.

---

Fremstillet i Kina

MODEL: OTE140R / OTE140L/  
CPB145



---

**Overensstemmelseserklæring** findes på  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Velkommen.....                                                                    | 6  |
| 2. Oversigt over<br>Jabra Evolve2 Buds.....                                          | 7  |
| 3. Bæremåde .....                                                                    | 9  |
| 3.1 Udskiftning af EarGels                                                           |    |
| 4. Sådan oplader du .....                                                            | 11 |
| 4.1 Opladning af earbuds                                                             |    |
| 4.2 Hurtig opladning af earbuds                                                      |    |
| 4.3 Opladning af opladningsetuiet ved hjælp af<br>USB                                |    |
| 4.4 Opladning af opladningsetuiet ved hjælp af<br>den trådløse Jabra-opladningsplade |    |
| 5. Hvad betyder LED-lamperne?                                                        | 15 |
| 6. Sådan opretter du forbindelse                                                     | 18 |
| 6.1 Opret forbindelse til en computer                                                |    |
| 6.2 Parring med en mobilenhed                                                        |    |
| 7. Brugsanvisning .....                                                              | 20 |
| 7.1 Tænd og sluk for dine earbuds                                                    |    |
| 7.2 Musikindstillinger for Microsoft Teams-<br>earbuds                               |    |
| 7.3 Opkaldsindstillinger for Microsoft Teams-<br>earbuds                             |    |
| 7.4 Microsoft Teams-indstillinger for Microsoft<br>Teams-earbuds                     |    |

|      |                                                                                   |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.5  | Indstillinger for HearThrough, ANC og Stemmeassistent til Microsoft Teams-earbuds |    |
| 7.6  | Musikindstillinger for UC-earbuds                                                 |    |
| 7.7  | Opkaldsindstillinger for UC-earbuds                                               |    |
| 7.8  | Indstillinger for HearThrough og ANC til UC-earbuds                               |    |
| 7.9  | Justérbar Aktiv støjreduktion (ANC)                                               |    |
| 7.10 | HearThrough                                                                       |    |
| 7.11 | Sidetone                                                                          |    |
| 7.12 | Brug af en enkelt earbud for Microsoft Teams-earbuds                              |    |
| 7.13 | Brug af en enkelt earbud for UC-earbuds                                           |    |
| 7.14 | Sådan sætter du musik automatisk på pause                                         |    |
| 7.15 | Slå automatisk mikrofonen fra under opkald                                        |    |
| 7.16 | Dvaletilstand                                                                     |    |
| 7.17 | MyControls                                                                        |    |
| 7.18 | Håndtering af Multipoint-opkald og flere opkald samtidigt                         |    |
| 7.19 | Stemmeassistent                                                                   |    |
| 7.20 | Stemmeguide og sprog                                                              |    |
| 7.21 | Firmwareopdateringer                                                              |    |
| 7.22 | Nulstil dine earbuds                                                              |    |
| 8.   | Software .....                                                                    | 43 |
| 8.1  | Jabra Direct                                                                      |    |
| 8.2  | Jabra Sound+                                                                      |    |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 9. Support.....                        | 45 |
| 9.1 Ofte stillede spørgsmål            |    |
| 9.2 Sådan passer du på dine earbuds    |    |
| 9.3 Reservedele                        |    |
| 9.4 Anvendelse af udskiftnings-earbuds |    |
| 9.5 Anvendelse af nyt opladningsetui   |    |
| 9.6 Brug af en anden Jabra Link 380    |    |

# 1. Velkommen


Tak, fordi du har valgt at bruge Jabra Evolve2 Buds. Vi håber, at du vil synes om det!

## **Funktioner i Jabra Evolve2 Buds**


- Certificeret til førende virtuelle platforme
- Certificeret til Microsoft Teams
- Jabra MultiSensor Voice™ giver opkald i professionel kvalitet på farten
- USB-adapter forbedrer lys og forbindelse
- Ultrakompakt design for maksimal komfort
- Op til 8 timers batteri, 33 med etui og hurtigladning
- Aktiv støjreduktion (ANC)

## 2. Oversigt over Jabra Evolve2 Buds

### Earbuds



### Trådløst opladningsetui



## Jabra Link 380 Bluetooth-adapter




USB-C



USB-A

## USB-A til USB-C-opladningsadapter



## EarGels

S



M




L




formonteret på  
earbuds

## Trådløs opladningsplade

(ikke inkluderet i alle modeller)




## USB-A-opladningskabel





### 3. Bæremåde




Placer hver earbud i hvert øre, og sørg for, at mikrofonerne peger mod din mund. De skal føles lette og behagelige at have på. Du skal muligvis bruge forskellige EarGel-størrelser til de respektive ører.

Hvis din stemme ikke kan høres tydeligt under et opkald, skal du kontrollere, at mikrofonerne peger ind mod din mund.

### 3.1 Udskiftning af EarGels

---

Det anbefales, at du tager MyFit-testen i Jabra Sound+ for at sikre den bedste pasform og den optimale lyd- og ANC-oplevelse. Hvis du ikke har en god pasform, kan du prøve en anden EarGel™-størrelse. EarGel i størrelse medium er påsat dine earbuds som standard.



## 4. Sådan oplader du


Få op til 5 timers taletid og 8 timers musik på én enkelt opladning, når ANC er aktiveret. Det giver dig op til 33 timers musik i alt med opladningsetuiet.

### 4.1 Opladning af earbuds

---

Placér dine earbuds i opladningsetuiet, og luk låget. Det tager op til 2 timer at genoplade dine earbuds fuldstændigt.

Når opladningsetuiet er åbent, vil LED-lamperne på dine earbuds lyse grønt, gult eller rødt for at angive batteristatus for dine earbuds. LED-indikatoren på forsiden af opladningsetuiet angiver etuiets batteristatus.



## 4.2 Hurtig opladning af earbuds

---


Når batteriet i dine earbuds er ved at være tomt, kan du placere dem i opladningsetuiet i 5 minutter for hurtigt at oplade dine earbuds og få op til 1 times musikafspilning. Hurtig opladning af dine earbuds kræver, at opladningsetuiet har mindst 30 % batterikapacitet.

Du kan få vist den aktuelle batteristatus for dine earbuds og opladningsetuiet i Jabra Sound+.

## 4.3 Opladning af opladningsetuiet ved hjælp af USB

---

Det tager op til 2 timer at oplade dine earbuds og opladningsetuiet helt med et USB-C-opladningskabel.




Opladningsetuiet bruger en standard USB-spænding på 5 V  $\pm$  0,25 V. Dine earbuds må ikke oplades ved brug af en strømforsyning med højere spænding.

## 4.4 Opladning af opladningsetuiet ved hjælp af den trådløse Jabra-opladningsplade

---

Opladningsetuiet er Qi-certificeret. Placer opladningsetuiet midt på den trådløse Jabra-opladningsplade. LED-indikatoren på opladningsetuiet blinker for at angive, at opladningsetuiet er placeret korrekt. Det tager op til 4 timer at oplade dine earbuds og opladningsetuiet fuldstændigt.



## 5. Hvad betyder LED-lamperne?

LED-INDIKATOR




LED-INDIKATOR



### EARBUDS STATUS

- Højt batteriniveau
- Medium batteriniveau
- Lavt batteriniveau

- Tænd
- Sluk
- Parring
- Nulstilling



### BATTERISTATUS VED ÅBNING AF OPLADNINGSETUI


- Højt batteriniveau
- Medium batteriniveau

- Lavt batteriniveau
- Kritisk lavt batteriniveau (earbuds oplader ikke)



## STATUS FOR OPLADNINGSETUI MED USB-KABEL

|                                                                                   |                      |                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Højt batteriniveau   |  | Firmwareopdatering                            |
|  | Medium batteriniveau |  | Fejl i firmwareopdatering<br>(se afsnit 7.20) |
|  | Lavt batteriniveau   |                                                                                   |                                               |
|  | Helt opladet         |                                                                                   |                                               |




## STATUS FOR OPLADNINGSETUI MED TRÅDLØS OPLADNINGSPLADE

|                                                                                     |                      |                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Højt batteriniveau   |  | Firmwareopdatering                            |
|  | Medium batteriniveau |  | Fejl i firmwareopdatering<br>(se afsnit 7.20) |
|  | Lavt batteriniveau   |                                                                                     |                                               |

Bemærk: LED-indikatorerne på opladningsetuiet og den trådløse opladningsplade slukkes efter fuld opladning.





## STATUS FOR JABRA LINK 380



Parring



Headsettet er forbundet



Igangværende opkald



Lytning til musik



Mikrofon slået fra



Forbundet med  
Microsoft Teams\*



Microsoft Teams-  
notifikation\*


\*Gælder kun for Microsoft Teams-earbuds

## 6. Sådan opretter du forbindelse

### 6.1 Opret forbindelse til en computer

---


Indsæt den medfølgende Jabra Link 380 Bluetooth-adapter i en USB-indgang på computeren. Jabra Evolve2 Buds og Jabra Link 380 er forhåndsparret og klar til brug direkte fra kassen. Bluetooth-rækkevidden er op til 20 m.



Hvis du vil høre lyd i headsettet, kan det være nødvendigt at vælge Jabra Link 380 som afspilningsenheden i lydindstillinger for operativsystemet og videokonferenceprogrammet.


## 6.2 Parring med en mobilenhed

---



1. Tænd dine earbuds ved at fjerne dem fra opladningsetuiet. Du kan også tænde dine earbuds ved at trykke på knappen **Venstre** og **Højre** samtidigt.
2. Tryk på og hold knappen **Venstre** og **Højre** nede samtidigt på dine earbuds (i 3 sek.), indtil LED-indikatorerne blinker blå. Dine earbuds er nu klar til at blive parret med din mobilenhed.
3. Tag dine earbuds i ørerne, og følg de indtalte instruktioner i parringen med din mobilenhed.

## 7. Brugsanvisning




### 7.1 Tænd og sluk for dine earbuds

---

Du tænder for dine earbuds ved at tage dem ud af opladningsetuiet.



Hvis du vil slukke dine earbuds, skal du placere dem i opladningsetuiet.



Du kan også slukke dine earbuds manuelt ved at trykke på knappen **Venstre** og **Højre** på dine earbuds samtidigt. Du tænder for dine earbuds enkeltvis ved at trykke på og holde knappen **Venstre** og **Højre** nede samtidigt (3 sek.) på hver earbud.

## 7.2 Musikindstillinger for Microsoft Teams-earbuds

---





| Venstre earbud                                                       | Funktion                             | Højre earbud |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Tryk på knappen <b>Venstre</b> , når du ikke er i gang med et opkald | Afspil/sæt musik på pause            |              |
| Tryk to gange på knappen <b>Venstre</b> , når du lytter til musik    | Næste nummer                         |              |
| Tryk tre gange på den <b>Venstre</b> knap, når du lytter til musik.  | Genstart nummer eller forrige nummer |              |
| Gør det igen for at gå til det forrige nummer                        |                                      |              |

Knapfunktionerne på venstre earbud kan konfigureres på ny med MyControls i Jabra Sound+.

## 7.3 Opkaldsindstillinger for Microsoft Teams-earbuds


---



| Venstre earbud | Funktion             | Højre earbud                          |
|----------------|----------------------|---------------------------------------|
|                | Besvar opkald        | Tryk på knappen <b>Højre</b>          |
|                | Afslut/afvis opkald  | Tryk to gange på knappen <b>Højre</b> |
|                | Mute/unmute mikrofon | Tryk på knappen <b>Højre</b>          |

## 7.4 Microsoft Teams-indstillinger for Microsoft Teams-earbuds


---



| Venstre earbud | Funktion                                             | Højre earbud                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Bring Microsoft Teams i forgrunden på en computer    | Tryk på knappen <b>Højre</b> , når du er logget på Microsoft Teams                        |
|                | Deltag i et aktivt Microsoft Teams-møde              | Tryk på knappen <b>Højre</b> , når du er logget på Microsoft Teams                        |
|                | Se ubesvarede opkald og voicemails i Microsoft Teams | Tryk på knappen <b>Højre</b> , når du er logget på Microsoft Teams                        |
|                | Løft hånden til et Microsoft Teams-møde              | Tryk på og hold knappen <b>Højre</b> nede i 1 sekund, når du er logget på Microsoft Teams |

## 7.5 Indstillinger for HearThrough, ANC og Stemmeassistent til Microsoft Teams-earbuds

---





| Venstre earbud                                                                              | Funktion                                                       | Højre earbud                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Skift mellem HearThrough og ANC                                | Tryk to gange på knappen <b>Højre</b> , når du ikke er i gang med et opkald |
| Tryk på og hold knappen <b>Venstre</b> nede i 1 sekund, når du ikke er i gang med et opkald | Aktiver Stemmeassistent (Siri, Google Assistent, Amazon Alexa) |                                                                             |

---

Funktioner og indstillinger for HearThrough, ANC og Stemmeassistent kan tilpasses i Jabra Sound+.



## 7.6 Musikindstillinger for UC-earbuds





| Venstre earbud                           | Funktion                             | Højre earbud                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Afspil/sæt musik på pause            | Tryk på knappen <b>Højre</b> , når du ikke er i gang med et opkald                                                |
|                                          | Lydstyrke op                         | Tryk og hold knappen <b>Højre</b> nede                                                                            |
| Tryk og hold knappen <b>Venstre</b> nede | Lydstyrke ned                        |                                                                                                                   |
|                                          | Næste nummer                         | Tryk to gange på knappen <b>Højre</b> , når du lytter til musik                                                   |
|                                          | Genstart nummer eller forrige nummer | Tryk tre gange på knappen <b>Højre</b> , når du lytter til musik<br>Gør det igen for at gå til det forrige nummer |

Knapfunktionerne kan konfigureres på ny med MyControls i Jabra Sound+.

## 7.7 Opkaldsindstillinger for UC-earbuds

---




| Venstre earbud                                             | Funktion             | Højre earbud                                               |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Tryk på knappen <b>Venstre</b> eller <b>Højre</b>          | Besvar opkald        | Tryk på knappen <b>Venstre</b> eller <b>Højre</b>          |
| Tryk to gange på knappen <b>Venstre</b> eller <b>Højre</b> | Afslut/afvis opkald  | Tryk to gange på knappen <b>Venstre</b> eller <b>Højre</b> |
| Tryk på knappen <b>Venstre</b> eller <b>Højre</b>          | Mute/unmute mikrofon | Tryk på knappen <b>Venstre</b> eller <b>Højre</b>          |
|                                                            | Lydstyrke op         | Tryk og hold knappen <b>Højre</b> nede                     |
| Tryk og hold knappen <b>Venstre</b> nede                   | Lydstyrke ned        |                                                            |

Knapfunktionerne kan konfigureres på ny med MyControls i Jabra Sound+.

## 7.8 Indstillinger for HearThrough og ANC til UC-earbuds

---



| Venstre earbud                                                       | Funktion                        | Højre earbud |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Tryk på knappen <b>Venstre</b> , når du ikke er i gang med et opkald | Skift mellem HearThrough og ANC |              |

---


Funktioner og indstillinger for HearThrough og ANC kan tilpasses i Jabra Sound+.

## 7.9 Justérbar Aktiv støjreduktion (ANC)

---

Aktiv støjreduktion (ANC) modvirker støj ved at registrere og analysere mønstret for den modtagne lyd og genererer derefter et støjreduktionssignal for at dæmpe støjen. Resultatet er, at du oplever en reduktion af omgivende støj under musik.

Justerbar ANC kan konfigureres til din specifikke høreprofil i Jabra Sound+.




## 7.10 HearThrough

---

Med HearThrough kan du holde øje med dine omgivelser og deltage i en samtale, når du ikke er i gang med et opkald, uden du behøver at fjerne dine earbuds. Mikrofonerne opfanger de omgivende lyde og overfører dem til højttalerne.

HearThrough kan justeres i Jabra Sound+.




## 7.11 Sidetone

---

Med Sidetone kan du høre din egen stemme, når du snakker i telefon. Fordelen ved Sidetone er, at du får mulighed for at afgøre, hvor højt du taler.

Sidetone er aktiveret som standard under opkald og kan tændes/slukkes i Jabra Sound+.



Som standard kan Tænd/Sluk af Sidetone ikke styres fra dine earbuds. Denne funktion kan dog tilføjes dine earbuds med MyControls i Jabra Sound+.


## 7.12 Brug af en enkelt earbud for Microsoft Teams-earbuds

---

Du kan anvende den højre eller venstre earbud for sig til afspilning af musik eller til opkald. Hvis du vil aktivere brug af en enkelt earbud, skal du placere den inaktive earbud i opladningsetuiet.

## Venstre knap

### Kun venstre earbud



Skift mellem  
HearThrough og  
ANC

Tryk to gange på  
knappen **Venstre**,  
når du ikke er i gang  
med et opkald

Besvar opkald

Tryk på knappen  
**Venstre**

Afslut/afvis opkald

Tryk to gange på  
knappen **Venstre**

Mute/unmute  
mikrofon

Tryk på knappen  
**Venstre**, når du er  
i gang med et opkald

Bring  
Microsoft Teams  
i forgrunden på  
en computer

Tryk på knappen  
**Venstre**, når  
du er logget på  
Microsoft Teams

Deltag i et aktivt  
Microsoft Teams-  
møde

Tryk på knappen  
**Venstre**, når  
du er logget på  
Microsoft Teams

Se ubesvarede  
opkald og  
voicemails i  
Microsoft Teams

Tryk på knappen  
**Venstre**, når  
du er logget på  
Microsoft Teams

Justér lydstyrken

Brug  
lydstyrkeknapperne  
på den forbundne  
mobilenhed



| Højre knap                                                                        | Kun højre earbud                                     |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Skift mellem HearThrough og ANC                      | Tryk to gange på knappen <b>Højre</b> , når du ikke er i gang med et opkald |
|                                                                                   | Besvar opkald                                        | Tryk på knappen <b>Højre</b>                                                |
|                                                                                   | Afslut/afvis opkald                                  | Tryk to gange på knappen <b>Højre</b>                                       |
|                                                                                   | Mute/unmute mikrofon                                 | Tryk på knappen <b>Højre</b> , når du er i gang med et opkald               |
|                                                                                   | Bring Microsoft Teams i forgrunden på en computer    | Tryk på knappen <b>Højre</b> , når du er logget på Microsoft Teams          |
|                                                                                   | Deltag i et aktivt Microsoft Teams-møde              | Tryk på knappen <b>Højre</b> , når du er logget på Microsoft Teams          |
|                                                                                   | Se ubesvarede opkald og voicemails i Microsoft Teams | Tryk på knappen <b>Højre</b> , når du er logget på Microsoft Teams          |
|                                                                                   | Justér lydstyrken                                    | Brug lydstyrkeknapperne på den forbundne mobilenhed                         |

## 7.13 Brug af en enkelt earbud for UC-earbuds

Du kan anvende den højre eller venstre earbud for sig til afspilning af musik eller til opkald. Hvis du vil aktivere brug af en enkelt earbud, skal du placere den inaktive earbud i opladningsetuiet.

### Venstre knap

### Kun venstre earbud



Skift mellem  
HearThrough  
og ANC

Tryk på knappen  
**Venstre**, når du lytter  
til musik

Besvar opkald

Tryk på knappen  
**Venstre**

Afslut/afvis  
opkald

Tryk to gange på  
knappen **Venstre**

Mute/unmute  
mikrofon

Tryk på knappen  
**Venstre**, når du er  
i gang med et opkald

Aktiver  
Stemmeassistent

Tryk to gange på  
knappen **Venstre**, når  
du ikke er i gang med  
et opkald

Justér  
lydstyrken

Brug  
lydstyrkeknapperne  
på den forbundne  
mobilenhed

| Højre knap                                                                        | Kun højre earbud                     |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Afspil/sæt musik på pause            | Tryk på knappen <b>Højre</b> , når du lytter til musik                                                            |
|                                                                                   | Besvar opkald                        | Tryk på knappen <b>Højre</b>                                                                                      |
|                                                                                   | Afslut/afvis opkald                  | Tryk to gange på knappen <b>Højre</b>                                                                             |
|                                                                                   | Mute/unmute mikrofon                 | Tryk på knappen <b>Højre</b> , når du er i gang med et opkald                                                     |
|                                                                                   | Næste nummer                         | Tryk to gange på knappen <b>Højre</b> , når du lytter til musik                                                   |
|                                                                                   | Genstart nummer eller forrige nummer | Tryk tre gange på knappen <b>Højre</b> , når du lytter til musik<br>Gør det igen for at gå til det forrige nummer |
|                                                                                   | Justér lydstyrken                    | Brug lydstyrkeknapperne på den forbundne mobilenhed                                                               |

Dine earbuds genopretter automatisk forbindelsen, når begge earbuds er placeret i ørerne eller i opladningsetuiet.


## 7.14 Sådan sætter du musik automatisk på pause

---

Når automatisk pause ved afspilning af musik er aktiveret i Jabra Direct eller Jabra Sound+, bliver musik automatisk sat på pause, når én af dine earbuds fjernes fra øret.

Hvis musikken skal genoptages automatisk, skal du placere din earbud i øret igen inden for 60 sekunder. Efter 60 sekunder skal musikken genstartes manuelt ved at trykke på knappen Afspil/pause.

Automatisk pause ved musikafspilning er slået til som standard.



## 7.15 Slå automatisk mikrofonen fra under opkald

---

Når indstillingen, der automatisk slår mikrofonen fra, er aktiveret i Jabra Direct eller Jabra Sound+, bliver mikrofonens lyd automatisk slået fra under opkald, når én af dine earbuds fjernes fra øret.

For at slå mikrofonen til igen skal du sætte din earbud tilbage i øret inden for 60 sekunder. Efter 60 sekunder kan du slå mikrofonen til igen ved at trykke på knappen, der slår mikrofonen fra, på din earbud.

Indstillingen, der automatisk slår mikrofonen fra, er som standard deaktiveret.


## 7.16 Dvaletilstand

---

For at spare på batteriet slukkes dine earbuds automatisk, når de er uden for din mobilenheds rækkevidde i 15 minutter og ikke er placeret i opladningsetuiet, eller når de har været inaktive i 30 minutter.

Du afslutter dvaletilstanden ved at trykke og holde (1 sek.) knappen nede på hver earbud. Du kan også placere dine earbuds i opladningsetuiet og derefter fjerne dem fra opladningsetuiet.

Tidsrummet før headsettet skifter til dvaletilstand, kan justeres i Jabra Direct eller Jabra Sound+.



## 7.17 MyControls

---

MyControls er en funktion i Jabra Sound+, hvor du selv kan tildele de ønskede knapfunktioner til de enkelte earbuds – præcis som du vil have det.

Indstillingerne for Microsoft Teams kan ikke ændres.

## 7.18 Håndtering af Multipoint-opkald og flere opkald samtidigt

---

Dine earbuds kan håndtere flere opkald, endda på to forskellige tilsluttede enheder.

### Håndtering af flere opkald



Afslut aktive telefonopkald og besvar indgående opkald

Tryk på knappen **Højre**. Tryk to gange på knappen **Højre** for at afslutte det nye opkald

Afvis indgående opkald, når du er i gang med et opkald

Tryk to gange på knappen **Højre**

## 7.19 Stemmeassistent

---

### Venstre knap

### Stemmeassistent



Aktivér Siri, Google Assistant eller Amazon Alexa (afhængig af enhed)

På UC-earbuds skal du trykke to gange på knappen **Venstre**, når du ikke er i gang med et opkald

På Microsoft-earbuds skal du trykke på og holde knappen **Venstre** nede i 1 sekund, når du ikke er i gang med et opkald

---

Indstillinger og funktioner for Stemmeassistent kan konfigureres i Jabra Sound+.

## 7.20 Stemmeguide og sprog

---

Stemmeguiden kan aktiveres/deaktiveres, og sproget kan ændres i Jabra Direct eller Jabra Sound+.

Stemmeguide findes på følgende sprog: Engelsk, fransk, tysk, japansk, kinesisk (mandarin), koreansk.



## 7.21 Firmwareopdateringer

---

Jabra Evolve2 Buds kan opdateres til den seneste firmwareversion i Jabra Direct eller Jabra Sound+. Begge applikationer underretter dig, når der er en tilgængelig opdatering.

Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren kan opdateres ved hjælp af Jabra Direct.

Hvis der opstår fejl under firmwareopdateringen, lyser LED-indikatoren på opladningsetuiet rødt. Du fuldfører firmwareopdateringen korrekt ved at slutte opladningsetuiet til en strømforsyning, fjerne dine earbuds fra opladningsetuiet og derefter lægge dem tilbage i opladningsetuiet og lukke låget. Firmwareopdatering genstarter dernæst.

## 7.22 Nulstil dine earbuds

---

Nulstilling af earbuds rydder listen over parrede enheder og nulstiller alle indstillinger.

1. Placer begge earbuds i opladningsetuiet.
2. Tryk på og hold knapperne **Venstre** og **Højre** nede på dine earbuds (i 10 sek.), indtil LED-indikatorerne blinker pink.
3. Luk låget på opladningsetuiet i 5 sekunder for at fuldføre nulstillingen.

Dine earbuds skal parres på ny med din mobilenhed. Husk at slette/annullere parringen i Bluetooth-menuen på din mobilenhed.

# 8. Software

## 8.1 Jabra Direct

---

Jabra Direct er en computersoftware designet til at understøtte, styre og muliggøre optimal funktionalitet på Jabra-enheder.

Hent den seneste gratis version på [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 8.2 Jabra Sound+

---



Jabra Sound+ app



Tilpas din musik med  
MySound



Tilpas ANC, HearThrough og  
MyControls



Registrer dit produkt for at få  
en rabat på 20 % på dit næste  
køb fra Jabra



# 9. Support

## 9.1 Ofte stillede spørgsmål

---

Se Ofte stillede spørgsmål på [Jabra.com/help/evolve2buds](https://Jabra.com/help/evolve2buds)

## 9.2 Sådan passer du på dine earbuds

---


- Opbevar altid earbuds i opladningsetuiet, hvor de er beskyttet.
- For ikke at forkorte batteriets levetid eller kapacitet skal du undgå at opbevare earbuds ved høje eller lave temperaturer, såsom en varm bil om sommeren eller kold bil om vinteren.
- Det anbefales at opbevare dine earbuds mellem -20 °C og 45 °C.
- Opbevar ikke earbuds i længere tid uden at oplade dem (maks. tre måneder).
- Hvis earbuds eller opladningsetuiet bliver beskidte, anbefales det, at du rengør dem med en blød, fnugfri klud, som er fugtet med rent vand.
- Opladningsetuiet bruger en standard USB-spænding på 5v +- 0,25v. Dine earbuds må ikke oplades ved brug af en strømforsyning med højere spænding.

## 9.3 Reservedele


---

Reservedele eller ekstra tilbehør kan købes online på [jabra.com/accessories](http://jabra.com/accessories).


### Earbuds



### Opladningsetui



### EarGels



## Jabra Link 380 Bluetooth-adapter



USB-C




USB-A


## USB-A til USB-C-opladningsadapter



## Trådløs opladningsplade



## USB-A-opladningskabel



## 9.4 Anvendelse af udskiftnings-earbuds

---

1. Læg de nye earbuds i opladningsetuiet og luk låget.
2. Åbn låget på opladningsetuiet, og tag dine earbuds ud.
3. Tag dine earbuds på, og følg de indtalte instruktioner i parring med din mobilenhed.
4. Opmåler firmwaren til dine earbuds ved hjælp af Jabra Sound+.

## 9.5 Anvendelse af nyt opladningsetui

---

Før du anvender et nyt opladningsetui, skal det synkroniseres til de nuværende earbuds og oplades i 1 time.

Placer dine nuværende earbuds i det nye opladningsetui for at synkronisere dem, og luk låget i 10 sekunder. Hvis LED-indikatoren på opladningsetuiet blinker pink, angiver det, at firmwaren er ved at blive opdateret. Vent, indtil LED-indikatoren stopper med at blinke pink, før du åbner opladningsetuiet.



## 9.6 Brug af en anden Jabra Link 380

---

Hvis du vil forbinde en anden Jabra Link 380 med Jabra Evolve2 Buds, skal du tilslutte Jabra Link 380 til computeren og starte Jabra Direct. Jabra Direct guider dig gennem den proces, hvor du forbinder din Jabra Link 380 med dine Jabra Evolve2 Buds.