

Jabra

Elite Active 45e



Manuale per l'utente

© 2019 GN Audio A/S. Tutti i diritti riservati. Jabra® è un marchio di fabbrica di GN Audio A/S. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo viene concesso in licenza a GN Audio A/S.

PRODOTTO IN CINA
MODELLO:OTE090




La **Dichiarazione di conformità** è reperibile su
www.jabra.com/CP/US/doc

1. Benvenuto	4
2. Panoramica su Jabra Elite Active 45e	5
3. Indossaggio	6
4. Ricarica.....	7
4.1 Che cosa indicano i LED	
5. Connessione.....	9
5.1 Accensione/Spegnimento	
5.2 Accoppiamento con uno smartphone	
6. Utilizzo	11
6.1 Chiamate e musica	
6.2 Assistente vocale	
6.3 Gestione di più chiamate	
6.4 Guida vocale	
6.5 Reset	
6.6 Aggiornamento del firmware	
7. App Jabra Sound+	17
8. Supporto.....	18
8.1 Domande frequenti	
8.2 Cura degli auricolari	

1. Benvenuto

Grazie per aver scelto Jabra Elite Active 45e. Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!

2. Panoramica su Jabra Elite Active 45e




3. Indossaggio

Indossa gli auricolari con il cavo dietro il collo e i ganci auricolare dietro le orecchie.

1. Inserisci l'auricolare nel canale auricolare, verificando che l'EarGel con anello si adatti al bordo dell'orecchio, come mostrato nell'immagine.




2. Modella il gancio auricolare dietro l'orecchio per migliorare il comfort. Potrebbe essere utile, pre-modellarlo prima di indossarlo.



4. Ricarica


Per caricare gli auricolari, collega un cavo di ricarica USB alla porta di ricarica USB sull'auricolare sinistro. Ti consigliamo di caricare gli auricolari utilizzando il cavo di ricarica Jabra in dotazione. Tuttavia, è anche possibile caricare gli auricolari utilizzando un caricabatteria compatibile.



Occorrono circa 2 ore per caricare completamente la batteria. Se gli auricolari sono completamente scarichi, 15 minuti di ricarica offrono un'ora di batteria.


Nota: Pulisci e asciuga sempre la porta di ricarica USB prima di ricaricare gli auricolari. Ti consigliamo di caricare gli auricolari almeno una volta al mese.

4.1 Che cosa indicano i LED



LED della batteria

- Carica
- Media
- Bassa
- Molto bassa




LED Status

- Accensione
- Spegnimento
- Modalità di accoppiamento
- Reset


5. Connessione

5.1 Accensione/Spengimento

Accensione: tieni premuto per 1 secondo il tasto **Multifunzione**. Il LED lampeggia in verde e viene emesso il segnale acustico di accensione.




Spengimento: tieni premuto per 3 secondi il tasto **Multifunzione**. Il LED lampeggia in rosso e viene emesso il segnale acustico di spegnimento.




5.2 Accoppiamento con uno smartphone

1. Assicurati che gli auricolari siano spenti e poi tieni premuto per 3 secondi il tasto **Multifunzione** fino a quando il LED non lampeggia in blu e non senti un annuncio negli auricolari.



2. Accedi al menu Bluetooth sul tuo smartphone e seleziona Jabra Elite Active 45e dall'elenco di dispositivi disponibili.

6. Utilizzo



6.1 Chiamate e musica

Destra	Chiamate e musica	
	Accensione	Tieni premuto per 1 secondo il tasto Multifunzione .
	Spegnimento	Tieni premuto per 3 secondi il tasto Multifunzione .
	Riproduci e metti in pausa la musica	Tieni premuto per 1 secondo il tasto Multifunzione
	Rispondi/Termina la chiamata	Premi il tasto Multifunzione
	Rifiuta una chiamata	Premi due volte il tasto Multifunzione

	Regola il volume	Premi il tasto Volume su o Volume giù quando c'è una chiamata in corso o stai ascoltando musica
	Traccia successiva	Tieni premuto per 1 secondo il tasto Volume su (solo sullo smartphone)
	Riavvia una traccia	Tieni premuto per 1 secondo il tasto Volume giù per riavviare la traccia corrente. Premi e tieni premuto per due volte per riprodurre la traccia precedente.
	Annuncio vocale dello stato della batteria e della connessione	Premi il tasto Volume su o Volume giù quando non c'è una chiamata in corso o non stai ascoltando musica

Sinistra

Chiamate e musica



Attiva Siri, Google Assistant o Amazon Alexa (dipende dal telefono)

Premi il tasto **Voce** quando non c'è una chiamata in corso

Silenza/Riattiva il microfono

Premi il tasto **Voce** quando c'è una chiamata in corso

6.2 Assistente vocale

Il modello Jabra Elite Active 45e ti permette di parlare con Siri o Google Assistant sul tuo smartphone utilizzando il tasto **Voce**.

Sinistra

Assistente vocale



Attiva Siri, Google Assistant o Amazon Alexa (dipende dal telefono)

Premi il tasto **Voce** quando non c'è una chiamata in corso

6.3 Gestione di più chiamate

Gli auricolari possono rispondere o rifiutare le chiamate anche quando sei già impegnato in una chiamata.

Destra	Gestione di più chiamate	
	Termina la chiamata in corso e rispondi alla chiamata in arrivo	Premi il tasto Multifunzione
	Metti in attesa la chiamata corrente e rispondi alla chiamata in arrivo	Tieni premuto per 1 secondo il tasto Multifunzione
	Passa dalla chiamata attiva a quella in attesa	Tieni premuto per 1 secondo il tasto Multifunzione
	Rifiuta una chiamata in arrivo durante una chiamata	Sfiora due volte il tasto multi-funzione

6.4 Guida vocale

La guida vocale consiste in annunci vocali che hanno lo scopo di guidarti o fornirti aggiornamenti sullo stato degli auricolari (ad esempio, lo stato di connessione e della batteria).

La guida vocale è abilitata per impostazione predefinita.

Sinistra

Guida vocale



Attiva/Disattiva la guida vocale

Tieni premuto 5 secondi il tasto **Voce** fino a sentire l'annuncio negli auricolari


Altrimenti, utilizza Jabra Sound+ sullo smartphone per attivare o disattivare la guida vocale.

6.5 Reset

Il reset degli auricolari cancella l'elenco dei dispositivi accoppiati e tutte le impostazioni degli auricolari.

Destra

Reset



Reset
dell'elenco degli
accoppiamenti

Assicurati che gli auricolari siano alimentati e che non ci sia una chiamata in corso. Tieni premuti contemporaneamente per 5 secondi il tasto **Volume su** e il tasto **Multifunzione** fino a quando il LED si illumina in viola. A questo punto, è necessario riaccoppiare gli auricolari.

6.6 Aggiornamento del firmware

Gli aggiornamenti del firmware migliorano le prestazioni oppure permettono di arricchire i dispositivi Jabra di nuove funzionalità.

Scarica Jabra Sound+ per gli aggiornamenti firmware.

7. App Jabra Sound+



Jabra Sound+



Personalizza
la tua musica



Gestisci i comandi
vocali



Registra la tua
garanzia di 2 anni



8. Supporto

8.1 Domande frequenti

Visualizza le domande frequenti su Jabra.com/help/eliteactive45e

8.2 Cura degli auricolari

- Conserva sempre gli auricolari spenti e protetti in modo sicuro.
- Non conservarli in luoghi con temperature troppo alte o troppo basse (al di sopra di 50 °C e al di sotto di -10 °C). In caso contrario, la durata della batteria si riduce e la funzionalità degli auricolari può risultare compromessa.