

Jabra GN
TELEFONLUK

KULLANIM
KILAVUZU



EVOLVE² 50

Yaşamın Ritmini Yakalayan Teknoloji

© 2024 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra® GN Audio A/S'nin ticari markasıdır. Bluetooth® marka adı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketinin mülkiyetinde olan tescilli ticari markalar olup bu marka ve logoların GN Audio A/S tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır.

Çin'de üretilmiştir

MODEL: HSC175W



Uygunluk Beyanı www.jabra.com/doc adresinde bulunabilir

1. Hoş Geldiniz	5
2. Jabra Evolve2 50'e genel bakış	6
2.1 Ürünle gelen aksesuarlar	
2.2 Tercihe bağlı aksesuarlar	
3. Takma şekli.....	8
3.1 Takma şekilleri	
3.2 Mikrofonlu kulaklık ayarı	
3.3 Katlanabilir kulaklıklar	
4. LED'lerin anlamları.....	11
5. Bağlantı kurma.....	12
5.1 Bilgisayara bağlama	
5.2 Bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme*	
5.3 Multiuse*	
6. Kullanım	15
6.1 Aramalar ve müzik	
6.2 Meşgul ışıkları	
6.3 Mikrofon kolunu kullanarak mikrofonu sessize alma/sesini açma	
6.4 Mikrofon kolunu kullanarak bir aramayı yanıtlama	
6.5 Birden çok aramayı yönetme	
6.6 Sesli yönlendirme	
6.7 Yan ton	
6.8 Fabrika ayarlarına dönme	

7. Yazılım ve sürüm.....	24
7.1 Jabra Direct	
7.2 Sürüm güncellemesi	
8. Destek.....	26
8.1 SSS	
8.2 Kulaklığınızın bakımı	
8.3 Jabra cihazınızın temizliği	


1. Hoş Geldiniz

Jabra Evolve2 50'i kullandığınız için teşekkür ederiz. Memnun kalmanızı umuyoruz!

Jabra Evolve2 50 özellikleri

- Jabra AirComfort teknolojisi ile maksimum konfor için tasarlandı
- Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile çevrenizdekileri sessize alın
- Gürültü önleyici mikrofon teknolojisi sayesinde dilediğiniz yerde profesyonel bir şekilde çalışın
- Profesyonel ve kişisel kullanım için optimize edilmiş ses
- Hızlı tak çalıştır özelliği ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirlik
- Önde gelen sanal toplantı platformları için onaylı


2. Jabra Evolve2 50'e genel bakış



*Microsoft Teams kulaklık modeli gerektirir

**Tüm mikrofonlu kulaklık modellerinde mevcut değildir


2.1 Ürünle gelen aksesuarlar



Taşıma çantası

2.2 Tercihe bağlı aksesuarlar

Tercihe bağlı aksesuarları jabra.com/accessories adresinde bulabilirsiniz




Yedek kulak yastıkları

3. Takma şekli

3.1 Takma şekilleri

Tek taraflı model




Çift taraflı model




3.2 Mikrofonlu kulaklık ayarı

Taç bandı

Kulaklık başınızda rahat duracak şekilde taç bandını ayarlayın.




Çift taraflı model



Tek taraflı model

Mikrofon kolu

Mikrofonu ağızınıza yakın bir konumda tutmanız önemlidir. Mikrofon kolu daha iyi bir konumlandırma için bükülebilir.




GÜVENLİK NOTU:


Mikrofonların özel konuşmaları kaydetmek için kullanılması da mümkündür.

3.3 Katlanabilir kulaklıklar

Kulaklık, kolayca saklanabilmesi için katlanarak düz şekle getirilebilir.



4. LED'lerin anlamları




*Microsoft Teams kulaklık modeli gerektirir

**Tüm mikrofonlu kulaklık modellerinde mevcut değildir

5. Baęlantı kurma

5.1 Bilgisayara baęlama

Kulaklığınızı bilgisayarınızdaki bir USB C veya USB A girişine baęlayın.



İlk kullanımdan önce, mikrofonlu kulaklığı Jabra Direct veya Jabra Sound+ kullanarak en son aygıt yazılımına güncellemeniz tavsiye edilir.

GÜVENLİK NOTU:

Mikrofonlu kulaklık ile USB cihazları veya baęlantı noktaları arasındaki veri alışverişinde herhangi bir şifreleme bulunmamaktadır.

5.2 Bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme*

1. Kulaklığı, bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın.
2. LED mavi yanıp sönene kadar **Bluetooth** düğmesini basılı tutun (2 saniye).
3. Bluetooth cihazınızla eşleştirmeyi tamamlamak için sesli olarak verilen talimatları izleyin.



İlk kullanımdan önce, mikrofonlu kulaklığı Jabra Direct veya Jabra Sound+ kullanarak en son aygıt yazılımına güncellenmeniz tavsiye edilir.

GÜVENLİK NOTU:

Mikrofonlu kulaklıkta, 128 bit şifreleme anahtarı boyutu olan güvenli bir Bluetooth bağlantısı kullanılmaktadır. Bluetooth cihazınızın güvenli bağlantıları desteklememesi durumunda cihazınız mikrofonlu kulaklığa bağlanamaz veya mikrofonlu kulaklık ile eşleştirilemez


*Tüm mikrofonlu kulaklık modellerinde mevcut değildir

5.3 Multiuse*

Kulaklık 8 adete kadar Bluetooth cihaz ile eşleştirilebilir ve bir Bluetooth cihazına bağlanabilir. Kulaklık, her iki cihazdan da birden fazla gelen aramayı kabul edebilir.

*Tüm mikrofonlu kulaklık modellerinde mevcut değildir

6. Kullanım



*Tüm varyantlarda etkin değil

6.1 Aramalar ve müzik


Sağ	Aramalar ve müzik	
	Arama cevaplama	Call (Arama) düğmesine basın Alternatif olarak, bir aramaya yanıt vermek için mikrofonu aşağı indirin.
	Arama sonlandırma	Call (Arama) düğmesine basın
	Aramayı reddetme	Call (Arama) düğmesine iki kez basın
	Bilgisayarınızda Microsoft Teams'i ön plana getirme*	Microsoft Teams oturumu açtıktan sonra Call (Arama) düğmesine basın
	Aktif Microsoft Teams toplantısına katılma*	Microsoft Teams oturumu açtıktan sonra Call (Arama) düğmesine basın
	Microsoft Teams toplantısında el kaldırma/eli indirme*	Microsoft Teams toplantısında Call (Arama) düğmesini basılı tutun (1 saniye)

*Microsoft Teams kulaklık modeli gerektirir

	Müzik yürütme/ duraklatma	Müzik dinlerken Play/pause (Yürüt/duraklat) düğmesine basın
	Mikrofonu sessize alma/sesi açma	Bir aramadayken Play/pause (Yürüt/duraklat) düğmesine basın
	Ses seviyesini ayarlama	Müzik dinlemediğiniz veya arama yapmadığınız bir sırada Volume up (Ses seviyesini yükseltme) veya Volume down (Ses seviyesini düşürme) düğmelerinden birine basın
	Sonraki parça	Volume up (Ses seviyesini yükseltme) düğmesini basılı tutun (1 saniye)
	Parçayı yeniden başlatma veya önceki parça	Volume down (Ses seviyesini düşürme) düğmesini basılı tutun (1 saniye)
		Önceki parçayı çalmak için iki kez basıp basılı tutun
	Meşgul ışığını açma/ kapama	Volume up (Ses seviyesini yükseltme) ve Volume down (Ses seviyesini düşürme) düğmelerine aynı anda basın
	ANC'yi açma/ kapama	ANC düğmesine basın


6.2 Meşgul ışıkları

Kulaklıktaki Meşgul ışıkları, arama yaptığınız sırada iş arkadaşlarınıza meşgul olduğunuzu göstermek için otomatik olarak yanar. Meşgul ışıklarını manuel olarak açmak/kapatmak için **Volume up** (Ses seviyesini yükseltme) ve **Volume down** (Ses seviyesini düşürme) düğmelerine aynı anda basın.



6.3 Mikrofon kolunu kullanarak mikrofonu sessize alma/sesini açma

Kulaklık mikrofonu, mikrofon kolunu yukarı döndürerek sessize alınabilir veya aşağı indirerek sesi açılabilir. Bu özellik standart olarak açıktır ve bilgisayarınızdaki Jabra Direct üzerinden kapatılabilir.




GÜVENLİK NOTU:

Mikrofon kolu sensörlerinin kullanıcı varlığını tespit etmek için kullanılması da mümkündür.

6.4 Mikrofon kolunu kullanarak bir aramayı yanıtlama

Mikrofon kolunu ağızınıza yakın olacak şekilde aşağı indirerek gelen bir aramaya yanıt verilebilir. Bu özellik standart olarak açıktır ve bilgisayarınızdaki Jabra Direct üzerinden kapatılabilir.



GÜVENLİK NOTU:

Mikrofon kolu sensörlerinin kullanıcı varlığını tespit etmek için kullanılması da mümkündür.

6.5 Birden çok aramayı yönetme

Kulaklık, aynı anda birden fazla aramayı kabul edebilir.

Sağ	Birden çok aramayı yönetme
	Mevcut aramayı sonlandırma ve gelen aramayı yanıtlama
	Call (Arama) düğmesine basın
	Mevcut aramayı beklemeye alma ve gelen aramayı yanıtlama*
	Call (Arama) düğmesini basılı tutun (2 saniye)
	Bekleyen arama ile aktif arama arasında geçiş yapma*
	Call (Arama) düğmesini basılı tutun (2 saniye)
	Arama sırasında gelen aramayı reddetme
	Call (Arama) düğmesine iki kez basın

* Yalnızca UC modeli mikrofonlu kulaklıklar

6.6 Sesli yönlendirme

Sesli yönlendirme, sizi kurulum aşamasında yönlendirmek veya kulaklığın o anki durumu hakkında bilgi vermek için verilen sesli mesajlardır.

Sesli yönlendirme varsayılan olarak etkindir.

Sağ	Sesli yönlendirme
	Sesli yönlendirmeyi açma/kapama ANC ve Volume up (Ses seviyesini yükseltme) düğmelerini, kulaklıktan bildirim duyana kadar aynı anda basılı tutun (5 saniye)

Alternatif olarak, Sesli yönlendirmeyi bilgisayarınızda Jabra Direct uygulaması üzerinden de açıp kapatabilirsiniz.

Desteklenen dillerin güncel listesini bilgisayarınızda Jabra Direct'te bulabilirsiniz.

6.7 Yan ton

Yan ton, arama yaptığınız zaman kendi sesinizi daha iyi duyabilmenizi sağlar.

Yan ton ayarları, bilgisayarınızda Jabra Direct üzerinden yapılandırılabilir.

6.8 Fabrika ayarlarına dönme

Kulaklığın sıfırlanması, eşleştirilmiş cihazlar listesini temizler ve tüm ayarları sıfırlar.

Sağ

Kulaklığı sıfırlama



Eşleştirme
listesini
ve ayarları
sıfırlama

Kulaklığın açık olduğundan ve arama yapmadığınızdan emin olun. Ardından **Call** (Arama) düğmesini ve **Volume up** (Ses seviyesini yükseltme) düğmesini LED pembe renkte yanana ve kulaklıktan bir bildirim duyana kadar aynı anda basılı tutun (3 saniye)

7. Yazılım ve sürüm

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct, Jabra cihazlarını optimum performans sağlaması için desteklemek, güncellemek ve yönetmek üzere tasarlanmış bir masaüstü uygulamasıdır.



jabra.com/direct adresinden son sürümü ücretsiz olarak indirin

7.2 Sürüm güncellemesi

İlk kullanımdan önce, mikrofonlu kulaklığı Jabra Direct kullanarak en son aygıt yazılımına güncellenmeniz tavsiye edilir. Sürüm güncellemeleri, Jabra cihazlarının performansını artırır ve/veya cihazlara yeni fonksiyonlar kazandırır. Jabra Direct, üretici yazılımı güncellemesi yapıldığında veya yeni bir üretici yazılımı yayımlandığında sizi bilgilendirir. Evolve2 50 kulaklığını, USB kablosunu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

8. Destek

8.1 SSS

Jabra Evolve2 50 SSS bölümünü, sertifikaları ve teknik özellikleri incelemek için jabra.com/support adresini ziyaret edin

8.2 Kulaklığınızın bakımı

- Kulaklığı her zaman ürünle gelen taşıma çantasında saklayın.
- Kulaklığı her zaman -10 °C ile 50 °C (14 °F ile 122 °F) arası sıcaklıkta bulundurmanız önerilir.

8.3 Jabra cihazınızın temizliđi

Hijyen sađlamak için uygulanan en iyi yöntemleri kullanarak ürününüzü temiz tutun.

1. Bir beze normal bulaşık sabunu ve su dökün. Aşırı ıslak olmaması için bezi sıkarak fazlalık sudan kurtulun. Yalnızca sabun ve su kullanın; güçlü temizleme maddeleri kullanmayın.
2. Ürünü yavaşça silin. Üzerinde hiç köpük kalmayacak şekilde temizlendiğinden emin olun.
3. Kulaklıđı en az bir dakika boyunca dokunmadan bırakın.
4. Yüzeyi, hafif nemli bir bezle silerek sadece su kullanarak temizleyin.
5. Kurumaya bırakın.
6. Ürünü kullanmadığınız zaman, kirli yüzeylerle temasını önleyerek temiz tutun ve taşıma çantasında saklayın.