

Philips
Spazzole sostitutive per
AcquaTrio

2 spazzole in microfibra lavabili

Per pavimenti duri/in legno Sostituire ogni 6 mesi



FC8054

# Sostituiscile per garantire prestazioni perfette

## Per risultati di pulizia ottimali, sostituiscile ogni 6 mesi

Garantisci prestazioni sempre perfette e mantieni un livello elevato di igiene sostituendo le spazzole dell'aspirapolvere AquaTrio ogni 6 mesi. Ciò consente alle spazzole in microfibra, sviluppate in modo esclusivo, di pulire e assorbire con la massima capacità, esercitando un'azione delicata sui pavimenti.

## Ideali per le superfici dure, adatte per la pulizia con aqua

• Per parquet, laminati, vinili, ceramiche, pietra naturale, ecc.

## Perfetto anche per pavimenti in legno

• Adatte per tutti i pavimenti in legno come legno, parquet, etc.

## Spazzole in microfibra potenti e delicate

• Le potenti, ma delicate, spazzole in microfibra ruotano a 6700 giri/min



2 spazzole in microfibra lavabili Per pavimenti duri/in legno, Sostituire ogni 6 mesi

# Specifiche

#### **Prestazioni**


• Numero di spazzole: 2

#### Adatto per

• AquaTrioPro: FC7070, FC7080, FC7088, FC7090

# In evidenza

## Ideale per le superfici dure



Per parquet, laminati, vinili, ceramiche, pietra naturale, ecc.

#### Adatte per tutti i pavimenti in legno



Adatte per tutti i pavimenti in legno come legno, parquet, etc $^{\ast}$ 

## Spazzole in microfibra potenti



Le potenti ma delicate spazzole in microfibra dell'aspirapolvere Philips ruotano a 6700 giri/min per rimuovere in modo efficace tutto lo sporco.



Data di rilascio 2016-04-22

Versione: 3.1.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

\* Non adatte per pavimenti morbidi come moquette, moquette a quadrotti, tappeti o pavimenti in legno non adatti per la pulizia con acqua