



Philips

Radio réveil avec tuner numérique

- Température intérieure/extérieure
- Tuner numérique FM/MW
- Double alarme
- Alarme semaine/week-end

AJ7010/12

Réveillez-vous

aux sons de la nature

Cet élégant radio-réveil Philips est à la fois utile et esthétique. Pour vous réveiller, vous avez le choix entre la radio intégrée et des sons de la nature. Le capteur de température vous indique en permanence les températures intérieures et extérieures.

Avantages

Commencez la journée à votre manière

- Affichage des températures intérieure et extérieure
- La musique relaxante préchargée vous aide à vous endormir paisiblement.
- Réglages semaine/week-end de l'alarme pour s'adapter à votre mode de vie
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Facile à utiliser

- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant
- Branchement et réglage de l'heure automatique
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Boîtier aluminium qui reflète la qualité du design

PHILIPS

Fonctions

Affichage de la température



Des informations météo au bout des doigts. Le radio-réveil Philips vous informe de la température en temps quasi-réel. Son capteur de température intelligent affiche la température extérieure, quelle que soit l'heure.

Musique relaxante préchargée



Détendez-vous ou endormez-vous avec des sons relaxants. Le radio-réveil Philips est préchargé avec des morceaux de relaxation. Laissez-vous bercer par le son de la pluie, le bruit des vagues, la musique de spa et bien plus encore.

Alarme semaine/week-end



Parfaitement adapté au mode de vie moderne, ce radio-réveil est doté d'une fonction double alarme permettant de le régler sur des heures différentes. Par exemple : une heure pour la semaine et une autre pour le week-end ou encore des heures différentes le même jour, pour les couples ne se réveillant pas en même temps. Les réglages de l'alarme peuvent être conservés du lundi au dimanche. Vous pouvez également régler l'alarme sur une heure matinale en semaine et sur une heure tardive pour les grasses matinées du samedi et

du dimanche. Quel que soit votre choix, ces fonctions pratiques vous épargnent les réglages fastidieux à effectuer tous les soirs.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Double alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyiez certain de ne jamais être en retard.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Pratичité

Alarmes

- Alarme par buzzer
- Alarme radio
- Mise en veille programmable
- Mise en veille de l'alarme
- double alarme
- Alarme semaine/week-end

Horloge/version

- Numérique

Type d'affichage

- LCD

Horloge - améliorations

- Horloge de sauvegarde
- DST
- Fuseau horaire

Température intérieure/extérieure

- Oui

Sons de la nature affichage - améliorations

- Oui
- contrôle de la luminosité

Réglage du volume

- rotatif

Accessoires

- Accessoires fournis
 - Adaptateur secteur CA
 - Mode d'emploi
 - Certificat de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H)
[unité principale] 197 x 45 x 80 mm
- Dimensions du capteur d'extérieur
(l x P x H) 80 x 22 x 80 mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H)
229 x 113 x 113 mm
- Poids
0,6 kg
- Poids (emballage compris)
0,7 kg

Alimentation

- Type de batterie
CR2032 (secours)
- Nombre de piles
1
- Puissance électrique
Adaptateur CA, 220-240 V en entrée

Son

Système audio

- Mono



Les données sont sujettes
à changement
2015, janvier 28

Version: 2.1.9
EAN: 8712581579586

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com