



EVOLVE2 65 FLEX

Technologie voor een nieuw ritme in het leven



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tco-certified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

© 2023 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S. Het Bluetooth®-woordmerk en Bluetooth-logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

Gefabriceerd in China
MODEL: HSC190W



De conformiteitsverklaring is te vinden op
www.jabra.com/doc

1. Welkom.....	6
2. Overzicht Jabra Evolve2 65 Flex.....	7
2.1 Meegeleverde accessoires	
2.2 Optionele accessoires	
3. Dragen.....	10
3.1 De headset verstellen	
3.2 De microfoonarm plaatsen	
4. Opladen	12
4.1 Opladen met de draadloze oplaadpad (optioneel accessoire)	
4.2 Opladen met USB-oplaadkabel	
4.3 Energiebesparende modi	
5. Wat de lampjes betekenen.....	17
6. Verbinden	19
6.1 Aansluiten op computer	
6.2 Koppelen met een smartphone	
7. Gebruik	21
7.1 De headset in-/uitschakelen	
7.2 Gesprekken en muziek	
7.3 On-head detectie	
7.4 Voice-assistant	
7.5 Busylights	
7.6 Active Noise Cancellation (ANC)	

7.7	HearThrough™	
7.8	Mute/unmute met de microfoonarm	
7.9	Gesprek beantwoorden met de microfoonarm	
7.10	Multiuse	
7.11	Meerdere gesprekken afhandelen	
7.12	Audiomeldingen	
7.13	Resetten	
8.	Software en firmware.....	38
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Firmware bijwerken	
9.	Ondersteuning	40
9.1	Veelgestelde vragen	
9.2	Uw headset onderhouden	

1. Welkom

Bedankt dat u de Jabra Evolve2 65 Flex gebruikt.
Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!

Kenmerken Jabra Evolve2 65 Flex

- Uniek ontwerp dat je opvouwt en meeneemt.
- Jabra ClearVoice-microfoontechnologie
- Hybride Active Noise Cancellation (ANC)
- Jabra Air Comfort-technologie
- Gecertificeerd voor grote platforms voor virtuele vergaderingen
- Makkelijk aan te passen, te beheren en te implementeren*
- Discrete microfoonarm
- Draadloos bereik tot 30 meter

* via gratis te downloaden Jabra Direct-managementsoftware (desktop) of Sound+-app (smartphone)

2. Overzicht Jabra Evolve2 65 Flex

Links

Rechts

Schakelen tussen
ANC/HearThrough

Mute-stand
microfoon
inschakelen
Voice-assistant

Busylight en
Microsoft Teams-
statuslampje

Draadloze
oplaadzone

Beantwoorden/
beëindigen
Microsoft Teams-
regelaar*

Aan/uit (2 sec.)
Bluetooth-koppeling (4 sec.)

- 0** Volume omhoog
Volgende nummer
(ingedrukt houden)
- 0** Play/pause muziek
- 0** Volume omlaag
Nummer opnieuw starten
(ingedrukt houden)


*Vereist een headset-variant van Microsoft Teams

2.1 Meegeleverde accessoires

USB-A-versie



Jabra Link 380/390
USB-A Bluetooth-adapter




USB-A-naar-
USB-C-kabel

USB-C versie



Jabra Link 380/390
USB-C Bluetooth-adapter




USB-C-naar-
USB-C-kabel



Draagtasje

2.2 Optionele accessoires



Draadloze oplaadpad



Reserveoorkussentjes

3. Dragen


3.1 De headset verstellen

Verstel de de hoofdband zodat de headset comfortabel op uw hoofd past.



3.2 De microfoonarm plaatsen


Trek de microfoonarm in één vloeiende beweging omlaag of omhoog.



Wanneer u de microfoon gebruikt, moet het uiteinde van de microfoonarm dicht bij uw mond worden geplaatst.

4. Opladen

De headset kan worden opgeladen met de draadloze oplaadpad of via een USB-oplaadkabel die rechtstreeks op de headset wordt aangesloten.




Het duurt ongeveer 2 uur om de batterij volledig op te laden. De batterij van de headset gaat tot 32 uur mee. Als de batterij van de headset leeg is, kan deze gedurende 15 minuten worden opgeladen om tot 6 uur gebruikstijd te krijgen.

4.1 Opladen met de draadloze oplaadpad (optioneel accessoire)


Sluit de oplaadpad met de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op een van stroom voorziene USB-poort op uw computer en plaats de linker oorschelp op de oplaadpad.

De draadloze oplaadpad is alleen bedoeld om op te laden.

Gevoede USB-poort




Het lampje op de draadloze oplaadpad gaat branden om aan te geven dat de linkeroorschelp correct op de draadloze oplaadpad is geplaatst en dat de batterij van de headset wordt opgeladen.



Status LED pada set kepala akan mengelipkan lampu hijau, kuning atau merah untuk menandakan status baterai semasa. Apabila set kepala dicas sepenuhnya, LED pada set kepala dan pad pengecasan akan dimatikan.

4.2 Opladen met USB-oplaadkabel

Sluit de USB-oplaadkabel aan op de USB-C-oplaadpoort op de linkeroorschelp en een beschikbare USB-poort op uw computer. Wij raden u aan de headset op te laden met de meegeleverde oplaadkabel van Jabra, maar u kunt ook een compatibele oplader gebruiken.



4.3 Energiebesparende modi

De headset heeft 2 niveaus van energiebesparende modi: sluimerstand en slaapstand.

SLUIMERSTAND

Wanneer de headset ingeschakeld is maar niet gedragen wordt, wordt automatisch de sluimerstand geactiveerd om batterij te besparen. Om de sluimerstand te verlaten, draagt u simpelweg de headset.


SLAAPSTAND

Wanneer de headset 4 uur in de sluimerstand heeft gestaan, schakelt deze automatisch over op de slaapstand om de batterij verder te sparen. Druk op een knop om de slaapstand te verlaten.


De tijdsduur voordat de headset in de slaapstand gaat, kunt u aanpassen met de Jabra Sound+-app op uw smartphone of Jabra Direct op uw computer.

Na 24 uur slaapstand wordt de headset volledig uitgeschakeld. Om de headset in te schakelen, schuift u de On/Off-schakelaar naar Off en weer naar On.

5. Wat de lampjes betekenen



*Vereist een headset-variant van Microsoft Teams



JABRA LINK 380/390 LED


-  Microfoon in Mute-stand
-  Aangesloten op de computer en aangemeld bij Microsoft Teams*
-  (langzaam knipperen) Headset probeert verbinding te maken met Microsoft Teams. Time-out na 10 seconden*
-  (snel knipperen) Microsoft Teams-melding*
-  Bluetooth-verbinding
-  Streamen muziek/media
-  Inkomende oproep/actief gesprek

*Vereist een headset-variant van Microsoft Teams

6. Verbinden

6.1 Aansluiten op computer

Steek de meegeleverde Jabra Link 380/390 in een USB-poort van uw computer. De Jabra Evolve2 65 Flex en Jabra Link 380/390 zijn al gekoppeld en direct klaar voor gebruik. Het Bluetooth-bereik is 30 meter.




Om naar audio te luisteren door de headset moet u de Jabra Link 380/390 wellicht instellen als geluidsapparaat in de geluidsinstellingen van uw besturingssysteem.

Download en gebruik Jabra Direct om de Jabra Evolve2 65 Flex handmatig aan de Jabra Link 380/390 te koppelen.

6.2 Koppelen met een smartphone

1. Houd de knop **Aan/Uit** (Power) op de headset 4 seconden ingedrukt, totdat het lampje blauw knippert en u een koppelingsaankondiging in de headset hoort.



2. Ga naar het Bluetooth-menu op uw smartphone en selecteer de Jabra Evolve2 65 Flex in de lijst met beschikbare apparaten.

Wanneer u de headset aan een Android-apparaat koppelt waarvoor Google Fast Pair is ingeschakeld, zet u de headset gewoon in de koppelmodus en wordt u op uw nabije Android-apparaat gevraagd of u de headset wilt koppelen.

7. Gebruik

Links

Rechts

Geluidsmodi-knop

Stem-knop

Gesprek-knop
Microsoft Teams-
knop*

Aan/uit-knop

0 Volume omhoog-knop


0 Play/pause-knop

0 Volume omlaag-knop

*Vereist een headset-variant van Microsoft Teams

7.1 De headset in-/uitschakelen

Houd de **Aan/Uit** (Power)-knop 2 seconden ingedrukt om de headset aan of uit te zetten.



7.2 Gesprekken en muziek

Rechteroorschelp Gesprekken en muziek



Play/pause
muziek

Druk op de knop
Afspelen/pauzeren
(Play/pause)



Oproep
beantwoorden

Druk op de
Gesprek (Call)-knop


U kunt ook de
microfoonarm omlaag
bewegen om een
inkomende oproep te
beantwoorden

Oproep
beëindigen

Druk op de
Gesprek (Call)-knop

Oproep negeren


Druk tweemaal op de
Gesprek (Call)-knop

	Volume aanpassen	Druk op de knop Volume omhoog (Volume up) of Volume omlaag (Volume down) wanneer u in gesprek bent of naar muziek luistert
	Volgende nummer	Houd de knop Volume omhoog (Volume up) 1 sec. ingedrukt
	Nummer opnieuw afspelen	Houd de knop Volume omlaag (Volume down) 1 sec. ingedrukt om het huidige nummer te herstarten Houd twee keer ingedrukt om naar het vorige nummer terug te gaan
	Busylight on/off	Druk tegelijkertijd op de knoppen Volume omhoog (Volume up) en Volume omlaag (Volume down). U hoort 'In gesprek' of 'Beschikbaar' in de headset
	Batterij- en verbindingstatus beluisteren	Druk op de knop Volume omhoog (Volume up) of Volume omlaag (Volume down) wanneer u niet in gesprek bent of naar muziek luistert

	Voice-assistent activeren (bijvoorbeeld Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)	Druk op de Stem (Voice)-knop wanneer u niet aan de telefoon bent
	Mute/unmute microfoon	Druk op de Stem (Voice)-knop wanneer u aan de telefoon bent U kunt ook de microfoonarm omhoog bewegen om de mute-stand aan te zetten, of deze omlaag bewegen om de mute-stand uit te zetten
	Microsoft Teams naar de voorgrond brengen op de computer	Druk op de Microsoft Teams-knop* (wanneer aangemeld bij Microsoft Teams)
	Deelnemen aan lopende Microsoft Teams-vergadering	Druk op de Microsoft Teams-knop* (wanneer aangemeld bij Microsoft Teams)
	Bekijk gemiste gesprekken en voicemail in Microsoft Teams	Druk op de Microsoft Teams-knop* (wanneer aangemeld bij Microsoft Teams)

*Vereist een headset-variant van Microsoft Teams

Linkeroorschelp Geluidsmodi



Schakelen
tussen ANC en
HearThrough



Druk op de
Geluidsmodi
(Sound modes)-knop

Geluidsmodi
uitschakelen

Houd de knop
Geluidsmodi
(Sound modes) 1 sec.
ingedrukt

7.3 On-head detectie

De Jabra Evolve2 65 Flex heeft ingebouwde sensoren die vaststellen of de headset plat op een tafel ligt of gedragen wordt.



De sensoren schakelen de volgende bedieningsmogelijkheden in:

MUZIEK AUTOMATISCH PAUZEREN

Als u naar muziek luistert, wordt de muziek automatisch gepauzeerd als u de headset afzet.

Als u de headset weer gaat dragen, gaat de muziek automatisch verder. U kunt het afspelen van de muziek handmatig hervatten door de knop Afspelen/pauzeren (Play/pause) op de headset in te drukken.

*MICROSOFT TEAMS-STATUS**

Het Microsoft Teams-status-lampje geeft alleen Microsoft-meldingen aan wanneer de headset niet wordt gedragen.


De Op-het-hoofddetectie kan met de Jabra Sound+-app op uw smartphone of Jabra Direct op uw computer worden geconfigureerd.

*Vereist een headset-variant van Microsoft Teams

7.4 Voice-assistant

Door middel van de **Stem** (Voice)-knop stelt de Jabra Evolve2 65 Flex u in staat met Siri, Google Assistant of Amazon Alexa op uw smartphone te praten.

Rechteroorschelp	Voice-assistant
------------------	-----------------



Voice-assistant activeren (Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)

Druk op de **Stem** (Voice)-knop wanneer u niet aan de telefoon bent

7.5 Busylights

De Busylights op de headset worden automatisch rood wanneer u in gesprek bent, om aan te geven dat u niet gestoord wilt worden.

Druk tegelijk op de knoppen Volume omhoog (Volume up) en Volume omlaag (Volume down) om de Busylights handmatig on/off te zetten.



De instellingen voor de in Busylights kunnen worden geconfigureerd met de Jabra Sound+-app op uw smartphone of Jabra Direct op uw computer.

7.6 Active Noise Cancellation (ANC)

Active Noise Cancellation (ANC) onderdrukt geluid door het patroon van inkomend geluid te detecteren en analyseren en vervolgens een tegensignaal te genereren om het geluid weg te drukken. Hierdoor wordt storend achtergrondgeluid tijdens muziek en gesprekken drastisch verminderd.


Linkeroorschelp ANC	
	Schakelen tussen ANC en HearThrough
	Druk op de Geluidsmodi (Sound modes)-knop
	Geluidsmodi uitschakelen
	Houd de knop Geluidsmodi (Sound modes) 1 sec. ingedrukt

Het Active Noise Cancellation-niveau kan worden geconfigureerd met de Jabra Sound+-app op uw smartphone of Jabra Direct op uw computer.

7.7 HearThrough™

HearThrough maakt gebruik van de geïntegreerde microfoons, zodat u naar uw omgeving kunt luisteren en deel kunt nemen aan gesprekken zonder uw headset af te zetten.

Linkeroorschelp	HearThrough
-----------------	-------------



Schakelen
tussen
ANC en
HearThrough

Druk op de
Geluidsmodi
(Sound modes)-knop


Geluidsmodi
uitschakelen

Houd de knop
Geluidsmodi
(Sound modes)
1 sec. ingedrukt

Het HearThrough-niveau kan worden geconfigureerd met de Jabra Sound+-app op uw smartphone of Jabra Direct op uw computer.

7.8 Mute/unmute met de microfoonarm


De microfoon van de headset kan worden gedempt door de microfoonarm omhoog te bewegen, of worden ingeschakeld door hem omlaag te bewegen.



Deze functie staat standaard aan, en kan worden uitgeschakeld met Jabra Sound+ op uw smartphone of Jabra Direct op uw computer.

7.9 Gesprek beantwoorden met de microfoonarm

Een inkomende oproep kan worden beantwoord door de microfoonarm omlaag te bewegen.



Deze functie staat standaard aan, en kan worden uitgeschakeld met Jabra Sound+ op uw smartphone of Jabra Direct op uw computer.

7.10 Multiuse

De headset kan met maximaal acht Bluetooth-apparaten worden gekoppeld en met twee Bluetooth-apparaten tegelijk worden verbonden (bijv. de Jabra Link 380/390 en een smartphone, of twee Bluetooth-apparaten). De headset kan meerdere inkomende oproepen van beide apparaten aannemen.

Om met twee Bluetooth-apparaten te koppelen volgt u voor elk Bluetooth-apparaat afzonderlijk de gebruikelijke procedure (raadpleeg sectie 6.2).

Let op: Voice-assistent wordt geactiveerd op het laatst verbonden Bluetooth-apparaat.

7.11 Meerdere gesprekken afhandelen

De headset kan meerdere oproepen tegelijk ontvangen en afhandelen.


Rechteroorschelp	Meerdere gesprekken afhandelen	
	Huidige oproep beëindigen en inkomende oproep beantwoorden	Druk op de Gesprek (Call)-knop
	Huidige oproep in de wacht zetten en inkomende oproep beantwoorden	Houd de Gesprek (Call)-knop* 2 seconden ingedrukt
	Schakelen tussen een gesprek in de wacht en een actief gesprek	Houd de Gesprek (Call)-knop* 2 seconden ingedrukt
	Inkomende oproep weigeren tijdens een gesprek	Druk tweemaal op de Gesprek (Call)-knop

*alleen de niet-Microsoft Teams-headsets

7.12 Audiomeldingen

Audiomeldingen geven de verbindings- en batterijstatus weer en kondigen koppelingsinstructies aan. Audiomeldingen zijn standaard geactiveerd.

Rechteroorschelp Stembegeleiding



Audiomeldingen
in-/uitschakelen

Houd de **Stem**
(Voice)-knop en de
Volume omhoog
(Volume up)-knop
5 seconden
ingedrukt tot u
een aankondiging
hoort in de
headset

Audiomeldingen kunnen met de Jabra Sound+-app op uw smartphone of Jabra Direct op uw computer worden geconfigureerd.

Raadpleeg de Jabra Sound+-app of Jabra Direct voor de meest recente lijst met ondersteunde talen.

7.13 Resetten

Door de headset te resetten worden de lijst met gekoppelde apparaten en alle instellingen gewist.

Rechteroorschelp De headset resetten



De koppelingslijst en instellingen resetten

Zorg dat de headset ingeschakeld is en dat u niet in gesprek bent. Houd vervolgens tegelijkertijd de **Gesprek** (Call)-knop en de **Volume omhoog** (Volume up)-knop 3 seconden ingedrukt, totdat het indicatielampje roze oplicht en u een aankondiging in de headset hoort

U moet de headset opnieuw koppelen met de Jabra Link 380/390 via Jabra Direct, of met uw smartphone (zie hoofdstuk 6.2)

8. Software en firmware

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ is een mobiele applicatie waarmee u de Jabra Evolve2 65 Flex afhankelijk van uw behoeften kunt configureren.



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct is een desktoptoepassing die is ontworpen om Jabra-apparaten te ondersteunen, te beheren en optimale functionaliteit mogelijk te maken.



Download de nieuwste gratis versie via jabra.com/direct

8.3 Firmware bijwerken

Firmware-updates verbeteren de prestaties of voegen nieuwe functionaliteit aan Jabra-apparaten toe.

De firmware van de headset kan worden bijgewerkt met Jabra Direct op uw computer of de Jabra Sound+-app op uw smartphone. Beide toepassingen laten u weten wanneer er een firmware-update beschikbaar is.

De firmware van de Jabra Link 380/390 Bluetooth-adapter kan met Jabra Direct op uw computer worden bijgewerkt.

9. Ondersteuning

9.1 Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen op Jabra.com/help/evolve2-65flex

9.2 Uw headset onderhouden

- Bewaar uw headset altijd in de meegeleverde etui.
- Om de batterij in optimale staat te houden, moet u de headset niet te warm of te koud bewaren, zoals in een afgesloten auto in de zomer of onder winterse omstandigheden.
- Aanbevolen wordt de headset te bewaren bij een temperatuur tussen -10°C en 55°C (14°F en 131°F).
- Bewaar de headset niet voor langere tijd zonder deze op te laden (max. drie maanden).