

Jabra GN

BRUKERMANUAL



SPEAK2 55

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Alle rettigheter forbeholdes. Jabra® er et varemerke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth®-merket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av GN Audio A/S skjer gjennom lisens.

Produsert i Kina
MODELL: PHS080W



 **Bluetooth®**

Samsvarserklæring finnes på www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Oversikt.....	6
2.1 Microsoft Teams-versjon	
2.2 UC-versjon	
2.3 Tilbehør inkludert	
2.4 Valgfritt tilbehør	
3. Posisjoneringsveiledning	9
4. Slik lader du.....	10
4.1 USB-lading	
4.2 Automatisk avslåing av strøm	
4.3 Batteristatus	
5. Slik kobler du til.....	13
5.1 Koble til en datamaskin	
5.2 Koble til en smarttelefon eller et nettbrett	
6. Slik bruker du den	15
6.1 Typisk bruk	
6.2 Håndtering av flere samtaler	
6.3 Smart-knapp	
6.4 Microsoft Teams-knapp	
6.5 Lysringstatus	
6.6 Lydvarsler	
6.7 Automatisk gjentilkobling	
6.8 Fabrikktilbakestilling	

7. Apper og fastvareoppdatering	30
7.1 Jabra Direct	
7.2 Oppdater programvare	
8. Brukerstøtte	32
8.1 FAQ og tekniske spesifikasjoner	
8.2 Hvordan ta vare på Jabra-enheten din	
8.3 Hvordan rengjøre Jabra-enheten	

1. Velkommen


Takk for at du anskaffet Jabra Speak2 55.
Vi håper du vil like den!

Her er noen av hovedfunksjonene på Jabra Speak2 55:


- Full dupleks-lyd gir naturlige samtaler
- Fire retningsstyrte mikrofoner med støydemping
- Justering av stemmenivå utjevner alle stemmer
- Høytaler på 50 mm med fullt frekvensområde og bredbåndslud
- Sertifisert for ledende digitale møteplattformer
- Aluminiumsdetaljer og høyttalertrekk i stoff

2. Oversikt

2.1 Microsoft Teams-versjon



2.2 UC-versjon




2.3 Tilbehør inkludert



Bæreeveske

2.4 Valgfritt tilbehør


Valgfritt tilbehør kan kjøpes på nett på jabra.com/accessories



Jabra Kensington Lås
Adaptor

3. Posisjoneringsveiledning



Plasser konferansehøytaleren på midten av bordet opptil 2,3 m fra hver deltaker, men ikke nærrere enn 0,5 m for å få optimal lyd kvalitet.



4. Slik lader du

4.1 USB-lading

Koble konferansehøyttaleren til en USB-strømkilde med den tilkoblede USB-kabelen. Opptil 12 timers batteritid ved trådløs bruk. Avhengig av strømstyrken på porten er raskere lading tilgjengelig ved bruk av USB-C.



4.2 Automatisk avslåing av strøm

For å bevare batteriet mens konferansedyttaleren er frakoblet, slår den seg automatisk av etter 15 minutter uten Bluetooth-tilkobling til en enhet.


Hvis den er koblet til en Bluetooth-enhet og ikke koblet til en lader, slås konferansedyttaleren automatisk av etter 8 timer uten bruk.

4.3 Batteristatus


For å se nåværende batteristatus kan du trykke på **batteristatusknappen**(battery status). Lysringen blinker for å vise statusen.

Når batteristatusen når et kritisk nivå, lyser det rødt for **batteristatusknappen**(Battery status).

Medium batteri



Kritisk lavt batteri




5. Slik kobler du til

Vi anbefaler at du kobler til en datamaskin med den integrerte USB-kabelen siden denne tilkoblingene er sertifisert og leverer optimal lyd kvalitet. En standard Bluetooth-tilkobling til en datamaskin er ikke sertifisert og leverer ikke nødvendigvis samme lyd kvalitet som ved tilkobling via USB.

5.1 Koble til en datamaskin

Koble konferansehøytaleren til en USB C- eller USB A-port på datamaskinen.



Det kan være at du må angi Jabra Speak2 55 som avspillings- og opptaksenhet i operativsystemets lydinnstillinger og i lydinnstillingene i videokonferanseapplikasjonen (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex osv.).

USB A-adapteren må ikke fjernes fra kabelen og er ikke tiltenkt bruk med andre enheter.

5.2 Koble til en smarttelefon eller et nettbrett


Hold inne **Bluetooth**-knappen i 3 sekunder og følg taleinstruksjonene for å koble til smarttelefonen din eller nettbrettet ditt. Bluetooth-rekkevidden er opptil 10 m.



For å koble fra eller koble til på nytt trykker du på **Bluetooth**-knappen på nytt.


6. Slik bruker du den

Microsoft Teams-versjon









* Sertifisert for USB-tilkoblinger. Ikke sertifisert for standard Bluetooth-tilkoblinger.

UC-versjon



6.1 Typisk bruk

	HVA	HVORDAN
	Strøm på/av	Hold inne (i 2 sek) av/på -knappen
	Svare på samtaler	Trykk på svarknappen (answer call)
	Avslutt/avvis samtale	Trykk på avslutningsknappen (end call)
	Volum ned / opp	Trykk på (eller hold inne) lydreduksjonsknappen (volume down) eller lydøkningknappen (volume up)
	Mikrofon av/på	Trykk på av/på-knappen for mikrofon (mute)
	Batteristatus	Trykk på batteriknappen (Battery)
	Bluetooth-tilkobling	Hold inne Bluetooth-knappen (3 sekunder) og følg taleveiledningen
	Koble til en tidligere parkoblet Bluetooth-enhet	Trykk på Bluetooth-knappen

	HVA	HVORDAN
	Sett Microsoft Teams i forgrunnen på datamaskinen	Trykk på Microsoft Teams -knappen*
	Ta del i aktive Microsoft Teams møter	Trykk på Microsoft Teams -knappen*
	Se Microsoft Teams tapte anrop og talepostkasser	Trykk på Microsoft Teams -knappen*
	Løft/senk hånden under Microsoft Teams-møter	Hold inne Microsoft Teams -knappen* (2 sekunder)
	Spill av / pause musikk (standard) eller stemmeassistent på mobilenhet	Trykk på Smart -knappen

* Knappens funksjon avhenger av Microsoft Teams-skrivebordsappen. Sertifisert for USB-tilkobling. Ikke sertifisert for standard Bluetooth-tilkoblinger.

6.2 Håndtering av flere samtaler


	HVA	HVORDAN
	Sette pågående samtale på vent og besvare innkommende samtale	Trykk på svarknappen (answer call)
	Veksle mellom samtale på vent og aktiv samtale	Trykk på svarknappen (answer call)
	Avvis innkommende samtale, og fortsett den pågående samtalen	Trykk på avslutningsknappen (end/reject call)

6.3 Smart-knapp

Du kan konfigurere **Smart**-knappen med Jabra Direct.

Alternativene er:


- Spill av / pause musikk (standard)
- Stemmeassistent på mobilenhet
- Ingen






6.4 Microsoft Teams-knapp

Atferden til **Microsoft Teams**-lyset avhenger av statusen for Microsoft Teams.

Microsoft Teams-knappen har en liten utstikkende del på undersiden, slik at du kan gjenkjenne den når du tar på den.






HVA DU SER	HVA DET BETYR
 <p>Lyser lilla kontinuerlig</p>	Koblet til Microsoft Teams
 <p>Blinkende lilla lys</p>	Varsler* <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Teams-møtet er klart til å bli med• Microsoft Teams tapt anrop• Microsoft Teams talepostkassemelding

*Microsoft Teams-lyset kan kun vise ett varsel om gangen. Microsoft Teams-knappens oppførsel avhenger av sist mottatte varsel.


Ta del i et Microsoft Teams møte

Når et planlagt Microsoft Teams-møte har startet, blinker det lilla for **Microsoft Teams**-knappen. Trykk på **Microsoft Teams**-knappen på konferansehøytaleren for å bli med på møtet.





Se Microsoft Teams tapte anrop og talepostkasser

Hvis du har tapte anrop eller talemeldinger i Microsoft Teams, blinker det lille for **Microsoft Teams**-knappen. Trykk på **Microsoft Teams**-knappen på konferansehøytaleren for å se listen over tapte anrop og talepostkassemeldinger på datamaskinen.




Sett Microsoft Teams i forgrunnen

Når Microsoft Teams kjører, men er minimert, kan du trykke på **Microsoft Teams**-knappen på konferansehøytaleren for å maksimere appen og plassere den i forgrunnen på datamaskinen.









Løft/senk hånden under Microsoft Teams-møter

Under et Microsoft Teams-møte holder du inne **Microsoft Teams**-knappen (2 sekunder) på konferansedyttaleren for å løfte eller senke hånden. Et ikon av en gul hånd vises ved siden av navnet ditt for å indikere denne handlingen.



6.5 Lysringstatus

LYSRING	STATUS
	Aktivt anrop
	Mikrofon av
	Innkommende samtale
	Fabrikktilbakestilling
	Fastvareoppdatering
	Standby / strømming av medier

6.6 Lydvarsler

Konferansehøytaleren indikerer fabrikktilbakestilling, batterinivå, parkobling og Bluetooth-tilkoblingsstatusen. Du kan velge lyd- eller talevarsler med Jabra Direct.

De støttede språkene er engelsk, fransk, tysk, japansk, kinesisk mandarin, koreansk og spansk.

6.7 Automatisk gjentilkobling

Når Automatisk gjentilkobling er aktivert (standard), kobler konferansenhøytaleren seg automatisk til tidligere parkoblede Bluetooth-enheter.

Hvis konferansenhøytaleren brukes i et møterom eller av flere personer, anbefaler vi at automatisk gjentilkobling deaktiveres for å unngå utilsiktede tilkoblinger. Hvis automatisk gjentilkobling er deaktivert, tillater konferansenhøytaleren kun én Bluetooth-tilkobling om gangen. I tillegg blir parkoblingen av alle tidligere Bluetooth-enheter opphevet, og disse må parkobles med konferansenhøytaleren på nytt.


Automatisk gjentilkobling kan konfigureres i Jabra Direct.

Hvis du vil parkoble en enhet med konferansenhøytaleren, holder du inne **Bluetooth**-knappen på konferansenhøytaleren (3 sekunder) og følger taleveiledningen.

6.8 Fabrikktilbakestilling

Tilbakestilling av konferansehøytaleren tømmer listen over sammenkoblede Bluetooth-enheter, og fjerner også alle personlige tilpassede innstillinger. Etter en fabrikktilbakestilling må Jabra Speak2 55 parkobles til Bluetooth-enhetene dine på nytt.

For å tilbakestille til fabrikkinnstillingene holder du inne **svarknappen** (answer call) og **avslutningsknappen** (end call) i 8 sekunder helt til «restore to factory default» lyder fra høyttaleren.



7. Apper og fastvareoppdatering

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct er en applikasjon som er utviklet for å støtte, administrere og aktivere optimal funksjonalitet for Jabra-enheter.



Last ned den nyeste gratis versjonen fra jabra.com/direct

7.2 Oppdater programvare

Fastvareoppdateringer forbedrer ytelsen eller legger ny funksjonalitet til Jabra-enhetene. Jabra Direct varsler deg når en fastvareoppdatering er tilgjengelig.

Koble Jabra Speak2 55 til en datamaskin med USB-kabelen.

8. Brukerstøtte

8.1 FAQ og tekniske spesifikasjoner

Se vanlige spørsmål, sertifiseringer og tekniske spesifikasjoner på jabra.com/support.

8.2 Hvordan ta vare på Jabra-enheten din

- Jabra Speak2 55 er kun for innendørs bruk.
- Unngå lagring av i ekstreme temperaturer (over 45°C eller under -20°C).
- Unngå bruk i ekstreme temperaturer (over 45°C eller under 0°C).
- Ikke utsett konferansehøytaleren for regn. Ikke senk konferansehøytaleren ned i væsker.
- Ikke dekk høytalergitteret og knappene med klistremerker eller merker.

8.3 Hvordan rengjøre Jabra-enheten

Hold produktet rent ved å følge beste praksis for hygiene.

1. Ha vann og oppvaskmiddel på en klut og vri den opp slik at det ikke drypper av den. Bruk bare såpe og vann; ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
2. Tørk forsiktig av headsettet og sørg for at det ikke er et lag med såpeskum på overflaten.
3. La headsettet hvile i minst ett minutt.
4. Rengjør overflaten ved å tørke den med en lett fuktig klut med vann.
5. La den tørke.
6. Hold produktet rent ved å unngå kontakt med skitne overflater og oppbevare det i bæreesken når det ikke er i bruk.