



SPEAK2 75

Yaşamın Ritmini Yakalayan Teknoloji

© 2023 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra® GN Audio A/S'nin ticari markasıdır. Bluetooth® marka adı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketinin mülkiyetinde olan tescilli ticari markalar olup bu marka ve logoların GN Audio A/S tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır.

Çin'de üretilmiştir
MODEL: PHS060W



Uygunluk Beyanı www.jabra.com/doc adresinde bulunabilir

1. Hoş Geldiniz	5
2. Genel Bakış.....	6
2.1 Microsoft Teams sürümü	
2.2 UC sürümü	
2.3 Ürünle gelen aksesuarlar	
2.4 Tercihe bağlı aksesuarlar	
3. Konumlandırma kılavuzu.....	9
4. Şarj etme	10
4.1 USB üzerinden şarj etme	
4.2 Otomatik güç kapama	
4.3 Batarya durumu	
5. Bağlantı kurma.....	12
5.1 Bilgisayara bağlama (USB kablosu ile)	
5.2 Bilgisayara bağlama (Bluetooth adaptörü ile)	
5.3 Akıllı telefona veya tablete bağlanma	
6. Kullanım	15
6.1 Düğmelerin görünürlüğü	
6.2 Tipik kullanım	
6.3 Birden çok aramayı yönetme	
6.4 Smart Button	
6.5 Microsoft Teams düğmesi	
6.6 Durum LED'i zil sesi	
6.7 Mikrofon Kalitesi İndikatörü	

6.8 Sesli bildirimler	
6.9 Otomatik yeniden bağlan	
6.10 Fabrika ayarlarına dönme	
7. Uygulamalar ve aygıt yazılımı güncellemesi.....	32
7.1 Jabra Sound+	
7.2 Jabra Direct	
7.3 Sürüm güncellemesi	
8. Destek.....	34
8.1 SSS ve teknik özellikler	
8.2 Jabra cihazınızın bakımı	
8.3 Jabra cihazınızın temizliği	

1. Hoş Geldiniz

Jabra Speak2 75'i kullandığınız için teşekkür ederiz. Memnun kalmanızı umuyoruz!

Jabra Speak2 75'in bazı yararlanacağınız temel özellikleri:


- Süper geniş bant ses* ve tam aralıklı 65 mm hoparlör
- Gelişmiş tam çift yönlü ses, daha doğal konuşmalar sağlar.
- Dört adet hüzmeleme özellikli, gürültü önleyici mikrofon
- Sesinizi duyurabildiğinizden emin olmanız için geliştirilen Mikrofon Kalitesi İndikatörü**
- Ses Seviyesi Düzenleyici tüm sesleri eşitler
- Önde gelen sanal toplantı platformları için onaylı

* Süper geniş bant sesi deneyimi, UC istemci desteği ve cihaz desteği gerektirir.


** Jabra Sound+ veya Jabra Direct uygulamalarında kullanım öncesi etkinleştirme gerekir

2. Genel Bakış

2.1 Microsoft Teams sürümü




2.2 UC sürümü



2.3 Ürünle gelen aksesuarlar



Taşıma çantası




Jabra Link Bluetooth adaptörü


Speak2 75'in sürümüne bağlı olarak, Jabra Link Bluetooth adaptörü dahil edilmeyebilir. [Jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories) adresinden temin edilebilir.

2.4 Tercihe bağlı aksesuarlar

Tercihe bağlı aksesuarları jabra.com/accessories adresinde bulabilirsiniz




Jabra Speak2 75
Sabitleme Yuvası



Jabra Kensington
Kilit Adaptörü

3. Konumlandırma kılavuzu



Optimum ses kalitesini alabilmeniz için hoparlör mikrofonu masanın ortasına, her katılımcıdan 0,5 - 2,5 metre uzaklıkta olacak şekilde yerleştirin.



4. Şarj etme

4.1 USB üzerinden şarj etme

Mikrofonlu hoparlörü USB kablosunu kullanarak bir USB güç kaynağına bağlayın. Bağlantı noktasının güç çıkışına bağlı olarak, USB C ile daha hızlı şarj edilebilir. Bataryası 32 saate kadar kablosuz kullanımı destekler.



4.2 Otomatik güç kapama

Mikrofonlu hoparlör, güç kaynağına bağlı olmadığı zaman 15 dakika boyunca Bluetooth bağlantısı olmazsa şarjı korumak amacıyla kapanır.

Mikrofonlu hoparlör Bluetooth veya USB ile bir cihaza bağlıyken kapanmaz. Bu ayar, Jabra Direct veya Jabra Sound+ üzerinden değiştirilebilir.

4.3 Batarya durumu

Batarya durumunu görmek için **Batarya** (Battery) düğmesine dokununuz. LED zili durumu göstermek için yanar.

Batarya durumu kritik şekilde düşük olduğunda **Batarya** (Battery) düğmesi kırmızı yanıp söner.




5. Bağlantı kurma

Bağlantıları onaylanmış olduğu ve en iyi ses kalitesini sağladıkları için gelen USB kablosunu veya Jabra Link 380 Bluetooth adaptörünü kullanarak bir bilgisayara bağlanmanız önerilir. Bilgisayara standart bir Bluetooth ile bağlanmak onaylanmamıştır ve USB veya Bluetooth adaptörü bağlantısıyla aynı ses kalitesini sunmayabilir.

5.1 Bilgisayara bağlama (USB kablosu ile)

Mikrofonlu hoparlörü bir USB C veya USB A girişine bağlama
bilgisayardaki giriş.


İşletim sisteminizin ve video konferans aracının (Microsoft Teams, Zoom, Cisco, Webex vb.) ses ayarlarında Jabra Speak2 75'yi kayıttan yürütme ve kaydetme cihazı olarak tanımlamanız gerekebilir.



USB A adaptörü kablodan çıkarılmamalı ve başka cihazlarla kullanılmamalıdır.

5.2 Bilgisayara bağlama (Bluetooth adaptörü ile)

Jabra Link 380 Bluetooth adaptörünü bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın. Mikrofonlu hoparlör ve Jabra Link 380 Bluetooth adaptörü eşleştirilmiş olarak gelir ve hemen kullanılmaya başlanabilir. Bluetooth bağlantısı 30 metre mesafeye kadar kullanılabilir.



Mikrofonlu hoparlörün doğru şekilde çalışabilmesi için İşletim sisteminizin ve video konferans aracının (Microsoft Teams, Zoom, Cisco, Webex vb.) ses ayarlarında Jabra Link 380 Bluetooth adaptörünü kayıttan yürütme ve kaydetme cihazı olarak tanımlamanız gerekebilir.

Mikrofonlu hoparlör ile Jabra Link 380 Bluetooth adaptörü ile manuel olarak eşleştirmeniz gerekiyorsa, bunun için lütfen Jabra Direct'i kullanın.


5.3 Akıllı telefona veya tablete bağlanma

Akıllı telefonunuzla veya tabletinizle eşleştirmek için, **Bluetooth** düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun ve sesli talimatları izleyin. Bluetooth bağlantısı 10 metre mesafeye kadar kullanılabilir.



Bağlantıyı kesmek veya yeniden bağlanmak için, **Bluetooth** düğmesine yeniden dokununuz.

6. Kullanım



*Yalnızca Microsoft Teams sürümü

6.1 Düğmelerin görünürlüğü

Düğmeler arkadan aydınlatmalıdır ve yalnızca cihaz çalıştığı zaman görünür. Ancak, **Güç** (Power) düğmesi her zaman görünür. Cihaz 1 dakika boyunca kullanılmadıktan sonra düğmelerin aydınlatması söner ve düğmelerin bulunduğu yerlere dokunulduğunda yeniden yanar.

Microsoft Teams düğmesi, **Smart** Button ve **Sessize alma** (Mute) düğmesi, yalnızca belirli koşullar altında görünür olur.

6.2 Tipik kullanım

NE	NASIL
 Cihazı açma/ kapama	Güç düğmesini basılı tutun (2 saniye)
 Arama cevaplama	Arama cevaplama (Answer call) düğmesine dokunun
 Arama Sonlandırma/ Reddetme	Aramayı sonlandır/ reddet (End/reject call) düğmesine dokunun
 Ses seviyesini artırma/düşürme	Ses seviyesini yükseltme (Volume up) veya Ses seviyesini düşürme (Volume down) düğmesine dokunun (veya basılı tutun)
 Mikrofonu sessize alma/sesi açma	Sessize alma (mute) düğmesine dokunun (yalnızca mikrofon aktif olduğunda görünür)
 Batarya durumu	Batarya (Battery) düğmesine dokunun
 Bluetooth ile eşleştirme	Bluetooth düğmesini basılı tutun (3 saniye) ve sesli olarak verilen talimatları izleyin
 Daha önce eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazına bağlayın	Bluetooth düğmesine dokunun

NE	NASIL
	Microsoft Teams düğmesine dokunun* (yalnızca Microsoft Teams oturumunuz açıkken görünür)
	Microsoft Teams düğmesine dokunun* (yalnızca Microsoft Teams oturumunuz açıkken görünür)
	Microsoft Teams düğmesine dokunun* (yalnızca Microsoft Teams oturumunuz açıkken görünür)
	Microsoft Teams düğmesini basılı tutun (2 saniye)* (yalnızca Microsoft Teams oturumunuz açıkken görünür)
	Smart Button'a dokunun

* Düğmenin fonksiyonu, Microsoft Teams masaüstü uygulamasına bağlıdır. USB bağlantısı veya Jabra Link 380 Bluetooth adaptörü bağlantısı onaylıdır. Standart Bluetooth bağlantıları için onaylı değildir.

6.3 Birden çok aramayı yönetme

NE	NASIL
	Mevcut aramayı beklemeye alma ve gelen aramayı yanıtlama Arama cevaplama (Answer call) düğmesine dokunun
	Bekleyen arama ile aktif arama arasında geçiş yapma Arama cevaplama (Answer call) düğmesine dokunun
	Gelen aramayı reddetme ve mevcut aramaya devam etme Aramayı sonlandır/reddet (End/reject call) düğmesine dokunun


6.4 Smart Button

The **Smart** Button, Jabra Direct veya Jabra Sound+ üzerinden özelleştirilebilir.

Uygun olan seçenekler:

- Müzik yürütme/duraklatma (varsayılan)
- Hızlı arama
- Mobil cihaz sesli asistan
- Hiçbiri


İşlev yok seçiliyse **Smart** Button görünmez.




6.5 Microsoft Teams düğmesi

Microsoft Teams düğmesinin ışığı, mikrofonlu hoparlör yalnızca bilgisayarınıza bağlı ve Microsoft Teams oturumunuz açık olduğunda yanar. Bu düğme, Microsoft Teams'in o anki mevcut durumuna göre farklı fonksiyonlara sahip olur.

Microsoft Teams düğmesini dokunarak hızlıca bulabilmeniz için Microsoft Teams düğmesinin alt tarafında küçük bir çıkıntı bulunmaktadır.





GÖRDÜĞÜNÜZ SINYAL

ANLAMI



Sabit mor
LED

Microsoft Teams'e bağlı



Yanıp
sönüyor
mor
Microsoft
Teams
basın


Bildirimler*

- Microsoft Teams toplantısına katılmaya hazır
- Microsoft Teams'de cevapsız çağrı
- Microsoft Teams'te sesli mesaj

* Microsoft Teams LED'leri, aynı anda yalnızca bir bildirim gösterebilir. **Microsoft Teams** düğmesi, son alınan bildirim ile etkileşimde bulunur.


Bir Microsoft Teams toplantısına katılma

Planlı bir Microsoft Teams toplantısı başladığında **Microsoft Teams** düğmesi mor yanar. Toplantıya katılmak için mikrofonlu hoparlördeki **Microsoft Teams** düğmesine dokunun.




Cevapsız Microsoft Teams aramalarını ve sesli mesajları görüntüleme

Microsoft Teams'de cevapsız aramalarınız ve sesli mesajlarınız varsa **Microsoft Teams** düğmesi mor yanıp söner. Cevapsız aramaların ve sesli mesajların bilgisayarınızda listesini görüntülemek için, mikrofonlu hoparlördeki **Microsoft Teams** düğmesine dokununuz.




Microsoft Teams'i ön plana getirme

Microsoft Teams çalışıyor ama simge durumuna küçültülmüş ise, uygulamayı büyütüp bilgisayarınızda ön plana getirmek için mikrofona hoparlördeki **Microsoft Teams** düğmesine dokununuz.





Microsoft Teams toplantısında elinizi kaldırma/indirme

Bir Microsoft Teams toplantısındaiken elinizi kaldırmak/indirmek için mikrofonlu hoparlördeki **Microsoft Teams** düğmesine basılı tutun (2 saniye). Bu işlem sonrasında adınızın yanında sarı bir el simgesi çıkacaktır.



6.6 Durum LED'i zil sesi

LED ZIL SESİ	DURUM
	Aramada
	Sessize alındı
	Gelen arama
	Görüşme esnasında gelen arama
	Sessizdeyken gelen arama
	Fabrika ayarlarına dönme

LED ZİL SESİ	DURUM
	Aygıt yazılımını güncelleştirme
	Bekleme LED durumu
	Medya akışı ortamı

6.7 Mikrofon Kalitesi İndikatörü

Mikrofonlu kulaklığın LED'i, mikrofonlu kulaklığın etraftaki sesleri ne kadar net aldığını göstermek için yanar.

LED ZIL SESİ

SESLİ ARAMA YANITLAMA SEVİYESİ



İdeal sesli arama yanıtlama seviyesi. Hoparlör algılandığında, mikrofonlu hoparlör o yöne doğru yeşil renkte yanıp sönecektir.



Zayıf sesi alma Mikrofonlu kulaklığa yaklaşın veya daha yüksek sesle/daha net şekilde konuşun.



Çok zayıf sesi alma. Mikrofonlu kulaklığa yaklaşın ve daha yüksek sesle/daha net şekilde konuşun.

Mikrofon Kalitesi İndikatörü varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır ve Jabra Direct veya Jabra Sound+ üzerinden etkinleştirilebilir.

6.8 Sesli bildirimler

Mikrofonlu hoparlör fabrika ayarlarına sıfırlamayı, pil seviyesini, eşleştirmeyi ve Bluetooth bağlantı durumunu gösterir. Jabra Direct veya Jabra Sound+’ı kullanarak bildirim seslerini belirleyebilirsiniz.

Sesli bildirimlerin dili Jabra Direct kullanılarak değiştirilebilir. İngilizce, Mandarin Çincesi, Almanca, Fransızca, Japonca, Korece ve İspanyolca dilleri desteklenmektedir.

6.9 Otomatik yeniden bağlan

Otomatik olarak yeniden bağlanma etkinse (varsayılan) mikrofonlu hoparlör önceden eşleştirildiği bir Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanır.

Mikrofonlu hoparlör bir toplantı odasında veya birkaç kişi tarafından kullanılıyorsa istenmeyen bağlantıların oluşmaması için otomatik olarak yeniden bağlanmayı devre dışı bırakmanız önerilir. Otomatik olarak yeniden bağlanma devre dışıysa, mikrofonlu hoparlör aynı anda yalnızca bir Bluetooth bağlantısına izin verir. Ayrıca, önceden eşleştirilmiş tüm Bluetooth cihazlarının eşleşmesi kaldırılır ve mikrofonlu hoparlörle yeniden eşleştirilmesi gerekir.


Otomatik olarak yeniden bağlanma, Jabra Direct veya Jabra Sound+ üzerinden değiştirilebilir.

Mikrofonlu hoparlör ile bir cihazı eşleştirmek için, mikrofonlu hoparlörün üzerinde bulunan **Bluetooth** düğmesine basılı tutun (3 saniye) ve sesli talimatları izleyin.

6.10 Fabrika ayarlarına dönme

Mikrofonlu hoparlörünüzü sıfırladığınızda eşleştirilmiş Bluetooth cihazları ve kendi belirlediğiniz tüm ayarlar silinir. Fabrika ayarlarına döndüğünüz zaman, Jabra Speak2 75'i Bluetooth cihazlarınızla yeniden eşleştirmeniz gerekir.

Fabrika ayarlarına dönmek için, mikrofonlu hoparlörde “restore to factory default” bildirimini duyana kadar **Arama cevaplama** (Answer call) düğmesine ve **Arama sonlandırma/reddetme** (End/reject call) düğmesine 4 saniye boyunca basılı tutun.



7. Uygulamalar ve aygıt yazılımı güncellemesi

7.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+, Jabra Speak2 75'i ihtiyaçlarınıza göre yapılandırmanızı sağlayan bir mobil uygulamadır.



7.2 Jabra Direct

Jabra Direct, Jabra cihazları için ideal işlevselliği desteklemek, yönetmek ve etkinleştirmek üzere tasarlanmış bir masaüstü uygulamasıdır.



jabra.com/direct adresinden son sürümü ücretsiz olarak indirin

7.3 Sürüm güncellemesi

Sürüm güncellemeleri, Jabra cihazlarının performansını artırır ve/veya cihazlara yeni fonksiyonlar kazandırır. Jabra Direct veya Sound+, yeni bir aygıt yazılımı yayımlandığı zaman sizi bilgilendirir.

- Jabra Direct ile Jabra Speak2 75'i, USB kablosunu veya Jabra Link 380 Bluetooth adaptörünü kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- Jabra Sound+ ile Jabra Speak2 75'i, Bluetooth ile telefonunuza bağlayın.

8. Destek

8.1 SSS ve teknik özellikler

Jabra Speak2 75 SSS bölümünü, sertifikaları ve teknik özellikleri jabra.com/support adresinde bulunabilir.

8.2 Jabra cihazınızın bakımı

- Jabra Speak2 75 sadece kapalı alanlarda kullanılmalıdır.
- Aşırı sıcaklıklarda (45° C/113 °F üstü veya -20 °C/-4 °F altı) muhafaza etmeyin.
- Aşırı sıcaklıklarda (40 °C/104 °F üstü veya 0 °C/32 °F altı) çalıştırmayın.
- Mikrofonlu hoparlörü yağmura maruz bırakmayın. Hoparlörün bir sıvıyla temasından kaçının.
- Hoparlör bölümünün ve düğmelerinin üzerine çıkartma veya etiket yapıştırmayın.

8.3 Jabra cihazınızın temizliđi

Hijyen sađlamak için uygulanan en iyi yöntemleri kullanarak ürününüzü temiz tutun.

1. Bir beze normal bulaşık sabunu ve su dökün. Aşırı ıslak olmaması için bezi sıkarak fazlalık sudan kurtulun. Yalnızca sabun ve su kullanın; güçlü temizleme maddeleri kullanmayın.
2. Ürünü yavaşça silin. Üzerinde hiç köpük kalmayacak şekilde temizlendiğinden emin olun.
3. Kulaklığı en az bir dakika boyunca dokunmadan bırakın.
4. Yüzeyi, hafif nemli bir bezle silerek sadece su kullanarak temizleyin.
5. Kurumaya bırakın.
6. Ürünü kullanmadığınız zaman, kirli yüzeylerle temasını önleyerek temiz tutun ve taşıma çantasında saklayın.