

Jabra GN

BRUKSANVISNING



SPEAK2 75

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Med ensamrätt Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth®-ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av GN Audio A/S-märken sker under licens.

Tillverkad i Kina
MODELL: PHS060W



Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/doc

1. Välkommen	5
2. Översikt	6
2.1 Microsoft Teams-version	
2.2 UC-version	
2.3 Medföljande tillbehör	
2.4 Extra tillbehör	
3. Placeringsguide	8
4. Så här laddar du produkten	9
4.1 USB-laddning	
4.2 Automatisk avstängning	
4.3 Batteristatus	
5. Så här ansluter du produkten	12
5.1 Ansluta till en dator (USB-kabel)	
5.2 Ansluta till en dator (Bluetooth-adapter)	
5.3 Ansluta till en mobiltelefon eller surfplatta	
6. Så här använder du produkten	15
6.1 Knappsynlighet	
6.2 Typisk användning	
6.3 Hantera flera samtal	
6.4 Smartknapp	
6.5 Knappen Microsoft Teams	

6.6	Statusljusring	
6.7	Mikrofonkvalitetsindikator	
6.8	Ljudnotiser	
6.9	Automatisk återanslutning	
6.10	Fabriksåterställning	
7.	Program och firmwareuppdatering.....	32
7.1	Jabra Sound+	
7.2	Jabra Direct	
7.3	Uppdatera firmware	
8.	Support	34
8.1	FAQ och tekniska specifikationer	
8.2	Skötsel av din Jabra-enhet	
8.3	Rengöring av din Jabra-enhet	

1. Välkommen

Tack för att du använder Jabra Speak2 75. Vi hoppas att du kommer få stor glädje av den!

Här är några centrala funktioner som du kommer att ha nytta av i Jabra Speak2 75:


- Superbredbandsljud* och en 65 mm-högtalare med fullt ljudomfång
- Ljud med avancerad full duplex-teknik ger naturliga samtal
- Fyra strålformande och brusreducerande mikrofoner
- Mikrofonkvalitetsindikator** så att du vet att du hörs
- Normalisering av röstnivåer jämnar ut alla röster
- Certifierad för ledande virtuell mötesplattform

* Superbredbandsljud kräver stöd för UC-klienten och enheten.


** Initial aktivering krävs via appen Jabra Sound+ eller Jabra Direct

2. Översikt

2.1 Microsoft Teams-version




2.2 UC-version



2.3 Medföljande tillbehör



Bärväska




Jabra Link Bluetooth-adapter


Jabra Link Bluetooth-adaptorn medföljer kanske inte, beroende på Speak2 75-versionen. Den kan köpas på [Jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories).

2.4 Extra tillbehör

Extra tillbehör finns på [jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories)




Jabra Speak2 75 Secure Mount



Jabra Kensington
Lock Adaptor

3. Placeringsguide



Placera konferenshögtalaren mitt på bordet (som minst 0,5 meter och som mest 2,5 meter från varje deltagare) för att få optimal ljudkvalitet.



4. Så här laddar du produkten

4.1 USB-laddning

Anslut konferenshögtalaren till en USB-strömkälla med den medföljande USB-kabeln. Beroende på portens uteffekt går laddningen snabbare om USB C används. Batteriet räcker i upp till 32 timmar vid trådlös användning.



4.2 Automatisk avstängning

För att spara batteritid när konferenshögtalaren inte är inkopplad stängs den av om den inte har anslutits till en Bluetooth-enhet på 15 minuter.


Konferenshögtalaren stängs inte av om den är ansluten till en Bluetooth-enhet eller via USB. Denna inställning kan ändras med Jabra Direct eller Jabra Sound+.

4.3 Batteristatus


Visa batteriets aktuella status genom att trycka på knappen **Batteri** (Battery). Ljusringen blinkar för att visa aktuell status.

Om batterinivån är kritiskt låg blinkar knappen **Batteri** (Battery) rött.

Måttlig batterinivå



Kritiskt låg batterinivå




5. Så här ansluter du produkten

Du rekommenderas att ansluta till en dator med den inbyggda USB-kabeln eller en Jabra Link 380 Bluetooth-adapter eftersom dessa anslutningar är certifierade och säkerställer optimal ljudkvalitet. En vanlig Bluetooth-anslutning till en dator är inte certifierad och ger kanske inte samma ljudkvalitet som en USB- eller Bluetooth-adapteranslutning.

5.1 Ansluta till en dator (USB-kabel)

Anslut konferenshögtalaren till en USB C- eller USB A-port på datorn.


Du kan behöva ange Jabra Speak2 75 som uppspelnings- och inspelningsenhet i ljudinställningarna i datorns operativsystem och i videokonferensverktyget (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex med mera)..



USB A-adaptorn får inte avlägsnas från kabeln och bör inte användas med andra enheter.

5.2 Ansluta till en dator (Bluetooth-adapter)

Anslut Bluetooth-adaptorn Jabra Link 380 till ett USB-uttag på dator. Konferenshögtalaren och Jabra Link 380 Bluetooth-adaptorn är redan parkopplade och redo att använda direkt ur förpackningen. Bluetooth-räckvidden är upp till 30 m.



För att konferenshögtalaren ska fungera korrekt kan du behöva ange Jabra Link 380 Bluetooth-adaptorn som uppspelnings- och inspelningsenhet i ljudinställningarna i datorns operativsystem och i videokonferensverktyget (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex med mera).

Använd Jabra Direct om du behöver parkoppla konferenshögtalaren på nytt med Jabra Link 380 Bluetooth-adaptorn.


5.3 Ansluta till en mobiltelefon eller surfplatta

Håll in **Bluetooth**-knappen i 3 sekunder och följ röstansvisningarna för att parkoppla med en mobiltelefon eller surfplatta. Bluetooth-räckvidden är upp till 10 m.



Koppla från eller återanslut genom att trycka på **Bluetooth**-knappen igen.

6. Så här använder du produkten



*Endast Microsoft Teams-versionen


6.1 Knappsynlighet

Knapparna är bakgrundsbelysta och syns bara när konferenshögtalaren är påslagen, med undantag för **strömknappen** (Power) som alltid är synlig. Efter en minuts inaktivitet slocknar knapparna och kan aktiveras igen genom att trycka på området där knapparna sitter.

Knappen **Microsoft Teams**, **smartknappen** (Smart) och knappen **Mikrofonljud av** (Mute) syns bara i vissa situationer.


6.2 Typisk användning

	VAD	GÖR SÅ HÄR
	Slå på/stäng av	Håll in strömknappen (Power) i 2 sekunder
	Besvara samtal	Tryck på knappen Besvara samtal (Answer call)
	Avsluta/Avvisa samtal	Tryck på knappen Avsluta/avvisa samtal
	Höj/sänk volymen	Tryck på (eller håll in) knappen Volym upp (Volume up) eller Volym ner (Volume down)
	Mikrofonljud av/på	Tryck på knappen Mikrofonljud av (Mute) (visas bara när mikrofonen är aktiv)
	Batteristatus	Tryck på knappen Batteri (Battery)
	Bluetooth-parkoppling	Håll in Bluetooth -knappen i 3 sekunder och följ röstänvisningarna
	Anslut till en tidigare parkopplad Bluetooth-enhet	Tryck på Bluetooth -knappen

VAD	GÖR SÅ HÄR
	Tryck på knappen Microsoft Teams* (visas bara när du är inloggad i Microsoft Teams)
	Tryck på knappen Microsoft Teams* (visas bara när du är inloggad i Microsoft Teams)
	Tryck på knappen Microsoft Teams* (visas bara när du är inloggad i Microsoft Teams)
	Håll in knappen Microsoft Teams* i 2 sekunder (visas bara när du är inloggad i Microsoft Teams)
	Tryck på smartknappen (Smart)

* Knappfunktionaliteten beror på skrivbordsappen Microsoft Teams. Certifierad för anslutning via USB eller Jabra Link 380 Bluetooth-adapter. Vanlig Bluetooth-anslutning är inte certifierad.

6.3 Hantera flera samtal

VAD	GÖR SÅ HÄR
	Tryck på knappen Besvara samtal (Answer call)
	Tryck på knappen Besvara samtal (Answer call)
	Tryck på knappen Avsluta/avvisa samtal


6.4 Smartknapp

Smartknappen (Smart) kan anpassas med Jabra Direct eller Jabra Sound+.

De tillgängliga alternativen är:

- Spela upp/pausa musik (standard)
- Kortnummer
- Röstassistent på mobil enhet
- Ingen


Om Ingen är vald visas **smartknappen** (Smart) inte.






6.5 Knappen Microsoft Teams

Knappen **Microsoft Teams** visas bara när konferenshögtalaren är ansluten till en dator och du är inloggad i Microsoft Teams. Knapparna fungerar annorlunda beroende på vilken status Microsoft Teams har.

Du hittar snabbt knappen Microsoft Teams med känslan då det finns en liten flik på knappens undersida.






VAD DU SER	BETYDELSE
	<p>Fast lila LED-sken</p> <p>Ansluten till Microsoft Teams</p>
	<p>Blinkande lila Microsoft Teams-knapp</p> <p>Notiser*</p> <ul style="list-style-type: none">• Redo att gå med i Microsoft Teams-möte• Missat Microsoft Teams-samtal• Röstmeddelande på Microsoft Teams

* LED-indikatorerna för Microsoft Teams kan bara visa en notis i taget. Knappen **Microsoft Teams** interagerar med den senast mottagna notisen.


Gå med i ett Microsoft Teams-möte

När ett schemalagt Microsoft Teams-möte har börjat blinkar knappen **Microsoft Teams** lila. Tryck på knappen **Microsoft Teams** på konferenshögtalaren för att gå med i mötet.




Visa missade samtal och röstmeddelanden på Microsoft Teams

Om du har missade samtal eller röstmeddelanden i Microsoft Teams blinkar knappen **Microsoft Teams** lila. Tryck på knappen **Microsoft Teams** på konferenshögtalaren för att visa listan med missade samtal och röstmeddelanden på datorn.





Ta fram Microsoft Teams i förgrunden

När Microsoft Teams körs men är minimerat trycker du på knappen **Microsoft Teams** på konferenshögtalaren för att maximera det och visa det i förgrunden på datorn.












Räck upp/sänk handen under ett Microsoft Teams-möte

Håll in knappen **Microsoft Teams** på konferenshögtalaren i 2 sekunder för att räck upp/sänka handen under ett Microsoft Teams-möte. Åtgärden indikeras av en gul handikon bredvid ditt namn.



6.6 Statusljusring

LJUSRING	STATUS
	Samtal pågår
	Mikrofonljudet av
	Inkommande samtal
	Inkommande samtal när samtal pågår
	Inkommande samtal när mikrofonljudet är av
	Fabriksåterställning

LJUSRING	STATUS
	Firmwareuppdatering
	Standbyläge
	Mediastömning

6.7 Mikrofonkvalitetsindikator

Konferenshögtalarens ljusring tänds för att indikera hur väl konferenshögtalaren fångar upp röster runt den.

LJUSRING

RÖSTUPPTAGNING



Optimal röstupptagning. När personen som talar känns av lyser konferenshögtalaren grönt i den riktningen.



Dålig röstupptagning. Flytta dig närmare konferenshögtalaren eller tala högre/tydligare.



Mycket dålig röstupptagning. Flytta dig närmare konferenshögtalaren och tala högre/tydligare.

Mikrofonkvalitetsindikatorn är inaktiverad som standard och kan aktiveras med Jabra Direct eller Jabra Sound+.

6.8 Ljudnotiser

Konferenshögtalaren indikerar status på fabriksåterställning, batterinivå, parkoppling och Bluetooth-anslutning. Du kan välja ljudsignal- eller röstnotiser med Jabra Direct eller Jabra Sound+.

Du kan byta språk på röstnotiserna med Jabra Direct. De tillgängliga språken är engelska, mandarin, tyska, franska, japanska, koreanska och spanska.

6.9 Automatisk återanslutning

När automatisk återanslutning är aktiverad (standard) återansluter konferenshögtalaren automatiskt till en tidigare parkopplad Bluetooth-enhet.

Du rekommenderas att inaktivera automatisk återanslutning om konferenshögtalaren används i ett mötesrum eller av flera personer, så att oavsiktlig anslutning undviks. Om automatisk återanslutning är inaktiverad tillåter konferenshögtalaren bara en Bluetooth-anslutning i taget, och alla tidigare parkopplade Bluetooth-enheter kopplas från och måste parkopplas med konferenshögtalaren på nytt.


Automatisk återanslutning kan konfigureras med Jabra Direct eller Jabra Sound+.

Parkoppla en enhet med konferenshögtalaren genom att hålla in **Bluetooth**-knappen på konferenshögtalaren i 3 sekunder och följa röstänvisningarna.

6.10 Fabriksåterställning

När konferenshögtalaren återställs rensas listan med parkopplade Bluetooth-enheter och alla anpassade inställningar. Efter fabriksåterställning måste du på nytt parkoppla Jabra Speak2 75 med önskade Bluetooth-enheter.

Fabriksåterställ genom att hålla in knapparna **Besvara samtal** (Answer call) och **Avsluta/avvisa samtal** (End/reject call) i 4 sekunder tills "restore to factory default" ("återställ till fabriksinställning") meddelas i konferenshögtalaren.



7. Program och firmwareuppdatering

7.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ är en mobilapp med vilken du kan konfigurera Jabra Speak2 75 utifrån dina behov.



7.2 Jabra Direct

Jabra Direct är ett datorprogram utformat för att stödja och hantera Jabra-enheter och ge dem optimal funktionalitet.



Ladda ner den senaste versionen gratis från jabra.se/direct

7.3 Uppdatera firmware

Firmwareuppdateringar förbättrar prestandan för eller lägger till nya funktioner till Jabras enheter. Jabra Direct eller Sound+ meddelar dig när en firmwareuppdatering finns tillgänglig.

- Med Jabra Direct: Anslut Jabra Speak2 75 till en dator med USB-kabeln eller Jabra Link 380 Bluetooth-adaptern.
- Med Jabra Sound+: Anslut Jabra Speak2 75 till mobiltelefonen via Bluetooth.

8. Support

8.1 FAQ och tekniska specifikationer

Vanliga frågor, certifieringar och tekniska specifikationer för Jabra Speak2 75 finns på jabra.com/support

8.2 Skötsel av din Jabra-enhet

- Jabra Speak2 75 ska endast användas inomhus.
- Undvik förvaring vid extrema temperaturer (högre än 45 °C eller lägre än -20 °C).
- Undvik användning vid extrema temperaturer (högre än 40 °C eller lägre än 0 °C).
- Utsätt inte konferenshögtalaren för regn. Doppa inte konferenshögtalaren i vätska.
- Täck inte över högtalarnätet eller knapparna med klistermärken eller etiketter.

8.3 Rengöring av din Jabra-enhet

Håll din produkt ren genom att följa dessa rengöringsmetoder.

1. Fukta en trasa med vanligt diskmedel och vatten och vrid ur den så att den inte är för blöt. Använd endast diskmedel och vatten. Använd inte starka rengöringsmedel.
2. Torka försiktigt av produkten och se till att det inte finns några diskmedelsrester kvar på ytan.
3. Låt den lufttorka i minst en minut.
4. Skölj sedan ytan genom att torka av med en lätt fuktad trasa med endast vatten.
5. Låt torka.
6. När produkten inte används ska du hålla den ren genom att undvika kontakt med smutsiga ytor och förvara den i fodralet.