

Produktdatenblatt

Marke	Electrolux
Modell	WHL6037CN 942490755
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	58.1
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienz	30.8
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (lux/W)	90.9090909090909
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse des Fettabscheidegrads (%)	85.1
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	B
Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (m3/h)	280/590
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m3/h)	740
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A))	50/66
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (dB(A))	71
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49

Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung		WHL6037CN 942490755	
Jährlicher Energieverbrauch	AEC _{hood}	58.1	kwh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	0.9	
Fluidodynamische Effizienz	FDE _{hood}	30.8	
Energieeffizienzindex	EEL _{hood}	52.3	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	QBEP	410,0	m3/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	PBEP	465	Pa
Maximaler Luftstrom	Q _{max}	590,0	m3/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	WBEP	172,0	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	WL	2.2	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E _{middle}	200	lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P	0	W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	0.49	W
Schallleistungspegel	LWA	66	dB

EN 61591: Haushalt-Dunstabzugshauben und andere Absauger für Kochdünste — Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaft

EN 60704-2-13: Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke — Prüfvorschrift für die Bestimmung der Luftschallemission — Teil 2-13: Besondere Anforderungen für Dunstabzugshauben

EN 50564: Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte — Messung niedriger Leistungsaufnahmen

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Zu Beginn des Kochvorgangs die Haube bei niedrigster Gebläsestufe einschalten und anschließend noch einige Minuten laufen lassen.
- Die Geschwindigkeit der Haube nur bei vermehrter Rauch- und Dampfbildung erhöhen und die Boost-Geschwindigkeit/en nur in extremen Fällen einsetzen.
- Den Aktivkohlefilter nach Bedarf erneuern, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt.
- Den Fettfilter nach Bedarf waschen, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt.
- Für maximale Effizienz und minimale Geräuschentwicklung den größten, in diesem Handbuch angegebenen Abzugsdurchmesser verwenden.