

Precision Compact

Installationshandbuch für Zubehör

Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

 **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.

 **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Bevor Sie beginnen.....	4
Kapitel 2: Precision Kompakte Wandhalterung.....	5
Kapitel 3: Precision Kompakte Tischhalterung.....	11
Kapitel 4: Precision Kompakter All-in-One Ständer – CFS22.....	17
Kapitel 5: Wie Sie Hilfe bekommen.....	24
Kontaktaufnahme mit Dell.....	24

Bevor Sie beginnen


Schritte

1. Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien und beenden Sie alle geöffneten Programme.
2. Fahren Sie das System herunter. Klicken Sie auf **Start >  Ein/Aus > Herunterfahren**.
 **ANMERKUNG:** Wenn Sie ein Linux-Betriebssystem benutzen, lesen Sie bitte in der entsprechenden Betriebssystemdokumentation nach, wie der Computer heruntergefahren wird.
3. Trennen Sie Ihr System sowie alle daran angeschlossenen Geräte vom Stromnetz.
4. Trennen Sie alle angeschlossenen Netzwerkgeräte und Peripheriegeräte wie z. B. Tastatur, Maus und Monitor vom System.
 **VORSICHT:** Wenn Sie ein **Netzwerkkabel trennen, ziehen Sie es zuerst am System und dann am Netzwerkgerät ab.**
5. Wenn die Systemeinheit oder der Adapter am Monitor installiert wird:
 - a. Trennen Sie die Stromversorgung und alle Bildschirmkabel vom Monitor.
 - b. Entfernen Sie den Ständer vom Monitor und setzen Sie den Monitor auf eine saubere, weiche Oberfläche.


Precision Kompakte Wandhalterung

Schritte


1. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
2. Bringen Sie die VESA-Halterung an der Wand an.
3. Bringen Sie die vier selbstschneidenden Schrauben (M4x13) zur Befestigung der VESA-Halterung an der Wand an.




4. Bringen Sie die zwei Schrauben (M3x6) zur Befestigung der Netzadapterhülle an der VESA-Halterung an.




5. Bringen Sie die vier Stellschrauben (M4x4) am Gehäuse an.




6. Richten Sie die Stellschraube (M4x4) an den Kerben an der Wandhalterung aus und montieren Sie den Computer an der Wandhalterung.



7. Legen Sie den Netzadapter auf die Netzadapter-Manschette.




8. Wickeln Sie die Manschette um den Netzadapter und stecken Sie die Haltetaschen in die Löcher des Netzadapters auf der entsprechenden Höhe.




Precision Kompakte Tischhalterung

Schritte


1. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
2. Platzieren Sie die VESA-Halterung unter dem Schreibtisch.
3. Verwenden Sie die vier selbstschneidenden Schrauben (M4x13), um die VESA-Halterung unter dem Schreibtisch zu befestigen.




4. Bringen Sie die vier Stellschrauben (M4x4) am Gehäuse an.




5. Richten Sie die Stellschrauben (M4x4) an den Kerben auf der Tischhalterung aus und montieren Sie den Computer auf der Tischhalterung.




6. Setzen Sie die beiden Schrauben (M3x6) ein, mit denen der Netzadapter unter dem Schreibtisch befestigt wird.



7. Legen Sie den Netzadapter auf die Netzadapter-Manschette.



8. Wickeln Sie die Manschette um den Netzadapter und stecken Sie die Haltetaschen in die Löcher des Netzadapters auf der entsprechenden Höhe.




Precision Kompakter All-in-One Ständer – CFS22

Info über diese Aufgabe


Schritte

1. Bringen Sie die zwei Schrauben (M3x6) zur Befestigung der Netzadapterhülle (Upselling) am All-in-One-Ständer an.


 **ANMERKUNG:** Die Netzadapterhülle ist eine optionale Komponente, die separat erworben werden muss.




2. Bringen Sie die vier Stellschrauben (M4x4) am Gehäuse an.




3. Richten Sie die Stellschrauben (M4x4) an den Kerben am All-in-One-Ständer aus und montieren Sie den Computer am All-in-One-Ständer.




4. Richten Sie die Laschen auf der Kabelabdeckung an den Schlitzen am Computer aus und lassen Sie die Kabelabdeckung einrasten, bis sie fest sitzt.




5. Legen Sie den Netzadapter auf die Manschette.



6. Wickeln Sie die Manschette um den Netzadapter und stecken Sie die Haltetaschen in die Löcher des Netzadapters auf der entsprechenden Höhe.



7. Platzieren Sie die Netzadapterhülle hinter dem Schreibtisch.



Wie Sie Hilfe bekommen

Themen:

- [Kontaktaufnahme mit Dell](#)

Kontaktaufnahme mit Dell

Voraussetzungen

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie über keine aktive Internetverbindung verfügen, so finden Sie Kontaktinformationen auf der Eingangsrechnung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog.

Info über diese Aufgabe

Dell bietet verschiedene Optionen für Online- und Telefonsupport an. Die Verfügbarkeit ist abhängig von Land und Produkt und einige Dienste sind in Ihrem Gebiet möglicherweise nicht verfügbar. So erreichen Sie den Vertrieb, den Technischen Support und den Kundendienst von Dell:

Schritte

1. Rufen Sie die Website **Dell.com/support** auf.
2. Wählen Sie Ihre Supportkategorie.
3. Wählen Sie das Land bzw. die Region in der Drop-Down-Liste **Land oder Region auswählen** am unteren Seitenrand aus.
4. Klicken Sie je nach Bedarf auf den entsprechenden Service- oder Support-Link.