

PHILIPS

Зарядное устройство

CRP241/01



Для зарядки AirFloss

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Sonicare AirFloss упрощает процесс очистки межзубных промежутков. Это зарядное устройство может использоваться в странах ЕС.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: На данный момент нет данных

Подходит для следующих устройств: HX8233/02, HX8241/02, HX8255/02, HX8261/01, HX8271/20, HX8272/01, HX8274/20, HX8391/02, HX8424/39, HX8424/47, HX8426/21, HX8432/01, HX8438/01, HX8444/20, HX8460/01, HX8472/03, HX8491/02, HX8492/01, HX8492/04, HX8492/46, HX8492/48, HX8494/01, HX8918/10, HX8923/34, HX8935/33, HX9112/12, HX9114/37, HX9141/50, HX9142/10, HX9142/32, HX9142/56, HX9170/10, HX9172/14, HX9601/03, HX9611/19, HX9641/01, HX9661/02, HX9681/01, HX9691/02, HX9691/06

Подходит для следующих устройств: HX6632/40, HX6681/28, HX6711/02, HX6711/06, HX6711/22, HX6711/24, HX6712/43, HX6713/11, HX6721/35, HX6730/33, HX6732/37, HX6732/42, HX6762/35, HX6762/43, HX6800/04, HX6800/28, HX6800/35, HX6800/63, HX6801/03, HX6801/04, HX6801/08, HX6802/04, HX6802/28, HX6802/35, HX6803/03, HX6803/04, HX6803/63, HX6803/64, HX6804/04, HX6805/28, HX6806/03, HX6806/04, HX6807/04, HX6807/06, HX6807/14, HX6807/24, HX6807/28, HX6807/34, HX6807/35, HX6807/51, HX6807/63, HX6809/04, HX6809/14, HX6809/16, HX6809/24, HX6809/28, HX6809/29, HX6809/34, HX6809/35, HX6809/36, HX6823/29, HX6829/14, HX6830/34, HX6830/35, HX6830/44, HX6830/47, HX6850/64, HX6851/29, HX6851/34, HX6851/53, HX6856/10, HX6856/17, HX6856/29, HX6857/24, HX6857/28, HX6857/29, HX6857/34, HX6857/35, HX6857/52, HX6859/29, HX6859/34, HX6859/63, HX6859/68, HX6870/34, HX6870/35, HX6870/47, HX6870/53, HX6871/14, HX6871/47, HX6874/47, HX6876/29, HX6876/38, HX6877/17, HX6877/23, HX6877/24, HX6877/28, HX6877/29, HX6877/34, HX6877/35, HX6877/38, HX6877/52, HX6888/63, HX6888/88, HX6888/90, HX6888/98, HX6911/07, HX6911/29, HX6912/32, HX6922/39, HX6932/36, HX6972/35, HX6973/35, HX76900/35, HX8210/22, HX8211/02, HX8211/09, HX8221/02, HX6830/53, HX6833/28, HX6836/24, HX6837/24, HX6837/28, HX6837/34, HX6839/28, HX6839/34, HX6839/52, HX6848/92, HX6848/98, HX6850/34, HX6850/47

Подходит для: HX3120/03, HX3110/00, HX3110/02, HX3110/04, HX3110/06, HX3110/08, HX3120/01, HX3120/09, HX3211/13, HX3211/25, HX3212/01, HX3212/04, HX3212/07, HX3212/11, HX3212/12, HX3212/15, HX3212/16, HX3212/24, HX3212/25, HX3212/42, HX3212/43, HX3212/52, HX3212/56, HX3212/61, HX3212/65, HX3212/66, HX3212/67, HX3214/01, HX3214/02, HX3214/11, HX3214/21, HX3215/08, HX3292/28, HX3292/44, HX3411/01, HX3411/11, HX3412/06, HX3412/07, HX3412/34, HX3415/06, HX3415/07, HX6201/15, HX6201/40, HX6201/57, HX6212/87, HX6212/88, HX6212/90, HX6221/21, HX6221/22, HX6221/40, HX6221/53, HX6221/54, HX6222/26, HX6222/45, HX6222/53, HX6222/55, HX6231/01, HX6231/08, HX6231/12, HX6232/02, HX6232/20, HX6232/41, HX6232/59, HX6238/10, HX6251/40, HX6251/41, HX6251/42, HX6311/07, HX6311/12, HX6311/17, HX6321/02, HX6321/03, HX6321/04, HX6322/04, HX6324/10, HX6341/07, HX6352/42, HX6361/02, HX6361/14, HX6362/02, HX6392/02, HX6481/50, HX6483/52, HX6483/53, HX6510/22, HX6511/02, HX6511/03, HX6511/04, HX6511/07, HX6511/22, HX6511/33, HX6511/35, HX6511/43, HX6511/44, HX6511/50, HX6512/02, HX6512/59, HX6513/08, HX6513/09, HX6601/03, HX6601/29, HX6611/27, HX6612/26, HX6631/01, HX6631/13, HX6632/15, HX6632/22, HX6632/24, HX6632/25, HX6732/90, HX6800/43, HX6801/43, HX6802/43, HX6803/43, HX6806/43, HX6807/43, HX6809/43, HX6850/57, HX6856/43, HX6859/43, HX6877/68, HX6888/43, HX6921/06, HX6921/43, HX6922/03, HX6971/33, HX6972/03, HX8331/01, HX8331/02, HX8331/51, HX8331/52, HX8332/01, HX8332/61, HX8341/01, HX8372/01, HX8381/01, HX8424/30, HX8431/01, HX8431/02, HX8432/02, HX8432/12, HX8432/26, HX8441/01, HX8443/71, HX8462/01, HX8471/01, HX8491/01, HX8911/01, HX8911/02, HX8911/04, HX8911/22, HX8922/37, HX8922/90, HX8931/10, HX8982/02, HX9111/20, HX9111/21, HX9112/13, HX9142/31, HX9171/20, HX9172/15, HX9182/32, HX9182/34, HX9188/10, HX9191/06, HX9191/07, HX9192/01, HX9192/02, HX6512/33, HX6512/45, HX6515/06

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

