

# PHILIPS

Socle de charge

Philips Sonicare

DiamondClean Smart

CRP246/01



## Socle pour brosses à dents DiamondClean Smart

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Ce socle de charge fonctionne en association avec la station de charge. Ensemble, ils permettent à votre brosse à dents électrique Philips Sonicare DiamondClean Smart d'être toujours prête à l'emploi.

### **Ease of using Philips spare parts**

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

# Caractéristiques

## Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits :: HX9332/04,

HX9342/02, HX9342/04, HX9382/04

Compatible avec les produits Oral Healthcare:

HX8391/02, HX8491/03, HX9000/01, HX9000/02, HX9000/08, HX9302/11, HX9302/31, HX9302/51, HX9302/61, HX9303/04, HX9303/06, HX9304/08, HX9305/08, HX9306/08, HX9307/08, HX9308/00, HX9308/80, HX9309/08, HX9311/04, HX9312/01, HX9312/02, HX9312/04, HX9312/55, HX9313/04, HX9313/06, HX9313/54, HX9313/65, HX9314/08, HX9315/08, HX9316/08, HX9317/08, HX9318/00, HX9318/08, HX9318/80, HX9319/08, HX9322/12, HX9322/14, HX9322/43, HX9326/86, HX9327/87, HX9331/04, HX9331/08, HX9331/32, HX9331/33, HX9331/43, HX9332/03, HX9332/04, HX9332/05, HX9332/10, HX9332/12, HX9332/14, HX9332/30, HX9332/31, HX9332/34, HX9332/35, HX9332/44, HX9333/04, HX9333/07, HX9333/24, HX9334/34, HX9334/41, HX9334/42, HX9335/05, HX9336/08, HX9336/25, HX9337/45, HX9337/88, HX9338/04, HX9339/45, HX9339/89, HX9342/02, HX9342/03, HX9342/04, HX9342/09, HX9342/50, HX9343/10, HX9343/20, HX9348/20, HX9351/04, HX9351/45, HX9351/52, HX9351/53, HX9351/57, HX9352/01, HX9352/04, HX9352/05, HX9352/10, HX9352/30, HX9352/31, HX9352/49, HX9352/55, HX9352/59, HX9353/54, HX9353/56, HX9353/80, HX9354/20, HX9354/21, HX9354/22, HX9354/23, HX9354/38, HX9354/70, HX9354/74, HX9354/75, HX9355/45, HX9355/86, HX9356/39, HX9356/72, HX9356/73, HX9357/87, HX9358/88, HX9359/89, HX9361/62, HX9361/67, HX9361/69, HX9362/10, HX9362/31, HX9362/45, HX9362/47, HX9362/63, HX9362/67, HX9362/68, HX9363/63, HX9363/64, HX9363/81, HX9366/45, HX9368/35, HX9369/89, HX9371/04, HX9371/71, HX9372/04, HX9372/10, HX9372/31, HX9372/76, HX9379/89, HX9381/05, HX9382/02, HX9382/03, HX9382/04,

HX9382/05, HX9382/07, HX9382/09, HX9382/36, HX9382/54, HX9382/68, HX9382/74, HX9383/08, HX9383/10, HX9383/56, HX9383/57, HX9383/62, HX9383/69, HX9383/75, HX9383/76, HX9391/21, HX9391/90, HX9391/92, HX9392/05, HX9392/08, HX9392/39, HX9392/40, HX9392/90, HX9392/91, HX9392/96, HX9393/46, HX9393/82, HX9393/90, HX9393/93, HX9394/40, HX9394/46, HX9394/92, HX9395/88, HX9396/36, HX9396/89, HX9398/20, HX9399/36, HX93XX, HX9901/03, HX9901/05, HX9901/13, HX9901/14, HX9901/15, HX9901/43, HX9901/63, HX9901/64, HX9902/64, HX9902/65, HX9902/66, HX9902/67, HX9903/01, HX9903/02, HX9903/03, HX9903/11, HX9903/12, HX9903/13, HX9903/21, HX9903/22, HX9903/30, HX9903/31, HX9903/32, HX9903/33, HX9903/41, HX9903/42, HX9903/61, HX9911/03, HX9911/05, HX9911/13, HX9911/15, HX9911/39, HX9911/53, HX9913/03, HX9913/13, HX9913/38, HX9913/58, HX9913/90, HX9914/54, HX9914/55, HX9914/56, HX9914/57, HX9924/01, HX9924/06, HX9924/11, HX9924/21, HX9924/34, HX9924/35, HX9924/36, HX9924/37, HX9924/41, HX9924/61, HX9924/65, HX9924/91, HX9944/02, HX9944/03, HX9944/05, HX9944/08, HX9944/09, HX9944/10, HX9944/11, HX9944/12, HX9944/13, HX9944/14, HX9945/01, HX9945/07, HX9945/08, HX9949/09, HX9954/01, HX9954/56, HX9954/64, HX9957/38, HX9957/51, HX9957/61, HX9984/02

## Pièces de rechange

Adapté aux types de produits: HX9911/62

HX9911/63 HX9911/73 HX9911/74 HX9911/79, HX9911/81 HX9911/82 HX9911/84 HX9911/88 HX9911/89, HX9911/90 HX9911/91 HX9911/92 HX9911/93 HX9914/61, HX9914/62 HX9914/63 HX9911/69 HX9911/75 HX9911/76, HX9911/77 HX9911/78 HX9914/60 HX9901/58 HX9901/59, HX9903/09 HX9903/19 HX9911/66 HX9903/49 HX9911/68 HX9912/79

# Points forts

## Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

