

PHILIPS

Oplaadstandaard

Philips Sonicare

DiamondClean Smart

CRP246/01



Oplaadstation voor DiamondClean Smart

Controleer hieronder op compatibiliteit

Deze oplader werkt in combinatie met het laadstation. Samen zorgen ze ervoor dat uw Philips Sonicare DiamondClean Smart elektrische tandenborstel altijd is opgeladen en klaar is voor gebruik.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschied voor producttype: HX9332/04,

HX9342/02, HX9342/04, HX9382/04

Geschied voor mondverzorging: HX8391/02,

HX8491/03, HX9000/01, HX9000/02,

HX9000/08, HX9302/11, HX9302/31,

HX9302/51, HX9302/61, HX9303/04,

HX9303/06, HX9304/08, HX9305/08,

HX9306/08, HX9307/08, HX9308/00,

HX9308/80, HX9309/08, HX9311/04,

HX9312/01, HX9312/02, HX9312/04,

HX9312/55, HX9313/04, HX9313/06,

HX9313/54, HX9313/65, HX9314/08,

HX9315/08, HX9316/08, HX9317/08,

HX9318/00, HX9318/08, HX9318/80,

HX9319/08, HX9322/12, HX9322/14,

HX9322/43, HX9326/86, HX9327/87,

HX9331/04, HX9331/08, HX9331/32,

HX9331/33, HX9331/43, HX9332/03,

HX9332/04, HX9332/05, HX9332/10,

HX9332/12, HX9332/14, HX9332/30,

HX9332/31, HX9332/34, HX9332/35,

HX9332/44, HX9333/04, HX9333/07,

HX9333/24, HX9334/34, HX9334/41,

HX9334/42, HX9335/05, HX9336/08,

HX9336/25, HX9337/45, HX9337/88,

HX9338/04, HX9339/45, HX9339/89,

HX9342/02, HX9342/03, HX9342/04,

HX9342/09, HX9342/50, HX9343/10,

HX9343/20, HX9348/20, HX9351/04,

HX9351/45, HX9351/52, HX9351/53,

HX9351/57, HX9352/01, HX9352/04,

HX9352/05, HX9352/10, HX9352/30,

HX9352/31, HX9352/49, HX9352/55,

HX9352/59, HX9353/54, HX9353/56,

HX9353/80, HX9354/20, HX9354/21,

HX9354/22, HX9354/23, HX9354/38,

HX9354/70, HX9354/74, HX9354/75,

HX9355/45, HX9355/86, HX9356/39,

HX9356/72, HX9356/73, HX9357/87,

HX9358/88, HX9359/89, HX9361/62,

HX9361/67, HX9361/69, HX9362/10,

HX9362/31, HX9362/45, HX9362/47,

HX9362/63, HX9362/67, HX9362/68,

HX9363/63, HX9363/64, HX9363/81,

HX9366/45, HX9368/35, HX9369/89,

HX9371/04, HX9371/71, HX9372/04,

HX9372/10, HX9372/31, HX9372/76,

HX9379/89, HX9381/05, HX9382/02,

HX9382/03, HX9382/04, HX9382/05,

HX9382/07, HX9382/09, HX9382/36,

HX9382/54, HX9382/68, HX9382/74,

HX9383/08, HX9383/10, HX9383/56,

HX9383/57, HX9383/62, HX9383/69,

HX9383/75, HX9383/76, HX9391/21,

HX9391/90, HX9391/92, HX9392/05,

HX9392/08, HX9392/39, HX9392/40,

HX9392/90, HX9392/91, HX9392/96,

HX9393/46, HX9393/82, HX9393/90,

HX9393/93, HX9394/40, HX9394/46,

HX9394/92, HX9395/88, HX9396/36,

HX9396/89, HX9398/20, HX9399/36,

HX93XX, HX9901/03, HX9901/05, HX9901/13,

HX9901/14, HX9901/15, HX9901/43,

HX9901/63, HX9901/64, HX9902/64,

HX9902/65, HX9902/66, HX9902/67,

HX9903/01, HX9903/02, HX9903/03,

HX9903/11, HX9903/12, HX9903/13,

HX9903/21, HX9903/22, HX9903/30,

HX9903/31, HX9903/32, HX9903/33,

HX9903/41, HX9903/42, HX9903/61,

HX9911/03, HX9911/05, HX9911/13, HX9911/15,

HX9911/39, HX9911/53, HX9913/03,

HX9913/13, HX9913/38, HX9913/58,

HX9913/90, HX9914/54, HX9914/55,

HX9914/56, HX9914/57, HX9924/01,

HX9924/06, HX9924/11, HX9924/21,

HX9924/34, HX9924/35, HX9924/36,

HX9924/37, HX9924/41, HX9924/61,

HX9924/65, HX9924/91, HX9944/02,

HX9944/03, HX9944/05, HX9944/08,

HX9944/09, HX9944/10, HX9944/11,

HX9944/12, HX9944/13, HX9944/14,

HX9945/01, HX9945/07, HX9945/08,

HX9949/09, HX9954/01, HX9954/56,

HX9954/64, HX9957/38, HX9957/51,

HX9957/61, HX9984/02

Vervangbare onderdelen

Geschied voor producttypen: HX9911/62

HX9911/63 HX9911/73 HX9911/74 HX9911/79,

HX9911/81 HX9911/82 HX9911/84 HX9911/88

HX9911/89, HX9911/90 HX9911/91 HX9911/92

HX9911/93 HX9914/61, HX9914/62 HX9914/63

HX9911/69 HX9911/75 HX9911/76, HX9911/77

HX9911/78 HX9914/60 HX9901/58

HX9901/59, HX9903/09 HX9903/19

HX9911/66 HX9903/49 HX9911/68 HX9912/79

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

